

Οδηγίες

Για να ανοίξετε την κλειδοθήκη

- 1.Ανοίξτε το συρόμενο πορτάκι ώστε να εμφανιστούν τα περιστρεφόμενα ροδάκια και το κουμπί ανοίγματος της πόρτας.
- 2.Περιστρέψτε τα ροδάκια ώστε να σχηματίσετε τον τρέχοντα συνδυασμό (ο εργοστασιακός συνδυασμός είναι 0-0-0-0)
- 3.Πιέστε το κουμπί ανοίγματος της πόρτας.
- 4.Τραβήξτε την πόρτα ώστε να ανοίξει εντελώς και τοποθετήστε ή αφαιρέστε τα επιθυμητά κλειδιά.
- 5.Κλείστε την πόρτα και ευθυγραμμίστε σε κάποιο τυχαίο σημείο τα ροδάκια συνδυασμού ώστε να κλειδώσετε την πόρτα και να κρύψετε το συνδυασμό σας.
- 6.Κλείστε το συρόμενο πορτάκι.

Για να ορίσετε το συνδυασμό σας

- 1.Ανοίξτε την κλειδοθήκη (δείτε τις ανωτέρω οδηγίες).
- 2.Σπρώξτε προς τα δεξιά και προς τα πάνω το μοχλό RESET που υπάρχει στο πίσω μέρος της πόρτας.
- 3.Περιστρέψτε τα ροδάκια στις επιθυμητές θέσεις ώστε να σχηματίσετε τον επιθυμητό συνδυασμό.
- 4.Σπρώξτε προς τα κάτω και προς τα αριστερά το μοχλό RESET, ώστε να επανέλθει στην αρχική θέση του.
- 5.Κλείστε την πόρτα και ευθυγραμμίστε σε κάποιο τυχαίο σημείο τα ροδάκια συνδυασμού ώστε να κλειδώσετε την πόρτα και να κρύψετε το συνδυασμό σας.
- 6.Κλείστε το συρόμενο πορτάκι.

Σημαντικό:

- 1.Να έχετε το συρόμενο πορτάκι κλειστό ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
- 2.Σας συνιστούμε να μην χρησιμοποιήσετε συνδυασμούς όπως "Α-Α-Α-Α", γιατί είναι εύκολο να τους βρουν άλλοι.
- 3.Σας συνιστούμε να μετακινείτε τα ροδάκια συνδυασμού τουλάχιστον μία φορά κάθε εβδομάδα, ώστε να κινούνται ελεύθερα.