

# **Κινητό τηλέφωνο T2**

Οδηγίες Χρήσης

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

<b>1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ</b> .....	5
<b>2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b> .....	6
<b>3 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ</b> .....	8
<b>4 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ</b> .....	10
4.1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ SIM .....	10
4.2 1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ SD.....	10
4.3 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ .....	10
4.4 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ .....	11
4.5 ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ .....	11
4.6 ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	12
<b>5 ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ</b> .....	14
5.1 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ .....	14
5.2 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ .....	14
5.3 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ .....	16
5.4 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΛΗΣΕΩΝ .....	16
5.5 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΛΗΣΗ .....	16
5.6 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΛΗΣΗΣ.....	17
5.7 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ .....	17
5.8 ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ .....	17
5.9 ΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ .....	17
5.10 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ .....	17
5.11 ΚΑΡΤΑ SD.....	18
5.12 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.....	18
<b>6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ</b> .....	19
6.1 ΕΠΑΦΕΣ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ) .....	19
6.2 ΜΗΝΥΜΑΤΑ.....	20
6.2.1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ .....	21

6.2.2 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ.....	21
6.2.3 ΠΡΟΧΕΙΡΑ.....	21
6.2.4 ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ.....	21
6.2.5 ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΑ.....	22
6.2.6 ΠΡΟΤΥΠΑ.....	22
6.2.7 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ.....	22
6.3 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΛΗΣΕΩΝ.....	23
6.4 ΠΟΛΥΜΕΣΑ.....	26
6.4.1 ΚΑΜΕΡΑ.....	26
6.4.2 ΠΡΟΒΟΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ.....	27
6.4.3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΙΝΤΕΟ.....	27
6.4.4 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ.....	27
6.4.5 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΧΟΥ.....	28
6.4.6 ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ.....	28
6.4.7 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM.....	29
6.5 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.....	29
6.5.1 ΠΡΟΦΙΛ.....	29
6.5.2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.....	31
6.5.3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ.....	32
6.5.4 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ SIM.....	33
6.5.5 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ.....	33
6.6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ.....	33
6.7 ΠΡΟΣΘΕΤΑ.....	34
6.7.1 ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ.....	34
6.7.2 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ.....	34
6.7.3 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ.....	35
6.7.4 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ.....	35
6.8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.....	35
<b>7 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗ.....</b>	<b>37</b>
7.1 ABC/ABC/ABC (ΑΒΓ/ ΑΒΓ/ ΑΒΓ).....	37
7.2 NUMERIC (ΑΡΙΘΜΟΙ).....	37
<b>8 ΑΞΕΣΟΥΑΡ.....</b>	<b>38</b>
8.1 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ.....	38
8.2 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ/ ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ.....	38

<b>9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....</b>	<b>39</b>
9.1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ.....	39
9.2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....	39
<b>10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ.....</b>	<b>41</b>
10.1 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ .....	41
10.2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ.....	41
10.3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ .....	41
<b>11 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ .....</b>	<b>43</b>

# 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε πολύ για την επιλογή των προϊόντων μας.

Τα κινητά μας τηλέφωνα ανταποκρίνονται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά βιομηχανικά πρότυπα και έχουν εγκριθεί για χρήση σε δίκτυο GSM. Το δίκτυο GSM είναι το καθιερωμένο παγκόσμιο σύστημα επικοινωνιών. Αυτό το τηλέφωνο έχει πρόσβαση σε μια ποικιλία διεθνών δικτύων. Σας βοηθά να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε διεθνείς και εθνικές κλήσεις.

Για να χρησιμοποιήσετε καλύτερα το κινητό σας τηλέφωνο, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες ώστε να κατανοήσετε καλύτερα τις διάφορες λειτουργίες του.

Ανάλογα με τον πάροχο τηλεπικοινωνιών, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πάροχο τηλεπικοινωνιών.

## 2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις προειδοποιήσεις και σεβαστείτε τες ώστε να αποφύγετε κινδύνους και παράνομες πράξεις. Οι προειδοποιήσεις ασφάλειας περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

### **ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ενώ οδηγείτε. Παρκάρετε πρώτα και μετά μιλήστε.

### **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ**

- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε πρατήρια καυσίμων ή σε εύφλεκτες ουσίες.

### **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΣΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ**

- Να απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο, γιατί η χρήση του κατά τη διάρκεια πτήσης είναι παράνομη.

### **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ**

- Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό όπως βηματοδότες και βοηθήματα ακοής.

### **ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ**

- Όλα τα τηλέφωνα μπορεί να επηρεαστούν από παρεμβολές από ραδιοκύματα και να μειωθεί η ποιότητα κάποιας κλήσης.

### **ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ**

- Να τοποθετείτε το τηλέφωνο στη σωστή θέση όταν συνομιλείτε (κοντά στο αυτί σας). Μην αγγίζετε το πάνω μέρος του τηλεφώνου ώστε να μην καλύπτετε την ενσωματωμένη κεραία. Η ποιότητα κλήσης θα επηρεαστεί αν καλύψετε την περιοχή αυτή με τα χέρια σας.

### **ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ**

- Για επισκευές θα πρέπει να απευθύνεστε μόνο στο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της εταιρείας μας.

### **ΣΥΝΔΕΣΗ**

- Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν συνδέσετε το τηλέφωνο με άλλες συσκευές. Μη συνδέετε με συσκευές που δεν είναι κατάλληλες.

## **ΑΞΕΣΟΥΑΡ**

- Να χρησιμοποιείτε μόνο την κατάλληλη μπαταρία και αξεσουάρ, ώστε να αποφύγετε βλάβη στο τηλέφωνο.

## **ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ**

- Παρακαλούμε να αφήνετε το τηλέφωνο σε σημείο όπου δεν μπορούν να το πάρουν παιδιά.

# 3 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

## **1ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΟΘΟΝΗΣ, ΔΕΞΙ ΠΛΗΚΤΡΟ ΟΘΟΝΗΣ**

Πραγματοποιεί τη λειτουργία που εικονίζεται στην κάτω αριστερή ή δεξιά γωνία της οθόνης LCD.

Στην αρχική οθόνη, πιέστε το ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΟΘΟΝΗΣ για να μπειτε στο κεντρικό μενού ή το ΔΕΞΙ ΠΛΗΚΤΡΟ ΟΘΟΝΗΣ για να ανοίξετε τη λίστα με τις επαφές.

## **2. ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΛΗΣΗΣ/ ΕΠΙΛΟΓΗΣ**

Για κλήση από τη SIM 1/SIM 2 ή επιλογή κλήσης από τη SIM 1/SIM 2.

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να δείτε το ιστορικό κλήσεων.

## **3. ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ/ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Πιέστε για τερματισμό κλήσης.

Κρατήστε πατημένο για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση.

Πιέστε για επιστροφή στην αρχική οθόνη.

## **4. ΠΛΗΚΤΡΟ ΟΚ**

Πιέστε για επιβεβαίωση.

## **5. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δεξί/ Αριστερό:** Μετακινεί τον δρομέα δεξιά ή αριστερά κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας.

**Πάνω/ Κάτω:** Για κύλιση και αναζήτηση στη λίστα επαφών/ στους αριθμούς/ στα μηνύματα και στα υπομενού. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, μετακινεί τον κέρσορα πάνω ή κάτω.

## **6. ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΠΛΗΚΤΡΑ**

Για πληκτρολόγηση αριθμών και γραμμάτων.



## **7.\***

Πραγματοποιεί διαφορετικές λειτουργίες, ανάλογα με το μενού.

Αν το πιέσετε σύντομα ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη, θα πληκτρολογηθεί

\*. Κρατήστε πατημένο για να ανοίξετε το ραδιόφωνο FM.

Στο μενού κλήσης, κρατήστε πατημένο για πληκτρολόγηση "+ \*P\*W".

## **8. #**

Πραγματοποιεί διαφορετικές λειτουργίες, ανάλογα με το μενού.

Σε κατάσταση επεξεργασίας κειμένου, αλλάζει μέθοδο πληκτρολόγησης.

Στην αρχική οθόνη, κρατήστε πατημένο για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας φωνητικής κλήσης.

**Σημείωση: 1) «Πιέστε σύντομα», σημαίνει πιέστε και αφήστε το πλήκτρο αμέσως. «Κρατήστε πατημένο» σημαίνει να το κρατήσετε πατημένο για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα.**

**2) Όλες οι λειτουργίες χρησιμοποιούνται μέσω του πληκτρολογίου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη LCD.**

# 4 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

## 4.1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ SIM

Κρατήστε την κάρτα SIM μακριά από παιδιά.

Αν η κάρτα SIM γδαρθεί ή αν την λυγίσετε, μπορεί να υποστεί βλάβη. Να προσέχετε κατά την τοποθέτηση ή αφαίρεση της κάρτας SIM.

Πριν βάλετε την κάρτα SIM, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο και η μπαταρία βγαλμένη.

Βγάλτε το πίσω κάλυμμα και βρείτε την υποδοχή της κάρτας SIM. Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή, με τη σωστή κατεύθυνση. Οι επαφές της κάρτας θα πρέπει να κοιτάζουν προς τα κάτω και η κομμένη γωνία να ταιριάζει με το σχήμα της υποδοχής.

## 4.2 1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ SD

Το τηλέφωνο υποστηρίζει κάρτα μνήμης SD. Βεβαιωθείτε ότι θα την τοποθετήσετε σωστά.

**Σημείωση: Η κάρτα SD μπορεί να βγει από την υποδοχή της αν ταρακουνήσετε πολύ δυνατά το τηλέφωνο. Παρακαλούμε μη λυγίζετε ή γδέρνητε την κάρτα SD και μην την φέρνετε σε επαφή με ηλεκτροστατικό ηλεκτρισμό, σκόνη ή νερό.**

Βγάλτε τη μπαταρία και βρείτε την υποδοχή της κάρτας SD. Ξεκλειδώστε το κάλυμμα της υποδοχής και τοποθετήστε την κάρτα με τις μεταλλικές επαφές της να κοιτάζουν προς τα κάτω. Η κομμένη γωνία πρέπει να ταιριάζει με το σχήμα της υποδοχής. Τοποθετήστε σωστά την κάρτα μνήμης SD και ασφαλίστε το κάλυμμα της υποδοχής.

## 4.3 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ανοιξτε το πίσω κάλυμμα.

Τοποθετήστε τη μπαταρία στην υποδοχή μπαταρίας που βρίσκεται στο τηλέφωνο.

Κλείστε το κάλυμμα του τηλεφώνου.

#### **4.4 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και βγάλτε το πίσω κάλυμμα.

Αφαιρέστε τη μπαταρία από την υποδοχή της.

**·Αν αφαιρέσετε τη μπαταρία θα χαθούν οι ρυθμίσεις της κάρτας SIM και του τηλεφώνου.**

#### **4.5 ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**

Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή φόρτισης. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα ρεύματος. Αν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και το εικονίδιο πάνω δεξιά στην οθόνη αναβοσβήνει διαδοχικά, τότε σημαίνει ότι φορτίζει. Αν το εικονίδιο γεμίσει και σταματήσει να αναβοσβήνει, σημαίνει ότι η φόρτιση ολοκληρώθηκε. Το εικονίδιο θα αναβοσβήνει διαδοχικά κατά τη διάρκεια της φόρτισης ακόμη κι αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το βύσμα του φορτιστή από το τηλέφωνο και βγάλτε το φορτιστή από την πρίζα.

·Αν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, θα εμφανιστεί σχετική προειδοποίηση. Το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Παρακαλούμε μην αφήνετε τη μπαταρία με χαμηλή στάθμη ενέργειας για μεγάλο χρονικό διάστημα γιατί θα επηρεαστεί η απόδοση και η μακροζωία της.

·Αν η στάθμη της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή, θα περάσει λίγος χρόνος μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης πάνω δεξιά στην οθόνη.

**·Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τον φορτιστή που παρέχεται μαζί με**

**το τηλέφωνο.**

**• Παρακαλούμε να μην αφαιρείτε τη μπαταρία κατά τη διάρκεια της φόρτισης.**

**• Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, παρακαλούμε κρατήστε το τηλέφωνο σε καλά αεριζόμενο χώρο και σε θερμοκρασίες από 0°C~+45°C.**

## **4.6 ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

— Κωδικός PIN

Ο κωδικός PIN προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN συνήθως παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Να είστε προσεκτικοί κατά την πληκτρολόγηση του κωδικού PIN. Μετά από 3 λανθασμένες πληκτρολογήσεις κωδικού PIN η κάρτα θα κλειδώσει και θα απαιτηθεί ο κωδικός PUK για ξεκλείδωμα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο για λεπτομέρειες.

— Κωδικός PIN2

Ο κωδικός PIN2 συνήθως παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Ο κωδικός PIN2 απαιτείται για πρόσβαση σε κάποιες λειτουργίες όπως η παρακολούθηση κόστους και η κλήση εσωτερικού τηλεφώνου. Μετά από 3 λανθασμένες πληκτρολογήσεις κωδικού PIN2 η κάρτα θα κλειδώσει και θα απαιτηθεί ο κωδικός PUK2 για ξεκλείδωμα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο για λεπτομέρειες.

— Κωδικός PUK

Παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Ο κωδικός PUK απαιτείται για να αλλάξετε τον κωδικό PIN εφόσον έχει κλειδώσει. Αν έχει κλειδώσει η κάρτα SIM, το τηλέφωνο θα σας ζητήσει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK για να ξεκλειδώσει. Έχετε 10 διαθέσιμες προσπάθειες για να πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό PUK. Αν κάνετε λάθος, η κάρτα SIM θα αχρηστευθεί.

— Κωδικός PUK2

Παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Ο κωδικός PUK2 απαιτείται για να αλλάξετε τον κωδικό PIN2 εφόσον έχει κλειδώσει. Αν έχει κλειδώσει, το τηλέφωνο θα σας ζητήσει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK2 για να ξεκλειδώσει. Έχετε 10 διαθέσιμες προσπάθειες για να πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό PUK2. Δεν επηρεάζονται άλλες λειτουργίες εκτός από αυτές που σχετίζονται με τον κωδικό PIN2. Επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο για λεπτομέρειες.

—Κωδικός κλειδώματος τηλεφώνου

Μπορείτε να ορίσετε κωδικό κλειδώματος τηλεφώνου (ο εργοστασιακός κωδικός είναι 1122) για να αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κινητού τηλεφώνου σας. Για ασφάλεια, παρακαλούμε αλλάξτε τον κωδικό.

# 5 ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

## 5.1 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Τερματισμού κλήσης/ Ενεργοποίησης & Απενεργοποίησης ώστε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο. Ο φωτισμός ανάβει και εμφανίζονται τα γραφικά στοιχεία ενεργοποίησης.

Το τηλέφωνο είναι dual SIM (παίρνει δύο κάρτες SIM).

1. Αν δεν έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM ή αν η κάρτα SIM έχει πρόβλημα ή δεν κάνει καλή επαφή, θα εμφανιστεί σχετικό προειδοποιητικό μήνυμα μόλις ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Τερματισμού κλήσης/ Ενεργοποίησης & Απενεργοποίησης και ελέγξτε την τοποθέτηση της κάρτας SIM.

2. Αν η κάρτα SIM λειτουργεί σωστά, αφού πληκτρολογήσετε κωδικό τηλεφώνου (αν απαιτείται) και κωδικό PIN (αν απαιτείται) το τηλέφωνο θα ενεργοποιηθεί με επιτυχία και θα εμφανιστεί η αρχική οθόνη.

**Αφού ενεργοποιηθεί, το τηλέφωνο θα αναζητήσει αυτόματα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Αν το τηλέφωνο εντοπίσει το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, η οθόνη θα εμφανίσει το όνομά του και την ισχύ του σήματος. Αν δεν βρεθεί, θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο κλήσεις έκτακτης ανάγκης και να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες που δεν απαιτούν δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.**

## 5.2 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

### 5.2.1 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ

Αφού εμφανιστεί το όνομα του τηλεπικοινωνιακού σας παρόχου στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης, σημαίνει ότι μπορείτε να πραγματοποιήσετε

κλήσεις. Η ισχύς σήματος εικονίζεται πάνω αριστερά στην οθόνη. Η ποιότητα της κλήσης επηρεάζεται από εμπόδια.

Πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό. Ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη, πιέστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να σχηματίσετε τον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε και στη συνέχεια – αν έχετε κάνει λάθος – πιέστε «Διαγραφή» για να τον διαγράψετε. Πιέστε 'ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΟΘΟΝΗΣ' και 'ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ' στις Επαφές αν θέλετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό στην κάρτα SIM1/ SIM2 ή στη μνήμη του τηλεφώνου.

Εμφανίζονται κινούμενα γραφικά και – μόλις απαντήσει ο συνομιλητής – εμφανίζονται πληροφορίες κατάστασης κλήσης.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τα εξής για πραγματοποίηση εθνικής κλήσης:

### **Κωδικός περιοχής – Αριθμός – Πλήκτρο Κλήσης**

#### **5.2.2 ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ**

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση απευθείας σε εσωτερικό τηλέφωνο (που βρίσκεται σε τηλεφωνικό κέντρο). Θα πρέπει να καλέσετε το κέντρο και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο [\*] μέχρι να εμφανιστεί σήμα [P] στην οθόνη. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον αριθμό εσωτερικού τηλεφώνου.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τα εξής βήματα:

### **Κωδικός Περιοχής – Κωδικός Κέντρου - P – Εσωτερικός Αριθμός – Πλήκτρο Κλήσης**

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση απευθείας σε εσωτερικό τηλέφωνο (που βρίσκεται σε τηλεφωνικό κέντρο). Θα πρέπει να καλέσετε το κέντρο και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο [\*] μέχρι να εμφανιστεί σήμα [W] στην οθόνη. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον αριθμό εσωτερικού τηλεφώνου.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τα εξής βήματα:

### **Κωδικός Περιοχής – Κωδικός Κέντρου - W – Εσωτερικός Αριθμός – Πλήκτρο Κλήσης**

### **5.2.3 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΛΗΣΗΣ**

Για να πραγματοποιήσετε διεθνή κλήση, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [\*] μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη [+]. Πληκτρολογήστε τον κωδικό χώρας και τον αριθμό τηλεφώνου.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τα εξής βήματα:

**+ - Κωδικός Χώρας - Αριθμός – Πλήκτρο Κλήσης**

### **5.3 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ**

Μπορείτε να καλέσετε άμεσα κάποιον από τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στις επαφές.

Μπείτε στο κεντρικό μενού και επιλέξτε [Contacts] (Επαφές) για είσοδο στη λίστα επαφών. Βρείτε την επαφή που θέλετε να καλέσετε και πιάστε το πλήκτρο Κλήσης/ Απάντησης.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας «Επαφές».

### **5.4 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΛΗΣΕΩΝ**

Όλες οι εξερχόμενες/ εισερχόμενες/ αναπάντητες κλήσεις αποθηκεύονται στο ιστορικό κλήσεων ανάλογα με το είδος τους. Οι παλιότερες καταχωρήσεις διαγράφονται αυτόματα μόλις γεμίσει ο αποθηκευτικός χώρος. Πιάστε το πλήκτρο Κλήσης/ Απάντησης για να δείτε τις πρόσφατες κλήσεις. Μπορείτε να καλέσετε άμεσα όποια καταχώρηση της λίστας επιθυμείτε.

### **5.5 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΛΗΣΗ**

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, το τηλέφωνο θα παράγει ηχητική και οπτική ειδοποίηση (ή και δόνηση) και θα εμφανίσει τον αριθμό αυτού που σας καλεί ή το όνομα (αν τον έχετε καταχωρημένο στις Επαφές). Μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση με τις ακόλουθες μεθόδους:

1. Αν έχετε κάνει την επιλογή [Any key] (οποιοδήποτε πλήκτρο) στη ρύθμιση [Call Center (Κέντρο κλήσεων)→Call Settings (Ρυθμίσεις κλήσεων)→Advanced



Settings (Προηγμένες ρυθμίσεις)→Answer Mode (Μέθοδος απάντησης)], θα μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο.

2. Αν έχετε ακουστικό, επιλέξτε [Call Center (Κέντρο κλήσεων)→Call Settings (Ρυθμίσεις κλήσεων)→Advanced Settings (Προηγμένες ρυθμίσεις)→Answer Mode (Μέθοδος απάντησης)] και επιλέξτε [Automatic Answer Under Headset] (Αυτόματη απάντηση με ακουστικό) για αυτόματη απάντηση της κλήσης μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

3. Πιέστε το Αριστερό πλήκτρο Οθόνης/ OK για να επιλέξετε [Answer] (Απάντηση).

4. Πιέστε απλά το πλήκτρο Κλήσης/ Απάντησης.

## **5.6 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΛΗΣΗΣ**

Για απόρριψη κλήσης, πιέστε το πλήκτρο Τερματισμού/ Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης ή το δεξί πλήκτρο οθόνης.

## **5.7 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ**

Πιέστε το πλήκτρο Τερματισμού/ Ενεργοποίησης & Απενεργοποίησης για τερματισμό της κλήσης ή ακύρωση της πληκτρολόγησης κάποιου αριθμού.

## **5.8 ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ**

Κατά τη διάρκεια της κλήσης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να ελέγξετε την ένταση.

## **5.9 ΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ**

Μπορείτε να κάνετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης χωρίς να απαιτείται κάρτα SIM. Επικοινωνήστε με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης.

## **5.10 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ**

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης, πιέστε το δεξί πλήκτρο οθόνης κατά τη διάρκεια συνομιλίας,. Πιέστε το Ξανά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Πιέστε το αριστερό πλήκτρο οθόνης για να εμφανίσετε κάποιες επιλογές όπως οι ακόλουθες (η διαθεσιμότητα ποικίλει). Οι υπηρεσίες προώθησης κλήσης, αναμονής ή τηλεδιάσκεψης θα πρέπει να υποστηρίζονται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο. Επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο για λεπτομέρειες.

- **Keep/resume phone call : (Αναμονή/ Ανάκτηση):** Για να θέσετε την κλήση σε αναμονή/ για να συνεχίσετε τη συνομιλία.
- **End phone call : (Τερματισμός κλήσης):** Τερματισμός της τρέχουσας κλήσης.
- **New call (Νέα κλήση):** Είσοδος στο μενού κλήσης.
- **Contacts (Επαφές):** Είσοδος στη λίστα επαφών.
- **Records (Ιστορικό):** Είσοδος στο ιστορικό κλήσεων.
- **Message (Μηνύματα):** Για πρόσβαση στα μηνύματα.
- **Voice Record (Ηχογράφηση φωνής):** Για ηχογράφηση της κλήσης.
- **Silent (Αθόρυβο):** Για να μιλήσετε σε κάποιον που βρίσκεται στο χώρο χωρίς να σας ακούει αυτός με τον οποίο συνομιλείτε ήδη στο τηλέφωνο.
- **DTMF:** Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας DTMF.

## 5.11 ΚΑΡΤΑ SD

Μπορείτε να επιλέξετε κάρτα μνήμης SD με την επιθυμητή χωρητικότητα (έως τη μέγιστη που δέχεται το τηλέφωνο) και να διαβάζετε τα περιεχόμενα της μέσω του τηλεφώνου.

## 5.12 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Τερματισμού Κλήσης/ Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

# 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ

## 6.1 ΕΠΑΦΕΣ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ)

Χάρη σ' αυτή τη λειτουργία μπορείτε να δείτε και διαχειριστείτε τις επαφές σας που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM.

### 1. Λίστα επαφών

Ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη, πιέστε το δεξιό πλήκτρο οθόνης για να μπειτε στις Επαφές.

Η λίστα επαφών εμφανίζει όλες τις καταχωρήσεις που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του τηλεφώνου και στην κάρτα SIM. Μπορείτε να πιέσετε "options" (Επιλογές) για να μπειτε στο μενού, και στη συνέχεια να επιλέξετε "Contacts Settings (Ρυθμίσεις επαφών) -> preferred storage location (προτιμώμενη θέση αποθήκευσης)" για να επιλέξετε τη θέση αποθήκευσης των επαφών.

Στη λίστα επαφών, μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα:

- Επιλέξτε "Add new contact" (Προσθήκη νέας επαφής) για να αποθηκεύσετε νέα επαφή στην κάρτα SIM ή στο τηλέφωνό σας.
- Πιέστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να δείτε τις καταχωρήσεις.
- Πιέστε τα αριθμημένα πλήκτρα για αναζήτηση βάσει γράμματος.
- Πιέστε τα πλήκτρα κλήσης για κλήση της επιλεγμένης καταχώρησης.
- Πιέστε το αριστερό πλήκτρο οθόνης για πρόσβαση στο μενού Επιλογών και για να κάνετε τις αντίστοιχες λειτουργίες μέσω του μενού.
- Πιέστε το πλήκτρο OK για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα επαφή.

### 2. Μενού επιλογών

Μέσω του μενού επιλογών των επαφών, μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα:

- **View (Προβολή):** Για να δείτε τις πληροφορίες της τρέχουσας επαφής.
- **Sending text message (Αποστολή μηνύματος κειμένου):** Αποστολή

μηνύματος κειμένου στον τρέχοντα αριθμό.

- **Call (Κλήση):** Κλήση του τρέχοντος αριθμού.
- **Edit (Επεξεργασία):** Επεξεργασία των λεπτομερειών του τρέχοντος αριθμού.
- **Delete (Διαγραφή):** Διαγραφή του τρέχοντος αριθμού.
- **Copy (Αντιγραφή):** Αντιγραφή του τρέχοντος αριθμού.
- **Add to blacklist (Προσθήκη στη «μαύρη» λίστα):** Προσθήκη της επαφής στη «μαύρη» λίστα.
- **Mark several (Επιλογή πολλών):** Επιλογή πολλών επαφών ταυτόχρονα για μαζικές ενέργειες.

**3. Contacts settings (Ρυθμίσεις επαφών):** Μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες λειτουργίες:

- **Extra number (Επιπλέον αριθμοί):** Επεξεργασία των αριθμών κατόχου και ρύθμιση της κλήσης σε εσωτερικό αριθμό (τηλεφωνικό κέντρο) καθώς και επιλογή αριθμών SOS.
- **Memory status (Κατάσταση μνήμης):** Προβολή της κατάστασης μνήμης της κάρτας SIM και της μνήμης του τηλεφώνου.
- **Copy contacts (Αντιγραφή επαφών):** Αντιγραφή της επαφής στην κάρτα SIM εφόσον είναι αποθηκευμένη στη μνήμη του τηλεφώνου και αντίστροφα.
- **Move contacts (Μετακίνηση επαφών):** Μετακίνηση της επαφής στην κάρτα SIM εφόσον είναι αποθηκευμένη στη μνήμη του τηλεφώνου και αντίστροφα.
- **Delete all contacts (Διαγραφή όλων των επαφών):** Διαγραφή όλων των επαφών από την κάρτα SIM ή τη μνήμη του τηλεφώνου.

## 6.2 ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Τα μηνύματα είναι μια λειτουργία του δικτύου κινητής που σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε σύντομα μηνύματα κειμένου, τα γνωστά SMS. Επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο για λεπτομέρειες.

### 6.2.1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ή να επεξεργαστείτε το μήνυμά σας και να πιέσετε το αριστερό πλήκτρο οθόνης για να μπείτε στο μενού επιλογών.

Επιλέξτε "Options" (Επιλογές) για να μπείτε στο μενού όπου μπορείτε να κάνετε αποστολή, να χρησιμοποιήσετε πρότυπα μηνύματα, να πληκτρολογήσετε την επιθυμητή επαφή, να βάλετε emoticons, να αποθηκεύσετε το μήνυμα και να κάνετε άλλες επιλογές.

Επιλέξτε "Send" (Αποστολή) ή πιέστε το πλήκτρο OK για είσοδο στο μενού πληκτρολόγησης αριθμού:

— **Input number (Πληκτρολόγηση αριθμού):** Για άμεση πληκτρολόγηση του αριθμού του παραλήπτη.

— **Add from Phonebook (Προσθήκη από τον τηλεφωνικό κατάλογο):**

Είσοδος στον τηλεφωνικό κατάλογο (επαφές) για να επιλέξετε παραλήπτες.

Αφού πληκτρολογήσετε ή επιλέξετε αριθμό, πιέστε OK για αποστολή του μηνύματος.

### 6.2.2 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ

Προβολή και διαχείριση των εισερχόμενων μηνυμάτων.

Επιλέξτε μήνυμα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κατεύθυνσης και στη συνέχεια πιέστε OK για να διαβάσετε τα περιεχόμενά του.

Πιέστε το αριστερό πλήκτρο οθόνης για πρόσβαση στο μενού επιλογών, όπου μπορείτε να διαγράψετε, να κλειδώσετε, να ταξινομήσετε τα μηνύματα κ.ά.

### 6.2.3 ΠΡΟΧΕΙΡΑ

Μπορείτε να δείτε τα πρόχειρα (μη ολοκληρωμένα) μηνύματα και να τα διαχειριστείτε (επεξεργασία, διαγραφή ή αποστολή).

### 6.2.4 ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ

Μπορείτε να δείτε τα εξερχόμενα μηνύματα καθώς και αυτά των οποίων απέτυχε η αποστολή και να τα διαχειριστείτε. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα

«ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ».

## 6.2.5 ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΑ

Μπορείτε να δείτε τα απεσταλμένα μηνύματα και να τα διαχειριστείτε. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα «ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ».

## 6.2.6 ΠΡΟΤΥΠΑ

Το τηλέφωνο διαθέτει κάποια πρότυπα μηνύματα με συχνά χρησιμοποιούμενες φράσεις, τις οποίες μπορείτε να επεξεργαστείτε, να διαγράψετε ή να χρησιμοποιήσετε στα μηνύματά σας.

## 6.2.7 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

### SIM:

— **Profile settings (Ρυθμίσεις προφίλ):** Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό του κέντρου SMS

— **Validity period (Περίοδος ισχύος):** Για ρύθμιση της περιόδου ισχύος των μηνυμάτων SMS

— **Message type (Είδος μηνύματος):** Για να ρυθμίσετε το είδος μηνύματος SMS.

— **Delivery report (Αναφορά παράδοσης):** Για να σας αποστέλλεται αναφορά μόλις παραδοθεί το μήνυμα SMS στον παραλήπτη.

— **Reply path (Διαδρομή απάντησης):** Επιλογή της διαδρομής απάντησης.

— **Preferred connection (Προτιμώμενη σύνδεση):** Για να ρυθμίσετε την επιθυμητή σύνδεση για τα SMS.

— **Voice Mail server (Server φωνητικού ταχυδρομείου):** Μέσω των ρυθμίσεων μπορείτε να ορίσετε δύο αριθμούς φωνητικού ταχυδρομείου για κάθε κάρτα SIM. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "1" για μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να ακούσετε τα μηνύματα φωνητικού ταχυδρομείου. Αυτή η λειτουργία θα πρέπει να υποστηρίζεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

**Memory status (Κατάσταση μνήμης):** Προβολή της κατάστασης μνήμης της

κάρτας SIM και της μνήμης του τηλεφώνου.

**Save sent message (Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων):** Μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύονται τα απεσταλμένα μηνύματα.

**Preferred storage (Προτιμώμενος αποθηκευτικός χώρος):** Μπορείτε να επιλέξετε τον προτιμώμενο αποθηκευτικό χώρο για τα μηνύματα SMS.

## 6.3 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΛΗΣΕΩΝ

### 1. Call history (Ιστορικό κλήσεων)

Αυτό το τηλέφωνο κρατά ιστορικό για όλες τις αναπάντητες κλήσεις, τις εξερχόμενες κλήσεις, τις εισερχόμενες κλήσεις, τις απορριφθείσες κλήσεις καθώς και για την ώρα κλήσης. Μπορείτε να δείτε τη σχετική λίστα μέσω αυτού του μενού.

— **Missed calls (Αναπάντητες κλήσεις):** Αυτή η λειτουργία δείχνει τις καταχωρήσεις (αριθμός ή όνομα) των πρόσφατων αναπάντητων κλήσεων. Για σχετικές λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Όλες οι κλήσεις».

— **Dialed calls (Εξερχόμενες κλήσεις):** Αυτή η λειτουργία δείχνει τις καταχωρήσεις (αριθμός ή όνομα) των πρόσφατων εξερχόμενων κλήσεων. Για σχετικές λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Όλες οι κλήσεις».

— **Received calls (Εισερχόμενες κλήσεις):** Αυτή η λειτουργία δείχνει τις καταχωρήσεις (αριθμός ή όνομα) των πρόσφατων εισερχόμενων κλήσεων. Για σχετικές λειτουργίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Όλες οι κλήσεις».

— **All calls (Όλες οι κλήσεις):** Αυτή η λειτουργία δείχνει τις καταχωρήσεις (αριθμός ή όνομα) των πρόσφατων εισερχόμενων/εξερχόμενων/ αναπάντητων/ απορριφθεισών κλήσεων. Πιέστε "ok" για να δείτε τις σχετικές επιλογές. Μπορείτε να επιλέξετε "view" (Προβολή), "call" (Κλήση), "send text message"

(Αποστολή μηνύματος κειμένου), "send multimedia message" (Αποστολή μηνύματος πολυμέσων), "save to phonebook" (αποθήκευση στις επαφές), "add to blacklist" (προσθήκη στη μαύρη λίστα), "edit before call" (επεξεργασία πριν από την κλήση), "delete" (Διαγραφή), "advanced" (Για προχωρημένους).

– **Delete call logs (Διαγραφή ιστορικού κλήσεων):** Διαγραφή των αναπάντητων/ εξερχόμενων/ εισερχόμενων/ όλων των κλήσεων.

## **2. Call settings (Ρυθμίσεις κλήσεων)**

### **SIM Call settings (Ρυθμίσεις κλήσεων SIM)**

Call waiting (αναμονή κλήσεων)/ Call divert (Πρωώθηση κλήσεων)/ Call barring (Φραγή κλήσεων)/ Line Switching (Εναλλαγή γραμμής). Διαβάστε παρακάτω για πληροφορίες. Κάποιες λειτουργίες πρέπει να υποστηρίζονται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

– **Call waiting (αναμονή κλήσεων)** (πρέπει να υποστηρίζεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο): Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής κλήσεων.

– **Call divert (Πρωώθηση κλήσεων):** Μπορείτε να κάνετε διάφορες επιλογές για την πρωώθηση: "Divert all voice calls" (Πρωώθηση όλων των φωνητικών κλήσεων), "Divert if unreachable" (Πρωώθηση αν δεν είναι διαθέσιμο), "Divert if no answer" (Πρωώθηση αν δεν υπάρχει απάντηση), "Divert if busy" (Πρωώθηση αν είναι απασχολημένο), "Divert all data calls" (Πρωώθηση όλων των κλήσεων δεδομένων), "Cancel all diverts" (Ακύρωση όλων των πρωωθήσεων). Σημείωση : Η λειτουργία πρέπει να υποστηρίζεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο. Επικοινωνήστε μαζί του για λεπτομέρειες.

– **Call barring (Φραγή κλήσεων):** Οι επιλογές είναι "All voice calls" (Όλες οι φωνητικές κλήσεις), "International voice calls" (Διεθνείς φωνητικές κλήσεις),



“International voice calls except to home” (Διεθνείς φωνητικές κλήσεις με εξαίρεση αυτές που έρχονται προς εθνικά δίκτυα), “All voice calls” (Όλες οι φωνητικές κλήσεις), “Voice calls when roaming” (Φωνητικές κλήσεις κατά τη διάρκεια της περιαγωγής), “Cancel all” (Ακύρωση όλων), “Change barring password” (Αλλαγή κωδικού φραγής). Σημείωση: Η λειτουργία πρέπει να υποστηρίζεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο. Επικοινωνήστε μαζί του για λεπτομέρειες.

— **Line switching (Εναλλαγή γραμμής):** Για εναλλαγή μεταξύ των γραμμών 1 και 2.

### **Advanced settings (Προηγμένες ρυθμίσεις)**

Μέσω αυτού του μενού μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

— **Auto redial (Αυτόματη επανάκληση):** Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης επανάκλησης. Όταν είναι ενεργοποιημένη, αν ο αριθμός τον οποίον καλείτε δεν σηκώσει το τηλέφωνο, το τηλέφωνο θα πραγματοποιήσει αυτόματα νέα κλήση του αριθμού.

— **Call time reminder (Υπενθύμιση χρόνου κλήσης):** Ενώ συνομιλείτε, το τηλέφωνο θα σας ειδοποιεί ηχητικά (με τη μορφή «μπιπ») ως υπενθύμιση του χρόνου συνομιλίας.

— **Reject by SMS (Απόρριψη μέσω SMS):** Αν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, οι κλήσεις θα απορρίπτονται και θα αποστέλλεται SMS.

— **Connect notice (Ειδοποίηση σύνδεσης):** Αν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα ακούγεται ειδοποίηση μόλις συνδεθεί η κλήση).

— **Answer mode (Μέθοδος απάντησης):** Μπορείτε να επιλέξετε να γίνεται απάντηση σε κάποια κλήση πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο ή αυτόματη απάντηση όταν είναι συνδεδεμένο το ακουστικό.

## 6.4 ΠΟΛΥΜΕΣΑ

### 6.4.1 ΚΑΜΕΡΑ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει κάμερα, η οποία σας επιτρέπει να τραβάτε φωτογραφίες και βίντεο.

**Σημείωση: Παρακαλούμε να σέβεστε την κείμενη νομοθεσία και την ιδιωτικότητα των άλλων ατόμων κατά τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο.**

Για ρύθμιση της εστίασης:

Ρυθμίστε την εστίαση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κατεύθυνσης Πάνω και Κάτω.

Πιέστε το πλήκτρο [Option] (Επιλογές):

— **Video Recording (Λήψη βίντεο):** Για να μπείτε στη λειτουργία λήψης βίντεο.

— **Photos (Φωτογραφίες):** Για να δείτε τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SD και να τις επιλέξετε ως ταπετσαρία ή να τις μετονομάσετε και να τις διαγράψετε.

— **Camera Settings (Ρυθμίσεις κάμερας):**

**Avoid Flashing (Αποφυγή τρεμοσβύσματος):** Μπορείτε να ρυθμίσετε στα "50Hz" ή "60Hz" ανάλογα με τις ανάγκες σας.

**Delay Shooting (Χρονική καθυστέρηση φωτογράφισης):** 5/10/15 δευτερόλεπτα (κάντε την επιθυμητή επιλογή).

— **Photo Settings (Ρυθμίσεις φωτογραφιών):**

**Photo Size (Μέγεθος φωτογραφίας):** 160\*120、320\*240、240\*320

**Photo Quality (Ποιότητα φωτογραφίας):** Low/ middle/ high (Χαμηλή/ μέτρια/ υψηλή)

— **White Balance (Ισορροπία λευκού):** Auto (Αυτόματο), Sunlight

(Ηλιοφάνεια), Tungsten (Λαμπτήρας πυρακτώσεως), Daylight (Φως ημέρας), Cloudy (Συννεφιά), Glow (Λάμψη).

— **Mode (Λειτουργία):** Auto (Αυτόματο)/ Night shot (Νυχτερινή λήψη)

— **Storage (Θέση Αποθήκευσης):** Μπορείτε να επιλέξετε θέση αποθήκευσης μεταξύ τηλεφώνου ή κάρτας μνήμης SD.

— **Reset Default (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων):** Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές τιμές τους.

Πιέστε [OK] για λήψη φωτογραφιών αφού κάνετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις.

### **6.4.2 ΠΡΟΒΟΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ**

Επιλέξτε φωτογραφία και πιέστε το αριστερό πλήκτρο οθόνης για επιλογές:

— **View (Προβολή):** Προβολή των φωτογραφιών

— **Send (Αποστολή):** Αποστολή φωτογραφιών μέσω Bluetooth

— **Set (Ορισμός):** Ορισμός ως ταπετσαρία

— **Rename (Μετονομασία):** Μετονομασία της φωτογραφίας

— **Delete (Διαγραφή):** Διαγραφή της φωτογραφίας

— **Information (Πληροφορίες) :** Προβολή των πληροφοριών της φωτογραφίας

### **6.4.3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΙΝΤΕΟ**

Μπείτε σ' αυτή τη λειτουργία και πιέστε το αριστερό πλήκτρο οθόνης για να κάνετε κάποια από τις ακόλουθες επιλογές:

— **Switch to camera (Εναλλαγή σε κάμερα):** Είσοδος σε κατάσταση φωτογραφικής μηχανής.

— **Video Recorder Setting (Ρυθμίσεις βιντεοκάμερας) :** Αποφυγή τρεμοσβύσματος.

— **Video settings (Ρυθμίσεις βίντεο):** Ρύθμιση της ποιότητας εικόνας

### **6.4.4 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ**

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να κάνετε αναπαραγωγή των βίντεο που είναι

αποθηκευμένα στο τηλέφωνο ή στην κάρτα μνήμης σας.

Επιλέξτε βίντεο και πιέστε το αριστερό πλήκτρο οθόνης για επιλογές:

— **Play (Αναπαραγωγή):** Αναπαραγωγή του επιλεγμένου βίντεο.

— **Send (Αποστολή):** Αποστολή του βίντεο μέσω Bluetooth.

— **Rename (Μετονομασία):** Μετονομασία του βίντεο.

— **Delete (Διαγραφή):** Διαγραφή αυτού του βίντεο.

Πιέστε [OK] για αναπαραγωγή/ παύση της αναπαραγωγής του βίντεο. Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα κατεύθυνσης Αριστερά και Δεξιά για γρήγορη μετάβαση προς την αρχή/ τέλος του βίντεο. Πιέστε το πλήκτρο Πάνω για προβολή σε πλήρη οθόνη. Πιέστε το πλήκτρο Κάτω για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

#### **6.4.5 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΧΟΥ**

Αναπαραγωγή των αρχείων ήχου που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο ή στην κάρτα μνήμης. Πιέστε [OK] για αναπαραγωγή/ παύση. Πιέστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης Αριστερά και Δεξιά για να επιλέξετε το προηγούμενο/ επόμενο τραγούδι. Κρατήστε τα πατημένα για γρήγορη μετάβαση προς την αρχή/ τέλος του αρχείου ήχου.

Πιέστε \* ή # για να ελέγξετε την ένταση του ήχου.

Πιέστε το αριστερό πλήκτρο οθόνης [List (Λίστα)] για να μπειτε στη λίστα αναπαραγωγής και πιέστε το αριστερό πλήκτρο οθόνης [Options (Επιλογές)] για πρόσβαση στο μενού:

— **Play (Αναπαραγωγή):** Αναπαραγωγή του τρέχοντος τραγουδιού.

— **Details (Λεπτομέρειες):** Οι λεπτομέρειες του τρέχοντος τραγουδιού.

— **Update the playlist (Ενημέρωση λίστας αναπαραγωγής):** Για ενημέρωση της λίστας αναπαραγωγής.

— **Setting (Ρυθμίσεις):** Για ρύθμιση των σχετικών παραμέτρων.

#### **6.4.6 ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ**

Πιέστε το αριστερό πλήκτρο οθόνης για να δείτε τις επιλογές νέας ηχογράφησης,

λίστας ηχογραφήσεων και σχετικές ρυθμίσεις.

## **6.4.7 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM**

Αυτό το τηλέφωνο διαθέτει λειτουργία ραδιοφώνου FM.

Αφού μπειτε στην οθόνη ραδιοφώνου FM, πιέστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης δεξιά/ αριστερά για αυτόματη αναζήτηση σταθμού μπρος/ πίσω, μέχρι να εντοπιστεί σταθμός. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης πάνω/ κάτω για να επιλέξετε αποθηκευμένο σταθμό. Πιέστε [OK] για παύση/ επαναφορά της αναπαραγωγής ραδιοφώνου FM. Πιέστε το αριστερό πλήκτρο οθόνης για:

— **Channel List (Λίστα καναλιών):** Για επεξεργασία της λίστας καναλιών (ονόματα και συχνότητες).

— **Manual Input (Χειροκίνητη καταχώρηση):** Χειροκίνητη καταχώρηση της συχνότητας του ραδιοφώνου.

— **Auto Search (Αυτόματη αναζήτηση):** Αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση των καναλιών.

— **Setting (Ρυθμίσεις):** Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της αναπαραγωγής στο υπόβαθρο.

## **6.5 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**

### **6.5.1 ΠΡΟΦΙΛ**

Το τηλέφωνο διαθέτει διάφορα προφίλ χρήστη: General (Γενικό), Silent (Αθόρυβο), Meeting (Συνάντηση) και Outdoor (Εξωτερικός χώρος).

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα προφίλ ώστε τα ηχητικά επίπεδα του τηλεφώνου να είναι κατάλληλα για το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεστε.

Δεν υπάρχει επιλογή για ενεργοποίηση της κατάστασης ακουστικών από την

οθόνη. Όταν συνδέσετε ακουστικά, το τηλέφωνο το αντιλαμβάνεται αυτόματα και μπαίνει σε κατάσταση ακουστικών. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα που περιγράφει το προφίλ «Γενικά».

**Alert type (Είδος ειδοποίησης):** Για να επιλέξετε το είδος ειδοποίησης (κουδούνισμα, αθόρυβο, δόνηση, δόνηση και μετά κουδούνισμα)

**Ring type (Είδος κουδουνίσματος):** Για να ρυθμίσετε το είδος κουδουνίσματος (επανάληψη, αυξανόμενη ένταση, μπιπ μία φορά).

**SIM 1 Ringtone (Ήχος κλήσης SIM1):** Επιλογή του ήχου κλήσης για την κάρτα SIM 1.

**SIM 2 Ringtone (Ήχος κλήσης SIM2):** Επιλογή του ήχου κλήσης για την κάρτα SIM 2.

**Ringtone volume (Ένταση ήχου κλήσης):** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης δεξιά/ αριστερά ή το πλευρικό πλήκτρο για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης.

**SIM 1 message (Μήνυμα SIM1):** Επιλογή του ήχου ειδοποίησης για μηνύματα της SIM 1.

**SIM 2 message (Μήνυμα SIM2):** Επιλογή του ήχου ειδοποίησης για μηνύματα της SIM 2.

**Message volume (Ένταση μηνύματος):** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης δεξιά/ αριστερά για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου μηνυμάτων.

**Keypad (Πληκτρολόγιο):** Επιλογή του ήχου ειδοποίησης για το πληκτρολόγιο "silent" (Αθόρυβο), "click" (Κλικ), "tone" (Ήχος).

**Keypad volume (Ένταση ήχου πληκτρολογίου):** Για ρύθμιση της έντασης του ήχου του πληκτρολογίου.

**System alert (Ειδοποίηση συστήματος) :** Ενεργοποίηση/ απενεργοποιήσεων των ειδοποιήσεων συστήματος.

## 6.5.2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

### — Time and Date (Ημερομηνία και ώρα)

- **Local Setting (Τοπική ρύθμιση):** Επιλέξτε την πόλη στην οποία βρίσκεστε.
- **Time/ Date (Ημερομηνία/ ώρα):** Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα.
- **Format Settings (Ρυθμίσεις μορφής):** Για να επιλέξετε τη μορφή απεικόνισης της ημερομηνίας και της ώρας.

### — Language (Γλώσσα)

Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα για το τηλέφωνό σας.

### — Default Input Method (Προτιμώμενη μέθοδος πληκτρολόγησης)

Μπορείτε να επιλέξετε την προτιμώμενη μέθοδο πληκτρολόγησης ανάλογα με τις ανάγκες σας.

### — Standby Menu Display (Προβολή μενού αναμονής)

Μπορείτε να επιλέξετε τι θα εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής.

- **Wall paper (Ταπετσαρία):** Επιλέξτε την επιθυμητή σας ταπετσαρία.
- **Power on Animation (Κινούμενα γραφικά ενεργοποίησης):**  
Μπορείτε να επιλέξετε τα κινούμενα γραφικά που θα εμφανίζονται κατά την ενεργοποίηση.
- **Power off Animation (Κινούμενα γραφικά απενεργοποίησης):**  
Μπορείτε να επιλέξετε τα κινούμενα γραφικά που θα εμφανίζονται κατά την απενεργοποίηση.
- **Display Time and Date (Προβολή ημερομηνίας και ώρας):**  
Μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται ή να μην εμφανίζεται η ημερομηνία και η ώρα. Πιέστε [OK] για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της προβολής ημερομηνίας και ώρας.

### — Specify Function Key (Συντομεύσεις πλήκτρων)

Μπορείτε να προσαρμόσετε το μενού συντομεύσεων ανάλογα με τις ανάγκες και προτιμήσεις σας.

#### — **Airplane Mode (Λειτουργία πτήσης)**

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία πτήσης, δεν θα λαμβάνεται καμία κλήση, μήνυμα ή ασύρματο σήμα.

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες που δεν απαιτούν ασύρματο σήμα, όπως οι επαφές, η ακρόαση μουσικής, η προβολή φωτογραφιών κ.ά.

Παρακαλούμε απενεργοποιήστε το κινητό τηλέφωνό σας μόλις μπειτε στο αεροπλάνο.

#### — **Other Settings (Άλλες ρυθμίσεις)**

• **LCD background light (Φωτισμός φόντου οθόνης LCD):** Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης LCD και το χρόνο που θα μένει αναμμένη.

#### — **Voice Number (Φωνητικές κλήσεις)**

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

### **6.5.3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

Αυτή η λειτουργία σας παρέχει ρυθμίσεις σχετικά με την ασφάλεια.

#### — **SIM security (Ασφάλεια SIM)**

• **PIN lock (Κλειδωμα PIN):** Ο κωδικός PIN, (4 έως 8 ψηφία) αποτρέπει μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας SIM.

• **Change PIN (Αλλαγή κωδικού PIN):** Το PIN σας δίνεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο μαζί με την κάρτα SIM. Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία «Κλειδωμα PIN», θα πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνό σας. Η κάρτα SIM θα κλειδώσει αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές.



### —**Phone security (Ασφάλεια τηλεφώνου):**

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα τηλεφώνου. Ο εργοστασιακός κωδικός είναι 0000. Καλό είναι να τον αλλάξετε για λόγους ασφάλειας και να επιλέξετε τον δικό σας, προσωπικό κωδικό.

### —**Privacy protection (Προστασία ιδιωτικότητας)**

Το τηλέφωνο διαθέτει προστασία για την ιδιωτικότητά σας. Ο εργοστασιακός κωδικός είναι 0000. Μπορείτε να διαχειριστείτε τις Επαφές, το Ιστορικό Κλήσεων, τα Μηνύματα, τον Διαχειριστή Αρχείων, τα Πολυμέσα και το Κλείδωμα του πληκτρολογίου.

## **6.5.4 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ SIM**

### —**Dual SIM (2 κάρτες SIM)**

Οι SIM1 και SIM 2 είναι ενεργοποιημένες.

### —**Only SIM1 (Μόνο SIM1)**

Η SIM 1 είναι ενεργοποιημένη ενώ η SIM 2 είναι απενεργοποιημένη.

### —**Only SIM2 (Μόνο SIM2)**

Η SIM 2 είναι ενεργοποιημένη ενώ η SIM 1 είναι απενεργοποιημένη.

## **6.5.5 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ**

Πληκτρολογήστε τον κωδικό τηλεφώνου (1122) και επιβεβαιώστε. Το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί και όλες οι ρυθμίσεις του τηλεφώνου θα επανέλθουν στις εργοστασιακές τιμές τους.

## **6.6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ**

Το τηλέφωνο υποστηρίζει κάρτα Micro SD. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον διαχειριστή αρχείων για να διαχειριστείτε τους διάφορους φακέλους και αρχεία που βρίσκονται στην κάρτα Micro SD.

Η διαχείριση αρχείων παρέχει λειτουργίες για τη διαχείριση των αρχείων του τηλεφώνου και των αρχείων της κάρτας μνήμης. Μπείτε στη διαχείριση αρχείων για να δείτε τη λίστα με τα αρχεία.

Μπορείτε επίσης να κάνετε διαμόρφωση της κάρτας SD (θα διαγραφούν όλα τα αρχεία).

Πιέστε "OK" για είσοδο στον επιλεγμένο φάκελο.

Πιέστε το αριστερό πλήκτρο οθόνης για να μπείτε στις επιλογές, ώστε να κάνετε τις ακόλουθες ενέργειες:

— **Open (Άνοιγμα):** Άνοιγμα του τρέχοντος αρχείου.

— **Send (Αποστολή):** Αποστολή του επιλεγμένου αρχείου μέσω Bluetooth ή MMS.

— **New folder (Νέος φάκελος):** Δημιουργία φακέλου στον επιλεγμένο αποθηκευτικό χώρο.

— **Rename (Μετονομασία):** Μετονομασία του τρέχοντος αρχείου.

— **Delete (Διαγραφή):** Διαγραφή των επιλεγμένων φακέλων. Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στους φακέλους συστήματος.

— **Mark several (Επιλογή πολλών):** Επιλογή ενός ή πολλών φακέλων.

— **Copy (Αντιγραφή):** Αντιγραφή του αρχείου σε κάποιον άλλο φάκελο.

— **Move (Μετακίνηση):** Μετακίνηση του αρχείου σε κάποιον άλλο φάκελο.

— **Details (Λεπτομέρειες):** Προβολή των λεπτομερειών του φακέλου.

## 6.7 ΠΡΟΣΘΕΤΑ

### 6.7.1 ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Το ξυπνητήρι ισχύει ακόμη κι όταν είναι επιλεγμένη η αθόρυβη κατάσταση ή είναι απενεργοποιημένο το τηλέφωνο. Επιλέξτε οποιοδήποτε ξυπνητήρι και πιέστε [Edit] (Επεξεργασία) για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του. Μην ξεχάσετε να πιέσετε [Save] (Αποθήκευση) μόλις ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις.

### 6.7.2 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Μπείτε στο ημερολόγιο και πιέστε [Option] (Επιλογή) για προβολή ημέρας/εβδομάδας/σήμερα.

### **6.7.3 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ**

Αριθμομηχανή για απλές μαθηματικές πράξεις: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση.

**Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή έχει ακρίβεια 12 ψηφίων.**

### **6.7.4 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ**

Διαθέτει παιχνίδια φόρμουλας F1 και διάφορες ρυθμίσεις παιχνιδιών.

## **6.8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

### **Υπηρεσία Internet**

Αυτό το τηλέφωνο διαθέτει πλατφόρμα ασύρματων επικοινωνιών για πλοήγηση στο Internet ώστε να λαμβάνετε πολλές χρήσιμες πληροφορίες και να σερφάρετε στις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

Σημείωση:

1. Ο πάροχος Internet μπορεί να μην υποστηρίζει συγκεκριμένες λειτουργίες. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM σας υποστηρίζει υπηρεσία Internet.
2. Κατά την πλοήγηση στο Internet υπάρχουν σχετικές χρεώσεις. Επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο για λεπτομέρειες.

#### **—Homepage (Αρχική σελίδα)**

Είναι η αρχική σελίδα, η οποία θα εμφανίζεται κάθε φορά που μπαίνετε στο πρόγραμμα πλοήγησης στο Internet. Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή.

#### **—Bookmark (Σελιδοδείκτες)**

Μπορείτε να αποθηκεύσετε κάποια ιστοσελίδα στους σελιδοδείκτες ώστε να μπορείτε να την επισκεφθείτε εύκολα ξανά. Οι λειτουργίες είναι οι εξής:

Add new bookmark (Προσθήκη νέου σελιδοδείκτη): επιλέξτε για προσθήκη νέου σελιδοδείκτη. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση και το όνομά του.

#### **—Search or input URL (Αναζήτηση ή πληκτρολόγηση διεύθυνσης)**

Πληκτρολογήστε τις επιθυμητές λέξεις για αναζήτηση και πλοήγηση στην επιθυμητή ιστοσελίδα.

### **—Settings (Ρυθμίσεις)**

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αρχική σελίδα του προγράμματος περιήγησης στο Internet, το λογαριασμό δεδομένων, τα αρχεία διαμόρφωσης, τις ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησης, τα αγαπημένα και την ασφάλεια.

### **SIM toolkit (Εργαλειοθήκη SIM)**

Η εργαλειοθήκη της κάρτας SIM, σας δίνει διάφορα εργαλεία που αφορούν την κάρτα SIM. Επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο για λεπτομέρειες.

# 7 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗ

Το τηλέφωνο διαθέτει διάφορες μεθόδους πληκτρολόγησης. Πιέστε [#] για να αλλάξετε μέθοδο πληκτρολόγησης: ABC/ abc/ Abc/ Persian/ Hindi/ Multitar/ My/ Numeric.

## 7.1 ABC/abc/Abc (ΑΒΓ/ αβγ/ Αβγ)

Γράμματα και αριθμοί σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Αριθμημένο πλήκτρο	Γράμματα και άλλοι χαρακτήρες	Σημειώσεις
1	Σύμβολα	
2	ABC2 abc2	
3	DEF3 def3	
4	GHI4 ghi4	
5	JKL5 jkl5	
6	MNO6 mno6	
7	PQRS7 pqrs7	
8	TUV8 tuv8	
9	WXYZ9 wxyz9	
0	0 και κενό	
#	Αλλαγή μεθόδου πληκτρολόγησης	

## 7.2 NUMERIC (ΑΡΙΘΜΟΙ)

Για πληκτρολόγηση αριθμών [0–9].

## 8 ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή της συσκευής. Η χρήση άλλων μπορεί να είναι επικίνδυνη και να ακυρώσει την εγγύηση. Μην αγνοήσετε αυτή την προειδοποίηση. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο για σχετικές πληροφορίες. Ενδέχεται να είναι διαθέσιμα για αγορά:

### **8.1 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

**(Προαιρετικά) Μπορείτε να αγοράσετε μπαταρίες Li με την επιθυμητή χωρητικότητα.**

### **8.2 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ/ ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ**

Μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον φορτιστή και καλώδιο φόρτισης για να φορτίζετε το τηλέφωνο. Για φόρτιση, μπορείτε εναλλακτικά να συνδέσετε το τηλέφωνο με PC (ενεργοποιημένο). Η κατάσταση φόρτισης απεικονίζεται στην οθόνη LCD. Αν κατά τη διάρκεια της φόρτισης το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο δεν θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η φόρτιση και ενεργοποιήστε το στη συνέχεια.

# 9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

## 9.1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Παρακαλούμε να φορτίζετε τη μπαταρία λίγο πριν εξαντληθεί.
- Παρακαλούμε να μην αφήνετε το φορτιστή συνδεδεμένο στο ρεύμα αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση.
- Η μπαταρία θα πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου πριν τη φόρτιση. Για την ασφάλειά σας, σταματήστε να φορτίζετε εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πάνω από 45 °C.
- Για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα, χρησιμοποιήστε τη μπαταρία μόνο με αυτό το τηλέφωνο. Η σύνδεση των αρνητικών και θετικών πόλων της μπαταρίας με αγωγίμα υλικά μπορεί εύκολα να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιήσετε τη μπαταρία σε περίπτωση που έχει υποστεί βλάβη.
- Η έκθεση της μπαταρίας σε εξαιρετικά κρύα ή ζεστά μέρη θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της και δεν θα είναι διαθέσιμες κάποιες λειτουργίες του τηλεφώνου, ακόμη και αν είναι φορτισμένη.
- Μην τοποθετείτε την μπαταρία στη φωτιά και στείλτε την στο κέντρο ανακύκλωσης μπαταριών αντί να την πετάξετε στα οικιακά απορρίμματα.

## 9.2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές για να συντηρείτε το τηλέφωνό σας:

- Κρατήστε το τηλέφωνο και τα αξεσουάρ μακριά από παιδιά.
- Παρακαλούμε κρατήστε το τηλέφωνο στεγνό γιατί τα υγρά μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα και διάβρωση των μετάλλων.
- Κρατήστε το τηλέφωνο μακριά από πολλή ζεστή, η οποία μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να λιώσει τα

πλαστικά εξαρτήματα και να καταστρέψει την μπαταρία.

- Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε ή να αποσυναρμολογήσετε το τηλέφωνο, διότι η μη επαγγελματική αποσυναρμολόγηση θα προκαλέσει ζημιιά.
- Μην καθαρίζετε το τηλέφωνο με πολύ όξινο ή αλκαλικό καθαριστικό.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα. Οποιαδήποτε παραβίαση των προειδοποιήσεων θα ακυρώσει την εγγύηση.



# 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για την ασφάλειά σας, να συμμορφώνεστε με τους ακόλουθους κανόνες:

## 10.1 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Να συγκεντρώνεστε στην οδήγηση και να μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ενώ οδηγείτε, εκτός εάν το αυτοκίνητό σας είναι σταθμευμένο σε ασφαλές μέρος. Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας ΜΟΝΟ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ορισμένα ηλεκτρονικά συστήματα που δεν έχουν επαρκή προστασία μπορεί να επηρεαστούν από το σήμα του τηλεφώνου σας.
- Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας μόνο σε αυτοκίνητο με εξωτερική κεραία.
- Ποτέ μην συνδέετε το τηλέφωνό σας με αυτοκίνητο χωρίς βοήθεια τεχνικού.

## 10.2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ

- Παρακαλούμε απενεργοποιήστε το τηλέφωνο πριν μπειτε σε αεροπλάνο. Είναι παράνομο να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στο αεροπλάνο γιατί αυτό θα επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία του αεροπλάνου και του κυψελοειδούς δικτύου. Οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των κανόνων επισείει πρόστιμα και άρνηση εξυπηρέτησης.

## 10.3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε μέρη όπου απαγορεύεται να χρησιμοποιείται ή θεωρείται επικίνδυνο. Παρακαλούμε να συμμορφώνεστε με όλους τους κανόνες ασφαλείας που αφορούν το τηλέφωνο.
- Παρακαλούμε να ρωτήσετε τον γιατρό ή τον προμηθευτή του ιατρικού εξοπλισμού σχετικά με τις επιδράσεις του τηλεφώνου στον ιατρικό

εξοπλισμό.

- Παρακαλούμε να ρωτήσετε τον γιατρό ή τον προμηθευτή του ιατρικού εξοπλισμού σχετικά με τις επιδράσεις του τηλεφώνου σε βοηθήματα ακοής ή βηματοδότες.
- Παρακαλούμε απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας κοντά σε επικίνδυνα μέρη όπου η χρήση τηλεφώνου μπορεί να προκαλέσει έκρηξη, όπως πρατήρια καυσίμων ή εργοστάσια χημικών.
- Παρακαλούμε να συμμορφώνεστε με τους περιοριστικούς κανόνες που αφορούν τις ασύρματες συσκευές.

# 11 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

## ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εξαρτήμ.	Επικίνδυνη ουσία					
	Pb	Hg	Cd	Cr6	PBB	PBDE
Τηλέφωνο	X	0	0	0	0	0
Μπαταρία	X	0	0	0	0	0
Αξεσουάρ	X	0	0	0	0	0

### Περιγραφή:

“0” = Δηλώνει ότι το περιεχόμενο αυτής της τοξικής ή επικίνδυνης ουσίας στο υλικό βρίσκεται κάτω από το όριο του προτύπου SJ/T11363- 2006.

“X” = Δηλώνει ότι το περιεχόμενο αυτής της τοξικής ή επικίνδυνης ουσίας στο υλικό βρίσκεται πάνω από το όριο του προτύπου SJ/T11363- 2006.

Σημείωση: Υπάρχει ένα “x” για τα εξαρτήματα για τα οποία δεν υπάρχει εναλλακτική τεχνολογία σήμερα.

**ΔΗΛΩΣΗ:** Οι πληροφορίες μπορεί ν’ αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα απόλυτης ερμηνείας αυτών των οδηγιών.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συνέπειες λόγω παραβίασης των ανωτέρω οδηγιών και λανθασμένης χρήσης του τηλεφώνου.**

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

### **Ασφάλεια & Συντήρηση**

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Παρακαλούμε να μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση της
- Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο. Απενεργοποιήστε και πιθανές αυτόματες ειδοποιήσεις αφύπνισης ή ημερολογίου ώστε να μην ενεργοποιηθεί αυτόματα. Ελέγξτε και απενεργοποιήστε τες πριν μπειτε στο αεροπλάνο
- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγείτε. Η χρήση του κινητού σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσει περισπασμούς και να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις (αποφύγετε τη χρήση ακουστικών όταν κάνετε ποδήλατο και την πληκτρολόγηση μηνυμάτων όταν οδηγείτε αυτοκίνητο)
- Παρακαλούμε να μην τοποθετείτε τη συσκευή σας στα σημεία εκδίπλωσης των αερόσακων γιατί σε περίπτωση ατυχήματος μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός
- Η συσκευή σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε κοντινές ηλεκτρονικές συσκευές. Παρακαλούμε να το κρατάτε μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, υπολογιστές, βηματοδότες, βοηθήματα ακοής κ.ά. Να μην τοποθετήσετε κοντά στο κινητό τηλέφωνο πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις

- Να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις σε περίπτωση φωτιάς ή όταν βρίσκεστε σε πρατήρια καυσίμων ή σε περιοχές με εύφλεκτα υγρά
- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από  $-10^{\circ}\text{C}(+14^{\circ}\text{F})$  ή πάνω από  $+45^{\circ}\text{C}(+113^{\circ}\text{F})$ . Μην εκθέτετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες πάνω από  $+60^{\circ}\text{C}(+140^{\circ}\text{F})$
- Μη βάψετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τρενάγματα. Να μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψή του
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές με εξοπλισμό λήψης σημάτων, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνο κτλ, γιατί μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή στη συσκευή
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε

- Μη χρησιμοποιείτε το ακουστικό (hands free) σε θέσεις που δεν είναι βολικές ή σε θέσεις στις οποίες είναι πιθανό να υποστεί πίεση στο αυτί για αποφυγή πιθανών τραυματισμών.
- Αποφύγετε την επαφή της συσκευής με το δέρμα σας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η θερμότητα που παράγεται από τη συσκευή σας κατά τη μετάδοση δεδομένων ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα σας. Για κλήσεις μεγάλης διάρκειας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ακουστικά με μικρόφωνο
- Αν η συσκευή σας δεν έχει το χαρακτηρισμό «αδιάβροχο», παρακαλούμε να μην τη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Να μην την αφήσετε να βραχεί ή να υγρανθεί
- Παρακαλούμε να μην επαφίστε μόνο στα κινητά τηλέφωνα ως μέσο επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης (π.χ. σε περίπτωση προβλήματος υγείας)
- Η χρήση διατάξεων κεραίας που δεν παρέχονται από την Πλαίσιο Computers μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή κινητού, να ελαττώσει την απόδοσή της και να επιφέρει επίπεδα Ειδικού Ρυθμού Απορρόφησης (SAR) μεγαλύτερα των καθιερωμένων ορίων. Μην καλύπτετε την κεραία με το χέρι σας καθώς αυτό επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα της κλήσης και τα επίπεδα ισχύος ενώ μπορεί επίσης να μειώσει τους χρόνους ομιλίας και αναμονής
- Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό σας τηλέφωνο μπορεί να διαγραφούν από απρόσεκτη χρήση, επισκευή της συσκευής ή αναβάθμιση του λειτουργικού. Παρακαλούμε κρατείστε αντίγραφα ασφαλείας στα σημαντικά σας δεδομένα όπως επαφές, μηνύματα, εικόνες και βίντεο. Ο προμηθευτής σας δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια δεδομένων και δεν είναι υπόχρεος για την ανάκτησή τους
- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή και αξεσουάρ. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων προμηθευτών
- Αποφεύγετε τα επίπεδα έντασης ήχου που μπορεί να είναι επιβλαβή για την ακοή σας
- Αν έχετε οποιαδήποτε ιατρική πάθηση που πιστεύετε ότι θα μπορούσε να επηρεαστεί από τη συσκευή σας (για παράδειγμα,

επιληψία, σκοτοδίνες, πόνους στα μάτια ή πονοκεφάλους), συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν τη χρησιμοποιήσετε.

- Αν αισθανθείτε ενόχληση στις παλάμες, τα χέρια, τους καρπούς, τους ώμους, τον λαιμό ή άλλα μέρη του σώματός σας από επαναληπτική κίνηση, όπως η πληκτρολόγηση ή η ενασχόληση με παιχνίδια στη συσκευή σας διακόψτε αμέσως τη χρήση της και συμβουλευτείτε έναν ιατρό.
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον.
- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

### **Μπαταρία & Φορτιστής**

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή της παρακάτω οδηγίες που αφορούν την μπαταρία της συσκευής σας και τη διαδικασία της φόρτισής της.

Οι καινούριες ή οι αχρησιμοποίητες μπαταρίες μπορεί να παρουσιάζουν μειωμένη, από άποψη χρονικής διάρκειας, χωρητικότητα. Φορτίζετε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση.

Συνδέετε το φορτιστή μόνο στις υποδεικνυόμενες πηγές ρεύματος που σημειώνονται επάνω στο προϊόν. Μην τον χρησιμοποιείτε στο ύπαιθρο ή σε υγρούς χώρους. Μην τροποποιείτε το καλώδιο και μην το υποβάλετε σε ζημιές ή καταπονήσεις. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. Μην τροποποιείτε ποτέ το φινιρίσμα του φορτιστή. Εάν το φινιρίσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα, ζητήστε από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να σας εγκαταστήσει μια κατάλληλη πρίζα. Όταν ο

φορτιστής είναι συνδεδεμένος με την ηλεκτρική τροφοδοσία, υπάρχει πάντοτε μια μικρή κατανάλωση ρεύματος. Για την αποφυγή αυτής της μικρής σπατάλης ενέργειας, να αποσυνδέετε το φορτιστή από την ηλεκτρική τροφοδοσία όταν το προϊόν φορτιστεί πλήρως. Η χρήση συσκευών φόρτισης που δεν συνοδεύουν την συσκευή μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.

- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων κατασκευαστών
- Η αφαίρεση ή η αντικατάσταση ενσωματωμένων μπαταριών θα πρέπει να εκτελείται μόνο από συνεργάτες σέρβις της Πλαίσιο



Computers. Η χρήση μπαταριών που δε φέρουν την εμπορική επωνυμία Πλαίσιο Computers μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.

- Κατά την σύνδεση και αποσύνδεση του φορτιστή από τη συσκευή, να κρατάτε από το βύσμα και όχι από το καλώδιο
- Η φόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, καπνός, παραμορφώσεις ή και έκρηξη
- Υπάρχει ειδικό προστατευτικό κύκλωμα στο εσωτερικό της μπαταρίας και της συσκευής. Δεν επιτρέπεται να ανοίξετε το περίβλημα της μπαταρίας. Σε διαφορετική περίπτωση θα προκληθεί βραχυκύκλωμα ή διαρροή υγρών. Αν το υγρό της μπαταρίας πέσει στα μάτια υπάρχει κίνδυνος τύφλωσης. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό (μην τρίβετε τα μάτια σας) και μεταβείτε στο νοσοκομείο
- Μην πιέζετε τη μπαταρία και μην την εκθέτετε σε κραδασμούς. Μην την βραχυκυκλώνετε γιατί θα προκληθούν βλάβες στη μπαταρία και στη συσκευή.
- Παρακαλούμε κρατήστε καθαρές τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας
- Να μην εκθέσετε τη μπαταρία στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη ή καπνό. Απαγορεύεται η χρήση σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Η μπαταρία δεν είναι αδιάβροχη. Μην την εκθέτετε σε βροχή ή πολλή υγρασία
- Να μην πετάξετε τη μπαταρία στη φωτιά γιατί θα προκληθεί έκρηξη
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν
- Να μην τοποθετήσετε τη μπαταρία σε νερό γιατί θα προκληθεί βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα υπερθέρμανση, καπνό, παραμόρφωση ή και έκρηξη
- Παρακαλούμε να μεταχειρίζεστε τη μπαταρία ακολουθώντας τους κανονισμούς (όπως π.χ. περί ανακύκλωσης). Μην πετάξετε τη μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη και μόλυνση του περιβάλλοντος

- Να χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο φορτιστή. Μην φορτίζετε τη μπαταρία συνεχόμενα για περισσότερες από 12 ώρες
- Μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο του φορτιστή λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το. Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή αν η υποδοχή είναι χαλαρή στην πρίζα γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο του φορτιστή
- Μην πιάνετε το κινητό σας με βρεγμένα χέρια ενώ φορτίζει. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή σοβαρής ζημιάς της συσκευής σας.
- Μην πραγματοποιείτε κλήσεις όταν φορτίζετε τη συσκευή σας. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα στη συσκευή με αποτέλεσμα πιθανή ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις
- Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση
- Μη βάζετε την μπαταρία στο στόμα σας
- Μην αφήνετε τις επαφές της μπαταρίας να έρχονται σε επαφή με άλλα μεταλλικά αντικείμενα
- Απενεργοποιείτε το προϊόν σας πριν αφαιρέσετε την μπαταρία
- Η απόδοση μιας μπαταρίας εξαρτάται από τη θερμοκρασία, την ισχύ του σήματος, τη συχνότητα χρήσης του προϊόντος, τις λειτουργίες του προϊόντος που επιλέγετε καθώς και από τις μεταδόσεις φωνής ή δεδομένων
- Παρακαλούμε φυλάξτε τη μπαταρία σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά
- Παρακαλούμε αντικαταστήστε τη μπαταρία σε περίπτωση που η απόδοσή της έχει μειωθεί αισθητά. Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και με την πάροδο του χρόνου μειώνεται η απόδοσή της (θα παρατηρήσετε ότι θα μειωθούν οι χρόνοι αναμονής και ομιλίας). Σ' αυτές τις περιπτώσεις αντικαταστήστε την με καινούρια
- Αποσυνδέστε το φορτιστή κατά την διάρκεια καταιγίδας
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά

## Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας

### Περιβάλλον χρήσης

Αν απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σας στο μέρος όπου βρίσκεστε, δεν θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε. Ακολουθήστε τους σχετικούς κανόνες και σημάνσεις για αποφυγή επικίνδυνων παρεμβολών. Επειδή η συσκευή σας χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε κοντά του πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες ή αποθηκευτικές συσκευές, ώστε να μην υπάρξει ακούσια διαγραφή των δεδομένων τους.

### **Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα**

Όταν βρίσκεστε σε επικίνδυνα περιβάλλοντα θα πρέπει να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας και να σέβεστε όλες τις σχετικές σημάνσεις και πινακίδες. Σε εύφλεκτα περιβάλλοντα μπορεί να προκληθεί σπινθήρας με αποτέλεσμα έκρηξη και τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο.

Σας συνιστούμε να απενεργοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πρατήρια καυσίμων. Το ίδιο ισχύει και για διυλιστήρια καυσίμων, εργοστάσια χημικών ή σημεία όπου πραγματοποιούνται εκρήξεις.

Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, υπάρχουν σχετικές σημάνσεις τις οποίες πρέπει να σέβεστε. Τέτοια περιβάλλοντα είναι τα κατώτερα καταστρώματα των πλοίων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή μεταφοράς χημικών, βυτιοφόρα φορτηγά που μεταφέρουν υγροποιημένα καύσιμα (όπως προπάνιο και βουτάνιο), και περιβάλλοντα όπου υπάρχουν σωματίδια στον αέρα, ό-πως πολλή σκόνη, ρινίσματα μετάλλων, κόκκοι σιτηρών κ.ά.

### **Ηλεκτρονικές συσκευές**

Κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές δεν είναι μονωμένες έναντι των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων της συσκευής σας.

- Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστών μεταξύ βηματοδοτών και κινητών τηλεφώνων. Το Ινστιτούτο ραδιοτεχνολογίας, κατόπιν ερευνών, προτείνει για την αποφυγή παρεμβολών: Ενώ φοράτε βηματοδότη:

Το κινητό τηλέφωνο θα πρέπει απέχει τουλάχιστον 20 εκατοστά από βηματοδότες.

Δεν θα πρέπει να τοποθετείτε τα κινητά τηλέφωνα στις μπροστινές τσέπες πουκάμισων.

Να απαντάτε στο τηλέφωνο τοποθετώντας το στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από αυτή που βρίσκεται ο βηματοδότης. Για να ελαχιστοποιήσετε τις παρεμβολές:

Σε περίπτωση που υποπτεύεστε ότι υπάρχει παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το κινητό τηλέφωνο.

- Βοηθήματα ακοής

Κάποια κινητά τηλέφωνα μπορεί να παρεμβάλλουν κάποια βοηθήματα ακοής. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή τους για σχετικές πληροφορίες.

- Άλλες ιατρικές συσκευές

Η χρήση κινητών τηλεφώνων ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ιατρικές συσκευές. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις και να απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνό σας όπου απαιτείται.

- Αυτοκίνητα

Τα ασύρματα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν μη μονωμένα μοτέρ ή ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτων.

## Καθαρισμός

Καθαρίστε τη συσκευή σας άμεσα αν έρθει σε επαφή με οτιδήποτε που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες ή άλλη ζημιά, όπως σκόνη ή άμμος, μελάνι, καλλυντικά, σαπούνι, απορρυπαντικό, οξέα ή όξινες τροφές ή λοσιόν. Για να την καθαρίσετε:

- ✓ Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και απενεργοποιήστε τη συσκευή
- ✓ Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι, όπως για παράδειγμα ένα πανί καθαρισμού φακών
- ✓ Δεν πρέπει να εισέρχεται υγρασία στα ανοίγματα
- ✓ Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα ή συμπιεσμένο αέρα

Εάν χυθεί υγρό ή υπάρχει σκόνη στη συσκευή σας, καθαρίστε το με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι (για παράδειγμα, ένα πανί καθαρισμού φακών) και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι **στεγνή** και χωρίς σκόνη προτού ανοίξετε την υποδοχή SIM ή το κάλυμμα της μπαταρίας.

## **Πλοήγηση**

Οι χάρτες βασίζονται σε υπηρεσίες δεδομένων. Αυτές οι υπηρεσίες δεδομένων υπόκεινται σε αλλαγή και μπορεί να μη διατίθενται σε όλες τις περιοχές. Επομένως, οι χάρτες και οι πληροφορίες που βασίζονται στην τοποθεσία μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ακριβείς ή πλήρεις. Συγκρίνετε τις πληροφορίες που παρέχονται στους χάρτες με τον περιβάλλοντα χώρο σας. Χρησιμοποιήστε κοινή λογική κατά την πλοήγηση. Να λαμβάνετε πάντοτε υπόψη σας τις τρέχουσες συνθήκες του οδοστρώματος και τα οδικά σήματα και για την επίλυση τυχόν διαφορών.

## **Προστασία προσωπικών πληροφοριών**

Διαγράψτε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα πριν προχωρήσετε σε απόρριψη του προϊόντος. Για να διαγράψετε δεδομένα, κάντε ολική επαναφορά ρυθμίσεων. Η διαγραφή δεδομένων από τη μνήμη της συσκευής δε διασφαλίζει ότι τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να ανακτηθούν. Η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται ότι είναι αδύνατη η ανάκτηση διαγραμμένων πληροφοριών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για επακόλουθη γνωστοποίηση πληροφοριών ακόμη και μετά από ολική επαναφορά ρυθμίσεων.

## **Κακόβουλο λογισμικό (malware)**

Το κακόβουλο λογισμικό (malware, σύντμηση του όρου «malicious software») είναι λογισμικό που μπορεί να βλάψει τη συσκευή σας. Στο κακόβουλο λογισμικό ή τις επιβλαβείς εφαρμογές συγκαταλέγονται οι κοινοί ιοί, οι ιοί τύπου worm, το λογισμικό κατασκοπείας (spyware) και άλλα ανεπιθύμητα προγράμματα. Εάν η συσκευή δε χρησιμοποιεί μέτρα ασφαλείας για να αμυνθεί εναντίον τέτοιων επιθέσεων, η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται και δεν εξασφαλίζει ότι η συσκευή θα είναι απρόσβλητη από την εισαγωγή κακόβουλου λογισμικού. Μπορείτε, ωστόσο, να μειώσετε τον κίνδυνο προσβολής από κακόβουλο λογισμικό επιδεικνύοντας προσοχή όταν κάνετε λήψη περιεχομένου ή όταν αποδέχεστε εφαρμογές, αποφεύγοντας να ανοίξετε ή να απαντήσετε σε μηνύματα άγνωστης προέλευσης, χρησιμοποιώντας αξιόπιστες υπηρεσίες για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet και κάνοντας λήψη περιεχομένου στη συσκευή κινητού μόνο από γνωστές, αξιόπιστες πηγές.

## Παιδιά

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με συσκευές κινητού ή αξεσουάρ. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

### **Αν η συσκευή σας είναι χαρακτηρισμένη ως αδιάβροχη**

Οι συσκευές είναι ανθεκτικές στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη, έχουν δοκιμαστεί σε ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες. Η ανθεκτικότητα στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη δεν είναι μόνιμη κατάσταση και ενδέχεται να μειωθεί ως αποτέλεσμα της φυσιολογικής φθοράς. Η ζημιά που προκαλείται από υγρό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Για να αποτρέψετε ζημιές που προκαλούνται από υγρό, αποφύγετε τα εξής:

- Κολύμβηση ή μπάνιο
- Έκθεση της συσκευής σε νερό υπό πίεση ή νερό υψηλής ταχύτητας, όπως ντους, θαλάσσιο σκι, wake boarding, σέρφινγκ, τζετ σκι και ούτω καθεξής
- Χρήση της συσκευής σε σάουνα ή χαμάμ
- Σκόπιμη βύθιση της συσκευής σε νερό
- Λειτουργία της συσκευής εκτός του προτεινόμενου εύρους θερμοκρασίας ή σε συνθήκες εξαιρετικής υγρασίας
- Πτώση της συσκευής ή πρόσκρουσή της σε άλλα αντικείμενα
- Αποσυναρμολόγηση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης των βιδών

## **Εγκατάσταση**

### **Τοποθέτηση και αφαίρεση κάρτας SIM**

Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με θυρίδα καρτών SIM τυπικού μεγέθους, η εισαγωγή μιας μη συμβατής κάρτας SIM (για παράδειγμα, μιας κάρτας micro SIM ή μιας τυπικής κάρτας SIM κομμένης σε μέγεθος micro κάρτας SIM) στη θυρίδα καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην κάρτα SIM ή στη συσκευή σας. Η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται και δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση ασύμβατων ή τροποποιημένων καρτών SIM. Προειδοποίηση!

Εάν η συσκευή απαιτεί προσαρμογέα για την τοποθέτησή της στο τηλέφωνο ή σε άλλη συσκευή, μην τοποθετήσετε την κάρτα απευθείας χωρίς τον απαιτούμενο προσαρμογέα.

Αφαιρέστε το κάλυμμα στα αριστερά του κινητού τηλεφώνου και τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή κάρτας SIM. Βεβαιωθείτε ότι οι μεταλλικές επαφές κοιτάζουν προς τα κάτω. Πιέστε την κάρτα SIM προς τα μέσα μέχρι να κουμπώσει. Αν θέλετε να την αφαιρέσετε, πιέστε την πρώτα προς τα μέσα για να ξεκουμπώσει και στη συνέχεια αφαιρέστε την.

### **Τοποθέτηση και αφαίρεση κάρτας μνήμης**

Εάν το προϊόν συνοδεύεται από μια αφαιρούμενη κάρτα μνήμης, γενικά αυτή είναι μεν συμβατή με τη συσκευή που αγοράσατε αλλά ίσως να μην είναι συμβατή με άλλες συσκευές ή με τις δυνατότητες των καρτών μνήμης τους. Ελέγξτε τις άλλες συσκευές ως προς τη συμβατότητα πριν την αγορά ή τη χρήση τους. Εάν το προϊόν είναι εξοπλισμένο με αναγνώστη καρτών μνήμης, ελέγξτε τη συμβατότητα της κάρτας μνήμης πριν την αγορά ή τη χρήση της. Οι κάρτες μνήμης είναι διαμορφωμένες (φορμαρισμένες) πριν την αποστολή τους. Για να διαμορφώσετε ξανά την κάρτα μνήμης, χρησιμοποιήστε μια συμβατή συσκευή.

Προφυλάξτε σχετικά με τη χρήση της κάρτας μνήμης

- Μην εκθέτετε την κάρτα μνήμης σε υγρασία.
- Μην αγγίζετε τις συνδέσεις των ακροδεκτών με το χέρι σας ή άλλο μεταλλικό αντικείμενο.
- Μη χτυπάτε, μη λυγίζετε και μη ρίχνετε κάτω την κάρτα μνήμης.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή τροποποιήσετε την κάρτα μνήμης.
- Μη χρησιμοποιείτε και μη φυλάσσετε την κάρτα μνήμης σε σημεία που είναι εκτεθειμένα σε υγρασία, διαβρωτικές ουσίες ή πολύ υψηλή θερμότητα, όπως π.χ. σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι, στο άμεσο φως του ήλιου ή κοντά σε θερμάστρες, κλπ.
- Μην πιέζετε και μη λυγίζετε το άκρο του προσαρμογέα κάρτας μνήμης με πολύ μεγάλη δύναμη.
- Μην επιτρέπεται την εισχώρηση ακαθαρσιών, σκόνης ή ξένων σωμάτων στη θυρίδα εισαγωγής ενός προσαρμογέα κάρτας μνήμης.
- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Εισάγετε την κάρτα μνήμης μέχρι όσο πηγαίνει μέσα στον απαιτούμενο προσαρμογέα κάρτας μνήμης. Η κάρτα μνήμης μπορεί να μη λειτουργεί σωστά εάν δεν έχει εισαχθεί πλήρως
- Σας συνιστούμε να δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας (backup) για τα σημαντικά δεδομένα σας. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καταστροφή περιεχομένου που αποθηκεύετε στην κάρτα μνήμης.

Τα γραμμένα δεδομένα μπορεί να καταστραφούν ή να χαθούν όταν αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ή τον προσαρμογέα κάρτας μνήμης, όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης, της ανάγνωσης ή εγγραφής δεδομένων ή όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης σε χώρους που υπόκεινται σε στατικό ηλεκτρισμό ή υψηλές εκπομπές ηλεκτρικών πεδίων.

#### Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης SD στο πλάι του τηλεφώνου και τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις μεταλλικές επαφές να κοιτάζουν προς τα κάτω.

#### Αφαίρεση κάρτας μνήμης

Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης SD και σπρώξτε την για να την αφαιρέσετε.



## **Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση**

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη μπαταρία. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "power" για ενεργοποίηση. Θα εμφανιστεί η οθόνη ενεργοποίησης και θα σας ζητηθεί κωδικός (εφόσον η κάρτα SIM προστατεύεται από κωδικό). Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN. Ο κωδικός είναι 4ψήφιος.

## **Κωδικοί ασφάλειας**

Αυτή η ενότητα περιγράφει τους κωδικούς ασφάλειας, ώστε να αποφεύγεται μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας SIM.

### **Κωδικός PIN**

Για ν' αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας SIM μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απαίτησης κωδικού PIN κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου. Αν το έχετε κάνει ήδη, θα σας ζητηθεί κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM θα κλειδώσει και θα χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK για να την ξεκλειδώσετε. Ο κωδικός PIN σας δίδεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

### **Κωδικός PUK**

Ο κωδικός PUK είναι ο κωδικός ξεκλειδώματος. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κωδικό για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM σε περίπτωση που κλειδώσει. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PUK 10 φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM θα αχρηστευτεί. Ο κωδικός PUK σας δίδεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

## **Εγγύηση & Όροι χρήσης**

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Κινητό Τηλέφωνο t2 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/εκ (R.E.D)



Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <http://www.plaisio.gr/tilefona/kinita-smartphones/kinita.htm>

στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΣΗ ΣΚΛΗΡΙ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στο τηλ : 800 11 12345

### Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο

ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.

9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.

10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)

11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας

12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.

13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.

14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.

17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.

18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επι-σκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.

19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

### **Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect**

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έ-χουν προκληθεί από ιούς.

2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.

3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)

4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

### **Δεδομένα και απώλεια**

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.

3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων

ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.

4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

#### **Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:**

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.

2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.

3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.

4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.

5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.

6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.

8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.

9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.

#### **Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος**

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων



**Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.** Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/EC περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.



**Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.** Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE