



| iDance®



PARTY MIC®

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΓΙΑ ΠΑΡΤΥ

ΟΛΑ-ΣΕ-ΕΝΑ BLUETOOTH ΚΑΡΑΟΚΕ
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ + ΗΧΕΙΟ + ΦΩΣ + ΜΕΙΚΤΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

WORLD HEADQUARTERS:
iDance H.K.
Unit 1, 6/F., MG Tower,
133 Hoi Bun Road, Kwun Tong,
Kowloon, Hong Kong.

UK OFFICE:
iDance Audio U.K.
Graham Lloyd Building, Midland
Structures Industrial Estate
Amphill Road, Bedford MK42 9JJ,
United Kingdom

EUROPE OFFICE:
iDance Audio Europe
Gaasterland 2c
1948HG Beverwijk
The Netherlands

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EK
<http://www.idanceaudio.com/documentation/declarationofconformity/partymic/>



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΦΩΤΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.		
	ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ	
ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΦΩΤΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ		
Σύμβολο συσκευής κατηγορίας II Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι η συσκευή διαθέτει διπλό σύστημα μόνωσης		



Το σήμα κεραυνού εγγεγραμμένου σε τρίγωνο, σας προειδοποιεί για την παρουσία μη μονωμένης «επικίνδυνης τάσης» στο εσωτερικό της συσκευής που ενδέχεται να έχει τάση ένταση, ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.



Το σήμα θαυμαστικού εγγεγραμμένου σε τρίγωνο ειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών χρήσης και συντήρησης στο έντυπο που συνοδεύει τη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Παρακαλούμε να μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το πίσω κάλυμμα ή το τροφοδοτικό ρεύματος, καθώς σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να εκτεθείτε σε επικίνδυνη τάση ή άλλους κινδύνους. Δεν υπάρχουν επισκευάσιμα εξαρτήματα στο εσωτερικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Αυτή η ψηφιακή συσκευή δεν ξεπερνά τα όρια ραδιοπαρεμβολών Κλάσης Β από ψηφιακές συσκευές, όπως περιγράφονται από τους Κανονισμούς Ραδιοπαρεμβολών της Βιομηχανίας του Καναδά. Αυτά τα όρια είναι σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν επαρκή προστασία ενάντια στις επιβλαβείς παρεμβολές σε κάποια οικιακή εγκατάσταση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Αλλάξτε θέση ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα που να βρίσκεται σε διαφορετικό ηλεκτρικό κύκλωμα.
- Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή κάποιον έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/ τηλεόρασης για βοήθεια.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής.
2. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. Σεβαστείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
3. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
4. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
5. Καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί.
6. Μη φράσετε τις οπές εξαερισμού.
7. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
8. Μην την εγκαταστήσετε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως π.χ. καλοριφέρ, αερόθερμα, σόμπες, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών), που μπορεί να παράγουν θερμότητα.
9. Μην παραβλέπετε τον παράγοντα ασφάλειας που παρέχει το βύσμα πολικότητας ή γείωσης. Το βύσμα πολικότητας έχει δύο λεπίδες εκ των οποίων η μία είναι πιο πλατιά. Το βύσμα γείωσης έχει δύο λεπίδες και μία τρίτη προεξοχή, που αποτελεί τη γείωση. Η πλατιά λεπίδα ή η τρίτη προεξοχή παρέχονται για την ασφάλειά σας. Αν το παρεχόμενο βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα, απευθυνθείτε σε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πρίζας.
10. Μην τσακίζετε, μην τριπάτε και μην πατάτε το καλώδιο – ειδικά κοντά στα βύσματα και στα σημεία όπου το καλώδιο βγαίνει από τη συσκευή.
11. Χρησιμοποιήστε μόνο αξεσουάρ εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
12. Χρησιμοποιήστε μόνο καρότσι, τρίποδο, βραχίονα στήριξης ή τραπέζι που να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή ή να πωλούνται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καρότσι για τη μεταφορά και έχετε τη συσκευή φορτωμένη πάνω του, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να αποφύγετε τραυματισμό από τυχόν ανατροπή του φορτίου.
13. Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
14. Για επισκευές θα πρέπει να απευθυνθείτε μόνο σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Απαιτείται επισκευή σε περίπτωση που υποστεί οποιαδήποτε βλάβη η συσκευή ή το καλώδιο, αν έχει πέσει υγρό στη συσκευή ή αν έχουν μπει αντικείμενα στο εσωτερικό της. Επίσης, αν έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, αν δεν λειτουργεί κανονικά ή αν έχει πέσει κάτω.
15. Η συσκευή δεν θα πρέπει να εκτεθεί σε πισπιλιές ή νερό και δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε πάνω της αντικείμενα γεμάτα με υγρό, όπως βάζα.
16. Η μπαταρία δεν θα πρέπει να εκτεθεί σε υπερβολική ζέση όπως ηλιοφάνεια, φωτιά κ.ά.τ.
17. Η πρίζα ρεύματος στην οποία θα συνδέσετε τη συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται κοντά της και να είναι εύκολα προσβάσιμη.



Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού φορητού, ασύρματου μικροφώνου Party Mic PM10 Karaoke. Είναι ένα μικρόφωνο Karaoke με λειτουργία έγχρωμου φωτισμού LED. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Όνομα: Φορητό Ασύρματο Μικρόφωνο Karaoke.
- Ονομασία μοντέλου: PM10
- Είσοδος: DC5V 500mA
- Ισχύς εξόδου: 3W (RMS)
- Απόκριση συχνότητας: 20Hz – 20KHz
- Αναλογία σήματος- θορύβου >90dB
- Υποστηριζόμενα πρότυπα: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Ασύρματη συχνότητα: 2.40GHz- 2.48GHz
- Ισχύς ασύρματης μετάδοσης: Κατηγορία II (-6dBm~ +4dBm)
- Διαστάσεις προϊόντος: 80*80*250χιλ.
- Βάρος: 250γρ.
- Ισχύς LED: 0.4W
- Παραμόρφωση: <0.5%
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 3.7V/ 2200mAh
- Έκδοση Bluetooth: 3.0
- Υλικό: ABS
- Χρόνος φόρτισης: 2.5 ώρες
- Χρόνος αναπαραγωγής: Περίπου 3 ώρες
- Απόσταση μετάδοσης: 10 μέτρα



Φόρτιση

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το ηχείο/ μικρόφωνο Karaoke PM10 είναι πλήρως φορτισμένο πριν από την πρώτη χρήση.

- Συνδέστε το προϊόν με πηγή τροφοδοσίας μέσω καλωδίου USB.
- Η ένδειξη θα ανάψει με κόκκινο χρώμα κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Η ένδειξη θα σβήσει μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (ON/ OFF) για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το προϊόν.
2. Την πρώτη φορά, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για είσοδο σε λειτουργία σύζευξης Bluetooth.
3. Πιέστε σύντομα το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για ν' αλλάξετε λειτουργία φωτισμού.
4. Μόλις συνδέσετε κάρτα μνήμης TF, η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα από το περιεχόμενο της κάρτας μνήμης TF.

Διακόπτης επιλογής τραγουδιού

1. Σπρώξτε για λίγο τον διακόπτη επιλογής τραγουδιού προς τα κάτω για αναπαραγωγή του επόμενου τραγουδιού. Σπρώξτε τον για περισσότερο χρόνο για αύξηση έντασης.
2. Σπρώξτε για λίγο τον διακόπτη επιλογής τραγουδιού προς τα πάνω για αναπαραγωγή του προηγούμενου τραγουδιού. Σπρώξτε τον για περισσότερο χρόνο για μείωση έντασης.
3. Πιέστε τον προς τα μέσα για αναπαραγωγή/ παύση της αναπαραγωγής.
4. Σύρετε το πλήκτρο ECH (ΗΧΟΥΣ) προς τα πάνω για να αυξήσετε την ηχώ ή προς τα κάτω για να μειώσετε την ηχώ.
5. Σύρετε το πλήκτρο έντασης προς τα πάνω για να αυξήσετε την ένταση του μικροφώνου. Σύρετε το πλήκτρο έντασης προς τα κάτω για να μειώσετε την ένταση του μικροφώνου.

Σύζευξη και σύνδεση μέσω Bluetooth

1. Αν το προϊόν είχε συνδεθεί στο παρελθόν με συσκευές Bluetooth, συνδέεται ξανά αυτόματα μ' αυτές μόλις το ενεργοποιήσετε.
2. Αν το Party Mic PM10 δεν έχει συνδεθεί στο παρελθόν με συσκευές Bluetooth, θα μπει σε λειτουργία σύζευξης. Μπορείτε να κάνετε σύζευξη με την άλλη συσκευή Bluetooth σας (Κινητό τηλέφωνο ή tablet).
3. Όταν το Party Mic PM10 είναι συνδεδεμένο με κάποιο κινητό τηλέφωνο ή tablet, δεν θα μπορεί να συνδεθεί και με άλλο ταυτόχρονα.
4. Σ' αυτή την περίπτωση θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το κινητό τηλέφωνο ή tablet στο οποίο είναι ήδη συνδεδεμένο το Party Mic PM10 και να πραγματοποιήσετε σύζευξη με το άλλο επιθυμητό κινητό τηλέφωνο ή tablet.
5. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth του κινητού τηλεφώνου ή tablet σας, εντοπίστε το Party Mic PM10 από τη λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές Bluetooth και πιέστε στο όνομά του για σύζευξη.

Λειτουργία φωτισμού

1. Πιέστε σύντομα το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τον φωτισμό.
2. Πιέστε σύντομα το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για ν' αλλάξετε το χρώμα.

ΒΗΜΑΤΑ:

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ON)

- ➔ Βήμα 1. Κόκκινο
- ➔ Βήμα 2. Κλειστό μπλε
- ➔ Βήμα 3. Πράσινο
- ➔ Βήμα 4. Ροζ
- ➔ Βήμα 5. Ανοιχτό μπλε
- ➔ Βήμα 6. Κυκλική εναλλαγή
- ➔ Βήμα 7. Αλλαγή μαζί με το ρυθμό της μουσικής
- ➔ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Συχνές ερωτήσεις

1. Δεν ανάβει η ένδειξη ενεργοποίησης

Παρακαλούμε ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου USB και φορτίστε το Party Mic PM10.

2. Το μικρόφωνο δεν παράγει ήχο

Παρακαλούμε ενεργοποιήστε το Party Mic PM10 και αυξήστε την ένταση του ήχου.

3. Το μικρόφωνο δεν παράγει ηχώ

Παρακαλούμε αυξήστε την ηχώ.

4. Ακούγονται παράσιτα

Ελέγξτε μήπως προέρχονται από το περιβάλλον.

5. Δεν ακούγεται ήχος κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής

Παρακαλούμε ρυθμίστε την ένταση του κινητού τηλεφώνου σας ή σύρετε το διακόπτη επιλογής τραγουδιού του Party Mic PM10 προς τα κάτω.