

Συσκευή για Αφρόγαλα D2402



Οδηγίες Χρήσης

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και να τις φυλάξετε σε ασφαλές μέρος για πιθανή μελλοντική ανάγνωση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ:



1. Διαφανές καπάκι	5. Πάνω πλήκτρο
2. Εξάρτημα για αφρόγαλα	6. Κάτω πλήκτρο
3. Σώμα συσκευής	7. Βάση
4. Λαβή	

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

* Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και

γνώσης, εκτός εάν υπάρχει επίβλεψη ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

* Θα πρέπει να επιβλέπετε τα παιδιά για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.

* Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

* Ποτέ να μην καθαρίζετε τη συσκευή βυθίζοντάς τη σε νερό.

* Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για να χρησιμοποιηθεί σε: χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας, αγροικίες, από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα καθώς και περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast.

* Εάν το φως ή το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένα, θα πρέπει να τα αντικατασταθούν από εξειδικευμένο τεχνικό, ώστε να μην υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι.

* Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με την παρεχόμενη βάση.

* Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω, εφόσον υπάρχει επίβλεψη ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εφόσον έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που υπάρχουν. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι μεγαλύτερα από 8 ετών και εφόσον υπάρχει επίβλεψη.

* Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εφόσον υπάρχει

επίβλεψη ή τους έχουν οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εφόσον έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους.

* Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

* Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθώς και πριν αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε εξαρτήματα για τον καθαρισμό, πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.

* Οι επιφάνειες που ζεσταίνονται πολύ έχουν μια σχετική σήμανση πάνω τους (αυτή η σήμανση υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σ' αυτές τις οδηγίες

Υπάρχουν σημαντικές προειδοποιήσεις ασφάλειας σ' αυτές τις οδηγίες. Ακολουθήστε το εξής υπόμνημα για να κατανοήσετε τη σημασία κάθε προειδοποίησης. Κάθε προειδοποίηση είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να την ακολουθείτε.

Κίνδυνος!

Αν δεν σεβαστείτε αυτή την προειδοποίηση μπορεί να προκύψουν τραυματισμοί – ακόμη και θανατηφόροι – από ηλεκτροπληξία. Επίσης, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και άλλοι κίνδυνοι.

Σημαντικό!

Αν δεν σεβαστείτε αυτή την προειδοποίηση μπορεί να υπάρξει τραυματισμός ή βλάβη στο προϊόν.

Κίνδυνος εγκαύματος!

Αν δεν σεβαστείτε αυτή την προειδοποίηση μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί από υπερβολική θερμότητα ή

εγκαύματα.

⚠ Σημείωση:

Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι υπάρχουν σημαντικές συμβουλές ή πληροφορίες που αφορούν το χρήστη.

⚠ Κίνδυνος!

Η νέα σας συσκευή ανήκει στην κατηγορία των ηλεκτρικών συσκευών και ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Συνεπώς θα πρέπει να ακολουθείτε τις εξής οδηγίες ασφάλειας:

- Ποτέ να μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
- Ποτέ να μην αγγίζετε το φως ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
- Μη ρίχνετε ποτέ υγρά πάνω στο φως ρεύματος.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή πάνω σε θερμάστρες υγραερίου ή ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα ή ζεστούς φούρνους.
- Βεβαιωθείτε ότι θα έχετε εύκολη πρόσβαση στο φως ρεύματος ανά πάσα στιγμή, ώστε να μπορείτε να αποσυνδέετε εύκολα την πρίζα εφόσον απαιτηθεί.
- Να αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας από το φως και όχι από το καλώδιο ρεύματος.
- Ποτέ να μην τραβάτε από το καλώδιο, καθώς μπορεί να το καταστρέψετε.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ή να αγγίζει ζεστές επιφάνειες.
- Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή, θα πρέπει να την αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Εάν η συσκευή παρουσιάζει προβλήματα, μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε από μόνοι σας. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με εξειδικευμένο τεχνικό.
- Σε περίπτωση βλάβης, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, απενεργοποιήσετε την, αποσυνδέστε την από το ρεύμα και αφήστε τη να κρυώσει.
- Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, ποτέ να μη βυθίσετε τη βάση και το σώμα σε νερό. Η συσκευή είναι ηλεκτρική!

⚠ Σημαντικό!

- Αφού αφαιρέσετε το προϊόν από τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι άρτιο και δεν έχει υποστεί βλάβη, καθώς και ότι σας έχουν παρασχεθεί όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα.
- Φυλάξτε όλα τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικά σακουλάκι, πεπιεσμένο αφρολέξ κ.ά.) μακριά από παιδιά.
- Τυχόν ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε επίπεδη επιφάνεια.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει κάποια ορατή βλάβη ή φθορά. Σ' αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών.
- Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι καλά τοποθετημένο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

⚠ Κίνδυνος εγκαυμάτων!

- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε τα αντίστοιχα πλήκτρα ή λαβές.
- Η επιφάνεια του θερμαντικού στοιχείου παραμένει ζεστή ακόμη και μετά τη χρήση.
- Ποτέ μην υπερβαίνετε το μέγιστο επίπεδο (MAX) που επισημαίνεται στη συσκευή. Εάν ξεπεραστεί αυτό το επίπεδο, το ζεστό γάλα μπορεί να διαρρεύσει από το καπάκι και να προκαλέσει εγκαύματα.

Οδηγίες σχετικά με τη χρήση

- * Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- * Αν δεν σεβαστείτε αυτές τις Οδηγίες Χρήσης μπορεί να προκληθούν εγκαύματα ή βλάβη στη συσκευή.
- * Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που οφείλονται στη μη τήρηση αυτών των Οδηγιών Χρήσης.

⚠ Σημείωση

- * Παρακαλούμε να φυλάξετε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Αν δώσετε τη συσκευή σε άλλο άτομο, θα πρέπει να του δώσετε μαζί και αυτές τις Οδηγίες Χρήσης.

- * Παρακαλούμε να σεβαστείτε την ακόλουθη μέγιστη χωρητικότητα που αφορά τη συσκευή:

ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΕΤΕ

ΑΦΡΟΓΑΛΛΑ: 150ml γάλακτος

ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΣΤΑΝΕΤΕ ΓΑΛΛΑ: 350ml

γάλακτος

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΑΦΡΟΓΑΛΑ ή ΝΑ ΖΕΣΤΑΝΕΤΕ ΓΑΛΑ

Για ζεστό αφρόγαλα	Πιέστε δύο φορές διαδοχικά το 	
Για ζεστό γάλα (όχι αφρόγαλα)	Πιέστε μία φορά το 	
Για κρύο αφρόγαλα	Πιέστε μία φορά το 	

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή, θα πρέπει να πλύνετε με νερό όλα τα αξεσουάρ και τα εσωτερικά εξαρτήματα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε νερό αντί για γάλα για να κάνετε μερικές παρασκευές.

Σημείωση:

Μπορείτε να διακόψετε την διαδικασία παρασκευής ανά πάσα στιγμή, απλά σηκώνοντας το δοχείο γάλακτος από τη βάση ή πατώντας το πλήκτρο της αντίστοιχης λειτουργίας.

ΠΟΤΕ να μη βάλετε τη συσκευή σε πλυντήριο πιάτων.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλυτικά, σκληρά απορρυπαντικά ή οινόπνευμα για να καθαρίσετε τη συσκευή.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται	Δεν την έχετε συνδέσει στο ρεύμα.	Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
Δεν υπάρχει καθόλου ή υπάρχει ελάχιστος αφρός στο γάλα	Έχετε επιλέξει τη λειτουργία παρασκευής ζεστού γάλακτος (δεν έχετε επιλέξει να παρασκευασθεί αφρόγαλα).	Παρασκευάστε ξανά αφρόγαλα, χρησιμοποιώντας γάλα σε θερμοκρασία ψυγείου και πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας. (πατήστε το πάνω πλήκτρο ή το κάτω

		πλήκτρο για ζεστό/ κρύο αφρόγαλα αντίστοιχα)
	Το γάλα είναι πολύ ζεστό.	Χρησιμοποιήστε γάλα σε θερμοκρασία ψυγείου.
	Μετά τον καθαρισμό, δεν έχετε τοποθετήσει ξανά το εξάρτημα ανάδευσης στη σωστή θέση ή δεν το έχετε τοποθετήσει καθόλου.	Τοποθετήστε το εξάρτημα ανάδευσης στη σωστή θέση ώστε να μπορεί να παρασκευαστεί αφρόγαλα.
Το γάλα υπερχειλίζει	Έχετε βάλει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα γάλακτος στο δοχείο.	Να μη ξεπερνάτε ποτέ την ένδειξη MAX (μέγιστο) που υπάρχει στη συσκευή.
	Η συσκευή είναι τοποθετημένη σε κεκλιμένη επιφάνεια.	Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια.