

Dosette Φριτέζα Αέρος

DH-8001A-W 8Lt



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Περιεχόμενα

Εισαγωγή	3
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	3
Περιγραφή εξαρτημάτων	3
Προσοχή:	4
Προειδοποιήσεις ασφαλείας:.....	4
Πριν την πρώτη χρήση	6
Χρήση	6
Φροντίδα και Συντήρηση	7

Εισαγωγή

Αυτή η Dosette Φριτέζα Αέρος DH-8001A-W 8Lt προσφέρει έναν εύκολο και υγιεινό τρόπο προετοιμασίας των αγαπημένων σας συνταγών. Χάρη στην τεχνολογία ταχείας κυκλοφορίας ζεστού αέρα και στη σχάρα που διαθέτει, έχει τη δυνατότητα να σας βοηθήσει να φτιάξετε πολλά πιάτα. Και το καλύτερο είναι ότι η Dosette Φριτέζα Αέρος DH-8001A-W 8Lt ζεσταίνει το φαγητό προς όλες τις κατευθύνσεις και στα περισσότερα φαγητά δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε καθόλου λάδι.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αριθμός μοντέλου: **DH-8001A**
Ονομαστική τάση: 220-240V
Ονομαστική συχνότητα: 50/60Hz
Ονομαστική ισχύς: 1700W
Χωρητικότητα: 8 Λίτρα
Θερμοκρασία ρύθμισης: 80-200°C
Χρόνος λειτουργίας: 0- 60 λεπτά
Διαστάσεις προϊόντος: 414*310*348χιλ.

Περιγραφή εξαρτημάτων

1. Πάνω κάλυμμα
2. Λάστιχο σιλικόνης
3. Κάδος τηγανίσματος
4. Είσοδος αέρα
5. Οθόνη LED
6. Έξοδος αέρα
7. Καλώδιο ρεύματος



Απόψυξη	Τηγανιτές πατάτες	Φτερούγες κοτόπουλου	Πίτσα	Ψάρια	Ξηροί καρποί
180°C/ 5λεπτ.	200°C/ 20λεπτ.	200°C/ 20λεπτ.	180°C/ 17λεπτ.	180°C/ 17λεπτ.	200°C/ 17λεπτ.
Γαρίδες	Καλαμπόκι	Μπριζόλα	Κέικ	Μελιτζάνα	Πατάτα
180°C/ 17λεπτ.	200°C/ 22λεπτ.	200°C/ 27λεπτ.	180°C/ 14λεπτ.	180°C/ 22λεπτ.	200°C/ 37λεπτ.

Προσοχή:

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες και για πιθανή μελλοντική ανάγνωση.
- Μην γεμίζετε ποτέ τον κάδο με τηγανίσματος με λάδι, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Η συσκευή περιέχει ηλεκτρονικά εξαρτήματα και θερμαντικά εξαρτήματα.
- Μην βάζετε τη συσκευή σε νερό και μην την πλένετε με νερό.
- Μην καλύπτετε την είσοδο και την έξοδο αέρα κατά τη λειτουργία της συσκευής. Μην αγγίζετε το εσωτερικό της συσκευής, για να αποφύγετε εγκαύματα και πιθανά καψίματα.
- Οι επιφάνειες ενδέχεται να θερμανθούν κατά τη χρήση. Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε λαβή ή πόμολο.
- Ο αέρας υψηλής θερμοκρασίας βγαίνει από τις οπές εξαερισμού κατά τη χρήση της συσκευής. Παρακαλούμε κρατήστε απόσταση ασφαλείας. Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες.
- Μη φράσσετε τις εξόδους αέρα. Όταν βγάξετε τον κάδο να προσέχετε τον αέρα, ο οποίος βρίσκεται σε υψηλή θερμοκρασία.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Να κρατάτε το φις ρεύματος καθαρό ώστε να αποφεύγετε προβλήματα.
- Μην καταστρέφετε, μην τραβάτε ή στρίβετε δυνατά το καλώδιο ρεύματος, μην το χρησιμοποιείτε για να μεταφέρετε βαριά φορτία και μην το παραμορφώνετε. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του πάγκου και μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες, ώστε να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και άλλα ατυχήματα. Το καλώδιο ρεύματος, σε περίπτωση που καταστραφεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από το σέρβις του αντιπροσώπου ή από άτομα με παρόμοια εξειδίκευση, προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι.
- Παρακαλούμε μη συνδέετε και αποσυνδέετε το φις ρεύματος από την πρίζα με βρεγμένα χέρια, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

- Συνδέστε καλά τη συσκευή στο ρεύμα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα, καπνός, σπινθήρας και άλλοι κίνδυνοι.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή, το σώμα, το καλώδιο ή το φως ρεύματος σε νερό ή άλλο υγρό, για προστασία από ηλεκτροπληξία και αποφυγή αρνητικής επίδρασης στη λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημεία όπου υπάρχουν εκρηκτικές ύλες ή/και αναθυμιάσεις.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως τραπεζομάντιλα, κουρτίνες και άλλα, για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ανθεκτική στη θερμότητα και ομοιόμορφη επιφάνεια. Κρατήστε τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 30 εκατοστών από τοίχους, έπιπλα ή άλλα εύφλεκτα υλικά.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση εκτός από την προβλεπόμενη.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται από ενήλικες ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από παιδιά για να αποφύγετε εγκαύματα, ηλεκτροπληξία και/ή άλλους τραυματισμούς. Στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

Πριν την πρώτη χρήση

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
- Αφαιρέστε τυχόν αυτοκόλλητα ή ετικέτες από τη συσκευή.
- Καθαρίστε καλά το δίσκο και τη σχάρα με ζεστό νερό, λίγο απορρυπαντικό πιάτων και ένα απαλό σφουγγάρι.
- Σκουπίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής με ένα νοτισμένο πανί.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, οριζόντια και επίπεδη επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε επιφάνεια που δεν είναι ανθεκτική στη θερμότητα.
- Τοποθετήστε σωστά τη σχάρα στον κάδο. Σύρετε τον κάδο ώστε να τον βάλετε ξανά στη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή λειτουργεί με ζεστό αέρα. Μη γεμίζετε τον κάδο με λάδι ή λίπος τηγανίσματος.
- Μην βάζετε τίποτα πάνω στη συσκευή. Αν το κάνετε, θα διαταραχθεί η ροή του αέρα και θα επηρεαστεί το αποτέλεσμα του τηγανίσματος.

Χρήση

1. Συνδέστε το φις ρεύματος σε γειωμένη πρίζα.

2. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία (+)/(-) στην επιθυμητή τιμή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 

3. Ρυθμίστε το χρονόμετρο (+)/(-) στην επιθυμητή ώρα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 

Στη συνέχεια, η συσκευή θα είναι έτοιμη για χρήση.

4. Πιέστε το πλήκτρο M για να επιλέξετε τα διάφορα αντικείμενα του μενού.

5. Όταν εμφανιστεί η ώρα που έχετε επιλέξει στο χρονόμετρο, τραβήξτε προσεκτικά τον κάδο τηγανίσματος έξω από τη συσκευή και τοποθετήστε τα υλικά στη σχάρα τηγανίσματος (Προσοχή: μην υπερβαίνετε τη μέγιστη γραμμή (Max)). Τοποθετήστε ξανά τον κάδο στη συσκευή. Μην αγγίζετε τη σχάρα και τον κάδο κατά τη διάρκεια και για κάποια ώρα μετά τη χρήση, καθώς ζεσταίνεται πολύ. Κρατήστε τον κάδο μόνο από τη λαβή.

6. Μόλις ακουστεί ηχητική ειδοποίηση, σημαίνει ότι ο καθορισμένος χρόνος προετοιμασίας έχει παρέλθει. Τραβήξτε τον κάδο από τη συσκευή και τοποθετήστε τον σε μια επιφάνεια ανθεκτική στη θερμότητα.

7. Ελέγξτε αν είναι έτοιμα τα υλικά. Εάν τα υλικά δεν είναι ακόμη έτοιμα, απλώς σύρετε τον κάδο ώστε να μπει ξανά στη συσκευή και ρυθμίστε το χρονόμετρο σε μερικά επιπλέον λεπτά.

8. Αν είναι έτοιμα τα υλικά, τραβήξτε προσεκτικά τον κάδο για να τον αφαιρέσετε και στη συνέχεια αφαιρέστε τα υλικά. Μην αναποδογυρίζετε τον κάδο, γιατί τυχόν επιπλέον λάδι που έχει συσσωρευτεί στον πάτο του θα διαρρέυσει στα υλικά.

9. Αδειάστε τα περιεχόμενα του κάδου σε ένα μπολ ή σε ένα πιάτο. Όταν ετοιμαστεί μια παρτίδα υλικών, η συσκευή είναι αμέσως έτοιμη για την προετοιμασία της επόμενης παρτίδας.

10. Συμβουλές:

- Προσθέστε λίγο λάδι στα υλικά για τραγανό αποτέλεσμα.

- Το ανακάτεμα των υλικών κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και στη μέση αυτής, βελτιστοποιεί το αποτέλεσμα και μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή ανομοιόμορφου τηγανίσματος των υλικών. Για να ανακινήσετε τα υλικά, τραβήξτε τον κάδο έξω από τη συσκευή χρησιμοποιώντας τη λαβή και ανακινήστε το. Στη συνέχεια, σύρετε τη σχάρα ώστε να μπει ξανά στη συσκευή.

Φροντίδα και Συντήρηση

1. Πριν τον καθαρισμό, ρυθμίστε το χρονόμετρο στο 0, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε να κρυώσει. Μην αγγίζετε την επιφάνεια πριν η συσκευή να κρυώσει καλά.

2. Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Η συσκευή δεν πρέπει να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων.

3. Καθαρίστε την επιφάνεια του κάδο και της σχάρας της φριτέζας με ζεστό νερό, λίγο απορρυπαντικό και ένα απαλό σφουγγάρι. Εάν έχει κολλήσει βρωμιά στον κάδο ή στη σχάρα, γεμίστε τον κάδο με ζεστό νερό με λίγο υγρό απορρυπαντικό. Βάλτε την σχάρα στον κάδο και αφήστε τα να μουλιάσουν για περίπου 10 λεπτά.

4. Χρησιμοποιήστε νοτισμένο πανί για να σκουπίσετε την επιφάνεια της φριτέζας. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σκληρά και αποξεστικά καθαριστικά, σφουγγαράκια κουζίνας ή συρματάκι κουζίνας, που καταστρέφουν τη συσκευή.

5. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθαρίστε την και φυλάξτε τη σε δροσερό και στεγνό μέρος.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Το καλώδιο ρεύματος δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα	Συνδέστε προσεκτικά το καλώδιο ρεύματος σε γειωμένη πρίζα ρεύματος
	Δεν έχει ρυθμιστεί το χρονόμετρο	Ρυθμίστε το χρονόμετρο στον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος και στη συνέχεια η συσκευή θα μπορεί να ενεργοποιηθεί.
Το φαγητό δεν έχει τηγανιστεί καλά	Έχετε τοποθετήσει πολύ φαγητό στο ταψί	Τηγανίστε το φαγητό σε πολλές δόσεις
	Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή	Θέστε τη θερμοκρασία στην κατάλληλη τιμή και δοκιμάστε να τηγανίσετε ξανά το φαγητό
	Ο χρόνος μαγειρέματος είναι σύντομος	Θέστε το χρόνο μαγειρέματος στην κατάλληλη τιμή και δοκιμάστε να τηγανίσετε ξανά το φαγητό
Το φαγητό δεν τηγανίστηκε ομοιόμορφα	Ορισμένα φαγητά θα πρέπει να τα ανακατέψετε στη μέση της χρονικής διάρκειας μαγειρέματος.	Στη μέση της χρονικής διάρκειας μαγειρέματος, βγάλτε τον κάδο και ταρτακουνήστε τον ώστε να κατανεμηθεί καλά το φαγητό και στη συνέχεια βάλτε τον κάδο ξανά στο εσωτερικό της φριτέζας ώστε να συνεχίσετε το τηγάνισμα
Το τηγανισμένο φαγητό δεν είναι τραγανό	Ορισμένα υλικά θα πρέπει να τηγανιστούν χρησιμοποιώντας λάδι	Προσθέστε ένα λεπτό στρώμα λαδιού στην επιφάνεια του φαγητού και στη συνέχεια ξεκινήστε το τηγάνισμα

Ο κάδος τηγανίσματος δεν μπαίνει ξανά στη συσκευή	Ο κάδος, σε περίπτωση που περιέχει μεγάλη ποσότητα φαγητού, είναι αρκετά βαρύς	Το φαγητό που βρίσκεται στη σχάρα δεν πρέπει να ξεπερνά τη μέγιστη γραμμή (max)
	Έχει κολλήσει το χερούλι	Τοποθετήστε το χερούλι σε οριζόντια θέση
Παράγεται καπνός	Τηγανίζετε λιπαρό φαγητό	Φυσιολογικό φαινόμενο
	Ο κάδος περιέχει λάδι από την πιο πρόσφατη χρήση.	Παρακαλούμε να καθαρίζετε τον κάδο και τη σχάρα μετά από κάθε χρήση.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ.

Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να μεταφερθεί σε ένα ειδικό κέντρο συλλογής απορριμμάτων του τοπικού δήμου ή σε έναν αντιπρόσωπο που να παρέχει αυτήν την υπηρεσία. Η ξεχωριστή αποκομιδή των άχρηστων οικιακών συσκευών αποφεύγει πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, και επιτρέπει την ανάκτηση και ανακύκλωση των συστατικών υλικών ώστε να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Ως υπενθύμιση της ανάγκης ξεχωριστής αποκομιδής των οικιακών συσκευών, το προϊόν φέρει σήμανση με διαγεγραμμένο κάδο απορριμμάτων με ροδάκια.

 DOSETTE