

# **Dosette Σαντουιτσιέρα H-802D**



**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

**220-240V ~50/60Hz 750Watts**

# ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

- Διαβάστε τις οδηγίες στο σύνολό τους.
- Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε λαβές ή πόμολα.
- Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο, την πρίζα ή τη σαντουισιέρα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Απαιτείται αυστηρή επίβλεψη όταν χρησιμοποιείται κάποια συσκευή από ή κοντά σε παιδιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση εκτός από την προβλεπόμενη.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, καθώς και πριν να τη καθαρίσετε. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα καθώς και πριν να την καθαρίσετε.
- Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε περίπτωση που είναι κατεστραμμένο το καλώδιο ή το φως ρεύματος ή σε περίπτωση που η συσκευή παρουσιάσει βλάβη ή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο. Σ' αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να επιστρέψετε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο, επισκευή ή ηλεκτρική ή μηχανική ρύθμιση.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, χρησιμοποιήστε μόνο αξεσουάρ τα οποία συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από αιχμηρές άκρες τραπέζιων ή πάγκων ή να αγγίζει καυτές επιφάνειες.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε θερμαντικό σώμα υγραερίου ή ηλεκτρικού ρεύματος ή σε ζεστό φούρνο.
- Το ψωμί μπορεί να καεί, επομένως μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ή κάτω από εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον υπεύθυνο σέρβις ή από παρόμοιο εξουσιοδοτημένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους .
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Οι συσκευές δεν προορίζονται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή αυτόνομου συστήματος τηλεχειρισμού.

# ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν υπάρχουν επισκευάσιμα εξαρτήματα από το χρήστη στο εσωτερικό της. Επιστρέψτε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο, επισκευή ή ρύθμιση.

## ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΤΟΣΤ/ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ

- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, σκουπίστε την επιφάνεια των πλακών με υγρό πανί, στεγνό πανί ή χαρτί κουζίνας. Στη συνέχεια αλείψτε τις πλάκες ψηφίσματος με βούτυρο, μαργαρίνη ή λίπος μαγειρέματος.
  - Συνδέστε το φως ρεύματος στην πρίζα.
  - Κλείστε τη σαντουισιέρα και ετοιμάστε τα υλικά του τοστ/ σάντουιτς ενόσω ζεσταίνεται η σαντουισιέρα.
  - Όταν η σαντουισιέρα είναι έτοιμη, μετά από περίπου 3 λεπτά προθέρμανσης, η ένδειξη θερμοκρασίας (πράσινη) θα σβήσει.
  - Ανοίξτε τη σαντουισιέρα. Τοποθετήστε μια φέτα ψωμί στην κάτω πλάκα.
  - Γεμίστε το τοστ/ σάντουιτς με τα επιθυμητά υλικά.
  - Τοποθετήστε μια φέτα ψωμί στο πάνω μέρος του τοστ/ σάντουιτς και κλείστε προσεκτικά το την πάνω πλάκα της σαντουισιέρας. Μην κλείνετε με δύναμη. Τυχόν παραγόμενος ατμός θα βγαίνει από το άνοιγμα ανάμεσα στις πλάκες κατά την παρασκευή τοστ/ σάντουιτς. Πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε τα δάχτυλά σας να μην έρχονται σε επαφή με καυτές επιφάνειες και ατμό.
  - Μπορείτε να ασφαλίσετε τις δύο πλάκες της σαντουισιέρας στην κλειστή θέση χρησιμοποιώντας τον μεταλλικό μεντεσέ, ενόσω ψήνεται το τοστ/ σάντουιτς.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, η ένδειξη θερμοκρασίας θα ανάβει και θα σβήνει ενόσω ο θερμοστάτης διατηρεί τη συσκευή στη σωστή θερμοκρασία. Να ψήνετε μόνο με τις μεταλλικές πλάκες κλειστές.
- Το τοστ/ σάντουιτς σας θα ψηθεί σε 2-3 λεπτά ή περισσότερο. Αφήστε το να ψηθεί για όσο χρονικό διάστημα επιθυμείτε ώστε να είστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα (πιο τραγανό ή λιγότερο ψημένο). Ανοίξτε την τοστιέρα και αφαιρέστε το τοστ/ σάντουιτς χρησιμοποιώντας πλαστική ή ξύλινη σπάτουλα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλικό μαχαίρι γιατί μπορεί να καταστρέψετε την αντικολητική επίστρωση.
  - Κλείστε την σαντουισιέρα για να διατηρήσετε τη θερμότητα μέχρι να είστε έτοιμοι να ψήσετε το επόμενο σάντουιτς.
  - Προετοιμάστε και άλλα τοστ/ σάντουιτς, εφόσον επιθυμείτε.
  - Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα ρεύματος.

## ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- Πάντα να προθερμαίνετε τη συσκευή πριν από τη χρήση. Συνδέστε την πρίζα ενόσω προετοιμάζετε τα τوست/ σάντουιτς.
- Για μαλακιά ή υγρή γέμιση του τوست/ σάντουιτς χρησιμοποιήστε μια μέτρια φέτα ψωμί, άσπρο ή ολικής. Εάν η γέμιση είναι πολλή σε ποσότητα, χρησιμοποιήστε φρυγανισμένο ψωμί.
- Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί αρωματισμένο βούτυρο.
- Για επιπλέον γεύση, χρησιμοποιήστε σάλτσα μπέικον και αλείψτε την στην εξωτερική επιφάνεια του ψωμιού.
- Προτεινόμενες γαρνιτούρες για αλμυρά τوست/ σάντουιτς: μαρούλι, δυόσμος, κάρδαμο, ελιές, κρεμμύδι, ντομάτα κ.λπ.
- Ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη πασπαλισμένο στην εξωτερική επιφάνεια του ψωμιού κάνει το τوست/ σάντουιτς πιο τραγανό (ειδικά με γεμίσεις φρούτων).

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Μετά τη χρήση και πριν τον καθαρισμό, αφαιρέστε το φινιρίσμα από την πρίζα και περιμένετε να κρυώσει η συσκευή.

- Σκουπίστε το εσωτερικό και τις άκρες της πλάκας ψησίματος με ρολό κουζίνας, απορροφητικό χαρτί κουζίνας ή ένα μαλακό πανί.

- Εάν η γέμιση είναι δύσκολο να αφαιρεθεί, ρίξτε λίγο μαγειρικό λάδι στην πλάκα ψησίματος και σκουπίστε μετά από 5 λεπτά, όταν πλέον η γέμιση μαλακώσει.

- Σκουπίστε το εξωτερικό μόνο με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα μπει υγρασία, λάδι ή λίπη στα ανοίγματα εξαερισμού.

- Μην καθαρίζετε την εσωτερική και την εξωτερική επιφάνεια με σκληρά καθαριστικά ή συρματάκια κουζίνας γιατί θα καταστραφεί η επικάλυψη.

- Να χρησιμοποιείτε μόνο νερό ή συνιστώμενο υγρό καθαριστικό πιάτων για να καθαρίζετε τη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε άλλο χημικό διάλυμα για να καθαρίζετε τη συσκευή.

## Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.

### Πληροφορίες εγγύησης

Ο κατασκευαστής παρέχει εγγύηση σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας διαμονής του πελάτη, αρχής γενομένης από την ημερομηνία πώλησης της συσκευής στον τελικό χρήστη.

Η εγγύηση καλύπτει μόνο ελαττώματα υλικού ή κατασκευής.

Οι επισκευές στο πλαίσιο της εγγύησης μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Όταν υποβάλλετε αξίωση βάσει της εγγύησης, πρέπει να υποβάλετε το πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς (με ημερομηνία αγοράς).

Η εγγύηση δεν θα ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Φυσιολογική φθορά

- Λανθασμένη χρήση, π.χ. υπερφόρτωση της συσκευής, χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων
- Άσκηση βίας, ζημιές που προκαλούνται από εξωτερικούς παράγοντες
- Βλάβες που προκαλούνται από μη τήρηση των οδηγιών χρήσης, π.χ. σύνδεση σε ακατάλληλη παροχή ρεύματος ή μη συμμόρφωση με τις οδηγίες εγκατάστασης.
- Μερικώς ή πλήρως αποσυναρμολογημένες συσκευές

### Σωστή διάθεση του προϊόντος:



Σημασία του κάδου απορριμμάτων με διακριτή διαγραφή:

Μην πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευές στο κοινά δημοτικά απορρίμματα.

Χρησιμοποιήστε ειδικές εγκαταστάσεις συλλογής τέτοιων απορριμμάτων.

Επικοινωνήστε με τον δήμο της περιοχής σας για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα συλλογής.

Εάν οι ηλεκτρικές συσκευές απορριφθούν σε χώρους υγειονομικής ταφής ή χωματερές, επικίνδυνες ουσίες μπορεί να διαρρεύσουν στα υπόγεια ύδατα και να εισχωρήσουν στην τροφική αλυσίδα, βλάπτοντας την δημόσια υγεία και την κοινή ευημερία.