

Turbo-X FM Radio PR-300

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για ασφαλή χρήση και για μέγιστη απόδοση,
παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες
πριν να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά αυτού του εξαιρετικού προϊόντος της εταιρείας μας. Το προϊόν που μόλις αγοράσατε είναι ένα φορητό ραδιόφωνο εξαιρετικής ποιότητας, το οποίο διαθέτει πολλές λειτουργίες, όπως ξυπνητήρι, φακός, ακρόαση μέσω ακουστικών κ.ά. που περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια αυτών των οδηγιών χρήσης. Είναι συμπαγές, φορητό και εύκολο στη χρήση και σας επιτρέπει να ακούτε τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς στο σπίτι, στη βόλτα σας, οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Θα αποτελέσει τον ιδανικό σύντροφό σας στις εκδρομές και στις εξορμήσεις σας, προσφέροντάς σας ατέλειωτες ώρες ψυχαγωγίας.

ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ TURBO-X FM RADIO PR-300



ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ

1. Για να ρυθμίσετε την ώρα θα πρέπει να μπειτε σε λειτουργία ρολογιού.
2. Τρόπος ρύθμισης: Αφού βγείτε από τη λειτουργία ραδιοφώνου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο (7) για είσοδο στη λειτουργία ρύθμισης του τρόπου απεικόνισης της ώρας. Υπάρχουν δύο τρόποι απεικόνισης της ώρας. Ο 12ωρος και ο 24ωρος. Πιέστε σύντομα τα πλήκτρα (1) ή (2) για να επιλέξετε 12ωρο ή 24ωρο τρόπο απεικόνισης της ώρας. Αν επιλέξετε 12ωρο τρόπο απεικόνισης, στην οθόνη θα εμφανίζονται και οι ενδείξεις AM (Π.Μ.) ή PM (Μ.Μ.) δίπλα από την ώρα. Πιέστε σύντομα το πλήκτρο (7) για είσοδο στη ρύθμιση των ωρών. Πιέστε τα πλήκτρα (1) ή (2) για να ρυθμίσετε τις ώρες. Πιέστε σύντομα το πλήκτρο (7) για είσοδο στη ρύθμιση των λεπτών. Πιέστε σύντομα τα πλήκτρα (1) ή (2) για να ρυθμίσετε τα λεπτά. Πιέστε σύντομα το πλήκτρο (7) για επιβεβαίωση της ρύθμισης και έξοδο. Η ρύθμιση της ώρας ολοκληρώθηκε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ

1. Για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι θα πρέπει να μπειτε σε λειτουργία ρολογιού.
2. Τρόπος ρύθμισης: Αφού βγείτε από τη λειτουργία ραδιοφώνου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο (6) για είσοδο σε

λειτουργία ρύθμισης της ώρας του ξυπνητηριού. Πιέστε σύντομα τα πλήκτρα (1) ή (2) για να επιλέξετε ώρα. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο (6) για να ρυθμίσετε τα λεπτά. Πιέστε σύντομα τα πλήκτρα (1) ή (2) για να επιλέξετε τα λεπτά. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο (6) για επιβεβαίωση και έξοδο από τη λειτουργία ρύθμισης του ξυπνητηριού (Θα εμφανιστεί το εικονίδιο του ξυπνητηριού στην οθόνη). Μόλις φτάσει η ώρα που έχετε καθορίσει, το Turbo-X FM Radio PR-300 θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα επιλέξει τη λειτουργία ραδιοφώνου. Αφού πραγματοποιήσει αναπαραγωγή από το ραδιόφωνο για 30 λεπτά, η αναπαραγωγή από το ραδιόφωνο θα σταματήσει αυτόματα.

3. Για ν' απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι, απλά πιέστε το πλήκτρο (6) (το εικονίδιο ξυπνητηριού σβήνει). Αν θέλετε στη συνέχεια να το ενεργοποιήσετε ξανά, πιέστε ξανά το πλήκτρο (6).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αυτό το προϊόν διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. Μπορείτε να επιλέξετε τα λεπτά μετά από τα οποία το προϊόν θα απενεργοποιηθεί αυτόματα το ραδιόφωνο. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι 90 – 60 – 45 – 30 – 15 – 10 – OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ). Ενώ ακούτε ραδιόφωνο, μπορείτε να πιέσετε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο (7) για να επιλέξετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. Αφού ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το εικονίδιο αυτόματης απενεργοποίησης θα αναβοσβήνει για να σας δείξει ότι έχετε ενεργοποιήσει αυτή τη λειτουργία. Το Turbo-X FM Radio PR-300 ξεκινά να μετρά αντίστροφα. Μόλις περάσει ο επιλεγμένος χρόνος, το Turbo-X FM Radio PR-300 θα απενεργοποιηθεί αυτόματα το ραδιόφωνο. Αν επιλέξετε τη ρύθμιση OFF, η λειτουργία απενεργοποιείται.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Θα πρέπει να τοποθετήσετε δύο μπαταρίες No. 5 στη θήκη μπαταριών η οποία βρίσκεται στο πίσω μέρος του Turbo-X FM Radio PR-300, ώστε να μπορεί να τροφοδοτηθεί με ενέργεια. Πιέστε το πλήκτρο (5) και το Turbo-X FM Radio PR-300 θα ενεργοποιηθεί. Για να απενεργοποιήσετε το Turbo-X FM Radio PR-300, πιέστε το πλήκτρο (5). Σε οποιαδήποτε λειτουργία, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο (5) για να ενεργοποιήσετε το φακό του Turbo-X FM Radio PR-300.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM

Αφού ενεργοποιήσετε το Turbo-X FM Radio PR-300, πιέστε το πλήκτρο (3) για να επιλέξετε την επιθυμητή μπάντα (AM/ FM).

1. Αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών: Πιέστε το πλήκτρο (4) για τρία δευτερόλεπτα. Το Turbo-X FM Radio PR-300 θα μπει σε λειτουργία αναζήτησης ραδιοφωνικών σταθμών. Στη συνέχεια θα αναζητήσει όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και θα τους αποθηκεύσει σε κανάλια. Αφού ολοκληρωθεί η αναζήτηση και η αποθήκευση, το Turbo-X FM Radio PR-300 θα επιλέξει και θα αναπαραγάγει αυτόματα το πρώτο ραδιοφωνικό κανάλι. Πιέστε τα πλήκτρα (8) ή (9) για να επιλέξετε το επιθυμητό ραδιοφωνικό κανάλι για ακρόαση.
2. Χειροκίνητη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών: Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή ραδιοφωνική συχνότητα χειροκίνητα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα (1) και (2). Αν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο (1) (ή (2)) για τρία δευτερόλεπτα, θα πραγματοποιήσετε γρήγορα χειροκίνητη αναζήτηση προς μεγαλύτερη/ μικρότερη συχνότητα.
3. Ενώ ακούτε σε κάποιον ραδιοφωνικό σταθμό, μπορείτε να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο (8) ή (9) για αποθήκευση του ραδιοφωνικού σταθμού σε κανάλι. Στη συνέχεια μπορείτε να πιέσετε αυτά τα δύο πλήκτρα για να ακούσετε τον σταθμό που αποθηκεύσατε.
4. Κατά την αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών, θα πρέπει να έχετε ανοίξει την κεραία (10). Η κεραία βελτιώνει κατά πολύ

τη λήψη σήματος από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Επίσης, καλό θα είναι να βρίσκεστε κοντά σε κάποιο παράθυρο ώστε το σήμα να είναι καλύτερο. Αν αναζητάτε σταθμό ΑΜ, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η λήψη είναι καλύτερη κατά τις νυχτερινές ώρες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΑΚΟΥ

Σε οποιαδήποτε λειτουργία, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο (5) για τρία δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τον φακό. Για να απενεργοποιήσετε τον φακό, κρατήστε ξανά πατημένο το πλήκτρο (5). Ο φακός θ' απενεργοποιηθεί.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

Σε οποιαδήποτε λειτουργία, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο (3) για τρία δευτερόλεπτα. Το Turbo-X FM Radio PR-300 θα μπει σε λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων και θα εμφανιστεί το εικονίδιο της λειτουργίας κλειδώματος πλήκτρων. Πλέον, όποιο πλήκτρο και να πιέσετε δεν θα έχει καμία επίδραση. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε ξανά τα πλήκτρα, κρατήστε πατημένο ξανά το πλήκτρο (3) (το εικονίδιο κλειδώματος εξαφανίζεται).

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ

Ενώ ακούτε ραδιόφωνο, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου περιστρέφοντας το ροδάκι έντασης (11).

ΑΚΡΟΑΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

Το Turbo-X FM Radio PR-300 διαθέτει υποδοχή ακουστικών τύπου 3,5χιλ. Αν θέλετε να ακούσετε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας ακουστικά, προμηθευτείτε ακουστικά που να διαθέτουν βύσμα 3,5χιλ. και συνδέστε τα στην υποδοχή ακουστικών 3,5χιλ. του Turbo-X FM Radio PR-300.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Απόκριση συχνότητας: FM: 87 – 108MHz
AM: 522 – 1620 KHz
520 – 1710 KHz
2. Τροφοδοσία: 2 Μπαταρίες ΑΑ
3. Διαστάσεις: 71 x 33 x 135χιλ.
4. Βάρος: 125γρ.

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Παρακαλούμε αποφύγετε την άμεση οπτική επαφή με την ακτίνα laser του ποντικιού και μην στοχεύετε με αυτήν το μάτι κάποιου άλλου. Παρατήρηση! Η ακτίνα δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις ορατή με γυμνό μάτι και είναι πάντα ενεργοποιημένη.
- Αν παρατηρήτε πρόβλημα στην λειτουργία της συσκευής αποσυνδέστε τη και μην επιχειρήσετε να την διορθώσετε μόνοι σας. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Plaisio Computers.
- Μη βάζετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Plaisio Computers.
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Μην αγγίζετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί.
- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί.
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας.
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τράνταγμα. Να μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψή του.
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρά και υγρασία.
- Για τη βέλτιστη επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από -0°C(+32°F) ή πάνω από +40°C(+104°F). Αν η θερμοκρασία ξεπεράσει αυτά τα όρια, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε σε ηρεμία μέχρι η θερμοκρασία να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.
- Προσοχή: Αν η συσκευή σας έχει οθόνη και είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να μειώσετε την ένταση σε άνω για την ακή σας επείπεδα
- Η συσκευή ακουστικών απομονώνει εξωτερικούς περιβάλλοντες ήχους ακόμα και σε χαμηλή ένταση των ακουστικών, με αποτέλεσμα την μειωμένη αντίληψη του εξωτερικού περιβάλλοντος. Παρακαλούμε αφαιρέστε τη συσκευή όταν εκτελείτε δραστηριότητες που απαιτούν την πλήρη εγρήγορσή σας
- Ακούγοντας σε πολύ δυνατή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκληθεί ζημία στην ακοή σας. Παρακαλούμε να μειώσετε την ένταση σε άνω για την ακή σας επείπεδα
- Τοποθετείστε τα ακουστικά σε τέτοια θέση ώστε να είναι άνετα για εσάς χωρίς να αισθάνεστε πίεση ή και πόνο
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε

- Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Προσοχή! Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Ελέγχετε τακτικά τις μπαταρίες της συσκευής σας για την καλύτερη λειτουργία
- Βεβαιωθείτε ότι αλλάζετε τακτικά τις μπαταρίες ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διάβρωσης των επαφών από τυχόν διαρροή υγρών
- Μην προκαλείτε ζημία στο καλώδιο της συσκευής λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον
- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

Έρευνες έχουν δείξει ότι επαναλαμβανόμενες κινήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, λάθος τοποθέτηση των περιφερειακών συσκευών του υπολογιστή, λάθος στάση του σώματος και άσχημες συνήθειες μπορεί να σχετίζονται με σωματικά προβλήματα, τραυματισμό νεύρων, τενόντων και μυών. Παραπληνεται μερικές κατευθυντήριες οδηγίες προς αποφυγή τραυματισμών και διασφάλιση καλύτερης άνεσης χρησιμοποιώντας τις Turbo-X συσκευές.

- ✓ Τοποθετείστε το πληκτρολόγιο και την οθόνη ακριβώς μπροστά σας με το ποντίκι δίπλα του. Τοποθετείστε τους αγκώνες σας δίπλα στο σώμα σας, όχι πολύ μακριά από το ποντίκι για να μπορείτε να το πιάνετε
- ✓ Προσαρμόστε το ύψος του καθίσματος και του γραφείου σας ώστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι να είναι στο ή κάτω από το ύψος των αγκώνων
- ✓ Κρατείστε τα πόδια σας καλά υποστηριγμένα, ευθεία στάση του σώματος και χαλαρούς τους ώμους
- ✓ Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, έχετε χαλαρούς τους καρπούς και κρατήστε τους σε ευθεία θέση. Αν επαναλαμβάνετε τις ίδιες κινήσεις με τα χέρια σας συχνά, προσπαθήστε να μην τα λυγίζετε, τεντώνετε ή στρίβετε για μακρές περιόδους
- ✓ Μην ξεκουράζεται τους καρπούς σας σε σκληρές επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιείτε τα ειδικά μαξιλαράκια για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των καρπών
- ✓ Εξατομικεύστε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο και το ποντίκι ώστε να μειώσετε τις επαναλαμβανόμενες ή περιττές κινήσεις
- ✓ Βεβαιωθείτε ότι το ποντίκι ταιριάζει άνετα στο χέρι σας
- ✓ Μην κάθεστε στην ίδια θέση όλη την ημέρα. Σηκωθείτε, απομακρυνθείτε από το γραφείο και κάντε ασκήσεις τεντώματος στα χέρια και στα πόδια σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα
- ✓ Αν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση στο σώμα σας καθώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σταματήστε αμέσως και συμβουλευθείτε έναν ειδικό ιατρό

Η συσκευή απαιτεί ελάχιστη συντήρηση για να μείνει σε βέλτιστη κατάσταση. Μια φορά το μήνα προτείνουμε να αποσυνδέετε τη συσκευή και να την καθαρίζετε με ένα απαλό ύφασμα ή με συμπιεσμένο αέρα για καθαρισμό σε πιο δύσκολα σημεία. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις επαφές τις μπαταρίας. Μην χρησιμοποιείτε ασπουνή ή ισχυρά καθαριστικά.

Προειδοποίηση! Πριν αρχίσετε τη διαδικασία καθαρισμού, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή σας

Για να απολαύσετε την απόλυτη εμπορεία στην κίνηση και το χειρισμό, σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε τις ειδικές επιφάνειες κύλισης του ποντικιού (mousepads).

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με συσκευές τηλεχειρισμού και ποντικιών. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Turbo-X FM Radio PR-300 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/εκ (R.E.D.) Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <https://www.plaisio.gr/>

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE



Στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Θέση Σκληρή, Μαγούλα Αττικής, 19018
 Ή στο τηλ : 800 11 12345

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση.



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα αποβλήτα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα, αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκληρή, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λίθιου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λίθιου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.

- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιούμενων μπαταριών ή συσκευών.

- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.

- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.

- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους θερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.

2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.

3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

5. Η επίσκεψη θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

6. Σε περίπτωση αδυναμίας επίσκεψης του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.

7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεδό-μενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας

- των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
 2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
 3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιοδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
 4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
- #### Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
 2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
 3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
 4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
 5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
 6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
 7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
 8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
 9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.
- Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.

ENGLISH



Use the set time to boot (alarm function)

1. The alarm must be set in clock mode.
2. Setting method: after exiting the radio state, Long Press ⑥ key to enter the alarm hour setting, Short Press ① or 2 key to set good hours. Short Press ⑥ to enter the minutes set, short press ① or ② to set the minutes. Short Press ⑥ to confirm, complete exit. (alarm clock icon). At this point, when the time of the day to the set point in time, the machine will automatically turn on the radio play and play for 30 minutes after automatically turn off the radio playback.
3. To turn off the alarm clock, simply press the ⑥ button (the alarm clock icon disappears), then press the button again to turn on the alarm clock.

The use of a timing switch (sleep function)

This machine is configured with sleep function, setting the sleep option to "90-60-45-30-15-10 -OFF.". In the process of listening to the radio, you can repeatedly press the ⑦ key to select the sleep option. After you select the sleep option, you don't need to do anything else (the sleep icon flashes to indicate that the sleep function has been activated). At this point, the machine began to count down, in the option is countdown completed, the machine will automatically turn off the radio. When the OFF option is selected, sleep is turned OFF.

Power on

Two No. 5 batteries are installed in the battery compartment at the back of the machine to provide power for the machine. Press the ⑤ Key and the machine will start. Press this key again and the machine will shut down. In any state, long press this button for three seconds, is the light switch.

Listen to the radio

On Boot, press ③ to select the desired band (AM FM).

1. Automatic Radio Search:

Press ④ keys for three seconds, the machine enters automatic radio search mode, and stores the number of effective stations. After the search is complete, the machine will automatically enter the play of the first valid radio, press the ⑧ or ⑨ key forward (backward) select the saved radio to listen.

2. Manual radio search:

while listening to a radio station, you can also fine-tune the radio frequency by pressing the ① ② key. If you press the ① ② key for three seconds, it is a quick forward (backward) search for the next available station.

3. When listening to the radio, you can also long press ⑧ or ⑨ button will like the radio stored down,

Use the lights

In any state long press ⑤ key three seconds, you can turn on the lights to lighting, once again long press this key three seconds, you can turn off the lights.

Use the lock key function

In any State Long Press ③ keys three seconds, the machine will enter the lock key mode, lock key icon display, that: the machine will be locked all the key functions, (key functions will be no effect). To restore the key function, please long press ③ again to unlock the key mode. (lock key icon disappears)

Product indicators

1. Frequency range: FM: 87-108MHZ
AM: 522-1620KHZ
520-1710KHZ
2. Power: 2 AA batteries
3. Size: 71x33x135mm
4. Weight: 125g

the next time listening, short press these two keys to find out to listen.

4. When searching for FM/SW stations, pull out the ⑩ pull rod antenna and turn to the open or window side. More stations can be found. Due to the limitations of AM signal, AM should be at night to listen to the best.

Volume control

When listening to a radio station, you can adjust the volume by turning the Volume Knob ⑪.

Listen to the radio with an external headset

This machine is equipped with 3.5 mm stereo headphone jack, optional appropriate headphone, plug into the headphone jack to feel the stereo radio brought different enjoyment.

Time setting

1. The time setting must be set in clock mode.

2. Setting method:

after exiting the radio state, long press ⑦ key to enter the setting time display 12 or 24 system, short press ① or ② key set 12 or 24 system. If you select 12, the screen will display the "AM" "PM" prompt. Short Press ⑦ to enter hour settings, short press ① or ② to set hours. Short Press ⑦ to enter the minutes set, Short Press ① or ② to set the minutes. Short Press ⑦ to confirm exit. The time setting is complete.