



PL-1011

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε ή να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση και τη χρήση. Παρακαλούμε φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.

ΛΙΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

- 1. Λειτουργία Flash**
- 2. Λειτουργία σιγής**
- 3. Επανάκληση τελευταίου αριθμού**
- 4. 2 πλήκτρα αποθήκευσης αριθμών με ένα πάτημα**
- 5. 10 πλήκτρα αποθήκευσης αριθμών με δύο πατήματα**
- 6. Μελωδίες κουδουνίσματος & ρύθμιση έντασης**
- 7. Ανάρτηση σε τοίχο**

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ


Το κουτί θα πρέπει να περιέχει:

- Ακουστικό με καλώδιο
- Βάση τηλεφώνου
- Εγχειρίδιο χρήσης

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

Συνδέστε τη μία άκρη του παρεχόμενου τηλεφωνικού καλωδίου στην πρίζα τηλεφώνου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ



Κλήση

1. Σηκώστε το ακουστικό.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε.
3. Τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση όταν ολοκληρώσετε την κλήση.

Επανάκληση

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να καλέσετε ξανά τον τελευταίο αριθμό με το πάτημα ενός πλήκτρου.

1. Σηκώστε το ακουστικό.
2. Πιέστε το πλήκτρο REDIAL για επανάκληση του τελευταίου αριθμού.

Λειτουργία FLASH

Πιέστε το πλήκτρο **FLASH** για να ολοκληρώσετε μια κλήση και να πραγματοποιήσετε την επόμενη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πιέσετε το πλήκτρο **FLASH** κατά τη διάρκεια κάποιας συνομιλίας, θα την τερματίσετε.

Λειτουργία MUTE

Αν θέλετε να μιλήσετε ιδιωτικά σε κάποιον που βρίσκεται στο δωμάτιο, αλλά δεν θέλετε να σας ακούσει αυτός με τον οποίον συνομιλείτε μέσω τηλεφώνου, πιέστε το πλήκτρο **STORE/ MUTE** μία φορά και η ένδειξη Mute θα αναβοσβήσει. Θα μπορείτε να ακούτε τι σας λέει ο καλών αλλά εκείνος δεν θα σας ακούει. Για να συνεχίσετε τη συνομιλία κανονικά, πιέστε ξανά το πλήκτρο **STORE/ MUTE**.

Αποθήκευση με το πάτημα ενός πλήκτρου

A. Αποθήκευση αριθμών

1. Σηκώστε το ακουστικό.
2. Πιέστε το πλήκτρο **STORE/ MUTE**.
3. Πιέστε ένα από τα πλήκτρα θέσης αποθήκευσης (**M1** ή **M2**).

4. Πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου.
 5. Πιέστε το πλήκτρο **STORE/ MUTE** για επιβεβαίωση και τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση. Ο αριθμός αποθηκεύτηκε.
- B. Κλήση κάποιου αποθηκευμένου αριθμού*
1. Σηκώστε το ακουστικό.
 2. Πιέστε ένα από τα πλήκτρα θέσης αποθήκευσης (**M1** ή **M2**) για να πραγματοποιήσετε κλήση στον αποθηκευμένο αριθμό.

Αποθήκευση με το πάτημα δύο πλήκτρων

A. Αποθήκευση αριθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 10 αριθμούς στη μνήμη και να τους ανακαλέσετε με το πάτημα δύο πλήκτρων.

1. Σηκώστε το ακουστικό.
2. Πιέστε το πλήκτρο **STORE/ MUTE**.
3. Πιέστε το πλήκτρο **AUTO**.
4. Πιέστε το πλήκτρο θέσης αποθήκευσης (0 – 9).
5. Πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου.
6. Πιέστε το πλήκτρο **STORE/ MUTE** για επιβεβαίωση και τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση. Ο αριθμός αποθηκεύτηκε.

B. Κλήση κάποιου αποθηκευμένου αριθμού

1. Σηκώστε το ακουστικό.
2. Πιέστε το πλήκτρο **AUTO** και στη συνέχεια κάποιο πλήκτρο αποθήκευσης (0 – 9) για κλήση του αποθηκευμένου αριθμού.

Ρυθμίσεις κουδουνίσματος

Η συσκευή διαθέτει 3 μελωδίες κουδουνίσματος. Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή ως εξής:

*Σηκώστε το ακουστικό, πιέστε το πλήκτρο **STORE/ MUTE** και στη συνέχεια #.* Κατόπιν:

- Πιέστε το αριθμημένο πλήκτρο 1 (ή 2 ή 3) για τη μελωδία 1.
- Πιέστε το αριθμημένο πλήκτρο 4 (ή 5 ή 6) για τη μελωδία 2.
- Πιέστε το αριθμημένο πλήκτρο 7 (ή 8 ή 9) για τη μελωδία 3.
- Πιέστε το αριθμημένο πλήκτρο 0 για να απενεργοποιήσετε το κουδούνισμα.

Τα διάφορα αριθμημένα πλήκτρα αντιστοιχούν σε διαφορετικά επίπεδα έντασης για την ίδια μελωδία. Δείτε τον παρακάτω πίνακα για λεπτομέρειες:


	Ένταση		
	Χαμηλή	Μεσαία	Υψηλή
Μελωδία 1	1	2	3
Μελωδία 2	4	5	6
Μελωδία 3	7	8	9

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν έχετε επιλέξει το αριθμημένο πλήκτρο 0 (απενεργοποίηση κουδουνίσματος), η συσκευή θα επιστρέψει αυτόματα στην προηγούμενη ρύθμιση (ενεργοποίηση κουδουνίσματος) μόλις σηκώσετε ξανά το ακουστικό από τη βάση.

Ανάρτηση σε τοίχο

Μπορείτε να αναρτήσετε τη συσκευή στον τοίχο χρησιμοποιώντας δύο βίδες (δεν παρέχονται). Ακολουθήστε τις οδηγίες.

1. Τοποθετήστε δύο βίδες στον τοίχο με απόσταση 8.3 εκατοστών και κάθετα μεταξύ τους (βλ. εικόνα 1).




Εικόνα 1

2. Σφίξτε κάθε βίδα τόσο ώστε ο βραχίονας στήριξης να μπορεί να περάσει άνετα πάνω από το κεφάλι κάθε βίδας.

3. Συνδέστε τη μία άκρη του τηλεφωνικού καλωδίου στην υποδοχή βύσματος τηλεφώνου της συσκευής. Συνδέστε την άλλη άκρη του τηλεφωνικού καλωδίου σε κάποια πρίζα τηλεφώνου στον τοίχο.
4. Η προεξοχή τοποθέτησης του ακουστικού είναι εργοστασιακά σε θέση ανάρτησης σε τοίχο. Για να αλλάξετε τη θέση της για επιτραπέζια χρήση, σπρώξτε την προεξοχή προς τα έξω και περιστρέψτε κατά 180 μοίρες (βλ. εικόνα 2).


1. Θέση επιτραπέζιας χρήσης



2. Θέση ανάρτησης σε τοίχο



Βίδες
στήριξης



Εικόνα 2

Εικόνα 3

5. Για ανάρτηση στον τοίχο (βλ. εικόνα 3).
 - A. Ευθυγραμμίστε τις οπές στο κάτω μέρος της βάσης με τα κεφάλια των βιδών στον τοίχο.
 - B. Σπρώξτε απαλά τη συσκευή προς τα κάτω μέχρι να στηριχθεί καλά στις βίδες.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Δεν ακούγεται ήχος κλήσης.

ΛΥΣΗ:

- Ελέγξτε όλα τα τηλεφωνικά βύσματα για να βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλισμένα σωστά.
- Μήπως τα καλώδια έχουν υποστεί φθορά;
- Προσπαθήστε να συνδέσετε το τηλέφωνο σε άλλη πρίζα. Αν λειτουργεί σε άλλη πρίζα, τότε μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με την καλωδίωση.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει.

ΛΥΣΗ:

Πόσα τηλέφωνα είναι συνδεδεμένα στην ίδια γραμμή; Αν είναι συνδεδεμένα στην ίδια γραμμή περισσότερα από πέντε τηλέφωνα, μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο ώστε να πληροφορηθείτε σχετικά με τον μέγιστο αριθμό τηλεφώνων που μπορούν να είναι συνδεδεμένα στην ίδια γραμμή για την περιοχή σας.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

1. Αποφύγετε σκληρή μεταχείριση, περιοχές με υπερβολική υγρασία, σκόνη ή ακραίες θερμοκρασίες.
2. Θα πρέπει να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή χρησιμοποιώντας ήπιο καθαριστικό και ελαφρά νοτισμένο πανί. Να μην χρησιμοποιήσετε ποτέ σκληρά καθαριστικά ή διαλυτικά.
3. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία και υπερβολική υγρασία.