


TURBOX[®]



G440
Smartphone

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Προετοιμασία



1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας

TIP: Υπάρχει μία εγκοπή στο πίσω κάλυμμα, κάτω δεξιά. Χρησιμοποιήστε τον αντίχειρά σας για να ανασηκώσετε εύκολα το κάλυμμα.

2. Τοποθέτηση κάρτας SIM

Σύρετε την κάρτα SIM με τις μεταλλικές επαφές να κοιτάζουν προς τα κάτω.

TIP: Το τηλέφωνο υποστηρίζει 2 κάρτες SIM. Η δεξιά υποδοχή SIM υποστηρίζει κανονικές κάρτες SIM, ενώ η αριστερή υποστηρίζει micro SIM.

TIP: Μέθοδος τοποθέτησης των δύο καρτών SIM

a. Οι δύο υποδοχές καρτών SIM λειτουργούν

- ανεξάρτητα η μία από την άλλη.
- b. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε κάρτα SIM για υπηρεσίες 3G. Εντούτοις, μόνο μία υποδοχή SIM μπορεί να αντιστοιχιστεί σε χρήση υπηρεσιών 3G. Η άλλη θα αντιστοιχιστεί σε χρήση υπηρεσιών 2G από προεπιλογή.
 - c. Η υποδοχή SIM είναι ακίνητη και **δεν** κουμπώνει προς τα πάνω.

3. Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Σύρετε την κάρτα μνήμης micro-SD που διαθέτετε μέσα στην υποδοχή, με τις μεταλλικές επαφές να κοιτάζουν προς τα κάτω.

4. Τοποθέτηση μπαταρίας

Ευθυγραμμίστε τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας με τις αντίστοιχες μεταλλικές επαφές του τηλεφώνου.



Τοποθετήστε ξανά στη θέση του το κάλυμμα της μπαταρίας.

5. Ενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Power (Τροφοδοσίας) στο πλάι του τηλεφώνου.

! Θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα για να ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο.

6. Ξεκλείδωμα της οθόνης

Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη, πιέστε το πλήκτρο power (τροφοδοσίας). Ξεκλειδώστε την οθόνη κρατώντας πατημένο το εικονίδιο κλειδαριάς και σύροντάς το προς τα δεξιά.

7. Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία του τηλεφώνου είναι μερικώς φορτισμένη κατά την αγορά του τηλεφώνου. Σας

συμβουλεύουμε να φορτίσετε εντελώς το τηλέφωνο την πρώτη φορά, πριν να το χρησιμοποιήσετε. Μετά από μερικούς κύκλους φόρτισης/ αποφόρτισης, η μπαταρία θα φτάσει στη μέγιστη απόδοσή της.

Φόρτιση του τηλεφώνου χρησιμοποιώντας το τροφοδοτικό ρεύματος

Συνδέστε το τηλέφωνο με το τροφοδοτικό (μέσω καλωδίου USB) και στη συνέχεια συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα.

Φόρτιση του τηλεφώνου μέσω υπολογιστή

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο σε υπολογιστή, μέσω θύρας USB, χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB.

Προειδοποιήσεις!

! Να μην αποσυνδέσετε τη μπαταρία κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

! Να χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο USB και τροφοδοτικό για φόρτιση της μπαταρίας.

Επισκόπηση Τηλεφώνου

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Ακουστικό | 2. Υποδοχή Ακουστ. |
| 3. Θύρα USB | 4. Αισθητ. Εγγύτητ. |
| 5. Μπροστινή κάμερα | 6. Πλήκτρο Power |
| 7. Φλας (Φακός) | 8. Πίσω κάμερα |
| 9. Ηχείο | 10. Πλήκ Επιλογής |
| 11. Πλήκ. Αρχικής Οθόνης | 12. Πλήκ Επιστροφ. |
| 13. Αρχική Οθόνη | 14. Μικρόφωνο |
| 15. Αύξηση έντασης "+" | 16. Μείωση έντ. "-" |

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Λειτουργικό σύστημα	Android 4.2
Ενσωματωμένη μνήμη	ROM4GB + RAM 512MB
Υποδοχή καρτών μνήμης	Για κάρτες μνήμης SD έως 32GB
Διαστάσεις	141.8 × 72.3 × 8.65χιλ.
Μέγεθος οθόνης	4.0 ίντσες QHD, χωρητική
Σύστημα συχνοτήτων	GSM 900/1800MHz WCDMA 2100MHz
Πληροφορίες δικτύου	WiFi IEEE 802.11b/g/n Πλοήγηση GPS
Κάρτα SIM	Δύο κάρτες SIM
Έκδοση Bluetooth	Bluetooth 2.1
Υποδοχές σύνδεσης	Standard Micro USB υποδοχή ακουστικών 3.5mm
Pixels Κάμερας	2.0MP: πίσω κάμερα 0.3MP: μπροστινή κάμερα, Υποστηρίζει φλας (φακό)

Για να ξεκινήσετε

Το G440 Smartphone είναι ένα κινητό τηλέφωνο που δέχεται δύο SIM, ώστε να έχετε δύο τηλεφωνικούς αριθμούς σε μία συσκευή. Διαθέτει δύο υποδοχές καρτών SIM, μία για 2G SIM και μία για 3G SIM. Και οι δύο υποδοχές SIM είναι ενεργές ταυτοχρόνως.

Βασικές Λειτουργίες

Αρχική Οθόνη

Η αρχική οθόνη σας παρέχει τον απαιτούμενο χώρο για να προσθέσετε συντομεύσεις, widgets και φακέλους. Σύρετε το δάχτυλό σας οριζόντια στην οθόνη για κύλιση δεξιά/ αριστερά σε άλλες υποδιαιρέσεις της Αρχικής Οθόνης.

Πάνελ Ειδοποιήσεων


Νέα μηνύματα κειμένου, συμβάντα ημερολογίου καθώς και άλλες δραστηριότητες που είναι σε εξέλιξη, εμφανίζονται στο πάνελ ειδοποιήσεων. Σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη, από το πάνω μέρος της προς τα κάτω, για να ανοίξετε αυτό το πάνελ. Αγγίξτε το πάνελ ειδοποιήσεων για να ανοίξετε κάποιο από τα εικονίδια εφαρμογών ή

για να κάνετε άλλες ρυθμίσεις. Σύρετε προς τα πάνω για να κλείσετε το πάνελ ειδοποιήσεων.


Υποδιαιρέσεις της Αρχικής Οθόνης

Η Αρχική Οθόνη απαρτίζεται από υπο-οθόνες, για να έχετε περισσότερο χώρο για προσθήκη συντομεύσεων, widgets (γραφικών στοιχείων) και φακέλων. Σύρετε το δάχτυλό σας οριζόντια στην οθόνη για κύλιση δεξιά/ αριστερά σε άλλες υποδιαιρέσεις της Αρχικής Οθόνης.

Οθόνη Εφαρμογών


Πιέστε το εικονίδιο εφαρμογών  για να μπειτε στην οθόνη εφαρμογών. Μπορείτε να σύρετε το δάχτυλό σας οριζόντια στην οθόνη για κύλιση στην Οθόνη Εφαρμογών. Αγγίξτε το επιθυμητό εικονίδιο για να ανοίξετε την αντίστοιχη εφαρμογή.

Προσθήκη Συντομεύσεων

Μπειτε στην οθόνη εφαρμογών, πιέζοντας . Επιλέξτε την επιθυμητή εφαρμογή πιέζοντας και κρατώντας πατημένο για 2 δευτερόλεπτα μέχρι να δονηθεί η συσκευή, και στη συνέχεια σύρετέ την στην επιθυμητή θέση της Αρχικής Οθόνης.

Κατάργηση Συντόμευσεων

Πιέστε και κρατήστε πατημένο στη συντόμευση που θέλετε να καταργήσετε για να δονηθεί η συσκευή και να εμφανιστεί το εικονίδιο κάδου απορριμμάτων. Σύρετε τη συντόμευση στο εικονίδιο κάδου απορριμμάτων ώστε να γίνει κόκκινη. Ανασηκώστε το δάχτυλό σας από την οθόνη για κατάργηση της συντόμευσης.



Αλλαγή ταπετσαρίας

Πιέστε το πλήκτρο Menu (Μενού) και επιλέξτε Ταπετσαρίες.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ προ- εγκατεστημένων, κινούμενων ταπετσαριών ή άλλης φωτογραφίας από τη Γκαλερί.

Πραγματοποίηση Κλήσεων

Το τηλέφωνο σας παρέχει πολλούς τρόπους για να πραγματοποιήσετε κλήσεις:


- Χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής για να


πληκτρολογήσετε τον επιθυμητό τηλεφωνικό αριθμό ή κάποιον αριθμό ταχείας κλήσης.

- Μπορείτε να καλέσετε ξανά κάποιον αριθμό από το Ιστορικό Κλήσεων.
- Μπορείτε να καλέσετε κάποια καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου από τις Επαφές




Πραγματοποίηση Κλήσεων Χρησιμοποιώντας το Πληκτρολόγιο

Αγγίξτε το εικονίδιο Τηλεφώνου  για να εμφανίσετε το Αριθμητικό Πληκτρολόγιο.

Πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό ή τον αριθμό ταχείας κλήσης και πιέστε  για τη SIM1 ή

για τη SIM2, για να πραγματοποιήσετε την κλήση.



Κατάσταση Πτήσεων

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Power (Τροφοδοσίας) μέχρι να εμφανιστεί το μενού Απενεργοποίησης.

Επιλέξτε Κατάσταση Πτήσεων. Αν θέσετε το τηλέφωνο σ' αυτή την κατάσταση, διακόπτονται όλες οι ασύρματες επικοινωνίες του, όπως

κλήσεις, Wi-Fi και Bluetooth.

TIP:

Υπάρχει επίσης μία συντόμευση στο πάνελ ειδοποιήσεων. Αγγίξτε την για επιλογή της Κατάστασης Πτήσεων.

Ρυθμίσεις Δικτύου

Χρήση Δικτύου Wi-Fi

1. Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το WIFI, μεταβείτε στην επιλογή Εφαρμογές (μπίτε στην οθόνη εφαρμογών) > Ρυθμίσεις > Ασύρματο και Δίκτυα > Wi-Fi. Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία WIFI, η

συσκευή σας θα αναζητήσει αυτόματα τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα που είναι εντός εμβέλειας.

2. Αν το δίκτυο Wi-Fi είναι ασφαλισμένο, πληκτρολογήστε το σωστό κωδικό για σύνδεση.


TIP: Η συσκευή σας απομνημονεύει τον κωδικό για κάθε δίκτυο Wi-Fi που συνδέεστε. Δεν θα σας ζητηθεί ξανά κωδικός για το ίδιο δίκτυο, εκτός κι αν πραγματοποιήσετε επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.



Browser (Internet)

Η συσκευή σας διαθέτει εφαρμογή HTML Browser πλήρους λειτουργίας, για πρόσβαση στο internet.


! Θα πρέπει να συνδεθείτε σε δίκτυο (3G, GPRS) ή WIFI για серφάρισμα στο internet.



Αποθηκευτικός χώρος USB

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με υπολογιστή, μέσω καλωδίου USB. Μπορείτε να μεταφέρετε μουσική και φωτογραφίες από και προς τον υπολογιστή και το τηλέφωνό σας.

Συνδέστε το καλώδιο USB στο τηλέφωνο και στον υπολογιστή σας. Στο πάνελ ειδοποιήσεων, επιλέξτε “Συνδέθηκε USB”. Επιλέξτε “Ενεργοποίηση αποθηκευτικού χώρου USB” και επιβεβαιώστε αγγίζοντας “OK”. Η μνήμη του τηλεφώνου σας εμφανίζεται ως νέα συσκευή στον υπολογιστή σας.



Πληκτρολόγηση κειμένου

Για πρόσβαση στο πληκτρολόγιο που εμφανίζεται στην οθόνη, πιέστε σε κάποιο πεδίο κειμένου στην οθόνη. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι πληκτρολόγησης. Για να αλλάξετε μέθοδο πληκτρολόγησης, αγγίξτε σε κάποιο πεδίο κειμένου

και στη συνέχεια τραβήξτε από το πάνω μέρος την οθόνης προς τα κάτω για να ανοίξετε το πάνελ ειδοποιήσεων. Επιλέξτε «Επιλογή μεθόδου εισαγωγής». Στη συνέχεια επιλέξτε την επιθυμητή μέθοδο πληκτρολόγησης.

TIP: Μεταβείτε στην επιλογή Εφαρμογές (πιέστε το πλήκτρο Εφαρμογών) > Ρυθμίσεις > “Γλώσσα και μέθοδοι εισαγωγής” για να επιλέξετε την επιθυμητή μέθοδο πληκτρολόγησης. Μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη άλλων εφαρμογών από το Google Play.

Επεξεργασία Κειμένου

Για να επιλέξετε, αντιγράψετε, επικολλήσετε και αποκόψετε κείμενο, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις ακόλουθες οδηγίες:

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο στο επιθυμητό πεδίο κειμένου, μέχρι να εμφανιστεί ένα εικονίδιο μεγεθυντικού φακού.
2. Σύρετε τον κέρσορα μπροστά από το κείμενο και επιλέξτε το επιθυμητό τμήμα του ή και ολόκληρο. Στη συνέχεια πιέστε “αντιγραφή ή αποκοπή”.
3. Πλοηγηθείτε στο επιθυμητό πεδίο κειμένου ή εφαρμογή και κρατήστε πατημένο μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή επιλογή.
4. Σύρετε τον κέρσορα στην επιθυμητή θέση και επιλέξτε “Επικόλληση”.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Η κάρτα μνήμης μου δεν λειτουργεί

Αυτό το τηλέφωνο δεν υποστηρίζει hot-swap καρτών μνήμης. Αν θέλετε να αλλάξετε κάρτα μνήμης, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

Ρυθμίσεις -> Αποθηκευτικός Χώρος -> Αφαίρεση

Κάρτας SD. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και αφαιρέστε την κάρτα μνήμης. Τοποθετήστε ξανά κάρτα μνήμης και ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.

Οι κάρτες μνήμης θα πρέπει να είναι διαμορφωμένες πριν τις τοποθετήσετε στη συσκευή. Παρακαλούμε να κρατάτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών σας και σε άλλες συσκευές.

Προειδοποιήσεις

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις ακόλουθες προειδοποιήσεις πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο, ώστε να είστε ασφαλείς.

Οδική ασφάλεια

Παρακαλούμε αποφύγετε τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Να παρκάρετε το όχημά σας στην άκρη του δρόμου πριν χρησιμοποιήσετε το κινητό τηλέφωνό σας.

Περιβάλλον

Το κινητό τηλέφωνο είναι ευαίσθητο σε εξωτερικές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Σας συνιστούμε να σέβεστε όλους τους νόμους και κανονισμούς.

Νοσοκομεία

Να απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνό σας σε νοσοκομεία και να μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε ιατρικά μηχανήματα. Η χρήση του κινητού τηλεφώνου μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ιατρικών συσκευών: Βηματοδότες, μηχανήματα ηλεκτροκαρδιογραφήματων κ.ά. Παρακαλούμε να κρατήσετε την ελάχιστη απόσταση των 20 εκατοστών μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και ιατρικών συσκευών.

Ασφάλεια πτήσεων

Η χρήση του κινητού τηλεφώνου σε αεροπλάνα

μπορεί να επηρεάσει τις ασύρματες τηλεπικοινωνίες. Παρακαλούμε να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες του πληρώματος.

Πρατήρια καυσίμων

Για λόγους ασφάλειας, παρακαλούμε να απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνο όταν βρίσκεστε σε πρατήρια καυσίμων, γιατί το περιβάλλον είναι εξαιρετικά εύφλεκτο.

Εύφλεκτα περιβάλλοντα

Παρακαλούμε να απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνο πριν μπειτε σε εργοστάσια χημικών και διυλιστήρια πετρελαίου ή καυσίμων.

Εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί

Μόνο εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί μπορούν να επισκευάσουν αυτό το κινητό τηλέφωνο. Λάθος εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.

Αξεσουάρ και μπαταρία

Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τα γνήσια αξεσουάρ του κινητού τηλεφώνου, καθώς μη εξουσιοδοτημένα αξεσουάρ άλλων κατασκευαστών μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο κινητό τηλέφωνό σας.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Αν βρεθείτε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τηλεφωνήστε στον αριθμό 112 για βοήθεια.

Νομικές Πληροφορίες

Όλα τα ονόματα προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται σ' αυτές οδηγίες χρήσης είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Όλες οι εικόνες είναι ενδεικτικές και μπορεί να μην ανταποκρίνονται πλήρως στη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Τεχνική Υποστήριξη:

Τηλεφωνήστε στο 800-11-12345 ή μπειτε στην ιστοσελίδα www.plaisio.gr

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 19018 www.plaisio.gr

Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, δηλώνει ότι αυτό το Smartphone G440 συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 99/5/ΕΚ.

Η Δήλωση Συμμόρφωσης μπορεί να ανακτηθεί από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στο

<http://www.plaisio.gr/kinita-smartphones/smartphones/smartphone.htm>

Πληροφορίες για το περιβάλλον

(Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων)



Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών. Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει μπαταρίες. Εάν

περιέχει, αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/EC περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.



Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει

στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ.

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη



Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, για τη σχετική ένδειξη **CE0700** ή στην ιστοσελίδα

<http://www.plaisio.gr/kinita-smartphones/smartphones/smartphone.htm>.

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια

καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.

- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.

- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής

υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον

υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.

9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιοδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας.
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον

ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.

13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος

που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.

2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το

ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.

3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευση των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.