

# TURBOX



## **Breeze IV 7" Tablet PC**

### **Εγχειρίδιο Χρήσης**

## **(1). Εισαγωγή**

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του Breeze IV!

Αυτή η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη μονάδα Wi-Fi υψηλής απόδοσης, G-sensor και σας ανοίγει τους ορίζοντες στη φορητή διασκέδαση πολυμέσων! Υποστηρίζει φωτογραφίες, βίντεο, μουσική, E-book, παιχνίδια, online chat και άλλες λειτουργίες. Επιπλέον, μέσω των διαφόρων λειτουργιών της θα μπορείτε να εκφραστείτε με το προσωπικό σας στυλ!

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας και χρήσης ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα.

Παρακαλούμε να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και να το φυλάξετε για πιθανή μελλοντική χρήση.

**Οι εφαρμογές που εμφανίζονται στο manual είναι ενδεικτικές και μπορεί να μην περιλαμβάνονται στο προϊόν**

## **(2). Προειδοποιήσεις ασφάλειας**

- Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με ασφάλεια, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά και να σεβαστείτε τις οδηγίες του παρόντος πριν τη χρήση.
- Ποτέ να μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ οδηγείτε ή χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε όχημα γιατί μπορεί να προκληθεί ατύχημα. Σε πολλές χώρες είναι και παράνομο. Να είστε προσεκτικοί όταν την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο και ειδικά όταν διασχίζετε το δρόμο.

- Μην ακούτε μουσική σε πολύ υψηλή ένταση χρησιμοποιώντας ακουστικά γιατί μπορεί να προκληθεί μόνιμη απώλεια ακοής.
- Κρατήστε τη συσκευή καθαρή και ποτέ να μην την αποθηκεύετε κοντά σε πηγές θερμότητας καθώς και σε βρώμικα ή υγρά μέρη. Να μην εκθέτετε τη συσκευή στον ήλιο.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη με υψηλή θερμοκρασία (πάνω από 40°C), - ειδικά σε αυτοκίνητο με κλειστά τζάμια το καλοκαίρι.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από ισχυρά μαγνητικά πεδία.
- Παρακαλούμε μην ενεργοποιήσετε τη συσκευή σε μέρη όπου απαγορεύονται οι ασύρματες συσκευές γιατί μπορεί να προκληθούν παρεμβολές και επικίνδυνες καταστάσεις.
- Να πιέζετε απαλά τα πλήκτρα της συσκευής. Αν πιέζετε τα πλήκτρα ή την οθόνη πολύ δυνατά μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρος όπου απαγορεύεται – για παράδειγμα σε αεροπλάνο.
- Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε εξαιρετικά ξηρό περιβάλλον γιατί μπορεί να προκληθεί στατικός ηλεκτρισμός που μπορεί να δημιουργήσει βλάβη στη συσκευή.
- Μην εκθέσετε τη συσκευή σε δυνατά χτυπήματα.
- Μην ρίξετε κάτω τη συσκευή. Μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Για επισκευές θα πρέπει να απευθυνθείτε μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

- Η εταιρεία μας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν απώλεια δεδομένων λόγω βλάβης της συσκευής, επισκευής της ή για άλλους λόγους.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία πριν την καθαρίσετε.
- Για να αποφύγετε προβλήματα εφαρμογών, ποτέ να μην αποσυνδέετε απότομα τη συσκευή από PC κατά τη διάρκεια μεταφοράς δεδομένων ή διαμόρφωσης (format).
- Χρησιμοποιήστε ελαφρά νοτισμένο πανί χωρίς χνούδια για να καθαρίσετε τη συσκευή. Μην αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή και μην χρησιμοποιήσετε αλκοόλ, διαλυτικό ή βενζίνη για να καθαρίσετε τη συσκευή of the Breeze IV.

### (3).Σχετικά με τη συσκευή



#### Η συσκευή περιλαμβάνει

1. Μπροστινή κάμερα 0.3MP
2. Πίσω κάμερα 2.0 MP
3. Πλήκτρο Power (Ενεργοποίησης/  
Απενεργοποίησης)
4. Υποδοχή κάρτας microSD
5. Μικρόφωνο
6. Θύρα Micro USB 2.0
7. Θύρα ακουστικών
8. HDMI


#### (4). Φόρτιση της μπαταρίας

Σημαντικό: Πρέπει να φορτίσετε τη μπαταρία τουλάχιστον 4-5 ώρες πριν την πρώτη χρήση.

#### (5). Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε το Breeze IV, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Power. Μόλις ενεργοποιηθεί η οθόνη, απελευθερώστε το πλήκτρο. Η εκκίνηση της συσκευής μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά. Παρακαλούμε να περιμένετε.


Για να απενεργοποιήσετε το Breeze IV, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Power (Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης), μέχρι να εμφανιστεί το παράθυρο απενεργοποίησης. Πιέστε «Απενεργοποίηση» και στη συνέχεια OK.



## **(6).Ξεκλείδωμα της οθόνης**

Αν δεν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για κάποιο χρονικό διάστημα, θα κλειδώσει.

Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη, πιέστε σύντομα το πλήκτρο power και σύρετε το εικονίδιο κλειδαριάς προς τα δεξιά.



## **(7).Επανεκκίνηση της συσκευής**

Αν η οθόνη δεν αποκρίνεται ενώ πιέζετε σε κάποιο σημείο της, πιέστε το πλήκτρο reset (επιαναφοράς) (βρίσκεται μέσα στην αντίστοιχη οπή) χρησιμοποιώντας ένα λεπτό αντικείμενο (συνδετήρας κ.ά.τ), για να επανεκκινήσετε το Breeze IV ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο power.

## **(8).Επιαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων**

Για να διαγράψετε όλα τα δεδομένα και να επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της, πιέστε “Settings” (Ρυθμίσεις) > “Backup&reset” (Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας & επιαναφορά) > “Factory data reset” (Επιαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων) > “Reset tablet” (Επιαναφορά του

tablet)

### (9). Αρχική Οθόνη (Home)

Η Αρχική Οθόνη (Home) σας δίνει μια γενική εικόνα για τα περιεχόμενα της συσκευής σας και παρέχει πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες ρυθμίσεις και εφαρμογές.



1. Αναζήτηση Google (δεν περιλαμβάνεται)
2. Μπάρα ειδοποιήσεων
3. Πλήκτρο Πίσω
4. Πλήκτρο Home
5. Πρόσφατες εφαρμογές
6. Εικονίδιο στιγμιότυπων οθόνης
7. Πλήκτρο εφαρμογών



## **(10) . Εφαρμογές**

Πιέστε στο επιθυμητό εικονίδιο για να ανοίξετε την αντίστοιχη εφαρμογή.

### **10.1 Μουσική**



Πιέστε στο εικονίδιο 'Μουσική' για να ανοίξετε την εφαρμογή μουσικής. Αυτή η εφαρμογή χρησιμοποιείται για ακρόαση και αποθήκευση αρχείων MP3.

### **10.2 Βίντεο**



Πιέστε στο εικονίδιο 'Βίντεο', για να δείτε όλα τα βίντεο της συσκευής. Πιέστε στο επιθυμητό βίντεο για αναπαραγωγή.

### **10.3 Φωτογραφίες**



Πιέστε στο εικονίδιο 'Φωτογραφίες', για να δείτε όλες τις φωτογραφίες της συσκευής. Πιέστε στην επιθυμητή φωτογραφία για αναπαραγωγή.

### **10.4 Browser**



Πιέστε στο εικονίδιο 'Browser' για να ανοίξετε την εφαρμογή πλοήγησης στο internet. (Πριν το κάνετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε σύνδεση Wifi).

### **10.5 Κάμερα**



Πιέστε στο εικονίδιο 'Κάμερα' για να ανοίξετε την εφαρμογή κάμερας για λήψη φωτογραφιών ή βίντεο.

### **10.6 Αριθμομηχανή**



Πιέστε στο εικονίδιο 'Αριθμομηχανή' για να ανοίξετε την εφαρμογή αριθμομηχανής. Αυτή η εφαρμογή χρησιμοποιείται για αριθμητικούς υπολογισμούς. Χρησιμοποιήστε το πεδίο αριθμών για να

πληκτρολογήσετε αριθμούς.

## 10.7 Ημερολόγιο

Πιέστε στο εικονίδιο 'Ημερολόγιο' για να ανοίξετε την εφαρμογή ημερολογίου. Μπορείτε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε συμβάντα.



## 10.8 Ρολόι

Πιέστε στο εικονίδιο 'Ρολόι' για να ανοίξετε την εφαρμογή που αφορά το ρολόι. Μπορείτε να κάνετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις και να ορίσετε αφύπνιση.



## 10.9 Downloads

Click 'Download' icon to open the download, you will see all the files under downloading.



## 10.10 Email

Πιέστε στο εικονίδιο 'Email' για να ανοίξετε την εφαρμογή Email. Αυτή η εφαρμογή είναι συμβατή με τα περισσότερα Email και χρησιμοποιείται για εύκολη ανάγνωση, αποστολή και λήψη e-mail.



## 10.11 Εξερεύνηση αρχείων

Πιέστε στο εικονίδιο 'Εξερεύνηση αρχείων' για να ανοίξετε την εφαρμογή εξερεύνησης αρχείων του tablet ώστε να έχετε πρόσβαση στα περιεχόμενα κάρτας Micro SD ή της ενσωματωμένης μνήμης της συσκευής.




## 10.12 Αναζήτηση

Πιέστε στο εικονίδιο 'Αναζήτηση' για να ανοίξετε την εφαρμογή αναζήτησης. Μπορείτε να αναζητήσετε αντικείμενα στο Internet/ στις εφαρμογές σας/ στα



## αρχεία μουσικής σας. (11). Ρυθμίσεις



### 11.1 Wifi

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Wifi και σύνδεση.

### 11.2 Χρήση δεδομένων

Προβολή χρήσης δεδομένων.

### 11.3 Ήχος

Ορισμός της έντασης και των ήχων του συστήματος

### 11.4 Οθόνη

Ορισμός της φωτεινότητας, της ταπετσαρίας, της

προφύλαξης οθόνης κ.ά.τ.

#### 11.5 Αποθηκευτικός χώρος

Προβολή του αποθηκευτικού χώρου και του χώρου που καταλαμβάνουν οι εφαρμογές στην ενσωματωμένη μνήμη/ κάρτα SD/ δίσκο USB.

#### 11.6 Μπαταρία

Προβολή δεδομένων χρήσης μπαταρίας.

#### 11.7 Εφαρμογές

Προβολή όλων των εφαρμογών που έχετε εγκαταστήσει.

#### 11.8 Λογαριασμοί & Συγχρονισμός

Δημιουργία λογαριασμών και συγχρονισμός τους.

#### 11.9 Υπηρεσίες τοποθεσίας

Καθορισμός της τοποθεσίας σας μέσω δεδομένων.

#### 11.10 Ασφάλεια

Ορισμός Ασφάλειας οθόνης/ Κρυπτογράφησης/ Κωδικών κ.ά.

#### 11.11 Γλώσσα & Πληκτρολόγιο

Ορισμός της επιθυμητής γλώσσας και των χαρακτήρων πληκτρολόγησης.

#### 11.12 Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας & επαναφορά

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας ή επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

#### 11.13 Ημερομηνία & Ώρα

Ορισμός ημερομηνίας και ώρας.

#### 11.14 Προσβασιμότητα

Ορισμός χαρακτήρων, αυτόματης περιστροφής κ.ά.

#### 11.15 Επιλογές ανάπτυξης

Προβολή θέσης κέρσορα, ενημέρωση οθόνης, χρήση CPU κ.ά.τ.

#### 11.16 Σχετικά με το tablet

Προβολή του αριθμού μοντέλου, της έκδοσης Android κ.ά.τ.

### **(12) Ασύρματα δίκτυα**

Πριν ανοίξετε κάποια εφαρμογή που απαιτεί Internet, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi και συνδεθείτε στο επιθυμητό δίκτυο Wi-Fi.

1. Πιέστε στο εικονίδιο "Ρυθμίσεις" > "Wi-Fi". Επιλέξτε Wi-Fi και θέστε το διακόπτη σε "On".

2. Η συσκευή ξεκινά να αναζητά αυτόματα τα διαθέσιμα δίκτυα και τα εμφανίζει στο δεξί τμήμα του παραθύρου.

3. Επιλέξτε οποιοδήποτε δίκτυο από τη λίστα και πιέστε "Connect" (Σύνδεση). Αν το δίκτυο που επιλέξατε είναι προστατευμένο μέσω πρωτοκόλλου WEP, πληκτρολογήστε το κλειδί ασφάλειας και στη συνέχεια πιέστε "Σύνδεση". Αφού συνδεθείτε, εμφανίζεται η ένδειξη, "Συνδέθηκε σε" (Όνομα δικτύου).

### **(13) Συνδέσεις USB**

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή και να την χρησιμοποιήσετε ως αφαιρούμενο δίσκο ώστε να

μεταφέρετε αρχεία από και προς τη συσκευή και τον υπολογιστή.

Όταν δείτε την παραπάνω εικόνα, πιέστε 'Ενεργοποίηση αποθηκευτικού χώρου USB' για σύνδεση με τον υπολογιστή.

## **(14) Εγκατάσταση εφαρμογών**

### **Εγκατάσταση**

Μπορείτε να κάνετε λήψη εφαρμογών συμβατών με την έκδοση Android της συσκευής σας από το Internet και να τις εγκαταστήσετε στη συσκευή. Αντιγράψτε την επιθυμητή εφαρμογή στην κάρτα SD και στη συνέχεια συνδέστε τη στη συσκευή.

1. Πιέστε στο εικονίδιο της εφαρμογής "Εξερεύνηση Αρχείων" και επιλέξτε την επιθυμητή εφαρμογή για εγκατάσταση.

2. Πιέστε στην εφαρμογή που θέλετε να εγκαταστήσετε. Θα εμφανιστεί η οθόνη εγκατάστασης (install). Πιέστε "Εγκατάσταση apk" (install apk).

2. Ολοκληρώστε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σημείωση: Η υποστηριζόμενη μορφή αρχείων εφαρμογών είναι .apk.

## **(15) Απεγκατάσταση**

Διαδικασία απεγκατάστασης

1. Πιέστε στο εικονίδιο ρυθμίσεων στην κεντρική οθόνη.
2. Πιέστε Διαχείριση εφαρμογών, και θα εμφανιστούν όλες οι εγκατεστημένες εφαρμογές.
3. Πιέστε στην εφαρμογή APK που θέλετε να απεγκαταστήσετε και πιέστε Απεγκατάσταση.
4. Πιέστε Επιβεβαίωση για να ολοκληρώσετε την απεγκατάσταση.

Για προχωρημένους: Η διαχείριση εφαρμογών διαθέτει διάφορες βολικές μεθόδους απεγκατάστασης. Μπορείτε να ανοίξετε τη διαχείριση εφαρμογών και στη συνέχεια να πιέσετε “Απεγκατάσταση”. Θα εμφανιστούν όλες οι εγκατεστημένες εφαρμογές.

## (17). Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οθόνη LCD	Μέγεθος	7" IPS, Χωρητικό Πεδίο Αφής
	Ανάλυση	1024*600
Chipset	Rockchip 3188,A9 quad core	
Λειτουργικό	Android 4.2.2	
Επεξεργαστής	ARM Cortex A9, 1.6GHz	
Μνήμη RAM	1GB,DDR3	
Wifi	802.11b/g/n	
Κάμερα	Μπροστινή 0.3MP, Πίσω 2.0 MP	
Ενσωματωμένη μνήμη Flash	8 GB	
Δυνατότητες επέκτασης	Υποστηρίζει κάρτα Micro SD, χωρητικότητας 128MB~32GB	
Τροφοδοσία	Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου, DC 5V@2A	
Αρχεία ήχου	MP3/WMA/APE/FLAC/AAC/OGG/AC3 /WAV	
Αρχεία βίντεο	Max.1280*720.MKV/AVI/RM/RMVB/FLV/ WMV9/ MP4	
Αρχεία εικόνας	JPEG /BMP/ GIF/ PNG	
Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 ~ 42 °C	
Γλώσσες	Πολλές υποστηριζόμενες γλώσσες	
Διαστάσεις / Βάρος	91.5*109.5*10.2 mm / 287g	
Εξαρτήματα (Προαιρετικά)	Εγχειρίδιο Χρήσης, Τροφοδοτικό ρεύματος, Καλώδιο USB	



## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Λύση
Η συσκευή απενεργοποιείται μετά από μερικά δευτερόλεπτα	Ελέγξτε ότι είναι φορτισμένη η μπαταρία
Δεν ακούγεται ήχος	Ρυθμίστε την ένταση του ήχου Ελέγξτε μήπως έχει πρόβλημα το αρχείο ήχου
Η οθόνη δεν είναι ευδιάκριτη σε φωτεινό περιβάλλον	Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης μέσω του μενού. Αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο.
Τα δεδομένα που εμφανίζονται είναι προβληματικά ή κάποια εφαρμογή δεν αποκρίνεται σωστά	Χρησιμοποιήστε λεπτό αντικείμενο όπως συνδετήρα για να πιέσετε στην οπή reset (επιαναφορά) ώστε να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση
Δεν μπορεί να αντιγραφεί κάποιο αρχείο στη συσκευή	Ελέγξτε αν είναι σωστά συνδεδεμένη η συσκευή στον υπολογιστή. Ελέγξτε μήπως έχει γεμίσει η μνήμη. Ελέγξτε μήπως έχει φθαρεί το καλώδιο USB.

Τα Turbo-X είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, 19018 [www.plaisio.gr](http://www.plaisio.gr)

Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, δηλώνει ότι αυτό το Tablet συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 99/5/ΕΚ. Η Δήλωση Συμμόρφωσης μπορεί να ανακτηθεί από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΙ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/laptop-tablet/tablets/tablet.htm>

- **Πληροφορίες για το περιβάλλον**

(Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων)

**Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.**

Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/ΕΚ περί μπαταριών. Για τη δική σας



ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.



**Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.** Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ.

**Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη**

Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα

<http://www.plaisio.gr/laptop-tablet/tablets/tablet.htm>



## Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

**Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης**

**Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.**

**Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.**

**Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.**

**Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.**

**Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.**

**Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.**

**Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.**

**Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.**

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

**Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.**

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

**Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή**

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε

τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

### **Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά**

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

### **Γενικοί όροι εγγύησης**

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον

αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Turbo-X** αποφασίζεται αποκλειστικά

από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.

9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιαδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας.
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να



αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε

προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

#### **Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X**

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

#### **Δεδομένα και απώλεια**

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον

χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην

αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

## **Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:**

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό

αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.

**πλαίσιο**

Δωρεάν Τηλεφωνική Τεχνική Υποστήριξη: 800-11-12345, 2102895000  
e-mail: [tech\\_support@plaisio.gr](mailto:tech_support@plaisio.gr)