


Οδηγίες Χρήσης

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

1. Επισκόπηση Λειτουργιών

- Οθόνη 1.8 ιντσών 128*160TFT
- Μνήμη Flash:8GB
- Υποστηρίζει μορφές αρχείων ήχου MP3/WMA
- Υποστηρίζει μορφή αρχείων βίντεο AMV
- Υποστηρίζει κάρτα Micro SD
- Υποστηρίζει ID3 & Προβολή στίχων
- Υποστηρίζει ραδιόφωνο FM
- Πολλές διαμορφώσεις ήχου (EQ) και μέθοδοι επανάληψης
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο & ηχογραφήσεις μεγάλης διάρκειας
- Υποστηρίζει ανάγνωση E-book μορφής txt
- Υποστηρίζει προβολή αρχείων εικόνας JPG, BMP, GIF
- Υποστηρίζει πολλές γλώσσες

Όψη συσκευής



Επεξήγηση πλήκτρων

1. Πλήκτρο “MAIN”: Αναπαραγωγή/ Παύση/ Ενεργοποίηση-Απενεργοποίηση (Κρατήστε πατημένο)
2. Πλήκτρο “MENU”: Πιέστε για είσοδο σε μενού.
3. Πλήκτρο “NEXT”: Επόμενο μενού/ αρχείο. Κρατήστε πατημένο για γρήγορη μετάβαση προς το τέλος
4. Πλήκτρο “PRE”: Προηγούμενο μενού/ αρχείο. Κρατήστε πατημένο για γρήγορη μετάβαση προς την αρχή
5. Πλήκτρο “VOL+”: Αύξηση της έντασης του ήχου
6. Πλήκτρο “VOL-“: Μείωση της έντασης του ήχου
7. Διακόπτης “RESET”: Επανεκκίνηση της συσκευής
8. Υποστηρίζεται κάρτα μνήμης Micro SD

Ένδειξη Στάθμης Μπαταρίας

- Η διπλανή ένδειξη σημαίνει ότι η μπαταρία είναι γεμάτη.
- Η διπλανή ένδειξη σημαίνει ότι η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Θα πρέπει να φορτίσετε τη μπαταρία το συντομότερο δυνατόν.

Σημαντικό: Φορτίστε τη συσκευή τουλάχιστον για 8 ώρες πριν την πρώτη χρήση.

Βασική Χρήση

Για ν' απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **MAIN** μέχρι ν' απενεργοποιηθεί η οθόνη.

Μουσική

Πλήκτρα ελέγχου αναπαραγωγής μουσικής

1. Πλήκτρο **PRE**: Προηγούμενο κομμάτι/ Γρήγορη μετάβαση προς την αρχή (κρατώντας πατημένο)
2. Πλήκτρο **NEXT**: Επόμενο κομμάτι/ Γρήγορη μετάβαση προς το τέλος (κρατώντας πατημένο)
3. Πλήκτρο **MENU**: Είσοδος στο μενού αναπαραγωγής μουσικής
4. Πλήκτρο **MAIN**: Αναπαραγωγή/ Παύση
5. Πλήκτρο **VOL+**: Αύξηση έντασης
6. Πλήκτρο **VOL-**: Μείωση έντασης

Μενού αναπαραγωγής μουσικής

Πιέστε το πλήκτρο M σε κατάσταση μουσικής, για είσοδο στο υπομενού μουσικής, το οποίο είναι παρόμοιο με αυτό της ακόλουθης εικόνας:



Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο MENU για πρόσβαση στο μενού μουσικής 1, όπου μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες επιλογές:

Επανάληψη – Επιλογές επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής

Equalizer – Επιλογές διαμόρφωσης του ήχου

Κατάσταση επανάληψης – Επιλογές κατάστασης επανάληψης

Έξοδος – Επιστροφή στην οθόνη αναπαραγωγής μουσικής

Κατά τη διάρκεια παύσης της αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο MENU για πρόσβαση στο μενού μουσικής 2, όπου μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες επιλογές:

Τοπικός φάκελος – Αναζήτηση αρχείων μουσικής που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή

Διαγραφή αρχείου – Διαγραφή ενός αρχείου μουσικής

Διαγραφή όλων – Διαγραφή όλων των αρχείων μουσικής

Έξοδος – Επιστροφή στην οθόνη αναπαραγωγής μουσικής

Βίντεο

Για να παρακολουθήσετε βίντεο, επιλέξτε **Βίντεο** από το κεντρικό μενού και πιέστε το πλήκτρο **MENU** για επιβεβαίωση. Θα εμφανιστεί η οθόνη αναπαραγωγής βίντεο

Πλήκτρα ελέγχου αναπαραγωγής βίντεο

1. Πλήκτρο **PRE**: Προηγούμενο βίντεο / Γρήγορη μετάβαση προς την αρχή (κρατώντας πατημένο)
2. Πλήκτρο **NEXT**: Επόμενο βίντεο / Γρήγορη μετάβαση προς το τέλος
3. Πλήκτρο **MENU**: Είσοδος στο μενού βίντεο (κατά τη διάρκεια παύσης)/ Κεντρικό μενού (κρατώντας πατημένο)
4. Πλήκτρο **MAIN**: Αναπαραγωγή/ Παύση
5. Πλήκτρο **VOL+**: Αύξηση έντασης
6. Πλήκτρο **VOL-**: Μείωση έντασης

Υπομενού βίντεο



Ενώ βρίσκεστε σ' αυτό το υπομενού, πιέστε Play για να ξεκινήσετε την προβολή του βίντεο.

Κατά τη διάρκεια παύσης της αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο MENU για πρόσβαση στο μενού βίντεο, όπου μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες επιλογές:

Τοπικός φάκελος: Αναζήτηση αρχείων βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή

Διαγραφή αρχείου: Διαγραφή ενός αρχείου βίντεο

Διαγραφή όλων: Διαγραφή όλων των αρχείων βίντεο

Επανάληψη: Ρυθμίσεις επανάληψης βίντεο

Έξοδος: Επιστροφή στην οθόνη αναπαραγωγής βίντεο

Εγγραφή

Για εγγραφή φωνητικών σημειώσεων, επιλέξτε **Εγγραφή** από το κεντρικό μενού και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **MENU** για είσοδο σε κατάσταση εγγραφής.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MAIN** για να ξεκινήσετε την εγγραφή
2. Για παύση της εγγραφής, πιέστε ξανά το πλήκτρο **MAIN**.
3. Για αποθήκευση της εγγραφής και έξοδο στο κεντρικό μενού, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **MAIN** ή το πλήκτρο **MENU**.
4. ⚠ Το αρχείο εγγραφής αποθηκεύεται στο: "Υπομενού διακοπής εγγραφής/ Περιεχόμενο κύριου δίσκου".
5. ⚠ Αν εμφανιστεί η ένδειξη "Γεμάτο", σημαίνει ότι δεν υπάρχει επαρκής χώρος για αποθήκευση των αρχείων εγγραφής. Θα πρέπει να διαγράψετε κάποια αρχεία εγγραφής για να ελευθερώσετε χώρο.
6. ⚠ Αν εμφανιστεί η ένδειξη "Γεμάτο" σημαίνει ότι υπάρχουν 99 αρχεία σ' αυτό το φάκελο. Παρακαλούμε αλλάξτε φάκελο αποθήκευσης.

Τα είδη εγγραφής είναι τα εξής:

32K BPS	Μορφή Wav. Μέτρια ποιότητα.
64K BPS	Μορφή Wav. Καλή ποιότητα.
128K BPS	Μορφή Wav. Υψηλή ποιότητα

Αναπαραγωγή

Για αναπαραγωγή ηχογραφημένων φωνητικών σημειώσεων, επιλέξτε **Αναπαραγωγή** από το κεντρικό μενού και πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να μπείτε σε κατάσταση αναπαραγωγής φωνητικών σημειώσεων

Πλήκτρα ελέγχου αναπαραγωγής φωνητικών σημειώσεων

1. Πλήκτρο **PRE**: Προηγούμενη φωνητική σημείωση/ Γρήγορη μετάβαση προς την αρχή (κρατήστε πατημένο)
2. Πλήκτρο **NEXT**: Επόμενη φωνητική σημείωση/ Γρήγορη μετάβαση προς το τέλος (κρατήστε πατημένο)
3. Πλήκτρο **MENU**: Είσοδος στο μενού φωνητικών σημειώσεων (κατά τη διάρκεια παύσης)/ Είσοδος στο κεντρικό μενού (κρατήστε πατημένο)
4. Πλήκτρο **MAIN**: Αναπαραγωγή/ Παύση
5. Πλήκτρο **VOL+**: Αύξηση έντασης
6. Πλήκτρο **VOL-** : Μείωση έντασης

Ραδιόφωνο

Για ακρόαση ραδιοφώνου, επιλέξτε **Ραδιόφωνο** από το κεντρικό μενού και πιέστε το πλήκτρο **MENU** για επιβεβαίωση. Θα μπείτε σε λειτουργία ραδιοφώνου FM.

1. Εγγραφή από το ραδιόφωνο

Κατά την ακρόαση κάποιας ραδιοφωνικής εκπομπής, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή.

Πιέστε το πλήκτρο "MENU" για είσοδο στο μενού "FM", όπου μπορείτε να επιλέξετε "Εγγραφή". Θα μπείτε σε κατάσταση εγγραφής. Πιέστε το πλήκτρο "Play" για έναρξη της εγγραφής. Πιέστε το πλήκτρο "MAIN" για διακοπή της εγγραφής. Στη συνέχεια κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "MENU"/"MAIN" για αποθήκευση της εγγραφής.

2. Μικροσυντονισμός

Πιέστε το πλήκτρο "PRE": Μετάβαση προς μικρότερη συχνότητα, ανά 100KHZ

Πιέστε το πλήκτρο "NEXT": Μετάβαση προς μεγαλύτερη συχνότητα, ανά 100KHZ.

3. Αποθήκευση συχνότητας

Πιέστε το πλήκτρο "MENU" για να μπείτε στο υπό-μενού Ραδιοφώνου ώστε να μπορέσετε ν' αποθηκεύσετε τον ραδιοφωνικό σταθμό που ακούτε. Πιέστε ξανά το πλήκτρο "MENU" για αποθήκευση του ραδιοφωνικού σταθμού.

4. Ακρόαση σε αποθηκευμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς

Αν υπάρχουν πολλοί αποθηκευμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο "Play" για να ακούσετε τους αποθηκευμένους σταθμούς έναν προς έναν.

5. Αυτόματη αναζήτηση

Πιέστε το πλήκτρο "MENU" για να μπείτε στο υπό-μενού Ραδιοφώνου και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο "NEXT" και επιλέξτε "Αυτόματη αναζήτηση". Θα πραγματοποιηθεί αυτόματη αναζήτηση ανά 100KHZ και η αναζήτηση θα σταματήσει μόλις βρεθεί σταθμός.

6. Κοινή συχνότητα

Αν κάποιος ραδιοφωνικός σταθμός έχει την ίδια συχνότητα στην οποία εκπέμπουν, πιέστε το πλήκτρο “NEXT” για επιλογή του επόμενου σταθμού ή το πλήκτρο “PRE” για επιλογή του προηγούμενου. Υποστηρίζονται έως 20 σταθμοί με την ίδια συχνότητα.

Φωτογραφίες

Για να δείτε φωτογραφίες, επιλέξτε **Φωτογραφίες** από το κεντρικό μενού και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **MENU** για είσοδο στο μενού φωτογραφιών.

1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **PRE** ή **NEXT** για κύλιση στον φάκελο **ROOT** (κεντρικός φάκελος) και επιλέξτε την επιθυμητή φωτογραφία. Πιέστε το πλήκτρο **MAIN**.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **PRE** ή **NEXT** για κύλιση στις φωτογραφίες σας.
3. Πιέστε ξανά το πλήκτρο **MAIN** για επιστροφή στο φάκελο **ROOT** (κεντρικός φάκελος).

Μενού φωτογραφιών

Ενώ βρίσκεστε στο φάκελο **ROOT** (Κεντρικός φάκελος), πιέστε το πλήκτρο **MENU** για πρόσβαση στο μενού φωτογραφιών, όπου μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες επιλογές.

Τοπικός φάκελος: Αναζήτηση φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή
Ρυθμίσεις αναπαραγωγής: Επιλέξτε μεταξύ Χειροκίνητης ή Αυτόματης αναπαραγωγής
Διαγραφή αρχείου: Διαγραφή ενός αρχείου φωτογραφίας
Διαγραφή όλων: Διαγραφή όλων των αρχείων φωτογραφίας
Έξοδος: Έξοδος στην οθόνη αναπαραγωγής φωτογραφιών

Ρυθμίσεις αναπαραγωγής

1. Για διαδοχική προβολή όλων των αποθηκευμένων φωτογραφιών, πιέστε το πλήκτρο **MENU** ενώ βρίσκεστε στο φάκελο **ROOT** (Κεντρικός φάκελος) και στη συνέχεια πιέστε “**Auto Play**” (Αυτόματη αναπαραγωγή).
2. Επιλέξτε χρονικό διάστημα εναλλαγής φωτογραφιών και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **MAIN** για να ξεκινήσετε τη διαδοχική προβολή των φωτογραφιών.
3. Για να σταματήσετε τη διαδοχική προβολή των φωτογραφιών και να επιστρέψετε στον φάκελο **ROOT** (Κεντρικός φάκελος), πιέστε ξανά το πλήκτρο **MAIN**.

Ebook

Για ανάγνωση αρχείων κειμένου, επιλέξτε **EBook** από το κεντρικό μενού και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **MENU** για είσοδο στο μενού αναπαραγωγής αρχείων κειμένου.

Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες για να μπορέσετε να διαβάσετε το επιθυμητό αρχείο κειμένου:

1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **PRE** ή **NEXT** για κύλιση στον φάκελο **ROOT** (κεντρικός φάκελος) και επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο κειμένου. Πιέστε το πλήκτρο **MAIN**.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **PRE** ή **NEXT** για κύλιση στα αρχεία κειμένου σας.
3. Πιέστε ξανά το πλήκτρο **MAIN** για επιστροφή στο φάκελο **ROOT** (κεντρικός φάκελος).
Ενώ βρίσκεστε στο φάκελο **ROOT** (Κεντρικός φάκελος), πιέστε το πλήκτρο **MENU** για

πρόσβαση στο μενού αρχείων κειμένου, όπου μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες επιλογές.

Τοπικός φάκελος: Αναζήτηση αρχείων κειμένου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή

Ρυθμίσεις αναπαραγωγής: Επιλέξτε μεταξύ Χειροκίνητης ή Αυτόματης αναπαραγωγής

Διαγραφή αρχείου: Διαγραφή ενός αρχείου κειμένου

Διαγραφή όλων: Διαγραφή όλων των αρχείων κειμένου


Έξοδος: Έξοδος στην οθόνη αναπαραγωγής αρχείων κειμένου

Ρυθμίσεις

Σ' αυτό το μενού μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις που αφορούν τη συσκευή:

- Ρυθμίσεις LCD
- Γλώσσα
- Απενεργοποίηση
- Πληροφορίες μνήμης
- Έκδοση Firmware
- Ενημέρωση Firmware
- Έξοδος

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Κ

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι αυτό το Player συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2004/108/ΕΚ (EMC) και φέρει τη σήμανση 

Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/fotografia-video/ixos/mp3-mp4.htm> ή στο τηλ : **800 11 12345**

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας. Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Πληροφορίες ασφαλείας

Για τη δικιά σας ασφάλεια παρακαλούμε, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.

- Εάν θέλετε να καθαρίσετε εξωτερικά το προϊόν, αφαιρέστε το από την συσκευή και κατόπιν καθαρίστε το.
- Μη το βουτάτε σε νερό, καθαρίστε το χρησιμοποιώντας ένα στεγνό ή νωπό πανί ΟΧΙ ΒΡΕΓΜΕΝΟ.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιήσετε χλωριούχα απορρυπαντικά (χλωρίνη, κ.λ.π.) ή τοξικά προϊόντα για τις διαδικασίες καθαρισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής του καλωδίου, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε την

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιοδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας.
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.

-
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγοραστεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
 15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
 16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
 17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
 18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
 19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
 20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
 21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το

οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.

3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.