

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ



VIVOFIT, VIVOFIT 2

1. Για να χρησιμοποιήσετε την συσκευή θα πρέπει να γίνει η αρχική της ρύθμιση από υπολογιστή ή από την εφαρμογή *Garmin Connect Mobile*. Η αρχική ρύθμιση περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για τον χρήστη όπως ηλικία, φύλο, βάρος, ύψος και επίπεδο δραστηριότητας.

- Εάν χρησιμοποιήσετε έναν υπολογιστή για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας, συνδέστε το ασύρματο USB ANT Stick™ (περιλαμβάνεται στη συσκευασία) και στη συνέχεια κατεβάστε και εγκαταστήστε το λογισμικό της ρύθμισης Garmin Express™. Εάν χρησιμοποιείτε λειτουργικό σύστημα Windows®, επιλέξτε Download for Windows. Εάν χρησιμοποιείτε λειτουργικό σύστημα Mac®, επιλέξτε Download for Mac.

- Εάν χρησιμοποιήσετε ένα κινητό τηλέφωνο για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας, κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin Connect™ Mobile.

2. Πατήστε το πλήκτρο της συσκευής (1) για να ενεργοποιήσετε την συσκευή. Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, θα βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης. Εάν η συσκευή σας δε βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης όταν την ενεργοποιήσετε, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της συσκευής μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη PAIR.



3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του υπολογιστή ή του τηλεφώνου για να κάνετε σύζευξη της συσκευής σας και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης.