

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ



VIVOACTIVE

Smartphone:

1. Εγκαταστήστε και ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Connect Mobile.

2. Ορίστε μια επιλογή:

- Κατά την διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης., ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για γίνει σύζευξη της συσκευής με το smartphone σας.

- Εάν δεν κάνατε σύζευξη της συσκευής με το smartphone σας κατά την διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης, επιλέξτε το κουμπί δράσης στην συσκευή *Vivoactive* και επιλέξτε **Σύστημα>Bluetooth**.

3. Ορίστε μια επιλογή για να προσθέσετε την συσκευή στον λογαριασμό σας στο Garmin Connect:

- Αν αυτή είναι η πρώτη συσκευή που κάνατε σύζευξη με την εφαρμογή Garmin Connect Mobile, ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στην οθόνη.

- Αν ήδη έχετε κάνει σύζευξη άλλης συσκευής με την εφαρμογή Garmin Connect Mobile,

επιλέξτε το εικονίδιο  >Συσκευές>+ στο Garmin Connect Mobile app και ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στην οθόνη.

Υπολογιστής:

1. Συνδέστε την βάση φόρτισης με τη συσκευή.
2. Συνδέστε το καλώδιο USB στον υπολογιστή σας. Η συσκευή ενεργοποιείται και εμφανίζεται το εικονίδιο .
3. Κατεβάστε και εγκαταστήστε το λογισμικό Garmin Express[™]:
 - Εάν χρησιμοποιείτε λειτουργικό σύστημα **Windows**®, επιλέξτε Download for Windows.
 - Εάν χρησιμοποιείτε λειτουργικό σύστημα **Mac**®, επιλέξτε Download for Mac.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον υπολογιστή σας για να κάνετε σύζευξη της συσκευής *Vivoactive* και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης.