

TURBOX®

Action Camera

ACT 90

Wi-Fi – Αδιάβροχη – Ultra HD



Ευρυγώνιος
φακός



HDMI



Ultra HD



Αδιάβροχη
έως 30 μέτρα



Μπαταρία μεγάλης
διάρκειας

ΠΛΗΚΤΡΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


Πλήκτρο κλείστρου/ Επιλογής



Πάνω/ Αναπαραγωγή



Ασφάλεια θήκης μπαταρίας



Θήκη μπαταρίας

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΘΗΚΗ

Πλήκτρο κλείστρου/ Επιλογής

Κούμπωμα

Power (Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση)/ Mode
(Κατάσταση)



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



**Αδιάβροχη
Θήκη**



**Βάση ποδηλά-
του/ σωλήνα**



Βάση 1



Βάση 2



Βάση 3



Βάση 4



Βάση 5



Βάση 6



Βάση 7



Κλιπ 1



Κλιπ 2



Βάση κράνους



Ιμάντες



Μπαταρία



**Ύφασμα
καθαρισμού**



Συγκρατητικά



Προστατευτικό



Καλώδιο USB



Φορτιστής

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ

Μπορείτε να στηρίξετε την κάμερά σας σε κράνη, ποδήλατα και άλλον εξοπλισμό.





ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ

Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας κάμερας! Αυτές οι οδηγίες χρήσης θα σας βοηθήσουν να μάθετε τα βασικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση της, ώστε να βιντεοσκοπήσετε τις πιο συναρπαστικές στιγμές της ζωής σας!

Ενεργοποίηση:

Πιέστε το πλήκτρο **Power/ Mode**.


Απενεργοποίηση:

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Power/ Mode**.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Ενεργοποιήστε την κάμερα και πιέστε επαναλαμβανόμενα το **πλήκτρο Power/ Mode** για εναλλαγή των διαφόρων καταστάσεων λειτουργίας της κάμερας ή για επιλογή των ρυθμίσεων. Οι καταστάσεις λειτουργίας εναλλάσσονται με την ακόλουθη σειρά:

Βίντεο Φωτογραφίες Burst Photo Time-Lapse Ρυθμίσεις



	Βίντεο	Εγγραφή βίντεο
	Φωτογραφίες	Λήψη φωτογραφιών
	Burst Photo	Λήψη σειράς φωτογραφιών
	Time-Lapse	Λήψη φωτογραφιών ανά τακτά χρονικά διαστήματα
	Ρυθμίσεις	Πραγματοποίηση ρυθμίσεων στην κάμερα όπως ανάλυση κ.ά.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ



Αφού επιλέξετε «Ρυθμίσεις», πιέστε το πλήκτρο **κλείστρου/ επιλογής** για να μπειτε στο μενού ρυθμίσεων. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **Power/ Mode** για μετακίνηση στις διάφορες επιλογές και πιέστε το πλήκτρο **κλείστρου/ επιλογής** για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή. Εναλλακτικά χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Πάνω/ Αναπαραγωγή** ή **Κάτω/ Wi-Fi** για να κάνετε τις επιθυμητές επιλογές.

Video Resolution (Ανάλυση βίντεο): 4K 10fps, 2.7K 15fps, 1080p 60/30fps, 720p 120/60fps.

Κάρτα Micro SD	4K 10/1080p60	1080p30	720p60
32GB	120 λεπτά	240 λεπτά	320 λεπτά
16GB	60 λεπτά	120 λεπτά	160 λεπτά

Looping Video (Ατέρμονη Εγγραφή): Off (Απενεργοποίηση)/On (Ενεργοποίηση) (Δεν υποστηρίζεται σε ανάλυση 4K και 2.7K).

Time Stamp (Εμφάνιση ημερομηνίας): Off (Απενεργοποίηση)/Date (Ημερομηνία)/ Date & Time (Ημερομηνία & Ωρα)

Exposure (Έκθεση): +2.0/+1.7/+1.3/+1.0/+0.7/+0.3/0

Photo Resolution (Ανάλυση φωτογραφιών): 12M/8M/5M/2M

Burst Photo (Σειρά φωτογραφιών): 3 photos (3 φωτογραφίες)

Time Lapse: (σε δευτερόλεπτα) 2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s

Continuous Lapse (Συνεχόμενο Time Lapse): Off (Απενεργοποίηση)/On (Ενεργοποίηση)

Power Frequency (Συχνότητα): 50Hz/ 60Hz/ Auto (Αυτόματο)

Language (Γλώσσα): Αγγλικά/ Κινέζικα/ Ιταλικά/ Ισπανικά/ Πορτογαλικά/ Γερμανικά/ Δανέζικα/ Γαλλικά/ Τσεχικά/ Πολωνικά/ Τουρκικά/ Ρωσικά/ Ιαπωνικά/ Κορεατικά/ Ταϊλανδικά

Date & Time (Ημερομηνία & Ωρα): MM/DD/YY (MM/HH/EE), DD/MM/YY (HH/MM/EE), YY/MM/DD (EE/MM/HH)

Sound Indicator (Ηχητική ειδοποίηση): Shutter On/ Off (Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση κλείστρου), Start Up 1/2/3/None (Εκκίνηση 1/2/3/Χωρίς)

Upside Down (Αναστροφή οθόνης): Off (Απενεργοποίηση)/On (Ενεργοποίηση)

Screen Saver (Προφύλαξη οθόνης) (σε λεπτά): Off (Απενεργοποίηση)/ 1min/ 3min/ 5min

Power Saver (Εξοικονόμηση ενέργειας) (σε λεπτά): Off (Απενεργοποίηση)/ 1min/ 3min/ 5min

Format (Διαμόρφωση): No (Όχι)/ Yes (Ναι)

Reset (Επαναφορά): No (Όχι)/ Yes (Ναι)

Version (Έκδοση)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΝΤΕΟ



Βίντεο

Για εγγραφή βίντεο, βεβαιωθείτε ότι η κάμερα βρίσκεται σε κατάσταση **Βίντεο**. Αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο βίντεο στην οθόνη LCD της κάμερας, πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **Power/ Mode** μέχρι να εμφανιστεί.

Για να ξεκινήσετε την εγγραφή:

Πιέστε το πλήκτρο **Κλείστρου/ Επιλογής**. Η κάμερα θα παράγει μία ηχητική ειδοποίηση (μπιπ) και η **ένδειξη κατάστασης/φόρτισης** θα αναβοσβήνει όσο η κάμερα βιντεοσκοπεί.

Για να σταματήσετε την εγγραφή:

Πιέστε το πλήκτρο **Κλείστρου/ Επιλογής**. Η κάμερα θα παράγει μία ηχητική ειδοποίηση (μπιπ) και η **ένδειξη κατάστασης/φόρτισης** θα σταματήσει να αναβοσβήνει.

Η κάμερα θα σταματήσει αυτόματα τη βιντεοσκόπηση σε περίπτωση που τελειώσει η μπαταρία. Το βίντεό σας θα αποθηκευτεί πριν απενεργοποιηθεί η κάμερα.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ



Φωτογραφίες

Για να τραβήξετε φωτογραφίες, βεβαιωθείτε ότι η κάμερα βρίσκεται σε κατάσταση **Φωτογραφιών**. Αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο φωτογραφιών στην οθόνη LCD της κάμερας, πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **Power/ Mode** μέχρι να εμφανιστεί.

Για να τραβήξετε φωτογραφία:

Πιέστε το πλήκτρο **Κλείστρου/ Επιλογής**. Η κάμερα θα παράγει μία ηχητική ειδοποίηση κλείστρου.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ



Σειρά Φωτογραφιών

Για να τραβήξετε σειρά φωτογραφιών, βεβαιωθείτε ότι η κάμερα βρίσκεται σε κατάσταση **Σειράς Φωτογραφιών**. Αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο σειράς φωτογραφιών στην οθόνη LCD της κάμερας, πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **Power/ Mode** μέχρι να εμφανιστεί. Σε κατάσταση **Σειράς Φωτογραφιών**, η κάμερα λαμβάνει 3 φωτογραφίες εντός ενάμισης δευτερολέπτου.

Για να τραβήξετε σειρά φωτογραφιών:

Πιέστε το πλήκτρο **Κλείστρου/ Επιλογής**. Η κάμερα θα παράγει ηχητικές ειδοποιήσεις κλείστρου.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TIME LAPSE



Time Lapse

Για να τραβήξετε φωτογραφίες με μέθοδο **Time Lapse**, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη (ON) η ρύθμιση **Continuous Lapse (Συνεχόμενο Time Lapse)** και ότι η κάμερα βρίσκεται σε κατάσταση **Time Lapse**. Αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο **Time Lapse** στην οθόνη LCD της κάμερας, πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **Power/ Mode** μέχρι να εμφανιστεί. Σε κατάσταση **Time Lapse**, η κάμερα τραβάει φωτογραφίες ανά τακτά χρονικά διαστήματα: ανά **2, 3, 5, 10, 20, 30 ή 60** δευτερόλεπτα, ανάλογα με την επιθυμητή ρύθμιση που θα κάνετε.

Για να τραβήξετε φωτογραφίες με μέθοδο Time Lapse:

Πιέστε το πλήκτρο **Κλείστρου/ Επιλογής**. Η κάμερα ξεκινά αντίστροφη μέτρηση και παράγει ήχο κλείστρου κάθε φορά που τραβάει μια φωτογραφία.

Αναπαραγωγή Φωτογραφιών και Βίντεο

Για να μπειτε στο μενού αναπαραγωγής:

1. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα βρίσκεται σε κατάσταση **Βίντεο**.
2. Πιέστε το πλήκτρο **Πάνω/ Αναπαραγωγή** για να μπειτε στο μενού αναπαραγωγής.
3. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **Power/ Mode** για επιλογή φωτογραφιών (Photo) ή βίντεο (Video).
4. Πιέστε το πλήκτρο **Κλείστρου/ Επιλογής** για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή.
5. Πιέστε το πλήκτρο **Πάνω/ Αναπαραγωγή** ή **Κάτω/ Wi-Fi** για να πλοηγηθείτε στις διάφορες επιλογές.
6. Πιέστε το πλήκτρο **Κλείστρου/ Επιλογής**.
7. Για επιστροφή στο μενού **Αναπαραγωγής**, πιέστε το πλήκτρο **Power/ Mode**.
8. Για έξοδο, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Πάνω/ Αναπαραγωγή** για δύο δευτερόλεπτα.

ΚΑΡΤΕΣ ΜΝΗΜΗΣ

Η κάμερα είναι συμβατή με κάρτες μνήμης χωρητικότητας **32GB & 64GB**, τύπου **microSD, microSDHC** και **microSDXC**. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάρτα **microSD class 10**. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε επώνυμες κάρτες για μέγιστη αξιοπιστία σε έντονες αθλητικές δραστηριότητες.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Φόρτιση της μπαταρίας:

Για να φορτίσετε τη μπαταρία:

1. Συνδέστε την κάμερα σε υπολογιστή ή σε τροφοδοτικό ρεύματος USB.
2. Η ένδειξη κατάστασης/ φόρτισης παραμένει αναμμένη κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
3. Η ένδειξη κατάστασης/ φόρτισης σβήνει όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.

* Χρόνος φόρτισης: 5 ώρες

Σύνδεση με την εφαρμογή **Ez iCam App** (Δεν υποστηρίζονται οι αναλύσεις 4K & 2.7K)

Η εφαρμογή **Ez iCam App** σας επιτρέπει να ελέγχετε την κάμερα ασύρματα, χρησιμοποιώντας smartphone ή tablet. Προσφέρει πλήρη έλεγχο της κάμερας, ζωντανή προεπισκόπηση, αναπαγωγή φωτογραφιών, κοινή χρήση του επιλεγμένου περιεχομένου κ.ά.

1. Κατεβάστε την εφαρμογή **Ez iCam App** στο smartphone ή tablet σας μέσω του **Play Store** ή του **Apple App Store**.
2. Πιέστε το πλήκτρο **Power/ Mode** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
3. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα βρίσκεται σε κατάσταση **Βίντεο**.
4. Πιέστε το πλήκτρο **Κάτω/ Wi-Fi** για να ενεργοποιήσετε το **W-Fi**.
5. Από τις ρυθμίσεις Wi-Fi του smartphone ή tablet σας, συνδεθείτε στο δίκτυο που ονομάζεται **"ICAM- ACT 90"** (ακολουθούν και κάποιοι άλλοι αριθμοί).
6. Πληκτρολογήστε τον κωδικό **"1234567890"**.
7. Ανοίξτε την εφαρμογή **Ez iCam App** στο smartphone ή tablet σας.

* Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Κάτω/ Wi-Fi** για τρία δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Wi-Fi**.

Η εφαρμογή **Ez iCam App** είναι συμβατή με τα ακόλουθα smartphones και tablets.

Για Apple iOS

* iPhone 5, 5S, 6 & 6 Plus (iOS 8)

* iPad Air & Mini (iOS 8)

Για Android:

* Συσκευές Quad-core με Android 4X και μεταγενέστερα.

QR Code για λήψη
της εφαρμογής
για iOS Android



ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

* Η συμβατότητα ποικίλει ανάλογα με τη φορητή συσκευή (smartphone ή tablet). Οι λειτουργίες αναπαραγωγής, κοινής χρήσης και πρόσβασης στην κάρτα μνήμης που είναι τοποθετημένη στην κάμερα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε κάποιες συσκευές.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82^o C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, Γραμμή Επικοινωνίας

ωνίας: 800 11 12345 Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής,
19018 www.plaisio.gr

Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, δηλώνει ότι το αυτή η κάμερα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 99/5/ΕΚ. Η Δήλωση Συμμόρφωσης μπορεί να ανακτηθεί από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/fotografia-video/action-cam/actioncams-all.htm>

Πληροφορίες για το περιβάλλον

(Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων)

Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών. Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/ΕΚ περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.





Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ.

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη



Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/fotografia-video/action-cam/actioncams-all.htm>

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς

μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.

3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν

προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.

9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιασδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας.
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε

προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επίσκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επίσκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επίσκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επίσκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφογόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή

θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Door, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευση των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.

3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων

και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.