

# TURBOX<sup>®</sup>

## Action Camera ACT-100



Ευρυγώνια



WIFI



Ultra HD



Αδιάβροχη



HDMI

## Προειδοποιήσεις

1. Μη ρίξετε κάτω το προϊόν.
2. Κρατήστε το προϊόν μακριά από αντικείμενα που παράγουν ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, όπως ραδιοκύματα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο προϊόν και να επηρεάσουν την ποιότητα του ήχου ή της εικόνας.
3. Μην εκθέσετε το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες και δυνατή ηλιοφάνεια.
4. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε κάρτες μνήμης Micro SD υψηλής ποιότητας, ώστε να έχετε καλύτερα αποτελέσματα.
5. Μην τοποθετήσετε την κάρτα Micro SD κοντά σε μαγνητικά αντικείμενα ώστε να αποφευχθούν σφάλματα στα δεδομένα.
6. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, καπνού ή άσχημης οσμής από το προϊόν, να το αποσυνδέσετε άμεσα από το ρεύμα ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος φωτιάς
7. Κρατήστε το προϊόν μακριά από τα παιδιά κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
8. Αποθηκεύστε το προϊόν σε δροσερό, στεγνό και καθαρό περιβάλλον χωρίς σκόνη.

## Λειτουργίες Προϊόντος

- Χάρη στην αδιάβροχη θήκη, μπορείτε να κάνετε υποβρύχιες βιντεοσκοπήσεις σε βάθος έως 30 μέτρα
- Οθόνη HD για εύκολη προβολή βίντεο και φωτογραφιών
- Αφαιρούμενη μπαταρία για εύκολη αντικατάσταση και επέκταση της διάρκειας ζωής του προϊόντος
- Δυνατότητα εγγραφής βίντεο κατά τη διάρκεια της φόρτισης
- Ευρυγώνιος φακός HD 16 Megapixel
- Έξοδος HDMI
- Δυνατότητα λειτουργίας ως Web Camera
- Υποστηρίζει κάρτες μνήμης Micro SD με χωρητικότητα έως 32GB (Το μέγιστο)
- Υποστηρίζει πολλές αναλύσεις εγγραφής βίντεο: 4K/2.7K/1080P/720P
- Υποστηρίζει εγγραφή σε μορφή MP4
- Υποστηρίζει πολλές μεθόδους λήψης φωτογραφιών: Μία φωτογραφία & Σειρά φωτογραφιών
- Υποστηρίζει κρυπτογράφηση βίντεο
- Εξαιρετικά ελαφρύ, μικρό μέγεθος και διαθέσιμο σε διάφορα χρώματα

## Επισκόπηση προϊόντος



1. Power (Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση) /Mode (Κατάσταση)
2. UP (Πάνω)
3. DOWN (Κάτω)
4. Φακός




- 5. Υποδοχή κάρτας μνήμης Micro SD
- 6. Υποδοχή USB
- 7. Υποδοχή HDMI
- 8. Πλήκτρο OK




9. Πορτάκι μπαταρίας

10. Λαβή ανοίγματος για το πορτάκι της μπαταρίας

## Μέθοδοι χρήσης των εξαρτημάτων





**\*Περιλαμβάνει μία έξτρα μπαταρία**



## Για να ξεκινήσετε

### Ενεργοποίηση της κάμερας:

Πιέστε το πλήκτρο Power/Mode.






### Απενεργοποίηση της κάμερας:

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Power/Mode.

## Εισαγωγικά στοιχεία χρήσης

Ενεργοποιήστε την κάμερα και πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο Power/Mode για επιλογή των διαφόρων καταστάσεων λειτουργίας της κάμερας και για να δείτε τις ρυθμίσεις. Οι καταστάσεις λειτουργίας εμφανίζονται με την ακόλουθη σειρά:



 Βίντεο	Εγγραφή βίντεο
 Φωτογραφίες	Λήψη φωτογραφίας
 Time-lapse	Βίντεο Time-lapse
 Αναπαραγωγή	Αναπαραγωγή βίντεο και φωτογραφιών
 Ρυθμίσεις	Πραγματοποίηση ρυθμίσεων

## Ρυθμίσεις



Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο Power/Mode μέχρι να εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων (εικονίδιο: γρανάζι) και πιέστε το πλήκτρο OK για να μπειτε στο μενού ρυθμίσεων. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο Power/Mode για κύλιση στις διάφορες επιλογές και πιέστε το πλήκτρο OK για να επιλέξετε την επιθυμητή.

## Ρυθμίσεις βίντεο

Video Resolution (Ανά- λυση Βίντεο)	4K@30FPS/2.7K@30FPS/ 1080P@60FPS/1080P@30FPS/ 720P@120FPS/720P@60FPS/ 720P@30FPS (FPS= Καρέ ανά δευτε- ρόλεπτο)
Video Sound (Κατα- γραφή ήχου)	ON/OFF (Ενεργοποίηση/ Απενεργ- οποίηση)
Time-lapse	OFF (Απενεργοποίηση) /0.5S/1S/2S/ 5S/10S/30S/60S (S=δευτερόλεπτα)
Loop Recording (Χρο- νική διάρκεια κάθε αρ- χείου)	OFF (Απενεργοποίηση) /2min/3 min/ 5 min (min=λεπτά)
Slow Motion (Αργή Κί- νηση)	1080P@60FPS/ 720P@120F PS

## Ρυθμίσεις φωτογραφιών


Pixel Set (Ανάλυση)	16M/12M/8M/5M/2M
Timed (Με χρονοδιακόπτη)	3S/5S/10S/20S/OFF (S= Δευτερόλεπτα, OFF= Απενεργοποίηση)
Auto (Αυτόματο)	3S/10S/15S/20S/30S/OFF (S= Δευτερόλεπτα, OFF= Απενεργοποίηση)
Drama Shot (Φωτογραφία με κίνηση)	3P/S,5P/S,10P/S, 20P/S, OFF (P/S= Φωτό/Δευτερόλεπτα, OFF= Απενεργοποίηση)
Exposure (Εκθεση)	-2---+2
White Balance (Ισορροπία λευκού)	Auto/Sunny/Cloudy/Incandescent light/Fluorescent light (Αυτόματο/ Ηλιοφάνεια/ Συννεφιά/ Λάμπα πυρακτώσεως/ Λάμπα φθορισμού)
Image Rotation (Περιστροφή εικόνας)	ON/OFF (Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση)
WIFI	ON/OFF (Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση)
Light Source Frequency (Συχνότητα πηγής φωτός)	Auto (Αυτόματο)/50HZ/60HZ
LED Indicator Light (Ένδειξη LED)	ON/OFF (Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση)
Auto Screensaver (Αυτόματη προφύλαξη οθόνης)	10S/20S/30S/OFF (S= Δευτερόλεπτα, OFF= Απενεργοποίηση)
Auto Shutdown (Αυτόματη απενεργοποίηση)	1min/3min/5min/OFF (Min= Λεπτά, OFF= Απενεργοποίηση)
Time Watermark (Υδατογράφημα ώρας)	ON/OFF (Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση)

## Ρυθμίσεις


Language (Γλώσσα)	Αγγλικά / Γαλλικά / Γερμανικά / Ισπανικά / Ιταλικά / Πορτογαλικά / Παραδοσιακά Κινέζικα, Απλοποιημένα Κινέζικα / Ιαπωνικά / Ρωσικά / Κορεατικά / Πολωνικά / Σουηδικά / Ελληνικά
Date-time (Ημερομηνία-Ωρα)	2015/01/01 12:00:00
Format (Διαμόρφωση)	Confirmation (Επιβεβαίωση)/ cancel (Ακύρωση)
Reset (Επιαναφορά)	Confirmation (Επιβεβαίωση)/ cancel (Ακύρωση)
Firmware Version (Έκδοση Firmware)	*****

Κάρτα μνήμης Micro SD	4K@30FPS/ 1080P@60FPS	1080P@30FPS	720P@60FPS
32GB	Χρόνος εγγραφής 120 λεπτά	Χρόνος εγγραφής 240 λεπτά	Χρόνος εγγραφής 320 λεπτά
16GB	Χρόνος εγγραφής 60 λεπτά	Χρόνος εγγραφής 120 λεπτά	Χρόνος εγγραφής 160 λεπτά


## Κατάσταση βιντεοσκόπησης

1. Για βιντεοσκόπηση, βεβαιωθείτε πρώτα ότι η κάμερα είναι σε κατάσταση Βίντεο.
2. Εφόσον εμφανίζεται το εικονίδιο  στην οθόνη σημαίνει ότι η κάμερα είναι σε κατάσταση Βίντεο. Πιέστε το πλήκτρο OK για να ξεκινήσετε τη βιντεοσκόπηση. Θα παρατηρήσετε ότι θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει ένα κόκκινο εικονίδιο.
3. Πιέστε ξανά το πλήκτρο OK για να σταματήσετε τη βιντεοσκόπηση. Το κόκκινο εικονίδιο εξαφανίζεται


## Κατάσταση λήψης φωτογραφιών

1. Για να τραβήξετε φωτογραφία, βεβαιωθείτε πρώτα ότι η κάμερα είναι σε κατάσταση λήψης φωτογραφιών.
2. Εφόσον εμφανίζεται το εικονίδιο  στην οθόνη σημαίνει ότι η κάμερα είναι σε κατάσταση λήψης φωτογραφιών. Πιέστε το πλήκτρο OK για να τραβήξετε φωτογραφίες.

## Αργή κίνηση

1. Για λήψη σε αργή κίνηση, βεβαιωθείτε πρώτα ότι η κάμερα είναι σε κατάσταση Αργής Κίνησης.
2. Εφόσον εμφανίζεται το εικονίδιο  στην οθόνη σημαίνει ότι η κάμερα είναι σε κατάσταση Αργής Κίνησης. Πιέστε το πλήκτρο OK για να ξεκινήσετε τη λήψη. Θα παρατηρήσετε ότι θα εμφανιστεί ένα κόκκινο εικονίδιο.

## Time-lapse

1. Μπείτε πρώτα στο μενού ρυθμίσεων, ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία και στη συνέχεια επιστρέψτε στην κατάσταση βίντεο-σκόπησης.
2. Εφόσον εμφανίζεται το εικονίδιο  στην οθόνη πιάστε το πλήκτρο OK για να ξεκινήσετε τη λήψη. Θα παρατηρήσετε ότι θα εμφανιστεί ένα κόκκινο εικονίδιο.

## Αναπαραγωγή

Για αναπαραγωγή βίντεο και φωτογραφιών

1. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα βρίσκεται στο μενού αναπαραγωγής.
2. Πιάστε τα πλήκτρα Πάνω/ Κάτω για να επιλέξετε αρχείο και πιάστε το πλήκτρο OK για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

## Μπαταρία

### 1. Τοποθέτηση και αφαίρεση της μπαταρίας:

- A) Τραβήξτε τη λαβή ανοίγματος για το πορτάκι της μπαταρίας και ταυτόχρονα τραβήξτε το πορτάκι της μπαταρίας ώστε να ανοίξει.
- B) Τοποθετήστε τη μπαταρία μέσα στη θήκη προσέχοντας τη σημαση πολικότητας (+/-) και την κατεύθυνση του βέλους και σπρώξτε μέχρι να μπει καλά στη θέση της.
- Γ) Αν θέλετε να αφαιρέσετε τη μπαταρία, ανοίξτε το πορτάκι όπως περιγράφηκε παραπάνω και στη συνέχεια αφαιρέστε τη μπαταρία τραβώντας την.

### 2. Φόρτιση

- A) Συνδέστε την κάμερα με υπολογιστή ή με το φορτιστή.
- B) Αν έχετε φορτιστή αυτοκινήτου, μπορείτε να τη φορτίσετε και στο αυτοκίνητο.

Γ) Μπορείτε να πραγματοποιείτε βιντεοσκόπηση κατά τη διάρκεια της φόρτισης. (Αν βρίσκεστε σε αυτοκίνητο και έχετε την κάμερα συνδεδεμένη σε φορτιστή αυτοκινήτου, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Car Mode (Κατάσταση αυτοκινήτου) από τις Ρυθμίσεις ώστε κάθε φορά που ανάβετε τη μίζα να ξεκινά η βιντεοσκόπηση και κάθε φορά που βγάζετε το κλειδί να σταματά).

### Εφαρμογή WIFI για την κάμερα

Σαρώστε τον ακόλουθο κώδικα QR για λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής.



**Για Android**



**Για iOS**

Ή κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή “SportLook” στο smartphone ή tablet σας μέσω του Google Play ή του Apple Store.

1. Πιέστε το πλήκτρο Power/Mode για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία WIFI της κάμερας: Πιέστε το πλήκτρο “Πάνω” για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wifi, πιέστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση και στην οθόνη θα εμφανιστεί το όνομα δικτύου (SSID): ACTION CAM. Ο κωδικός για σύνδεση είναι: 12345678.
3. Ανοίξτε το μενού WIFI του smartphone ή tablet’ σας και συνδεθείτε στο δίκτυο WIFI που ονομάζεται “ACTION CAM”. Ο κωδικός για σύνδεση είναι: “12345678”.
4. Ανοίξτε την εφαρμογή “SportLook” στο smartphone ή στο tablet σας.

\*Πιέστε το πλήκτρο “Πάνω” για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία WIFI.



## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Οθόνη LCD	2.0" LTPS
Φακός	Ευρυγώνιος φακός 170 μοιρών υψηλής ανάλυσης A+
Γλώσσες	Αγγλικά / Γαλλικά / Γερμανικά / Ισπανικά / Ιταλικά / Πορτογαλικά / Παραδοσιακά Κινέζικα, Απλοποιημένα Κινέζικα / Ιαπωνικά / Ρωσικά / Κορεατικά / Πολωνικά / Σουηδικά / Ελληνικά
Ανάλυση βίντεο	4K@30FPS/2.7K@30FPS/1080P@60FPS/1080P@30FPS/720P@120FPS/720P@60FPS/720P@30FPS (FPS= Καρέ ανά δευτερόλεπτο)
Μορφή βίντεο	MP4
Μορφή συμπίεσης	H.264
Φωτογραφίες	16M/12M/8M/5M/2M
Υποστηριζόμενες κάρτες μνήμης	Micro SD με χωρητικότητα έως 32GB
Μέθοδοι λήψης φωτογραφιών	Απλή/ Με χρονοδιακόπτη (2/5/10 δευτερόλεπτα)/ Συνεχής λήψη
Συχνότητα πηγής φωτός	50Hz/60Hz
USB	USB2.0
Τροφοδοσία	5V 1A
Μπαταρία	900 mAh
Χρόνος βιντεοσκόπησης με μία φόρτιση	Περίπου 90λεπτά στα 1080P

Χρόνος φόρτισης	Περίπου 3 ώρες
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα	Windows XP/ Vista/ Win7 ή Μεταγενέστερα/ Mac os
Μέγεθος	59.27*41.13*29.28
WIFI	Υποστηρίζεται

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, 19018 [www.plaisio.gr](http://www.plaisio.gr)

Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, δηλώνει ότι αυτή η Action Camera συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 99/5/ΕΚ. Η Δήλωση Συμμόρφωσης μπορεί να ανακτηθεί από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΙ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/fotografia-video/action-cam/actioncams-all.htm>

#### Πληροφορίες για το περιβάλλον

(Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων)



**Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.** Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε

υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/ΕΚ περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.



**Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.** Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE.

**Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη**



**Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα**

**<http://www.plaisio.gr/fotografia-video/action-cam/actioncams-all.htm>**

### **Πληροφορίες ασφαλείας**

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

**Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης**  
**Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.**

**Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.**

**Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος. Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.**

**Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.**

**Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.**

**Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.**

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

**Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.**

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

**Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή**

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

**Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά**

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.

- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά

### Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρασ των 15 ημερών

- η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
  10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
  11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιασδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας.
  12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
  13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
  14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιουδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
  15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
  16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
  17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα

- της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
  19. Η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
  20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
  21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της

#### **Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect**

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ

#### **Δεδομένα και απώλεια**

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίη-

- ηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
  3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
  4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητοοπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

### **Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:**

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.



5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.