

Turbo-X Easyphone Spark

Οδηγίες Χρήσης

Περιεχόμενα

1	Επισκόπηση.....	3
1.1	Εισαγωγή	3
1.2	Εμφάνιση και Πλήκτρα	3
1.3	Συντήρηση	4
2	Για να Ξεκινήσετε	4
2.1	Κάρτα SIM & Κάρτα Μνήμης SD.....	4
2.2	Προστασία μέσω Κωδικού	5
3	Μενού του τηλεφώνου	5
3.1	Ιστορικό Κλήσεων	5
3.2	Επαφές (Τηλεφωνικός Κατάλογος)	6
3.3	Facebook.....	7
3.4	Κάμερα	7
3.5	Μηνύματα.....	7
3.6	Πολυμέσα.....	8
3.7	Διαχείριση αρχείων	9
3.8	Παιχνίδια.....	9
3.9	Οργαναίζερ	10
3.10	Εργαλεία	10
3.11	Ρυθμίσεις	11
3.12	Internet	13
4	Πληροφορίες SAR (Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης)	14
5	Ανακύκλωση	14
5.1	Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνετε όταν θέλετε να πετάξετε το προϊόν στα απορρίμματα.....	14
5.2	Συνέπειες λανθασμένης απόρριψης ηλεκτρονικών προϊόντων.....	15
6	Αντιμετώπιση προβλημάτων	15
7	Προειδοποιήσεις υγείας και ασφάλειας	17
7.1	Ανακύκλωση του κινητού τηλεφώνου.....	17
7.2	Αποκηρύξεις	18

1 Επισκόπηση

1.1 Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά του κινητού τηλεφώνου **Turbo-x Easyphone Spark**. Πριν τη χρήση, διαβάστε πρώτα και κατανοήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης, ώστε να μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε όλες τις δυνατότητές του εύκολα και γρήγορα. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης αυτών των οδηγιών χωρίς προειδοποίηση.

1.2 Εμφάνιση και Πλήκτρα



1 Ακουστικό

2 Πλήκτρο επιλογής

3 Πλήκτρο κλήσης

4 Αριθμητικά πλήκτρα

5 Πλήκτρο επιστροφής

6 Πλήκτρο κατεύθυνσης

7 Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης	8 Πλήκτρο ΟΚ	9 Φακός/ Φλας
10 Πίσω Κάμερα	11. Ηχείο	12 Θύρα USB
13 Θύρα ακουστικών		


1.3 Συντήρηση

Να κρατάτε το κινητό τηλέφωνό σας μακριά από νερό & περιβάλλοντα με υψηλή υγρασία. Για καθαρισμό, να χρησιμοποιείτε ένα απαλό, στεγνό πανί ώστε να καθαρίζετε το τηλέφωνο, τη μπαταρία και τον φορτιστή. Να καθαρίζετε τακτικά το τηλέφωνο ώστε να μη συσσωρεύεται σκόνη στα διάφορα σημεία του, η οποία μπορεί να προκαλέσει λανθασμένη απόκριση των πλήκτρων, ακούσια απενεργοποίηση, κακό ήχο ή αλλοιωμένες φωτογραφίες.

2 Για να Ξεκινήσετε

2.1 Κάρτα SIM & Κάρτα Μνήμης SD

Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, θα πρέπει να τοποθετήσετε μια έγκυρη κάρτα SIM.



Προειδοποίηση: Πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την κάρτα SIM, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο. Επίσης, το τηλέφωνο δεν θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο στη φόρτιση. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να υποστεί βλάβη η κάρτα SIM και/ ή το τηλέφωνο.

2.2 Προστασία μέσω Κωδικού

Μπορείτε να ορίσετε κωδικό ώστε να αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο κινητό τηλέφωνό σας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να μπειτε στο μενού Ρυθμίσεις>Ρυθμίσεις ασφάλειας> Ασφάλεια τηλεφώνου> Κλειδωμα τηλεφώνου και να ορίσετε τον επιθυμητό κωδικό.

Για ξεκλείδωμα, πληκτρολογήστε τον κωδικό και πιέστε το Πλήκτρο Επιλογής για επιβεβαίωση. Ο εργοστασιακός κωδικός κλειδώματος τηλεφώνου είναι 4321. Σας συνιστούμε να τον αλλάξετε.

3 Μενού του τηλεφώνου

3.1 Ιστορικό Κλήσεων

3.1.1 Αναπάντητες κλήσεις, Εξερχόμενες κλήσεις, Εισερχόμενες κλήσεις & Όλες οι κλήσεις

Επιλέξτε κάποια καταχώρηση και πιέστε το πλήκτρο Επιλογής:

- **Προβολή:** Προβολή λεπτομερειών.
- **Κλήση:** Κλήση του αριθμού.
- **Αποστολή μηνύματος κειμένου:** Αποστολή μηνύματος κειμένου στον αριθμό.
- **Αποθήκευση στον τηλεφωνικό κατάλογο:** Αποθήκευση του αριθμού στον Τηλεφωνικό Κατάλογο (Επαφές).
- **Προσθήκη στη Μαύρη Λίστα:** Αποθήκευση του αριθμού στη «Μαύρη» Λίστα.
- **Επεξεργασία πριν από την κλήση:** Επεξεργασία του αριθμού πριν τον καλέσετε.
- **Διαγραφή:** Διαγραφή του αριθμού.

3.1.2 Διαγραφή του ιστορικού κλήσεων

Μπορείτε να διαγράψετε τις Αναπάντητες κλήσεις, τις Εξερχόμενες κλήσεις, τις Εισερχόμενες κλήσεις ή Όλες τις κλήσεις.

3.1.3 Μετρητής κλήσεων

Μετρά τον αριθμό των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων.

3.2 Επαφές (Τηλεφωνικός Κατάλογος)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να αποθηκεύσετε αριθμούς τηλεφώνου και ονόματα. Ενώ βρίσκεστε στην λίστα με τις Επαφές, μπορείτε να επιλέξετε κάποια καταχώρηση για να την καλέσετε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο κλήσης. Επιλέξτε κάποια καταχώρηση από τις Επαφές και πιέστε το Πλήκτρο Επιλογής για να δείτε το ακόλουθο μενού:

- **Προβολή:** Προβολή της επαφής.
- **Αποστολή μηνύματος κειμένου:** Αποστολή μηνύματος κειμένου στην επιλεγμένη επαφή.
- **Κλήση:** Για να καλέσετε την επιλεγμένη επαφή.
- **Επεξεργασία:** Επεξεργασία του ονόματος και του αριθμού της επαφής.
- **Διαγραφή:** Διαγραφή της επαφής.
- **Αντιγραφή:** Αντιγραφή της επαφής στο τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM.
- **Μετακίνηση:** Μετακίνηση της επαφής από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM ή αντίστροφα.

- **Προσθήκη στη «Μαύρη» λίστα:** Προσθήκη του αριθμού στη «Μαύρη» λίστα.
- **Σημείωση πολλών:** Σημείωση ορισμένων ή όλων των επαφών για αποστολή μηνυμάτων ή διαγραφή.
- **Ρυθμίσεις Επαφών:** Αυτό το μενού περιλαμβάνει τις εξής επιλογές: Προτιμώμενος αποθηκευτικός χώρος, Κατάσταση μνήμης, Διαγραφή όλων των επαφών, Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας επαφών και Επαναφορά επαφών.

3.3 Facebook

Δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό ή συνδεθείτε στον ήδη υπάρχοντα λογαριασμό σας στο Facebook, για να έχετε επαφή με τους φίλους, την οικογένειά σας και άλλα άτομα που γνωρίζετε. Χάρη στο Facebook, μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση φωτογραφιών και βίντεο, να στείλετε μηνύματα και να μάθετε νέα για τους φίλους σας.

3.4 Κάμερα

Αφού ανοίξετε τη λειτουργία κάμερας, πιάστε το πλήκτρο Επιλογής για να μπειτε στο μενού μέσω του οποίου μπορείτε να κάνετε διάφορες επιλογές: Εναλλαγή σε εγγραφή βίντεο, Προβολή Φωτογραφιών, Ρυθμίσεις Φωτογραφιών κ.ά.

3.5 Μηνύματα

Για να στείλετε, να λάβετε, να αποθηκεύσετε μηνύματα κ.ά.τ.

3.5.1 Σύνταξη μηνύματος

Αφού γράψετε το κείμενο, μπορείτε να προσθέσετε όνομα και αριθμό αποστολέα. Στη συνέχεια μπορείτε να στείλετε το μήνυμα ή να το αποθηκεύσετε στα πρόχειρα.

3.5.2 Εισερχόμενα

Μπορείτε να κάνετε διάφορες ενέργειες για τα εισερχόμενα μηνύματα: Προβολή, Απάντηση, Κλήση αποστολέα, Προώθηση, Διαγραφή. Επίσης μπορείτε να επιλέξετε «διαγραφή όλων» για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα. Αν θέλετε, μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό του αποστολέα στις Επαφές κ.ά.

3.5.3 Πρόχειρα

SMS που δεν έχουν αποσταλεί, αλλά έχουν αποθηκευτεί ως πρόχειρα.

3.5.4 Εξερχόμενα

Αποθήκευση των SMS που δεν στάλθηκαν με επιτυχία.

3.5.5 Απεσταλμένα

Τα SMS που έχετε αποστείλει.

3.5.6 Ρυθμίσεις SMS

- **Κατάσταση μνήμης:** Προβολή της ελεύθερης και της κατειλημμένης μνήμης του τηλεφώνου και της κάρτας SIM.
- **Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων:** Αν απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, τα απεσταλμένα SMS δεν θα αποθηκεύονται.

3.6 Πολυμέσα

3.6.1 Αναπαραγωγή μουσικής

Μέσω της λειτουργίας αναπαραγωγής, μπορείτε να αναπαράγετε μουσική που είναι αποθηκευμένη στην κάρτα μνήμης SD. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης (πάνω/ κάτω) για να ρυθμίσετε την ένταση αναπαραγωγής. Πιέστε το αριστερό πλήκτρο Επιλογής για να μπειτε στη λίστα και να επιλέξετε τραγούδια για αναπαραγωγή.

3.6.2 Αναπαραγωγή βίντεο

Μέσω της εφαρμογής αναπαραγωγής βίντεο, μπορείτε να παρακολουθήσετε τα βίντεο που έχετε τραβήξει μέσω της κάμερας του κινητού τηλεφώνου.

3.6.3 Χρήση της αναπαραγωγής βίντεο

Μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο κατεύθυνσης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να αλλάξετε βίντεο. Επίσης μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο κατεύθυνσης πάνω/ κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

3.6.4 Ραδιόφωνο FM

Για ακρόαση ραδιοφώνου FM. Πιέστε το πλήκτρο OK για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM. Πιέστε το πλήκτρο Επιλογής για να εμφανίσετε τις διάφορες επιλογές του ραδιοφώνου FM:

- **Λίστα καναλιών:** Δείχνει τη λίστα με τα ραδιοφωνικά κανάλια FM.
- **Χειροκίνητη πληκτρολόγηση:** Για χειροκίνητη πληκτρολόγηση της συχνότητας του επιθυμητού ραδιοφωνικού σταθμού 87.5 ~ 108.0.
- **Αυτόματη αναζήτηση:** Αυτόματη αναζήτηση σταθμών FM για αποθήκευση στη λίστα καναλιών.
- **Ρυθμίσεις:** Για αναπαραγωγή στο υπόβαθρο.
- **Έναρξη εγγραφής:** Για εγγραφή από τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό FM.
- **Λίστα αρχείων εγγραφής:** Για να δείτε τα αρχεία εγγραφής που δημιουργήσατε μέσω του ραδιοφώνου FM.

3.6.5 Προβολή Φωτογραφιών

Για να δείτε τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει μέσω της κάμερας του κινητού τηλεφώνου. Πιέστε στο Πλήκτρο Επιλογής για να μπείτε στο μενού επιλογών. Μπορείτε να κάνετε αποστολή, χρήση ως, μετονομασία, διαγραφή κ.ά.

3.6.6 Εγγραφή ήχου

Οι επιλογές είναι οι εξής:

- **Νέα εγγραφή:** Για να ξεκινήσετε νέα εγγραφή. Μπορείτε να κάνετε παύση ή να διακόψετε την εγγραφή.
- **Λίστα:** Δείχνει τις εγγραφές που έχετε πραγματοποιήσει, οι οποίες είναι αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης.

3.7 Διαχείριση αρχείων

Για διαχείριση των αρχείων σας. Μπορείτε να διαχειριστείτε γενικά τα αρχεία, τα αρχεία μουσικής και τα ληφθέντα αρχεία. Πιέστε για να δημιουργήσετε νέο φάκελο.

3.8 Παιχνίδια

Αυτό το μενού περιέχει το παιχνίδι αγώνων φόρμουλας F1.

3.9 Οργαναίξερ

3.9.1 Ξυπνητήρι

Μέσω αυτού του μενού μπορείτε να ενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι.

3.9.2 Ημερολόγιο

Μέσω αυτού του μενού μπορείτε να δείτε το ημερολόγιο. Η τρέχουσα ημερομηνία σημειώνεται με ένα πλαίσιο.

3.10 Εργαλεία

3.10.1 Αριθμομηχανή

Μέσω αυτού του μενού μπορείτε να κάνετε αριθμητικούς υπολογισμούς μέσω της αριθμομηχανής.

3.10.2 Φακός

Μέσω αυτού του μενού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φλας ως φακό.

3.10.3 Bluetooth

- **Ενεργοποίηση:** Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth.
- **Ορατότητα:** Αν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, οι υπόλοιπες συσκευές θα μπορούν να εντοπίσουν το κινητό τηλέφωνό σας μέσω Bluetooth. Αν απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, οι υπόλοιπες συσκευές Bluetooth δεν θα μπορούν να εντοπίσουν το κινητό τηλέφωνό σας.
- **Η συσκευή μου:** Αναζήτηση για κοντινές συσκευές Bluetooth.
- **Αναζήτηση συσκευής ήχου:** Αναζήτηση κοντινών συσκευών ήχου Bluetooth, όπως π.χ. ακουστικά Bluetooth.
- **Το όνομά μου:** Για ν' αλλάξετε το όνομα Bluetooth του κινητού τηλεφώνου σας.
- **Για προχωρημένους :**

Διαδρομή ήχου: Για να ρυθμίσετε αν θέλετε ο ήχος να μεταφέρεται σε ακουστικά Bluetooth. Αν επιλέξετε να μεταφέρεται, τότε ο ήχος θα μεταφέρεται αυτόματα στα ακουστικά Bluetooth όποτε υπάρχει σύνδεση με τα ακουστικά Bluetooth.

3.10.4 Εργαλειοθήκη SIM

Μέσω αυτού του μενού, μπορείτε να κάνετε διάφορες επιλογές για την κάρτα SIM.

3.11 Ρυθμίσεις

3.11.1 Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Μέσω αυτού του μενού, μπορείτε να κάνετε τις εξής ρυθμίσεις:

- **Ημερομηνία και ώρα:** Μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα, να αλλάξετε τη ζώνη ώρας ή να επιλέξετε αυτόματη ενημέρωση της ώρας.
- **Ρυθμίσεις γλώσσας:** Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα των μενού. Θα γίνει άμεσα ανανέωση της οθόνης και θα εμφανιστούν τα μενού στην επιλεγμένη γλώσσα.
- **Αποκλειστικά πλήκτρα:** Μπορείτε να αντιστοιχίσετε κάποιες συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες σε συγκεκριμένα πλήκτρα.
- **Συντομώσεις:** Μπορείτε να αντιστοιχίσετε ή να επεξεργαστείτε συνήθεις λειτουργίες στο πλήκτρο κατεύθυνσης.
- **Προτιμώμενη μέθοδος πληκτρολόγησης:** Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα και τη μέθοδο πληκτρολόγησης.

3.11.2 Ρυθμίσεις οθόνης

- **Ταπετσαρία:** Μπορείτε να επιλέξετε κάποια ταπετσαρία από αυτές που διαθέτει η συσκευή ή να επιλέξετε την προσωπική σας ταπετσαρία.
- **Προβολή της ημερομηνίας και της ώρας.**
- **Φωτισμός φόντου LCD:** Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και τη χρονική διάρκεια φωτισμού της οθόνης LCD.

3.11.3 Ρυθμίσεις κλήσεων

Μπορείτε να κάνετε διάφορες ρυθμίσεις που αφορούν τις κλήσεις:

- **«Μαύρη» λίστα:** Απόρριψη κλήσεων & SMS από τους αριθμούς που έχετε προσθέσει στη «Μαύρη» λίστα.

- **Αυτόματη εγγραφή κλήσεων:** Αν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, οι συνομιλίες σας θα καταγράφονται στη μνήμη.
- **Αυτόματη επανάκληση:** Το κινητό τηλέφωνο θα πραγματοποιήσει αυτόματα επανάκληση σε περίπτωση που δεν απαντά αυτός που καλείτε.
- **Υπενθύμιση χρόνου κλήσεων:** Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την υπενθύμιση χρόνου κλήσης, καθώς και να επιλέξετε την περιοδικότητά της.
- **Όριο κλήσης:** Μπορείτε να επιλέξετε χρονικό όριο για τις κλήσεις (από 1 έως 9999 δευτερόλεπτα).
- **Δόνηση κατά τη σύνδεση κλήσης:** Το κινητό τηλέφωνο θα δονείται τη στιγμή που ξεκινά μια συνομιλία.
- **Μέθοδος απάντησης:** Μπορείτε να επιλέξετε η απάντηση σε κλήση να γίνεται πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο ή να γίνεται αυτόματη απάντηση όταν είναι συνδεδεμένα ακουστικά.

3.11.4 Συνδεσιμότητα

Μπορείτε να επιλέξετε το δίκτυο της κάρτας SIM και να κάνετε ρυθμίσεις που αφορούν το GPRS και τη χρήση δεδομένων κινητής.

3.11.5 Ρυθμίσεις ασφάλειας

Μέσω του μενού "Ρυθμίσεις Ασφάλειας" μπορείτε να κάνετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις που αφορούν την ασφάλεια του τηλεφώνου:

- **Ασφάλεια τηλεφώνου:** Μπορείτε να ορίσετε κωδικό κλειδώματος για το κινητό τηλέφωνό σας, ώστε να αποτρέπεται μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο εργοστασιακός κωδικός κλειδώματος τηλεφώνου είναι 4321.
- **Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου:** Για να ρυθμίσετε το χρόνο αυτόματου κλειδώματος του πληκτρολογίου.
- **Προστασία κλοπής:** Πληκτρολογήστε τον κωδικό τηλεφώνου και στη συνέχεια θα μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Προστασία κλοπής. Ο εργοστασιακός κωδικός είναι 4321.
- **Προστασία προσωπικών δεδομένων:** Πληκτρολογήστε τον κωδικό τηλεφώνου και στη συνέχεια θα μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Προστασία προσωπικών δεδομένων για το Ιστορικό Κλήσεων, τα Μηνύματα, τις Επαφές & τη Διαχείριση Αρχείων. Ο εργοστασιακός κωδικός είναι 4321.

3.11.6 Ρυθμίσεις διπλής SIM

Επιλέξτε για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας δύο καρτών SIM. Μπορείτε να θέσετε κάποια κάρτα SIM σε λειτουργία πτήσης και να κάνετε άλλες ρυθμίσεις που αφορούν την ασύρματη σύνδεση

3.11.7 Προφίλ

Τα προφίλ περιλαμβάνουν τα εξής: Γενικό, Αθόρυβο, Συνάντηση, Εξωτερικός χώρος, Ακουστικά, Bluetooth. Μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό προφίλ βάσει του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεστε. Μπορείτε να Ενεργοποιήσετε, να Προσαρμόσετε ή να Επαναφέρετε το αντίστοιχο προφίλ.

- **Ενεργοποίηση:** Ενεργοποίηση του επιλεγμένου προφίλ.
- **Προσαρμογή:** Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το προφίλ σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
- **Επαναφορά:** Επαναφορά του προφίλ στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

3.11.8 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Χρησιμοποιώντας αυτό το μενού, μπορείτε να κάνετε επαναφορά του κινητού τηλεφώνου στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Θα χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό τηλεφώνου. Ο εργοστασιακός κωδικός τηλεφώνου είναι 4321.

3.12 Internet

Αφού μπείτε σ' αυτό το μενού, μπορείτε να δείτε τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αρχική σελίδα:** Είναι η αρχική σελίδα που θα μπαίνετε κάθε φορά που συνδέεστε στο Internet. Μπορείτε να αλλάξετε την αρχική σελίδα.
- **Σελιδοδείκτες:** Μπορείτε να προσθέσετε σελιδοδείκτες για γρήγορη πρόσβαση στην επιθυμητή ιστοσελίδα. Υπάρχουν κάποιοι προκαθορισμένοι σελιδοδείκτες, αλλά μπορείτε να προσθέσετε και τους προσωπικούς σας σελιδοδείκτες.
- **Αναζήτηση ή πληκτρολόγηση διεύθυνσης URL:** Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ή να επεξεργαστείτε την πληκτρολόγησή σας για να επισκεφθείτε οποιαδήποτε ιστοσελίδα.
- **Ρυθμίσεις:** Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα αντικείμενα: λογαριασμός δεδομένων, Επιλογές Browser, και Προτιμήσεις.

4 Πληροφορίες SAR (Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης)

Η υψηλότερη τιμή SAR γι' αυτό το κινητό τηλέφωνο είναι <math><1,6\text{ W/κιλό}</math>, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ICNIRP, η οποία θέσπισε ότι το όριο έκθεσης σε ραδιοκύματα είναι $1,6\text{ W/κιλό}$ κατά μέσο όρο σε 1 γραμμάριο ιστού .

Αυτή η συσκευή ραδιοεπικοινωνίας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Εθνικής Επιτροπής Ραδιοηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών (NBTC).

Προειδοποιήσεις ασφάλειας:

- Να χρησιμοποιείτε ασύρματο σύστημα ανοιχτής ακρόασης (Ακουστικά) με πομπό Bluetooth χαμηλής ισχύος.
- Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο διαθέτει χαμηλή τιμή SAR.
- Καλό είναι να μη συνομιλείτε πάρα πολλή ώρα. Προτιμήστε να στείλετε σύντομο μήνυμα (SMS). Αυτή η συμβουλή ισχύει ιδιαίτερα για τα παιδιά, τους εφήβους και τις εγκύους.
- Να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνό σας όταν υπάρχει καλό σήμα.
- Τα άτομα που έχουν ιατρικά εμφυτεύματα, θα πρέπει να κρατούν το τηλέφωνο σε απόσταση τουλάχιστον 15 εκατοστών μακριά από τα εμφυτεύματα.

Αυτή η συσκευή ραδιοεπικοινωνίας έχει Ειδικό Ρυθμό Απορρόφησης (SAR) $1,17\text{ W/κιλό}$ και συμμορφώνεται με το πρότυπο ασφαλείας που θεσπίστηκε από την Εθνική Επιτροπή Ραδιοηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών (NBTC).

5 Ανακύκλωση

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή ανακύκλωση του προϊόντος, διαβάστε τις σχετικές παραγράφους προς το τέλος αυτών των οδηγιών.

5.1 Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνετε όταν θέλετε να πετάξετε το προϊόν στα απορρίμματα

5.1.1 Τι πρέπει να κάνετε:

- Να μην επισκευάζετε μόνοι σας το προϊόν αλλά – σε περίπτωση προβλήματος - να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας.
- Για απόρριψη του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον Δήμο της περιοχής σας.

- Πάντα να ρίχνετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες ή τα εξαρτήματά τους στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο συλλογής ή διαχείρισης τέτοιων απορριμμάτων.
- Να διαχωρίζετε σωστά τα υλικά συσκευασίας και να τα απορρίπτετε σε σωστούς κάδους ανακύκλωσης.
- Πάντα να αφαιρείτε τη μπαταρία από το προϊόν όταν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε μελλοντικά.

5.1.2 Τι δεν πρέπει να κάνετε:

- Να μην αποσυναρμολογείτε από μόνοι σας το προϊόν
- Να μη δώσετε το προϊόν σε ρακοσυλλέκτες.
- Να μην πετάξετε το προϊόν σε χωματερή.
- Να μην πετάξετε το προϊόν στα οικιακά απορρίμματα.
- Να μην πετάξετε το προϊόν στους απλούς κάδους απορριμμάτων.
- Να μην πετάξετε τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα.

5.2 Συνέπειες λανθασμένης απόρριψης ηλεκτρονικών προϊόντων

- Η λανθασμένη απόρριψη αποτρέπει την ανακύκλωση των φυσικών πόρων.
- Ορισμένα απορρίμματα περιέχουν επικίνδυνα χημικά και – αν δεν απορριφθούν σωστά – μπορεί να απελευθερώσουν τοξίνες στο έδαφος και στο νερό καθώς και αέρια του θερμοκηπίου στο περιβάλλον.
- Αν δεν πετάξετε τα ηλεκτρονικά απορρίμματα με σωστό τρόπο, θα θέσετε σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία των ανθρώπων και των ζώων και θα επηρεάσετε αρνητικά το περιβάλλον.
- Μην τοποθετήσετε τις μπαταρίες πάνω ή κοντά σε θερμαντικά σώματα όπως φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι, σύμπες ή καλοριφέρ, γιατί μπορεί να προκληθεί έκρηξη.
- Αν οι επαφές της μπαταρίας αγγίξουν μεταλλικά αντικείμενα, μπορεί να προκληθεί φωτιά.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή ανακύκλωση του προϊόντος, διαβάστε τις σχετικές παραγράφους προς το τέλος αυτών των οδηγιών.

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ιστοσελίδα: www.plaisio.gr

Συχνές Ερωτήσεις και Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Ερώτηση	Πρόβλημα και Λύση
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται	Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο. Ελέγξτε αν είναι σωστά συνδεδεμένη η μπαταρία. Αφαιρέστε την και τοποθετήστε την ξανά και δοκιμάστε και πάλι. Ελέγξτε εάν η μπαταρία είναι φορτισμένη.
Αποτυχία σύνδεσης στο δίκτυο	Σε περίπτωση ανεπαρκούς σήματος, δοκιμάστε να μετακινηθείτε σε μια θέση με ισχυρό σήμα και δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά στο δίκτυο. Βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκεστε εκτός κάλυψης του δικτύου του πάροχου τηλεπικοινωνιών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια έγκυρη κάρτα SIM. Επικοινωνήστε με τον πάροχο τηλεπικοινωνιών για περισσότερες πληροφορίες.
Εμφάνιση πληροφοριών κατά την ενεργοποίηση	Ελέγξτε εάν η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά. Κωδικός κλειδώματος: Εάν είναι ενεργοποιημένο το κλειδώμα, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης της συσκευής. Εισαγωγή PIN: Εάν είναι ενεργοποιημένη η προστασία μέσω κωδικού PIN, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN. Εισαγωγή κωδικού PUK: Αν εισάγετε λάθος κωδικό PIN για 3 φορές, θα κλειδώσετε την κάρτα SIM. Πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό PUK που παρέχεται από τον πάροχο δικτύου σας.
Κακή ποιότητα κλήσης	Ελέγξτε αν η ένταση του ήχου είναι σε σωστά επίπεδα. Σε περιοχή με κακές συνθήκες λήψης δικτύου, π.χ.: υπόγειο, το σήμα μπορεί να είναι ασθενές. Δοκιμάστε να αναζητήσετε μια τοποθεσία με ισχυρότερη λήψη σήματος και καλέστε ξανά. Κατά τη χρήση του κινητού τηλεφώνου σε περιόδους αιχμής επικοινωνίας, όπως π.χ. αργίες, ενδέχεται να μην μπορείτε να καλέσετε λόγω της συμφόρησης του τηλεφωνικού δικτύου.
Ο χρόνος που κρατά η μπαταρία έχει μειωθεί	Η διάρκεια αναμονής σχετίζεται με τους αναμεταδότες του δικτύου κινητής. Αν το κινητό τηλέφωνο βρίσκεται σε περιοχή με ανεπαρκή ισχύ σήματος και δεν μπορεί να λάβει σήμα, θα αναζητά συνεχώς έναν αναμεταδότη. Έτσι θα μειωθεί σημαντικά η φόρτιση της μπαταρίας. Για εξοικονόμηση μπαταρίας συνιστάται να απενεργοποιείτε το κινητό σας σε περιοχές όπου δεν υπάρχει σήμα. Πότε χρειάζεται να αντικαταστήσετε την μπαταρία: Αλλάξτε τη μπαταρία σας μόλις μειωθεί η χωρητικότητά της μετά από

	παρατεταμένη χρήση.
Σφάλμα κάρτας μνήμης	Αν είναι λερωμένη η μεταλλική επιφάνεια της κάρτας SIM: Χρησιμοποιήστε καθαρό πανί για να σκουπίσετε το μεταλλικό σημείο της κάρτας SIM. Η κάρτα SIM δεν έχει εγκατασταθεί. Η κάρτα SIM είναι κατεστραμμένη. Επικοινωνήστε με τον πάροχο τηλεπικοινωνιών σας.
Αποτυχία εξερχόμενης κλήσης	Παρακαλούμε ελέγξτε αν πιάσατε το πλήκτρο κλήσης αφού πληκτρολογήσατε τον επιθυμητό αριθμό. Ελέγξτε αν η κλήση είναι απαγορευμένη λόγω των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων. Ελέγξτε αν είναι έγκυρη η κάρτα SIM. Ελέγξτε εάν έχει οριστεί φραγή κλήσεων. Ελέγξτε αν έχει οριστεί λειτουργία σταθερής κλήσης.
Αποτυχία εισερχόμενης κλήσης	Ελέγξτε εάν το κινητό τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο με το δίκτυο. Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένη η φραγή κλήσεων ή η εκτροπή κλήσεων. Ελέγξτε εάν είναι έγκυρη η κάρτα SIM.
Αποτυχία φόρτισης	Μπορεί να οφείλεται σε κακή επαφή. Ελέγξτε αν είναι καλά συνδεδεμένο το βύσμα φόρτισης. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεταξύ 0°C ~ 40°C κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Εάν η μπαταρία ή ο φορτιστής έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί.

7 Προειδοποιήσεις υγείας και ασφάλειας

Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Θα πρέπει να τις ακολουθήσετε.

7.1 Ανακύκλωση του κινητού τηλεφώνου



Το λογότυπο WEEE (που εικονίζεται στα αριστερά) υπάρχει στο προϊόν (μπαταρία, κινητό και φορτιστής), για να υποδείξει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Ο χρήστης έχει την ευθύνη να διαθέσει όλα τα απορρίμματα ηλεκτρονικών ή ηλεκτρικών προϊόντων σε ειδικά σημεία συλλογής για την ανακύκλωση τέτοιων επικίνδυνων απορριμμάτων.

Η συλλογή και η σωστή ανάκτηση των απορριμμάτων ηλεκτρονικών προϊόντων κατά τη στιγμή της απόρριψης, θα επιτρέψει να βοηθήσουμε όλοι στην προστασία του περιβάλλοντος. Η ανακύκλωση των απορριμμάτων ηλεκτρονικών προϊόντων εξασφαλίζει τη δημόσια υγεία και προστατεύει το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων ηλεκτρονικών προϊόντων, επικοινωνήστε με τον Δήμο σας.

7.2 Αποκηρύξεις

Τα χρώματα και οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν. Οι εικόνες που παρουσιάζονται είναι μόνο για λόγους ενδεικτικούς. Άλλα λογότυπα προϊόντων και ονόματα εταιρειών που αναφέρονται σ' αυτές τις οδηγίες, ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα αυτών των οδηγιών χρήσης χωρίς προειδοποίηση. Το περιεχόμενο αυτών των οδηγιών μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό περιεχόμενο που εμφανίζεται στο κινητό τηλέφωνο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ως κριτήριο θα πρέπει να λαμβάνετε αυτό που βλέπετε στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου σας.

Πνευματικά δικαιώματα

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου αυτού του εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας μας.

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η συσκευή περιέχει χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες ή άλλες βλάβες του αναπαραγωγικού συστήματος.

Παρακαλούμε να μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση της

Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο. Απενεργοποιήστε και πιθανές αυτόματες ειδοποιήσεις αφύπνισης ή ημερολογίου ώστε να μην ενεργοποιηθεί αυτόματα. Ελέγξτε και απενεργοποιήστε τες πριν μπειτε στο αεροπλάνο

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγείτε. Η χρήση του κινητού σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσει περισπασμούς και να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις (αποφύγετε τη χρήση ακουστικών όταν κάνετε ποδήλατο και την πληκτρολόγηση μηνυμάτων όταν οδηγείτε αυτοκίνητο)

Παρακαλούμε να μην τοποθετείτε τη συσκευή σας στα σημεία εκδίπλωσης των αερόσακων γιατί σε περίπτωση ατυχήματος μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός

Η συσκευή σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε κοντινές ηλεκτρονικές συσκευές. Παρακαλούμε να το κρατάτε μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, υπολογιστές, βηματοδότες, βοηθήματα ακοής κ.ά. Να μην τοποθετήσετε κοντά στο κινητό τηλέφωνο πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις

Να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις σε περίπτωση φωτιάς ή όταν βρίσκεστε σε πρατήρια καυσίμων ή σε περιοχές με εύφλεκτα υγρά

Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα

προϊόντα καπνού.

Προειδοποίηση! Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί

Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας

Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από -10°C ($+14^{\circ}\text{F}$) ή πάνω από $+45^{\circ}\text{C}$ ($+113^{\circ}\text{F}$). Μην εκθέτετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες πάνω από $+60^{\circ}\text{C}$ ($+140^{\circ}\text{F}$)

Μη βιάστε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers

Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί

Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη

Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τραντάγματα. Να μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψη του

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές με εξοπλισμό λήψης σημάτων, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνο κτλ, γιατί μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή στη συσκευή

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη

Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε

Μη χρησιμοποιείτε το ακουστικό (hands free) σε θέσεις που δεν είναι βολικές ή σε θέσεις στις οποίες είναι πιθανό να υποστεί πίεση στο αυτί για αποφυγή πιθανών τραυματισμών.

Αποφύγετε την επαφή της συσκευής με το δέρμα σας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η θερμότητα που παράγεται από τη συσκευή σας κατά τη μετάδοση δεδομένων ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα σας. Για κλήσεις μεγάλης διάρκειας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ακουστικά με μικρόφωνο

Αν η συσκευή σας δεν έχει το χαρακτηρισμό «αδιάβροχο», παρακαλούμε να μην τη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Να μην την αφήσετε να βραχεί ή να υγρανθεί

Παρακαλούμε να μην επαφίεστε μόνο στα κινητά τηλέφωνα ως μέσο επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης (π.χ. σε περίπτωση προβλήματος υγείας)

Η χρήση διατάξεων κεραίας που δεν παρέχονται από την Πλαίσιο Computers μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή κινητού, να ελαττώσει την απόδοσή της και να επιφέρει επίπεδα Ειδικού Ρυθμού Απορρόφησης (SAR) μεγαλύτερα των καθιερωμένων ορίων. Μην καλύπτετε την κεραία με το χέρι σας καθώς αυτό επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα της κλήσης και τα επίπεδα ισχύος ενώ μπορεί επίσης να μειώσει τους χρόνους ομιλίας και αναμονής.

Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό σας τηλέφωνο μπορεί να διαγραφούν από απρόσεκτη χρήση, επισκευή της συσκευής ή αναβάθμιση του λειτουργικού. Παρακαλούμε κρατείστε αντίγραφα ασφαλείας στα σημαντικά σας δεδομένα όπως επαφές, μηνύματα, εικόνες και βίντεο. Ο προμηθευτής σας δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια δεδομένων και δεν είναι υπόχρεος για την ανάκτησή τους.

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή και αξεσουάρ. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων προμηθευτών.

Αποφεύγετε τα επίπεδα έντασης ήχου που μπορεί να είναι επιβλαβή για την ακοή σας.

Αν έχετε οποιαδήποτε ιατρική πάθηση που πιστεύετε ότι θα μπορούσε να επηρεαστεί από τη συσκευή σας (για παράδειγμα, επιληψία, σκοτοδίνες, πόνους στα μάτια ή πονοκεφάλους), συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Αν αισθανθείτε ενόχληση στις παλάμες, τα χέρια, τους καρπούς, τους ώμους, τον λαιμό ή άλλα μέρη του σώματός σας από επαναληπτική κίνηση, όπως η πληκτρολόγηση ή η ενασχόληση με παιχνίδια στη συσκευή σας διακόψτε αμέσως τη χρήση της και συμβουλευτείτε έναν ιατρό.

Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον.

Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας.

Μπαταρία & Φορτιστής

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή της παρακάτω οδηγίες που αφορούν την μπαταρία της συσκευής σας και τη διαδικασία της φόρτισής της.

Οι καινούριες ή οι αχρησιμοποίητες μπαταρίες μπορεί να παρουσιάζουν μειωμένη, από άποψη χρονικής διάρκειας, χωρητικότητα. Φορτίζετε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση.

Συνδέετε το φορτιστή μόνο στις υποδεικνυόμενες πηγές ρεύματος που σημειώνονται επάνω

στο προϊόν. Μην τον χρησιμοποιείτε στο ύπαιθρο ή σε υγρούς χώρους. Μην τροποποιείτε το καλώδιο και μην το υποβάλετε σε ζημιές ή καταπονήσεις. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. Μην τροποποιείτε ποτέ το φως του φορτιστή. Εάν το φως δεν ταιριάζει στην πρίζα, ζητήστε από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να σας εγκαταστήσει μια κατάλληλη πρίζα. Όταν ο

φορτιστής είναι συνδεδεμένος με την ηλεκτρική τροφοδοσία, υπάρχει πάντοτε μια μικρή κατανάλωση ρεύματος. Για την αποφυγή αυτής της μικρής σπατάλης ενέργειας, να αποσυνδέετε το φορτιστή από την ηλεκτρική τροφοδοσία όταν το προϊόν φορτιστεί πλήρως. Η χρήση συσκευών φόρτισης που δε έχουν πιστοποίηση από την Πλαίσιο Computers μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων κατασκευαστών

Η αφαίρεση ή η αντικατάσταση ενσωματωμένων μπαταριών θα πρέπει να εκτελείται μόνο από συνεργάτες σέρβις της Πλαίσιο Computers. Η χρήση μπαταριών που δε φέρουν την εμπορική επωνυμία Πλαίσιο Computers μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.

Κατά την σύνδεση και αποσύνδεση του φορτιστή από τη συσκευή, να κρατάτε από το βύσμα και όχι από το καλώδιο

Η φόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, καπνός, παραμορφώσεις ή και έκρηξη

Υπάρχει ειδικό προστατευτικό κύκλωμα στο εσωτερικό της μπαταρίας και της συσκευής. Δεν επιτρέπεται να ανοίξετε το περίβλημα της μπαταρίας. Σε διαφορετική περίπτωση θα προκληθεί βραχυκύκλωμα ή διαρροή υγρών. Αν το υγρό της μπαταρίας πέσει στα μάτια υπάρχει κίνδυνος τύφλωσης. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό (μην τρίβετε τα μάτια σας) και μεταβείτε στο νοσοκομείο

Μην πιέζετε τη μπαταρία και μην την εκθέτετε σε κραδασμούς. Μην την βραχυκυκλώνετε γιατί θα προκληθούν βλάβες στη μπαταρία και στη συσκευή.

Παρακαλούμε κρατήστε καθαρές τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας

Να μην εκθέσετε τη μπαταρία στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη ή καπνό. Απαγορεύεται η χρήση σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Η μπαταρία δεν είναι αδιάβροχη. Μην την εκθέτετε σε βροχή ή πολλή υγρασία

Να μην πετάξετε τη μπαταρία στη φωτιά γιατί θα προκληθεί έκρηξη

Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν

Να μην τοποθετήσετε τη μπαταρία σε νερό γιατί θα προκληθεί βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα υπερθέρμανση, καπνό, παραμόρφωση ή και έκρηξη

Παρακαλούμε να μεταχειρίζεστε τη μπαταρία ακολουθώντας τους κανονισμούς (όπως π.χ. περί ανακύκλωσης). Μην πετάξετε τη μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη και μόλυνση του περιβάλλοντος

Να χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο φορτιστή. Μην φορτίζετε τη μπαταρία συνεχόμενα για περισσότερες από 12 ώρες

Μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο του φορτιστή λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το. Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή αν η υποδοχή είναι χαλαρή στην πρίζα γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά

Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο του φορτιστή

Μην πιάνετε το κινητό σας με βρεγμένα χέρια ενώ φορτίζει. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή σοβαρής ζημιάς της συσκευής σας.

Μην πραγματοποιείτε κλήσεις όταν φορτίζετε τη συσκευή σας. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα στη συσκευή με αποτέλεσμα πιθανή ηλεκτροπληξία ή φωτιά

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις

Μην χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση

Μην βάζετε την μπαταρία στο στόμα σας

Μην αφήνετε τις επαφές της μπαταρίας να έρχονται σε επαφή με άλλα μεταλλικά αντικείμενα

Απενεργοποιείτε το προϊόν σας πριν αφαιρέσετε την μπαταρία

Η απόδοση μιας μπαταρίας εξαρτάται από τη θερμοκρασία, την ισχύ του σήματος, τη συχνότητα χρήσης του προϊόντος, τις λειτουργίες του προϊόντος που επιλέγετε καθώς και από τις μεταδόσεις φωνής ή δεδομένων

Παρακαλούμε φυλάξτε τη μπαταρία σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά

Παρακαλούμε αντικαταστήστε τη μπαταρία σε περίπτωση που η απόδοσή της έχει μειωθεί αισθητά. Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και με την πάροδο του χρόνου μειώνεται η απόδοσή της (θα παρατηρήσετε ότι θα μειωθούν οι χρόνοι αναμονής και ομιλίας). Σ' αυτές τις περιπτώσεις αντικαταστήστε την με καινούρια

Αποσυνδέστε το φορτιστή κατά την διάρκεια καταιγίδας

Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά

Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας

Περιβάλλον χρήσης

Αν απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σας στο μέρος όπου βρίσκεστε, δεν θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε. Ακολουθήστε τους σχετικούς κανόνες και σημάνσεις για αποφυγή επικίνδυνων παρεμβολών. Επειδή η συσκευή σας χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε κοντά του πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες ή αποθηκευτικές συσκευές, ώστε να μην υπάρξει ακούσια διαγραφή των δεδομένων τους.

Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα

Όταν βρίσκεστε σε επικίνδυνα περιβάλλοντα θα πρέπει να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας και να σέβεστε όλες τις σχετικές σημάνσεις και πινακίδες. Σε εύφλεκτα περιβάλλοντα μπορεί να προκληθεί σπινθήρας με αποτέλεσμα έκρηξη και τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο.

Σας συνιστούμε να απενεργοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πρατήρια καυσίμων. Το ίδιο ισχύει και για διυλιστήρια καυσίμων, εργοστάσια χημικών ή σημεία όπου πραγματοποιούνται εκρήξεις.

Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, υπάρχουν σχετικές σημάνσεις τις οποίες πρέπει να σέβεστε. Τέτοια περιβάλλοντα είναι τα κατώτερα καταστρώματα των πλοίων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή μεταφοράς χημικών, βυτιοφόρα φορτηγά που μεταφέρουν υγροποιημένα καύσιμα (όπως προπάνιο και βουτάνιο), και περιβάλλοντα όπου υπάρχουν σωματίδια στον αέρα, ό-πως πολλή σκόνη, ρινίσματα μετάλλων, κόκκοι σιτηρών κ.ά.

Ηλεκτρονικές συσκευές

Κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές δεν είναι μονωμένες έναντι των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων της συσκευής σας.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστών μεταξύ βηματοδοτών και κινητών τηλεφώνων. Το Ινστιτούτο ραδιοτεχνολογίας, κατόπιν ερευνών, προτείνει για την αποφυγή παρεμβολών:

Ενώ φοράτε βηματοδότη:

Το κινητό τηλέφωνο θα πρέπει απέχει τουλάχιστον 20 εκατοστά από βηματοδότες.

Δεν θα πρέπει να τοποθετείτε τα κινητά τηλέφωνα στις μπροστινές τσέπες πουκάμισων.

Να απαντάτε στο τηλέφωνο τοποθετώντας το στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από αυτή που βρίσκεται ο βηματοδότης. Για να ελαχιστοποιήσετε τις παρεμβολές:

Σε περίπτωση που υποπτεύεστε ότι υπάρχει παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το κινητό τηλέφωνο.

Βοηθήματα ακοής

Κάποια κινητά τηλέφωνα μπορεί να παρεμβάλλουν κάποια βοηθήματα ακοής. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή τους για σχετικές πληροφορίες.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Η χρήση κινητών τηλεφώνων ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ιατρικές συσκευές. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις και να απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνό σας όπου απαιτείται.

Αυτοκίνητα

Τα ασύρματα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν μη μονωμένα μοτέρ ή ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτων.

Καθαρισμός

Καθαρίστε τη συσκευή σας άμεσα αν έρθει σε επαφή με οτιδήποτε που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες ή άλλη ζημιά, όπως σκόνη ή άμμος, μελάνι, καλλυντικά, σαπούνι, απορρυπαντικό, οξέα ή όξινες τροφές ή λοσιόν. Για να την καθαρίσετε:

Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και απενεργοποιήστε τη συσκευή

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι, όπως για παράδειγμα ένα πανί

καθαρισμού φακών

Δεν πρέπει να εισέρχεται υγρασία στα ανοίγματα

Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα ή συμπιεσμένο αέρα

Εάν χυθεί υγρό ή υπάρχει σκόνη στη συσκευή σας, καθαρίστε το με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι (για παράδειγμα, ένα πανί καθαρισμού φακών) και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι **στεγνή** και χωρίς σκόνη προτού ανοίξετε την υποδοχή SIM ή το κάλυμμα της μπαταρίας.

Πλοήγηση

Οι χάρτες βασίζονται σε υπηρεσίες δεδομένων. Αυτές οι υπηρεσίες δεδομένων υπόκεινται σε αλλαγή και μπορεί να μη διατίθενται σε όλες τις περιοχές. Επομένως, οι χάρτες και οι πληροφορίες που βασίζονται στην τοποθεσία μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ακριβείς ή πλήρεις. Συγκρίνετε τις πληροφορίες που παρέχονται στους χάρτες με τον περιβάλλοντα χώρο σας. Χρησιμοποιήστε κοινή λογική κατά την πλοήγηση. Να λαμβάνετε πάντοτε υπόψη σας τις τρέχουσες συνθήκες του οδοστρώματος και τα οδικά σήματα και για την επίλυση τυχόν διαφορών.

Προστασία προσωπικών πληροφοριών

Διαγράψτε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα πριν προχωρήσετε σε απόρριψη του προϊόντος. Για να διαγράψετε δεδομένα, κάντε ολική επαναφορά ρυθμίσεων. Η διαγραφή δεδομένων από τη μνήμη της συσκευής δε διασφαλίζει ότι τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να ανακτηθούν. Η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται ότι είναι αδύνατη η ανάκτηση διαγραμμένων πληροφοριών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για επακόλουθη γνωστοποίηση πληροφοριών ακόμη και μετά από ολική επαναφορά ρυθμίσεων.

Κακόβουλο λογισμικό (malware)

Το κακόβουλο λογισμικό (malware, σύντμηση του όρου «malicious software») είναι λογισμικό που μπορεί να βλάψει τη συσκευή σας. Στο κακόβουλο λογισμικό ή τις επιβλαβείς εφαρμογές συγκαταλέγονται οι κοινοί ιοί, οι ιοί τύπου worm, το λογισμικό κατασκοπείας (spyware) και άλλα ανεπιθύμητα προγράμματα. Εάν η συσκευή δε χρησιμοποιεί μέτρα ασφαλείας για να αμυνθεί εναντίον τέτοιων επιθέσεων, η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται και δεν εξασφαλίζει ότι η συσκευή θα είναι απρόσβλητη από την εισαγωγή κακόβουλου λογισμικού. Μπορείτε,

ωστόσο, να μειώσετε τον κίνδυνο προσβολής από κακόβουλο λογισμικό επιδεικνύοντας προσοχή όταν κάνετε λήψη περιεχομένου ή όταν αποδέχεστε εφαρμογές, αποφεύγοντας να ανοίξετε ή να απαντήσετε σε μηνύματα άγνωστης προέλευσης, χρησιμοποιώντας αξιόπιστες υπηρεσίες για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet και κάνοντας λήψη περιεχομένου στη συσκευή κινητού μόνο από γνωστές, αξιόπιστες πηγές.

Παιδιά

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με συσκευές κινητού ή αξεσουάρ. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Αν η συσκευή σας είναι χαρακτηρισμένη ως αδιάβροχη

Οι συσκευές είναι ανθεκτικές στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη, έχουν δοκιμαστεί σε ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες και εργαστηρίου και έχουν δείκτη ανθεκτικότητας IP67 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529. Η ανθεκτικότητα στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη δεν είναι μόνιμη κατάσταση και ενδέχεται να μειωθεί ως αποτέλεσμα της φυσιολογικής φθοράς. Η ζημιά που προκαλείται από υγρό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Για να αποτρέψετε ζημιές που προκαλούνται από υγρό, αποφύγετε τα εξής:

Κολύμβηση ή μπάνιο

Έκθεση της συσκευής σε νερό υπό πίεση ή νερό υψηλής ταχύτητας, όπως ντους, θαλάσσιο σκι, wake boarding, σέρφινγκ, τζετ σκι και ούτω καθεξής

Χρήση της συσκευής σε σάουνα ή χαμάμ

Σκόπιμη βύθιση της συσκευής σε νερό

Λειτουργία της συσκευής εκτός του προτεινόμενου εύρους θερμοκρασίας ή σε συνθήκες εξαιρετικής υγρασίας

Πτώση της συσκευής ή πρόσκρουσή της σε άλλα αντικείμενα

Αποσυναρμολόγηση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης των βιδών

Εγκατάσταση

Τοποθέτηση και αφαίρεση κάρτας SIM

Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με θυρίδα καρτών SIM τυπικού μεγέθους, η εισαγωγή μιας μη συμβατής κάρτας SIM (για παράδειγμα, μιας κάρτας micro SIM ή μιας τυπικής κάρτας SIM κομμένης σε μέγεθος micro κάρτας SIM) στη θυρίδα καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην κάρτα SIM ή στη συσκευή σας. Η Plaisio Computers δεν εγγυάται και δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση ασύμβατων ή τροποποιημένων καρτών SIM. Προειδοποίηση!

Εάν η συσκευή απαιτεί προσαρμογέα για την τοποθέτησή της στο τηλέφωνο ή σε άλλη συσκευή, μην τοποθετήσετε την κάρτα απευθείας χωρίς τον απαιτούμενο προσαρμογέα.

Αφαιρέστε το κάλυμμα στα αριστερά του κινητού τηλεφώνου και τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή κάρτας SIM. Βεβαιωθείτε ότι οι μεταλλικές επαφές κοιτάζουν προς τα κάτω. Πιέστε την κάρτα SIM προς τα μέσα μέχρι να κουμπώσει. Αν θέλετε να την αφαιρέσετε, πιέστε την πρώτα προς τα μέσα για να ξεκουμπώσει και στη συνέχεια αφαιρέσετε την.

Τοποθέτηση και αφαίρεση κάρτας μνήμης

Εάν το προϊόν συνοδεύεται από μια αφαιρούμενη κάρτα μνήμης, γενικά αυτή είναι μεν συμβατή με τη συσκευή που αγοράσατε αλλά ίσως να μην είναι συμβατή με άλλες συσκευές ή με τις δυνατότητες των καρτών μνήμης τους. Ελέγξτε τις άλλες συσκευές ως προς τη συμβατότητα πριν την αγορά ή τη χρήση τους. Εάν το προϊόν είναι εξοπλισμένο με αναγνώστη καρτών μνήμης, ελέγξτε τη συμβατότητα της κάρτας μνήμης πριν την αγορά ή τη χρήση της. Οι κάρτες μνήμης είναι διαμορφωμένες (φορμαρισμένες) πριν την αποστολή τους. Για να διαμορφώσετε ξανά την κάρτα μνήμης, χρησιμοποιήστε μια συμβατή συσκευή.

Προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση της κάρτας μνήμης

Μην εκθέτετε την κάρτα μνήμης σε υγρασία.

Μην αγγίζετε τις συνδέσεις των ακροδεκτών με το χέρι σας ή άλλο μεταλλικό αντικείμενο.

Μη χτυπάτε, μη λυγίζετε και μη ρίχνετε κάτω την κάρτα μνήμης.

Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή τροποποιήσετε την κάρτα μνήμης.

Μη χρησιμοποιείτε και μη φυλάσσετε την κάρτα μνήμης σε σημεία που είναι εκτεθειμένα σε υγρασία, διαβρωτικές ουσίες ή πολύ υψηλή θερμοότητα, όπως π.χ. σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι, στο άμεσο φως του ήλιου ή κοντά σε θερμάστρες, κλπ.

Μην πιέζετε και μη λυγίζετε το άκρο του προσαρμογέα κάρτας μνήμης με πολύ μεγάλη δύναμη.

Μην επιτρέπετε την εισχώρηση ακαθαρσιών, σκόνης ή ξένων σωμάτων στη θυρίδα εισαγωγής ενός προσαρμογέα κάρτας μνήμης.

Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί σωστά.

Εισάγετε την κάρτα μνήμης μέχρι όσο πηγαίνει μέσα στον απαιτούμενο προσαρμογέα κάρτας μνήμης. Η κάρτα μνήμης μπορεί να μη λειτουργεί σωστά εάν δεν έχει εισαχθεί πλήρως.

Σας συνιστούμε να δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας (backup) για τα σημαντικά δεδομένα σας. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καταστροφή περιεχομένου που αποθηκεύετε στην κάρτα μνήμης.

Τα γραμμένα δεδομένα μπορεί να καταστραφούν ή να χαθούν όταν αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ή τον προσαρμογέα κάρτας μνήμης, όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης, της ανάγνωσης ή εγγραφής δεδομένων ή όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης σε χώρους που υπόκεινται σε στατικό ηλεκτρισμό ή υψηλές εκπομπές ηλεκτρικών πεδίων.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης SD στο πλάι του τηλεφώνου και τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις μεταλλικές επαφές να κοιτάζουν προς τα κάτω.

Αφαίρεση κάρτας μνήμης

Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης SD και σπρώξτε την για να την αφαιρέσετε.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη μπαταρία. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "power" για ενεργοποίηση. Θα εμφανιστεί η οθόνη ενεργοποίησης και θα σας ζητηθεί κωδικός (εφόσον η κάρτα SIM προστατεύεται από κωδικό). Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN. Ο κωδικός είναι 4ψήφιος.

Κωδικοί ασφάλειας

Αυτή η ενότητα περιγράφει τους κωδικούς ασφάλειας, ώστε να αποφεύγεται μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας SIM.

Κωδικός PIN

Για ν' αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας SIM μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απαίτησης κωδικού PIN κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου. Αν το έχετε κάνει ήδη, θα σας ζητηθεί κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM θα κλειδώσει και θα χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK για να την ξεκλειδώσετε. Ο κωδικός PIN σας δίδεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

Κωδικός PUK

Ο κωδικός PUK είναι ο κωδικός ξεκλειδώματος. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κωδικό για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM σε περίπτωση που κλειδώσει. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PUK 10 φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM θα αχρηστευτεί. Ο κωδικός PUK σας δίδεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός **Turbo-X Easyphone Spark** συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΚ (R.E.D.) Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <https://www.plaisio.gr/tilefona/kinita-smartphones/kinita.htm>

Στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Θέση Σκληρί, Μαρούλα Αττικής, 19018

Ή στο τηλ : 800 11 12345

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE



Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.

Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.

Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.

Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.

Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.

Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.

Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιασδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγοραστεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή

είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.

17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.

18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επι-σκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.

19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έ-χουν προκληθεί από ιούς.

2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.

3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)

4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

5. Οι προδιαγραφές για την οθόνη της συσκευής σας προβλέπουν ότι η ύπαρξη μέχρι (3) τριών απειροελάχιστων σκούρων ή ανοιχτόχρωμων κουκίδων (εικονοστοιχείων – pixels) σε αυτού του τύπου τις οθόνες, είναι απολύτως φυσιολογική και δεν αποτελεί αιτία επισκευής ή αντικατάστασης της οθόνης.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευση των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.

8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.

9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.

Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων



Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών. Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/EC περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.



Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ