

**πλαίσιο**

**TURBOX®**

# **Turbo-X Smartwatch Play II**

**Οδηγίες Χρήσης**

**Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Τα χρώματα και οι εικόνες είναι ενδεικτικά. Ως κριτήριο θα πρέπει να λαμβάνετε το προϊόν που έχετε στα χέρια σας.**

## **1. Προετοιμασία πριν τη χρήση**

- (1) Ελέγχετε ότι σας έχουν παρασχεθεί όλα τα εξαρτήματα.
- (2) Αγοράστε κάρτα Nano-SIM από την επιθυμητή εταιρεία παροχής τηλεπικοινωνιών.  
**(Πριν τοποθετήστε την κάρτα Nano-SIM, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το Smartwatch)**
- (3) Η κάρτα Nano-SIM απαιτείται για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες GPRS και κλήσεων.
- (4) Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνό σας (ο κώδικας QR υπάρχει στη σελίδα 11 αυτών των οδηγιών). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης εφαρμογών, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του κινητού τηλεφώνου σας.
- (5) Το Reg. Code και ο κώδικας QR που υπάρχουν στο Smartwatch χρησιμοποιούνται για την εγγραφή (register).

## **2. Λειτουργίες προϊόντος:**

- Εντοπισμός θέσης
- Τηλεφωνικός κατάλογος
- Κλήσεις/ Συναγερμός SOS έκτακτης ανάγκης
- Παρακολούθηση υγείας
- Ιστορικό διαδρομής
- Ρολόι και Ξυπνητήρι
- Ζώνη/ περιοχή ασφάλειας
- Ειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας
- Απομακρυσμένη απενεργοποίηση
- Ασύρματη σύνδεση WiFi για εύρεση θέσης
- Αποφυγή κλοπής/ απώλειας

## **3. Εισαγωγή**

**Πλήκτρο Ενεργοποίησης/  
Απενεργοποίησης/  
Τερματισμού κλήσης**



**Όλες οι εικόνες είναι ενδεικτικές. Ως κριτήριο θα πρέπει να λαμβάνετε το προϊόν που έχετε στα χέρια σας**

#### 4. Μενού και οδηγίες

Κύρια μενού



Όλες οι εικόνες είναι ενδεικτικές. Ως κριτήριο  
θα πρέπει να λαμβάνετε το προϊόν που έχετε στα χέρια σας

**4.1 Αρχική οθόνη:** Ξεκινώντας από την πρώτη γραμμή, από τ' αριστερά: Ειδοποιήσεις (δεν φαίνονται στην εικόνα), αθόρυβη λειτουργία (είναι ένα μικρό εικονίδιο) (δεν φαίνεται στην εικόνα), σήμα κινητής τηλεφωνίας GSM, στάθμη μπαταρίας, ώρα (12-ωρη απεικόνιση). Δεύτερη γραμμή: Ώρα (24-ωρη απεικόνιση). Τρίτη γραμμή: ημέρα, ημερομηνία. Τέταρτη γραμμή: Βραβείο αγάπης.

**4.2 Γρήγορη εκμάθηση (Quick learning):** Πιέστε στο εικονίδιο ή σύρετε τη σελίδα προς τα αριστερά για να μπείτε στο μενού εκμάθησης.

**4.3 Τηλεφωνικός κατάλογος (Phone book):** Πιέστε σ' αυτό το εικονίδιο για να δείτε τις 10 ή 15 επαφές που μπορείτε να καταχωρίσετε μέσω της εφαρμογής. Πιέστε και κρατήστε πατημένο στην επιθυμητή επαφή για διαγραφή.

**4.4 Συνομιλία (Talk):** Για να μπείτε στην εφαρμογή συνομιλίας του Smartwatch με την εφαρμογή. Μπορείτε να στείλετε φωνητικά μηνύματα και φωτογραφίες στο τηλέφωνο. Σημείωση: Το Smartwatch δεν μπορεί να στείλει γραπτό μήνυμα στην εφαρμογή, αλλά η εφαρμογή μπορεί να στείλει γραπτά μηνύματα στο Smartwatch.

**4.5 Για αποστολή φωνητικού μηνύματος:** Μπείτε στο μενού Συνομιλίας (Talk), κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ηχογράφησης και μιλήστε. Μόλις απελευθερώσετε το πλήκτρο, το φωνητικό μήνυμα θα αποσταλεί στην εφαρμογή.

**4.6 Για να κάνετε φίλους (Make Friend):** Μπορείτε να προσθέσετε φίλους αγγίζοντας μεταξύ τους τα 2 smartwatch (το δικό σας και τους φίλου σας). Στη συνέχεια θα μπορείτε να συνομιλείτε. Αν θέλετε, μπορείτε να διαγράψετε κάποιον φίλο μέσω της εφαρμογής.


**4.7 Εκτιμητής βημάτων (Step):** Θα πρέπει ενεργοποιήσετε αυτή την εφαρμογή μέσω του Smartwatch. Το Smartwatch θα εκτιμά αυτόματα των αριθμό των βημάτων που κάνατε. Μπορείτε να μπείτε στο μενού για να δείτε τον εκτιμώμενο αριθμό των βημάτων και να σύρετε για να δείτε την εκτιμώμενη απόσταση, θερμίδες και βήματα.

**4.8 Λήψη εφαρμογής (App download):** Χρησιμοποιήστε το κινητό τηλέφωνό σας για να σαρώσετε τον κώδικα QR (βλ. σελ. 11) ώστε να κατεβάσετε την εφαρμογή.

## 5. Οδηγίες χρήσης για Android ή iOS

### 5.1 Εγγραφή χρήστη στην εφαρμογή (registration) (Σημείωση: Παρακαλούμε να επιλέξετε τη σωστή γλώσσα και περιοχή πριν κάνετε εγγραφή)

Πριν μπορέσετε να πραγματοποιήσετε είσοδο στην εφαρμογή, θα πρέπει να εγγραφείτε. Για να εγγραφείτε, σαρώστε ή πληκτρολογήστε χειροκίνητα τον 15-ψήφιο Αριθμό ταυτότητας εγγραφής «REG CODE» που θα βρείτε στο πίσω μέρος του Smartwatch (ID Number/ License). Ο Αριθμός ταυτότητας εγγραφής (ID Number/ License) είναι μοναδικός. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά για εγγραφή. Σε περίπτωση προβλήματος, θα πρέπει να ζητήσετε από τον κατασκευαστή να ακυρώσει την παλιά εγγραφή για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε ξανά τον 15-ψήφιο Αριθμό ταυτότητας εγγραφής (ID Number/ License). Το όνομα του λογαριασμού σας (Account ID) θα πρέπει να είναι μοναδικό, διαφορετικά θα πρέπει να αλλάξετε όνομα λογαριασμού για να πραγματοποιήσετε την εγγραφή. Πληκτρολογήστε 4-16 αριθμούς ή γράμματα ως όνομα του λογαριασμού σας (Account ID). Στη συνέχεια πληκτρολογήστε τις υπόλοιπες απαιτούμενες πληροφορίες. Αν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό. Για ανάκτηση του κωδικού, θα χρειαστείτε τον 15-ψήφιο Αριθμό ταυτότητας εγγραφής (ID Number/ License) και τον αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιήσατε για την εγγραφή. Ακολουθεί η σελίδα εγγραφής:




Όλες οι εικόνες είναι ενδεικτικές. Ως κριτήριο θα πρέπει να λαμβάνετε το προϊόν που έχετε στα χέρια σας

## 5.2 Εισαγωγή στις λειτουργίες του κεντρικού μενού:

### 5.2.1 Περιβάλλον χρήσης εφαρμογής

Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή, πληκτρολογήστε το όνομα του λογαριασμού σας και τον κωδικό για να μπείτε στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής. Ακολουθεί η κεντρική σελίδα:



Όλες οι εικόνες είναι ενδεικτικές. Ως κριτήριο θα πρέπει να λαμβάνετε το προϊόν που έχετε στα χέρια σας

### Εισαγωγή στις διάφορες λειτουργίες:

**(1) Ενδοεπικοινωνία (Chat):** Για φωνητική συνομιλία μεταξύ του Smartwatch και της εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνό σας.


Αποστολή φωνητικών μηνυμάτων από την εφαρμογή στο Smartwatch: Η εφαρμογή ξεκινά να ηχογραφεί μόλις πιέσετε το πλήκτρο συνομιλίας και στέλνει το μήνυμα μόλις αφήσετε το πλήκτρο. Η ηχογράφηση μπορεί να διαρκεί έως 15 δευτερόλεπτα. Θα υπάρξει ειδοποίηση μόλις το Smartwatch λάβει το μήνυμα. Μπορείτε να πιέσετε για ν' ακούσετε το φωνητικό μήνυμα.

Αποστολή φωνητικών μηνυμάτων από το Smartwatch στην εφαρμογή: Σύρετε στην οθόνη του Smartwatch για να επιλέξετε και να μπείτε στην εφαρμογή Συνομιλίας (Talk). Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο συνομιλίας και πείτε το επιθυμητό φωνητικό μήνυμα. Αφήστε το πλήκτρο συνομιλίας για ν' αποσταλεί το μήνυμα στην εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο.

**(2) Χάρτης (Map):** Για να δείτε πού βρίσκεται ανά πάσα στιγμή το Smartwatch.

Ο χάρτης δείχνει τη θέση του Smartwatch και τη θέση του κινητού τηλεφώνου. Αν πιέσετε το πλήκτρο εντοπισμού (localization), θα βλέπετε για 3 λεπτά τη θέση σε πραγματικό χρόνο. Η ενημέρωση της θέσης πραγματοποιείται ανά 10 δευτερόλεπτα. Μετά από την παρέλευση 3 λεπτών, η συσκευή επιστρέφει στην προεπιλεγμένη κατάσταση ενημέρωσης της θέσης (δηλαδή ανά 10 λεπτά).

**(3) Ρυθμίσεις (Settings):** Για να κάνετε ρυθμίσεις που αφορούν το Smartwatch.



**Όλες οι εικόνες είναι ενδεικτικές. Ως κριτήριο θα πρέπει να λαμβάνετε το προϊόν που έχετε στα χέρια σας**

**1. Αριθμοί SOS (SOS numbers):** Μπορείτε να προσθέσετε 3 αριθμούς SOS στο Smartwatch. Σε περίπτωση ανάγκης, πιέστε το πλήκτρο SOS στο Smartwatch για 3 δευτερόλεπτα και θα ξεκινήσει να καλεί τους 3 αριθμούς SOS, τον έναν μετά τον άλλο. Αν δεν απαντήσει κανείς θα τους καλέσει ξανά, συνολικά 2 φορές.

**2. Προφίλ ήχου (Contextual...):** Δόνηση με κουδούνισμα, μόνο κουδούνισμα, μόνο δόνηση και αθόρυβη λειτουργία (συνολικά 4 προφίλ ανάμεσα στα οποία μπορείτε να επιλέξετε).

**3. Ειδοποιήσεις SMS (SMS Alerts):** Θα αποστέλλονται ειδοποιήσεις μέσω SMS από το Smartwatch στο κινητό τηλέφωνο σε περιπτώσεις χαμηλής στάθμης μπαταρίας και έκτακτης ανάγκης (SOS). Τα μηνύματα αυτά χρεώνονται ως απλά μηνύματα SMS.

**4. Τηλεφωνικός Κατάλογος (Phone book):** Μπορείτε να προσθέσετε έως 10 ή 15 αριθμούς τηλεφώνου στο Smartwatch μέσω της εφαρμογής. Στη συνέχεια θα μπορούν να πραγματοποιηθούν κλήσεις σε αυτούς τους αριθμούς.

**5. Απενεργοποίηση του Smartwatch (Shutdown the Device):** Μπορείτε να

απενεργοποιήσετε απομακρυσμένα το Smartwatch μέσω της εφαρμογής.

**6. Επαναφορά προεπιλεγμένης κατάστασης λειτουργίας GPS (Reverting the default working mode):** Η προεπιλεγμένη κατάσταση λειτουργίας για το GPS είναι να λειτουργεί όλο το 24ωρο και να αποστέλλει ενημέρωση θέσης κάθε 10 λεπτά.

**7. Ωρες σχολείου/ Λειτουργία τάξης (Class mode):** Το Smartwatch δεν θα παράγει ειδοποίηση για τηλεφωνικές κλήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου.

**(4) Ξυπνητήρι (Watch alarm clock):** Μπορείτε να ορίσετε έως 3 ξυπνητήρια. Επιλέξτε τις διάφορες παραμέτρους τους ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

**(5) Ρολόι/ Εύρεση του Smartwatch (Finding the watch) :** Αν δεν βρίσκετε το Smartwatch, πιέστε σ' αυτή την επιλογή στην εφαρμογή του κινητού τηλεφώνου και στη συνέχεια το Smartwatch θα αρχίσει να παράγει ήχο για 1 λεπτό ώστε να το εντοπίσετε. Πιέστε το πλήκτρο για να σταματήσει να παράγει ήχο.

**(6) Χάρτης/ Εντοπισμός θέσης (Locating):** Για να δείτε πού βρίσκεται ανά πάσα στιγμή το Smartwatch. Ο χάρτης δείχνει τη θέση του Smartwatch και τη θέση του κινητού τηλεφώνου. Αν πιέσετε το πλήκτρο εντοπισμού (localization), θα βλέπετε για 3 λεπτά τη θέση σε πραγματικό χρόνο. Η ενημέρωση πραγματοποιείται ανά 10 δευτερόλεπτα. Μετά από την παρέλευση 3 λεπτών, η συσκευή επιστρέφει στην προεπιλεγμένη κατάσταση ενημέρωσης της θέσης (δηλαδή ανά 10 λεπτά). Αν το εικονίδιο στο χάρτη είναι κόκκινο σημαίνει ότι η θέση ελήφθη μέσω GPS, αν είναι μπλε σημαίνει ότι η θέση ελήφθη μέσω αναμεταδοτών κινητής τηλεφωνίας (LBS), αν είναι πράσινο σημαίνει ότι η θέση ελήφθη μέσω WIFI.

**(7) Ίχνος/ Ιστορικό διαδρομής (Historical route):** Μπορείτε να δείτε το ιστορικό της διαδρομής που κατέγραψε το Smartwatch σε διάφορα χρονικά διαστήματα. Το ιστορικό της διαδρομής εμφανίζεται εφόσον έχετε ενεργοποιημένο το διακόπτη αυτής της λειτουργίας ενώ δεν εμφανίζεται αν τον έχετε απενεργοποιημένο.

**(8) Περιοχή/ ζώνη ασφάλειας (Safe area):** Η ελάχιστη ακτίνα ασφαλούς περιοχής (περιοχή/ ζώνη ασφάλειας) είναι 200 μέτρα. Αν το Smartwatch βγει εκτός αυτής της ακτίνας ενώ λειτουργεί ο εντοπισμός μέσω GPS, θα σταλεί σχετική ειδοποίηση. Μπορείτε να ρυθμίσετε μόνο μία περιοχή/ ζώνη ασφάλειας.

**(9) Υγεία (Health):** Μπορείτε να ρυθμίσετε τον εκτιμητή βημάτων και τη λειτουργία παρακολούθησης ύπνου και να δείτε τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί για την προηγούμενη εβδομάδα.

**(10) Ανταμοιβή (Love reward):** Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό καρδιών στην εφαρμογή και να πιέσετε το πλήκτρο αποστολής και επιβεβαίωσης για αποστολή των καρδιών στο Smartwatch.

**(11) Μηνύματα (Message center):** Μπείτε σ' αυτό το μενού για να δείτε τις πληροφορίες των ειδοποίησεων που έχει αποστέλλει το Smartwatch στην εφαρμογή.

**(12) Οι συσκευές μου (Equipment):** Αν ελέγχονται πολλά Smartwatch μέσω της εφαρμογής, μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό πιέζοντας στο αντίστοιχο εικονίδιο Smartwatch που εμφανίζεται στην εφαρμογή. Στο ίδιο σημείο μπορείτε να δείτε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε δηλώσει καθώς και να αλλάξετε τον κωδικό σας.

**(13) Σπίτι (Home):** Πιέστε σ' αυτό το εικονίδιο για επιστροφή στο κεντρικό μενού.

### **5.3 Επεξήγηση της λειτουργίας ειδοποιήσεων συναγερμού.**

Το τηλέφωνο θα λαμβάνει όλες τις ειδοποιήσεις συναγερμού από το Smartwatch. Πιέστε το πλήκτρο συναγερμού (alarm) για να μπείτε στο κεντρικό μενού της εφαρμογής και στη συνέχεια θα μπορέσετε να δείτε τις λεπτομέρειες των ειδοποιήσεων συναγερμού μέσω του Κέντρου μηνυμάτων (Message center) στο κινητό σας.

### **6. Επεξήγηση των καταστάσεων λειτουργίας του Smartwatch:**

Υπάρχουν 3 βασικές καταστάσεις λειτουργίας: Κανονική κατάσταση (normal mode), Κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας (power saving mode) και Κατάσταση παρακολούθησης (follow-up mode). Κάθε κατάσταση λειτουργίας έχει διαφορετικό χρονικό διάστημα ενημέρωσης θέσης μέσω GPS.

Κανονική κατάσταση (normal mode): Το χρονικό διάστημα ενημέρωσης είναι 10 λεπτά.

Κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας (power saving mode): Το χρονικό διάστημα ενημέρωσης είναι 1 ώρα.

Κατάσταση παρακολούθησης (follow-up mode): Το χρονικό διάστημα ενημέρωσης είναι 1 λεπτό.

## **7. Χρήση λειτουργιών του Smartwatch**

### **7.1 Ειδοποίηση SOS σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης**

Εμφανίζεται η ένδειξη «SOS» στην οθόνη και το Smartwatch και μπαίνει σε λειτουργία έκτακτης ανάγκης. Πραγματοποιεί κλήση στους 3 αριθμούς SOS που έχετε ορίσει. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SOS για 3 δευτερόλεπτα. Μόλις κάποιος από τους 3 αριθμούς απαντήσει, σταματά να καλεί. Αν δεν απαντήσει κανείς, συνεχίζει να καλεί τους 3 αριθμούς SOS, 2 φόρες. Επίσης στέλνει μήνυμα στον αριθμό γονέα και ειδοποίηση συναγερμού στην εφαρμογή.

### **7.2 Προσθήκη φίλων**

Θέστε τα δύο Smartwatch (το δικό σας και του φίλου σας) σε λειτουργία προσθήκης φίλων, ακουμπήστε τα μεταξύ τους και κινήστε τα. Θα εμφανιστεί το αίτημα φιλίας.

### **7.3 Ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας**

Αν η στάθμη της μπαταρίας είναι λιγότερο από 20%, θα ακουστεί ηχητική ειδοποίηση και το Smartwatch θα στείλει μήνυμα ειδοποίησης στο κινητό τηλέφωνο και στην εφαρμογή.

### **7.4 Συνομιλία**

Αν επιλέξετε τη λειτουργία συνομιλίας στο Smartwatch, θα μπορείτε να συνομιλήσετε με την εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο ή να συνομιλήσετε με κάποιον από τους φίλους σας (πιέστε στην αντίστοιχη φωτογραφία του φίλου σας).

### **7.5 Γρήγορη εκμάθηση**

Βοηθά το παιδί να λάβει γνώσεις από νωρίς. Είναι ένας σημαντικός βοηθός στη μαθησιακή ανάπτυξή του.

### **7.6 Απενεργοποίηση**

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης και επιλέξτε «Απενεργοποίηση». Εναλλακτικά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Smartwatch μέσω της εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο.

### **7.7 Τηλεφωνικός κατάλογος**

Μπορείτε να αποθηκεύσετε 10 ή 15 αριθμούς τηλεφώνου στην εφαρμογή και στη

συνέχεια να μπείτε στον τηλεφωνικό κατάλογο στο Smartwatch, να σύρετε για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό και να τον πιέσετε για κλήση. Οι αριθμοί τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στον τηλεφωνικό κατάλογο μπορούν να συνομιλήσουν με το Smartwatch.

### 7.8 Απάντηση & τερματισμός κλήσης

Μέσω του Smartwatch μπορείτε να καλέσετε τους αριθμούς τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει μέσω της εφαρμογής. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για τα παιδιά που θέλουν να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους.

## 8. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν το Smartwatch δεν μπορεί να συνδεθεί με τον server (διακομιστή) κατά την πρώτη χρήση και η συσκευή δείχνει ότι δεν υπάρχει δίκτυο, δοκιμάστε τα ακόλουθα:

- 1). Παρακαλούμε ελέγξτε αν η κάρτα Nano-SIM που έχετε τοποθετήσει στο Smartwatch είναι τύπου GSM.
- 2). Ελέγξτε αν έχετε τοποθετήσει σωστά την κάρτα Nano-SIM και ότι η οθόνη δείχνει τα σωστά σχετικά στοιχεία. Ανατρέξτε στις εικόνες.
- 3). Παρακαλούμε ελέγξτε εν είναι σωστές οι ρυθμίσεις IP, Port (Θύρα) και ID number (Αριθμός ταυτότητας εγγραφής). Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το ID number (Αριθμός ταυτότητας εγγραφής) που έχετε καταχωρήσει είναι ο ίδιος με αυτόν που αναγράφεται πάνω στο Smartwatch. Μπορείτε να πληροφορηθείτε ποιο είναι το ID number (Αριθμός ταυτότητας εγγραφής) της συσκευής, αποστέλλοντας το μήνυμα "rw, 123456, ts#" από το κινητό τηλέφωνό σας στο Smartwatch (Το Smartwatch θα πρέπει να έχει τοποθετημένη κάρτα Nano-SIM και να είναι ενεργοποιημένο). Σε περίπτωση προβλήματος, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.
- 4). Σε περίπτωση που έχετε πρόβλημα να κάνετε εγγραφή στην εφαρμογή, υπάρχουν δύο πιθανές περιπτώσεις:
  - α. Το ID number – REG CODE (Αριθμός ταυτότητας εγγραφής) δεν υπάρχει ή έχει ήδη γίνει εγγραφή χρησιμοποιώντας το. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς για βοήθεια.
  - β. Το όνομα λογαριασμού είναι ήδη κατειλημμένο. Αλλάξτε όνομα λογαριασμού.

## 9. Κώδικας QR για σάρωση



Παρακαλούμε σαρώστε αυτόν τον κώδικα QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή. Για χρήστες Android ή iOS: Επιλέξτε “Setracker” ή “Setracker 2”.

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που

αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

### **Ασφάλεια & Συντήρηση**

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευή σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αυτή η συσκευή περιέχει χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες ή άλλες βλάβες του αναπαραγωγικού συστήματος.

- Παρακαλούμε να μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση της
- Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο. Απενεργοποιήστε και πιθανές αυτόματες ειδοποιήσεις αφύπνισης ή ημερολογίου ώστε να μην ενεργοποιηθεί αυτόματα. Ελέγξτε και απενεργοποιήστε τες πριν μπείτε στο αεροπλάνο
- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγείτε. Η χρήση του κινητού σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσει περισπασμούς και να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις (αποφύγετε τη χρήση ακουστικών όταν κάνετε ποδήλατο και την πληκτρολόγηση μηνυμάτων όταν οδηγείτε αυτοκίνητο)
- Παρακαλούμε να μην τοποθετείτε τη συσκευή σας στα σημεία εκδίπλωσης των αερόσακων γιατί σε περίπτωση ατυχήματος μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός
- Η συσκευή σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε κοντινές ηλεκτρονικές συσκευές. Παρακαλούμε να το κρατάτε μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, υπολογιστές, βιηματοδότες, βοηθήματα ακοής κ.ά. Να μην τοποθετήσετε κοντά στο κινητό τηλέφωνο πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις
- Να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις σε περίπτωση φωτιάς ή όταν βρίσκεστε σε πρατήρια καυσίμων ή σε περιοχές με εύφλεκτα υγρά
- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε πιοτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Για τη βέλτιστης επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από -10°C(+14°F) ή πάνω από +45°C(+113°F). Μην εκθέτετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες πάνω από +60°C(+140°F)
- Μη βάψετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το

προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers

- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τραντάγματα. Να μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψή του
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές με εξοπλισμό λήψης σημάτων, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνο κτλ, γιατί μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή στη συσκευή
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Μη χρησιμοποιείτε το ακουστικό (hands free) σε θέσεις που δεν είναι βολικές ή σε θέσεις στις οποίες είναι πιθανό να υποστεί πίεση στο αυτί για αποφυγή πιθανών τραυματισμών.
- Αποφύγετε την επαφή της συσκευής με το δέρμα σας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η θερμότητα που παράγεται από τη συσκευή σας κατά τη μετάδοση δεδομένων ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα σας. Για κλήσεις μεγάλης διάρκειας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ακουστικά με μικρόφωνο
- Αν η συσκευή σας δεν έχει το χαρακτηρισμό «αδιάβροχο», παρακαλούμε να μην τη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Να μην την αφήσετε να βραχεί ή να υγρανθεί
- Παρακαλούμε να μην επαφίεστε μόνο στα κινητά τηλέφωνα ως μέσο επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης (π.χ. σε περίπτωση προβλήματος υγείας)
- Η χρήση διατάξεων κεραίας που δεν παρέχονται από την Πλαίσιο Computers μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή κινητού, να ελαπτώσει την απόδοσή της και να επιφέρει επίπεδα Ειδικού Ρυθμού Απορρόφησης (SAR) μεγαλύτερα των καθιερωμένων ορίων. Μην καλύπτετε την κεραία με το χέρι σας καθώς αυτό επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα της κλήσης και τα επίπεδα ισχύος ενώ μπορεί επίσης να μειώσει τους χρόνους ομιλίας και αναμονής
- Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό σας τηλέφωνο μπορεί να διαγραφούν από απρόσεχτη χρήση, επισκευή της συσκευής ή αναβάθμιση του λειτουργικού. Παρακαλούμε κρατείστε αντίγραφα ασφαλείας στα σημαντικά σας δεδομένα όπως επαφές, μηνύματα, εικόνες και βίντεο. Ο προμηθευτής σας δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια δεδομένων και δεν είναι υπόχρεος για την ανάκτησή τους
- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή και αξεσουάρ. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων

άλλων προμηθευτών

- Αποφεύγετε τα επίπεδα έντασης ήχου που μπορεί να είναι επιβλαβή για την ακοή σας
- Αν έχετε οποιαδήποτε ιατρική πάθηση που πιστεύετε ότι θα μπορούσε να επηρεαστεί από τη συσκευή σας (για παράδειγμα, επιληψία, σκοτοδίνες, πόνους στα μάτια ή πονοκεφάλους), συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- Αν αισθανθείτε ενόχληση στις παλάμες, τα χέρια, τους καρπούς, τους ώμους, τον λαιμό ή άλλα μέρη του σώματός σας από επαναληπτική κίνηση, όπως η πληκτρολόγηση ή η ενασχόληση με παιχνίδια στη συσκευή σας διακόψτε αμέσως τη χρήση της και συμβουλευτείτε έναν ιατρό.
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε τεριπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον.
- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

## **Μπαταρία & Φορτιστής**

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή της παρακάτω οδηγίες που αφορούν την μπαταρία της συσκευής σας και τη διαδικασία της φόρτισής της.

Οι καινούριες ή οι αχρησιμοποίητες μπαταρίες μπορεί να παρουσιάζουν μειωμένη, από άποψη χρονικής διάρκειας, χωρητικότητα. Φορτίζετε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση.

Συνδέετε το φορτιστή μόνο στις υποδεικνυόμενες πηγές ρεύματος που σημειώνονται επάνω στο προϊόν. Μην τον χρησιμοποιείτε στο ύπαιθρο ή σε υγρούς χώρους. Μην τροποποιείτε το καλώδιο και μην το υποβάλετε σε ζημιές ή καταπονήσεις. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. Μην τροποποιείτε ποτέ το φις του φορτιστή. Εάν το φις δεν ταιριάζει στην πρίζα, ζητήστε από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να σας εγκαταστήσει μια κατάλληλη πρίζα. Όταν ο

φορτιστής είναι συνδεδεμένος με την ηλεκτρική τροφοδοσία, υπάρχει πάντοτε μια μικρή κατανάλωση ρεύματος. Για την αποφυγή αυτής της μικρής σπατάλης ενέργειας, να αποσυνδέετε το φορτιστή από την ηλεκτρική τροφοδοσία όταν το προϊόν φορτιστεί πλήρως. Η χρήση συσκευών φόρτισης που δε έχουν πιστοποιήση από την Πλαίσιο Computers μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.

- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων κατασκευαστών
- Η αφαίρεση ή η αντικατάσταση ενσωματωμένων μπαταριών θα πρέπει να εκτελείται μόνο από συνεργάτες σέρβις της Πλαίσιο Computers. Η χρήση μπαταριών που δε φέρουν την εμπορική επωνυμία Πλαίσιο Computers μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.
- Κατά την σύνδεση και αποσύνδεση του φορτιστή από τη συσκευή, να κρατάτε από το βύσμα και όχι από το καλώδιο

- Η φόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, καπνός, παραμορφώσεις ή και έκρηξη
- Υπάρχει ειδικό προστατευτικό κύκλωμα στο εσωτερικό της μπαταρίας και της συσκευής. Δεν επιτρέπεται να ανοίξετε το περίβλημα της μπαταρίας. Σε διαφορετική περίπτωση θα προκληθεί βραχυκύκλωμα ή διαρροή υγρών. Αν το υγρό της μπαταρίας πέσει στα μάτια υπάρχει κίνδυνος τύφλωσης. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό (μην τρίβετε τα μάτια σας) και μεταβείτε στο νοσοκομείο
- Μην πιέζετε τη μπαταρία και μην την εκθέτετε σε κραδασμούς. Μην την βραχυκυκλώνετε γιατί θα προκληθούν βλάβες στη μπαταρία και στη συσκευή.
- Παρακαλούμε κρατήστε καθαρές τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας
- Να μην εκθέσετε τη μπαταρία στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη ή καπνό Απαγορεύεται η χρήση σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Η μπαταρία δεν είναι αδιάβροχη. Μην την εκθέτετε σε βροχή η πολλή υγρασία
- Να μην πετάξετε τη μπαταρία στη φωτιά γιατί θα προκληθεί έκρηξη
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν
- Να μην τοποθετήσετε τη μπαταρία σε νερό γιατί θα προκληθεί βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα υπερθέρμανση, καπνό, παραμόρφωση ή και έκρηξη
- Παρακαλούμε να μεταχειρίζεστε τη μπαταρία ακολουθώντας τους κανονισμούς (όπως π.χ. περί ανακύκλωσης). Μην πετάξετε τη μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να προ-κληθεί έκρηξη και μόλυνση του περιβάλλοντος
- Να χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο φορτιστή. Μη φορτίζετε τη μπαταρία συνεχόμενα για περισσότερες από 12 ώρες
- Μην προκαλείτε ζημία στο καλώδιο του φορτιστή λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το. Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή αν η υποδοχή είναι χαλαρή στην πρίζα γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο του φορτιστή
- Μην πιάνετε το κινητό σας με βρεγμένα χέρια ενώ φορτίζει. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή σοβαρής ζημιάς της συσκευής σας.
- Μην πραγματοποιείτε κλήσεις όταν φορτίζετε τη συσκευή σας. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα στη συσκευή με αποτέλεσμα πιθανή ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις
- Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση
- Μη βάζετε την μπαταρία στο στόμα σας
- Μην αφήνετε τις επαφές της μπαταρίας να έρχονται σε επαφή με άλλα μεταλλικά αντικείμενα
- Απενεργοποιείτε το προϊόν σας πριν αφαιρέσετε την μπαταρία
- Η απόδοση μιας μπαταρίας εξαρτάται από τη θερμοκρασία, την ισχύ του σήματος,

τη συχνότητα χρήσης του προϊόντος, τις λειτουργίες του προϊόντος που επιλέγετε καθώς και από τις μεταδόσεις φωνής ή δεδομένων

- Παρακαλούμε φυλάξτε τη μπαταρία σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά
- Παρακαλούμε αντικαταστήστε τη μπαταρία σε περίπτωση που η απόδοσή της έχει μειωθεί αισθητά. Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και με την πάροδο του χρόνου μειώνεται η απόδοσή της (θα παρατηρήσετε ότι θα μειωθούν οι χρόνοι αναμονής και ομιλίας). Σ' αυτές τις περιπτώσεις αντικαταστήστε την με καινούρια
- Αποσυνδέστε το φορτιστή κατά την διάρκεια καταιγίδας
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά

### **Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας**

#### **Περιβάλλον χρήσης**

Αν απαγορεύεται η χρήση της συσκευή σας στο μέρος όπου βρίσκεστε, δεν θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε. Ακολουθήστε τους σχετικούς κανόνες και σημάνσεις για αποφυγή επικίνδυνων παρεμβολών. Επειδή η συσκευή σας χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε κοντά του πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες ή αποθηκευτικές συσκευές, ώστε να μην υπάρξει ακούσια διαγραφή των δεδομένων τους.

#### **Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα**

Όταν βρίσκεστε σε επικίνδυνα περιβάλλοντα θα πρέπει να απενεργοποιείτε υη συσκευή σας και να σέβεστε όλες τις σχετικές σημάνσεις και πινακίδες. Σε εύφλεκτα περιβάλλοντα μπορεί να προκληθεί σπινθήρας με αποτέλεσμα έκρηξη και τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο.

Σας συνιστούμε να απενεργοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πρατήρια καυσίμων. Το ίδιο ισχύει και για διυλιστήρια καυσίμων, εργοστάσια χημικών ή σημεία όπου πραγματοποιούνται εκρήξεις.

Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, υπάρχουν σχετικές σημάνσεις τις οποίες πρέπει να σέβεστε. Τέτοια περιβάλλοντα είναι τα κατώτερα καταστρώματα των πλοίων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή μεταφοράς χημικών, βυτιοφόρα φορτηγά που μεταφέρουν υγροποιημένα καύσιμα (όπως προπάνιο και βουτάνιο), και περιβάλλοντα όπου υπάρχουν σωματίδια στον αέρα, ό-πως πολλή σκόνη, ρινίσματα μετάλλων, κόκκοι σιτηρών κ.ά.

#### **Ηλεκτρονικές συσκευές**

Κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές δεν είναι μονωμένες έναντι των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων της συσκευής σας.

- Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστών μεταξύ βηματοδοτών και κινητών τηλεφώνων. Το ινστιτούτο ραδιοτεχνολογίας, κατόπιν ερευνών, προτείνει για την αποφυγή παρεμβολών:

Ενώ φοράτε βηματοδότη:

Το κινητό τηλέφωνο θα πρέπει απέχει τουλάχιστον 20 εκατοστά από βηματοδότες.

Δεν θα πρέπει να τοποθετείτε τα κινητά τηλέφωνα στις μπροστινές τσέπες πουκάμισων.

Να απαντάτε στο τηλέφωνο τοποθετώντας το στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη

πλευρά από αυτή που βρίσκεται ο βηματοδότης. Για να ελαχιστοποιήσετε τις παρεμβολές: Σε περίπτωση που υποπτεύεστε ότι υπάρχει παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το κινητό τηλέφωνο.

- **Βοηθήματα ακοής**

Κάποια κινητά τηλέφωνα μπορεί να παρεμβάλλουν κάποια βοηθήματα ακοής. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή τους για σχετικές πληροφορίες.

- **Άλλες ιατρικές συσκευές**

Η χρήση κινητών τηλεφώνων ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ιατρικές συσκευές. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις και να απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνό σας όπου απαιτείται.

- **Αυτοκίνητα**

Τα ασύρματα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν μη μονωμένα μοτέρ ή ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτων.

## **Καθαρισμός**

Καθαρίστε τη συσκευή σας άμεσα αν έρθει σε επαφή με οτιδήποτε που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες ή άλλη ζημιά, όπως σκόνη ή άμμος, μελάνι, καλλυντικά, σαπούνι, απορρυπαντικό, οξέα ή όξινες τροφές ή λοσιόν. Για να την καθαρίσετε:

- ✓ Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και απενεργοποιήστε τη συσκευή
- ✓ Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι, όπως για παράδειγμα ένα πανί καθαρισμού φακών
- ✓ Δεν πρέπει να εισέρχεται υγρασία στα ανοίγματα
- ✓ Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα ή συμπιεσμένο αέρα

Εάν χυθεί υγρό ή υπάρχει σκόνη στη συσκευή σας, καθαρίστε το με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι (για παράδειγμα, ένα πανί καθαρισμού φακών) και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι **στεγνή** και χωρίς σκόνη προτού ανοίξετε την υποδοχή SIM ή το κάλυμμα της μπαταρίας.

## **Πλοήγηση**

Οι χάρτες βασίζονται σε υπηρεσίες δεδομένων. Αυτές οι υπηρεσίες δεδομένων υπόκεινται σε αλλαγή και μπορεί να μη διατίθενται σε όλες τις περιοχές. Επομένως, οι χάρτες και οι πληροφορίες που βασίζονται στην τοποθεσία μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ακριβείς ή πλήρεις. Συγκρίνετε τις πληροφορίες που παρέχονται στους χάρτες με τον περιβάλλοντα χώρο σας. Χρησιμοποιήστε κοινή λογική κατά την πλοήγηση. Να λαμβάνετε πάντοτε υπόψη σας τις τρέχουσες συνθήκες του οδοιστρώματος και τα οδικά σήματα και για την επίλυση τυχόν διαφορών.

## **Προστασία προσωπικών πληροφοριών**

Διαγράψτε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα πριν προχωρήσετε σε απόρριψη του προϊόντος. Για να διαγράψετε δεδομένα, κάντε ολική επαναφορά ρυθμίσεων. Η διαγραφή δεδομένων από τη μνήμη της συσκευής δε διασφαλίζει ότι τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να ανακτηθούν. Η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται ότι είναι αδύνατη η ανάκτηση διαγραμμένων πληροφοριών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για επακόλουθη γνωστοποίηση πληροφοριών ακόμη και μετά από ολική επαναφορά ρυθμίσεων.

## **Κακόβουλο λογισμικό (malware)**

Το κακόβουλο λογισμικό (malware, σύντμηση του όρου «malicious software») είναι λογισμικό που μπορεί να βλάψει τη συσκευή σας. Στο κακόβουλο λογισμικό ή τις επιβλαβείς εφαρμογές συγκαταλέγονται οι κοινοί ιοί, οι ιοί τύπου worm, το λογισμικό κατασκοπείας (spyware) και άλλα ανεπιθύμητα προγράμματα. Εάν η συσκευή δε χρησιμοποιεί μέτρα ασφαλείας για να αμυνθεί εναντίον τέτοιων επιθέσεων, η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται και δεν εξασφαλίζει ότι η συσκευή θα είναι απρόσβλητη από την εισαγωγή κακόβουλου λογισμικού. Μπορείτε, ωστόσο, να μειώσετε τον κίνδυνο προσβολής από κακόβουλο λογισμικό επιδεικνύοντας προσοχή όταν κάνετε λήψη περιεχομένου ή όταν αποδέχεστε εφαρμογές, αποφεύγοντας να ανοίξετε ή να απαντήσετε σε μηνύματα άγνωστης προέλευσης, χρησιμοποιώντας αξιόπιστες υπηρεσίες για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet και κάνοντας λήψη περιεχομένου στη συσκευή κινητού μόνο από γνωστές, αξιόπιστες πηγές.

## **Παιδιά**

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με συσκευές κινητού ή αξεσουάρ. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο τνιγμού.

## **Εγκατάσταση**

### **Τοποθέτηση και αφαίρεση κάρτας SIM**

Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με θυρίδα καρτών SIM τυπικού μεγέθους, η εισαγωγή μιας μη συμβατής κάρτας SIM (για παράδειγμα, μιας κάρτας micro SIM ή μιας τυπικής κάρτας SIM κομμένης σε μέγεθος micro κάρτας SIM) στη θυρίδα καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην κάρτα SIM ή στη συσκευή σας. Η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται και δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση ασύμβατων ή τροποποιημένων καρτών SIM. Προειδοποίηση!

Εάν η συσκευή απαιτεί προσαρμογέα για την τοποθέτησή της στο τηλέφωνο ή σε άλλη συσκευή, μην τοποθετήσετε την κάρτα απευθείας χωρίς τον απαιτούμενο προσαρμογέα.

Αφαιρέστε το κάλυμμα στα αριστερά του κινητού τηλεφώνου και τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή κάρτας SIM. Βεβαιωθείτε ότι οι μεταλλικές επαφές κοιτάζουν προς τα κάτω. Πιέστε την κάρτα SIM προς τα μέσα μέχρι να κουμπώσει. Αν θέλετε να την αφαιρέσετε, πιέστε την πρώτα προς τα μέσα για να ξεκουμπώσει και στη συνέχεια αφαιρέσετε την.

### **Τοποθέτηση και αφαίρεση κάρτας μνήμης**

Εάν το προϊόν συνοδεύεται από μια αφαιρούμενη κάρτα μνήμης, γενικά αυτή είναι μεν συμβατή με τη συσκευή που αγοράσατε αλλά ίσως να μην είναι συμβατή με άλλες συσκευές ή με τις δυνατότητες των καρτών μνήμης τους. Ελέγχτε τις άλλες συσκευές ως προς τη συμβατότητα πριν την αγορά ή τη χρήση τους. Εάν το προϊόν είναι εξοπλισμένο με αναγνώστη καρτών μνήμης, ελέγχτε τη συμβατότητα της κάρτας μνήμης πριν την αγορά ή τη χρήση της. Οι κάρτες μνήμης είναι διαμορφωμένες (φορμαρισμένες) πριν την

αποστολή τους. Για να διαμορφώσετε ξανά την κάρτα μνήμης, χρησιμοποιήστε μια συμβατή συσκευή.

Προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση της κάρτας μνήμης

- Μην εκθέτετε την κάρτα μνήμης σε υγρασία.
- Μην αγγίζετε τις συνδέσεις των ακροδεκτών με το χέρι σας ή άλλο μεταλλικό αντικείμενο.
- Μη χτυπάτε, μη λυγίζετε και μη ρίχνετε κάτω την κάρτα μνήμης.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή τροποποιήσετε την κάρτα μνήμης.
- Μη χρησιμοποιείτε και μη φυλάσσετε την κάρτα μνήμης σε σημεία που είναι εκτεθειμένα σε υγρασία, διαβρωτικές ουσίες ή πολύ υψηλή θερμότητα, όπως π.χ. σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι, στο άμεσο φως του ήλιου ή κοντά σε θερμάστρες, κλπ.
- Μην πιέζετε και μη λυγίζετε το άκρο του προσαρμογέα κάρτας μνήμης με πολύ μεγάλη δύναμη.
- Μην επιτρέπετε την εισχώρηση ακαθαρσιών, σκόνης ή ξένων σωμάτων στη θυρίδα εισαγωγής ενός προσαρμογέα κάρτας μνήμης.
- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Εισάγετε την κάρτα μνήμης μέχρι όσο πηγαίνει μέσα στον απαιτούμενο προσαρμογέα κάρτας μνήμης. Η κάρτα μνήμης μπορεί να μη λειτουργεί σωστά εάν δεν έχει εισαχθεί πλήρως
- Σας συνιστούμε να δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας (backup) για τα σημαντικά δεδομένα σας. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καταστροφή περιεχομένου που αποθηκεύετε στην κάρτα μνήμης.
- Τα γραμμένα δεδομένα μπορεί να καταστραφούν ή να χαθούν όταν αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ή τον προσαρμογέα κάρτας μνήμης, όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης, της ανάγνωσης ή εγγραφής δεδομένων ή όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης σε χώρους που υπόκεινται σε στατικό ηλεκτρισμό ή υψηλές εκπομπές ηλεκτρικών πεδίων.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης SD στο πλάι του τηλεφώνου και τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις μεταλλικές επαφές να κοιτάζουν προς τα κάτω.

Αφαίρεση κάρτας μνήμης

Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης SD και σπρώξτε την για να την αφαιρέσετε.

## **Εγγύηση & Όροι χρήσης**

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός **Turbo-x Smartwatch Play II** συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/εκ (R.E.D.) Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <https://www.plaisio.gr/tilefona/wearables/smartwatch.htm>

Στα γραφεία της εταιρείας στη διευθυνση Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, 19018

Ή στο τηλ : 800 11 12345



Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE

### Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιαδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντί-στοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριό-τητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η

εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.

13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.

14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.

17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.

18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επι-σκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.

19. Η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

#### **Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect**

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.

2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.

3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)

4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

5. Οι προδιαγραφές για την οθόνη της συσκευής σας προβλέπουν ότι η ύπαρξη μέχρι (3) τριών απειροελάχιστων σκούρων ή ανοιχτόχρωμων κουκίδων (εικονοστοιχείων – pixels) σε αυτού του τύπου τις οθόνες, είναι απολύτως φυσιολογική και δεν αποτελεί αιτία

επισκευής ή αντικατάστασης της οθόνης.

### **Δεδομένα και απώλεια**

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιαδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

### **Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:**

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της


τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.

## Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων



**Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.** Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/ΕC περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.



**Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.** Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE