

nynelle

Ηλεκτρικές
Σκούπες

 Οδηγίες χρήσης

Nuvelle NVC-CE2

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ



Οδηγίες Χρήσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της εταιρείας μας. Αυτές οι οδηγίες χρήσης έχουν γραφτεί με γνώμονα την καλύτερη κατανόηση και την μέγιστη απόδοση που μπορείτε να έχετε από τη συσκευή σας. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- I. Οδηγίες Ασφάλειας
- II. Εξαρτήματα και αξεσουάρ
- III. Τεχνικά χαρακτηριστικά
- IV. Χρήση
- V. Καθαρισμός και συντήρηση

I. Οδηγίες ασφάλειας

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή άτομα που δεν έχουν επαρκείς γνώσεις και εμπειρία, εκτός κι αν υπάρχει επίβλεψη ή τους δοθούν οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής.
- Θα πρέπει να υπάρχει επίβλεψη ώστε τα παιδιά να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Εκτός κι αν υπάρχει επίβλεψη ή σωστή διαχείριση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια, η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με φυσικές ή πνευματικές αναπηρίες (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις.
- Θα πρέπει να επιβλέπετε τα παιδιά ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση ρεύματος είναι κατάλληλη γι' αυτήν, ανατρέχοντας στην ετικέτα ηλεκτρικών στοιχείων που υπάρχει πάνω στη συσκευή.
- Θα πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή σε πρίζα που να καλύπτεται από ασφάλεια τουλάχιστον 10 αμπερ.
- Ποτέ να μην τραβάτε από το καλώδιο ρεύματος για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα. Να τραβάτε από το φις.
- Ποτέ να μην τσακίζετε ή πατάτε το καλώδιο ρεύματος και να μην το αφήνετε να κρέμεται από αιχμηρές γωνίες.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να πατά πάνω στο καλώδιο ρεύματος γιατί μπορεί να φθαρεί το μονωτικό κάλυμμα του καλωδίου.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν υποστεί φθορά το καλώδιο ρεύματος. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε το καλώδιο ρεύματος από μόνοι σας γιατί υπάρχει κίνδυνος!
- Ποτέ να μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι ενεργοποιημένη και να την κρατάτε μακριά από παιδιά ή από αναπήρους.
- Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε περίπτωση που έχει υποστεί βλάβη.
- Τα οξέα, η ακετόνη και τα διαλυτικά μπορεί να προκαλέσουν φθορά και να διαβρώσουν τα διάφορα εξαρτήματα της συσκευής.
- Ποτέ να μην χρησιμοποιείτε το σωλήνα της σκούπας για να σκουπίσετε άτομα ή ζώα.
- Ποτέ να μη ρίχνετε τη συσκευή μέσα σε νερό αλλά ούτε και να ρίχνετε νερό πάνω στη συσκευή.
- Ποτέ να μην χρησιμοποιείτε τη συ-

σκευή για να καθαρίζετε υγρές περιοχές ή να σκουπίζετε υγρά.

- Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά.
- Για επισκευές και ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να καθαρίζετε ανθρώπους ή ζώα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να έχετε τοποθετήσει τα φίλτρα της.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καθαρίζετε σκάλες.
- Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε μπαταντζά, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί βλάβη το καλώδιο ρεύματος.
- Αυτή η συσκευή είναι ειδικά σχεδιασμένη για οικιακή χρήση και δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να έχετε τοποθετήσει σακούλα ηλεκτρικής σκούπας στο εσωτερικό της.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να καθαρίζετε εύφλεκτα ή εκρηκτικά διαλυτικά, αντικείμενα που είναι εμποτισμένα με διαλυτικά, εκρηκτικές σκόνες, υγρά όπως βενζίνη, λάδια, οινόπνευμα, διαλυτικά και αντικείμενα με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 60°C. Θα προκληθεί επικίνδυνη έκρηξη και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς!

II. Εξαρτήματα και αξεσουάρ

Ακολουθεί μια λίστα με τα κύρια εξαρτήματα και αξεσουάρ της συσκευής:

A. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Αυτή η ομάδα εξαρτημάτων περιλαμβάνει το μοτέρ, το πάνω κάλυμμα, τον διακόπτη on/off (ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης), το πεντάλ μαζέματος του καλωδίου, τη σακούλα σκόνης και

άλλα εξαρτήματα.

- A1. Πάνω κάλυμμα
- A2. Πεντάλ ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (On/Off)
- A3. Πεντάλ μαζέματος καλωδίου
- A4. Αύξηση ισχύος αναρρόφησης
- A5. Μείωση ισχύος αναρρόφησης
- A6. Οθόνη LCD
- A7. Υποδοχή σωλήνα αναρρόφησης
- A8. Κλιπ ασφάλισης πάνω καλύμματος
- A9. Λαβή
- A10. Θήκη φίλτρου Hera
- A11. Κάλυμμα φίλτρου Hera
- A12. Φίλτρο Hera
- A13. Σπογγώδες φίλτρο
- A14. Φίλτρο προστασίας μοτέρ
- A15. Συγκρατητικό σακούλας
- A16. Σακούλα με μικρο-ίνες
- A17. Χάρτινη σακούλα

B. ΣΩΛΗΝΕΣ

Αυτή η ομάδα εξαρτημάτων περιλαμβάνει τους σωλήνες (εύκαμπτους και μη) της συσκευής.

- B1. Εύκαμπτος σωλήνας
- B2. Τηλεσκοπικός, άκαμπτος σωλήνας
- B3. Εξάρτημα σύνδεσης στη σκούπα
- B4. Χειρολαβή

C. ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ

Μπορείτε να επιλέξετε το κατάλληλο αξεσουάρ, ανάλογα με την εργασία καθαρισμού που θέλετε να επιτελέσετε.

- C1. Αθόρυβη βούρτσα με πεντάλ
- C2. Ακροφύσιο για χαραμάδες
- C3. Στρογγυλή βούρτσα
- C4. Μικρή βούρτσα
- C5. Βάση για τα αξεσουάρ
- C6. Βούρτσα Turbo
- C7. Ακροφύσιο για σκληρά πατώματα και για παρκέ

III. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο : Nuvelle NVC-CE2

Τάση: Εναλλασ. ρεύμα 220-240V

Συχνότητα: 50/60Hz

Ισχύς: 700W

Καλώδιο ρεύματος: 9 μέτρα.

Επίπεδο θορύβου: 61 dB

IV. ΧΡΗΣΗ

- Ανοίξτε το πάνω κάλυμμα τραβώντας το κλιπ ασφάλισής του προς τα πάνω.
- Ελέγξτε αν έχει τοποθετηθεί το φίλτρο προστασίας του μοτέρ. Αν δεν είναι τοποθετημένο, τοποθετήστε το.
- Τοποθετήστε τη σακούλα σκόνης στο εσωτερικό της σκούπας. Βεβαιωθείτε ότι θα την τοποθετήσετε σωστά.
- Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα στην υποδοχή A7.
- Συνδέστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα με τον εύκαμπτο σωλήνα και στη συνέχεια συνδέστε το επιθυμητό αξεσουάρ σκουπίσματος στην άκρη του τηλεσκοπικού σωλήνα (B2).
- Ακολουθούν οδηγίες σχετικά με τη χρήση των αξεσουάρ για αποτελεσματικό καθαρισμό:
 - » Η αθόρυβη βούρτσα με πεντάλ χρησιμοποιείται για καθαρισμό επιφανειών όπως μοκέτες, χαλιά, παρκέ, πλακάκια και μάρμαρα.
 - » Το ακροφύσιο για χαραμάδες χρησιμοποιείται για να σκουπίζετε μικρά σωματίδια όπως σκόνη, ψίχουλα κ.ά. από στενά σημεία όπως καλοριφέρ, συρτάρια, γωνίες κ.ά.
 - » Ο τηλεσκοπικός σωλήνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χωρίς κάποιο εξάρτημα στην άκρη του. Σ' αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται για να σκουπίζετε ψίχουλα, τρίχες κ.ά.
 - » Η μικρή βούρτσα χρησιμοποιείται για να καθαρίζετε μαξιλάρια, στρώ-

ματα και καναπέδες.

- » Η βούρτσα Turbo χρησιμοποιείται ειδικά για τον αποτελεσματικό καθαρισμό χαλιών και μοκετών.
 - » Το ακροφύσιο για σκληρά πατώματα και για παρκέ χρησιμοποιείται για σκληρά πατώματα και παρκέ.
 - Τραβήξτε το καλώδιο στο επιθυμητό μήκος. Κρατήστε το καλώδιο από το φως ρεύματος και συνδέστε το στην επιθυμητή πρίζα ρεύματος.
 - Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το πεντάλ ενεργοποίησης απενεργοποίησης (on/ off) ή χρησιμοποιήστε το πλήκτρο on/off που υπάρχει στη χειρολαβή.
 - Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισχύ αναρρόφησης στο επιθυμητό επίπεδο πιέζοντας τα πλήκτρα αύξησης/ μείωσης ισχύος αναρρόφησης.
 - Αφού ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής:
 - » Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα ρεύματος.
 - » Μαζέψτε το καλώδιο ρεύματος πιέζοντας το πεντάλ μαζέματος του καλωδίου ρεύματος.
- Προειδοποίηση! Να μαζεύετε το καλώδιο ρεύματος μόνο αν είναι στεγνό. Αν το καλώδιο είναι βρεγμένο ή υγρό, μην το μαζέψετε αλλά να περιμένετε πρώτα να στεγνώσει.**
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, τοποθετήστε την αθόρυβη βούρτσα με πεντάλ στην οριζόντια ή στην κάθετη θέση αποθήκευσης της σκούπας.
 - Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε εξωτερικούς χώρους ή σε θερμοκρασίες παγετού.
 - Να κοιτάτε την ένδειξη γεμάτης σακούλας. Αν ανάβει με κόκκινο χρώμα σημαίνει ότι :

- » Η σακούλα έχει γεμίσει, αντικαταστήστε την.
- » Κάποιος σωλήνας έχει φράξει από ξένα αντικείμενα. Καθαρίστε τους σωλήνες και τα εξαρτήματα σκουπίσματος.
- Αντικατάσταση της σακούλας της σκούπας:
 - » Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα ρεύματος.
 - » Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα τραβώντας τον ώστε να βγει από την υποδοχή του σωλήνα αναρρόφησης (A7).
 - » Ανοίξτε το πάνω κάλυμμα τραβώντας το κλιπ ασφάλισής του προς τα πάνω.
 - » Τραβήξτε έξω το συγκρατητικό σακούλας κρατώντας το από τις εγχοπές στις άκρες του.
 - » Αφαιρέστε την σακούλα τραβώντας την προς τα κάτω ενώ κρατάτε το συγκρατητικό σακούλας.
 - » Προμηθευτείτε μια καινούρια σακούλα και τοποθετήστε την καλά στο συγκρατητικό σακούλας. Τοποθετήστε το στη θέση του. Μπορείτε να προμηθευτείτε νέες σακούλες από το εξουσιοδοτημένο σέρβις μας.
 - » Κλείστε το πάνω κάλυμμα.

Προειδοποίηση: Το πάνω κάλυμμα της συσκευής δεν κλείνει αν δεν έχετε τοποθετήσει σακούλα σκόνης. Μην το πιέζετε πολύ δυνατά.

V. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από τη ρεύμα πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού και συντήρησης.
- Μετά τη χρήση να καθαρίζετε πάντα τον εύκαμπτο σωλήνα, τους υπόλοιπους σωλήνες, τα φίλτρα και τα εξαρ-

τήματα.

- Για να εξασφαλίσετε εξαιρετική υγιεινή και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της ηλεκτρικής σκούπας, μην την αφήνετε ποτέ βρώμικη.
- Καθαρίστε την επιφάνεια, τους σωλήνες και τα εξαρτήματα της συσκευής με μια υγρή πετσέτα και στη συνέχεια σκουπίστε με στεγνή πετσέτα.
- Μετά τη χρήση φυλάξτε τα εξαρτήματα στη βάση εξαρτημάτων. Ελέγξτε μήπως το καλώδιο έχει υποστεί φθορά κατά το μάζεμα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά εξαρτήματα και ανταλλακτικά για να εξασφαλίσετε αποτελεσματικό σκούπισμα, να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της ηλεκτρικής σκούπας και να επωφεληθείτε από την εγγύηση. Μπορείτε να αγοράσετε ανταλλακτικά και εξαρτήματα από το εξουσιοδοτημένο σέρβις.
- Να ελέγχετε πάντα το φίλτρο HEPA. Εάν είναι βρώμικο:
 - » Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου HEPA χρησιμοποιώντας το κλιπ ασφάλισής του.
 - » Αφαιρέστε το φίλτρο Hepar.
 - » ΜΗ χρησιμοποιείτε φίλτρα που έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν σκιστεί και αλλάξτε τα με καινούρια φίλτρα. Μπορείτε να αγοράσετε εξαρτήματα από το εξουσιοδοτημένο σέρβις.
 - » Πλύντε το φίλτρο με νερό και αφήστε το να στεγνώσει. Ποτέ μην βάζετε το φίλτρο στη σκούπα ενώ είναι υγρό! ΜΗΝ χρησιμοποιείτε χημικά, απορρυπαντικά κ.λπ. για να καθαρίσετε τα φίλτρα.
 - » Τοποθετήστε και πάλι τα φίλτρα στην ηλεκτρική σκούπα.
 - » Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να έχετε τοποθετήσει το φίλτρο HEPA.
 - » Το φίλτρο HEPA πρέπει να αντικα-

θίσεται τουλάχιστον μία φορά κάθε 6 μήνες.

- » Για να καθαρίσετε το προστατευτικό φίλτρο του μοτέρ:
- » Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- » Ανοίξτε το πάνω κάλυμμα.
- » Αφαιρέστε το συγκρατητικό σακούλας.
- » Αφαιρέστε τη σακούλα και στη συνέχεια το φίλτρο του μοτέρ, τραβώντας το ώστε να βγει από τη θήκη του.
- » Πλύντε το φίλτρο με νερό και αφήστε το να στεγνώσει. Μην τοποθετήσετε σε καμία περίπτωση υγρό φίλτρο μέσα στη σκούπα!
- » Αφού στεγνώσει, τοποθετήστε ξανά το φίλτρο στη θέση του.
- » Αντικαταστήστε τα κατεστραμμένα φίλτρα με καινούργια. Μπορείτε να αγοράσετε φίλτρα από το εξουσιοδοτημένο σέρβις.
- » **Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να έχετε τοποθετήσει το φίλτρο μοτέρ.**



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να πεταχτεί στα οικιακά απορρίμματα σε όλη την Ε.Ε.. Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον ή

στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε με υπευθυνότητα, για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου

αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για ανακύκλωση με σεβασμό στο περιβάλλον.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Ε.

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι η συσκευή NVC-CE2 συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/35/ΕΕ χαμηλής τάσης και της οδηγίας 2014/30/ΕΕ ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και φέρει τη σήμανση



Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/>

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρών προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικινδυνών ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση

Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα

οικιακά απορρίμματα αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS.

Τα Nuvelle , Kendrix είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Γενικοί όροι εγγύησης

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που την συνοδεύουν.

Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται παρακάτω.

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.

2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.

3. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει για οποιοδήποτε ελαττωματικό ανταλλακτι-

κό καθώς και το κόστος εργασίας αντικατάστασης του. Η εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά ελαττώματα και δεν περιλαμβάνει αναλώσιμα είδη, όπως μπαταρίες, λαμπτήρες, αξεσουάρ, εξωτερικές σωληνώσεις κ.α. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει την αντικατάσταση της συσκευής.

4. Η εταιρία, ανάλογα με το είδος της βλάβης καθορίζει τον τρόπο και τον τόπο της επισκευής του μηχανήματος. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.

5. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης

6. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η εταιρία περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση

1. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση και εγκατάσταση, αμέλεια ή παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή έλλειψη συντήρησης.

2. Οι τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια μεταφοράς εξαιτίας εσφαλμένης τοποθέτησης της συσκευής (πχ μη αφαίρεση ασφαλειών μεταφοράς κτλ)

3. Βλάβες που οφείλονται σε κακή ηλεκτρική σύνδεση με τάση ρεύματος διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής ή σε μη γειωμένο ρευματοδότη και σε μεταβολές της

τάσης.

4. Εξωγενών παραγόντων για τους οποίους δεν ευθύνεται το εργοστάσιο παραγωγής (μεγάλες διακυμάνσεις ηλεκτρικής τροφοδότησης, εκτός των προδιαγραφών ορίων λειτουργίας της συσκευής κλπ)

5. Συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας, όπως χρήση στα πλαίσια επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

6. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

7. Σε περιπτώσεις συσκευών δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στην ποιότητα/ καταλληλότητα του νερού παροχής



πλαίσιο

Θέση Σκληρή, Μαγούλα Αττικής

www.plaisio.gr

Τηλ. **800-11-12345**
(γραμμή χωρίς χρέωση)

Τηλ. **210-2895000**
(από κινητό)