



COLOR MIC

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ Οδηγίες Χρήσης

Γενικά

Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά αυτού του εξαιρετικού μικροφώνου της εταιρείας μας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πανκατευθυντικό

Αντίσταση: 600 ohm +- 10%

Απόκριση συχνότητας: 60-12KHz

Ευαισθησία: -73dB +- 3dB

Δυναμικό Πηνίο Φωνής

Βύσμα 6,3χιλ.

Καλώδιο: Διάμετρος 3,8χιλ., μήκος 4 μέτρα

ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON/OFF)

ΒΥΣΜΑ 6,3ΧΙΛ



Χρήση

- 1) Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι απενεργοποιημένο (Θέστε τον διακόπτη ON/OFF σε OFF).
- 2) Συνδέστε το βύσμα 6,3χιλ. του προϊόντος στην υποδοχή εισόδου μικροφώνου 6,3χιλ. κάποιας ηχητικής συσκευής.
- 3) Ενεργοποιήστε το προϊόν (Θέστε τον διακόπτη ON/OFF σε ON).

Σημείωση

Μην κρατάτε το μικρόφωνο πολύ κοντά στο ηχείο σας για να μην υπάρχει αντήχηση («μικροφώνισμα»).



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΦΩΤΙΑΣ Η ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΓΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Η ΓΥΡΑΣΙΑ.



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΓΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΕΙΤΕ

ΠΡΟΣΟΧΗΓΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΦΩΤΙΑΣ Η ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΓΙΑΣ. ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΑ ΕΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΠΕΥΧΥΝΟΕΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΞΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Το σήμα κεραυνού εγγεγραμμένου σε τρίγωνο, σας προειδοποιεί για την παρουσία μη μονωμένης «επικίνδυνης τάσης» στο εσωτερικό της συσκευής που ενδέχεται να έχει τόση ένταση, ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.



Το σήμα θαυμαστικού εγγεγραμμένου σε τρίγωνο ειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών χρήσης και συντήρησης στο έντυπο που συνοδεύει τη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Παρακαλούμε να μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το πίσω κάλυμμα ή το τροφοδοτικό ρεύματος, καθώς σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να εκτεθεί σε επικίνδυνη τάση ή άλλους κινδύνους. Δεν υπάρχουν επισκευασία εξαρτήματα στο εσωτερικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Αυτή η ψηφιακή συσκευή δεν ζεπερνά τα όρια ραδιοπαρεμβολών Κλάσης B από ψηφιακές συσκευές, όπως

περιγράφονται από τους Κανονισμούς Ραδιοπαρεμβολών της Βιομηχανίας του Καναδά.

Αυτά τα όρια είναι σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν επαρκή προστασία ενάντια στις επιβλαβείς παρεμβολές σε κάποια οικιακή εγκατάσταση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Άλλαξτε θέση ή μετακινήστε την κεραία λήψης.

• Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.

• Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα που να βρίσκεται σε διαφορετικό ηλεκτρικό κύκλωμα.

• Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή κάποιον έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/ τηλεόρασης για βοήθεια.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής.
- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. Σεβαστείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Καθαρίστε μόνο με στεγνό πάνι.
- Μη φρέσκετε τις οπές εξερειομού.
- Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην την εγκαταστήσετε κοντά σε πηγές θερμοτήτας στις οποίες π.χ. καλορίφερ, αερόθερμα, σύμπειρες, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανόμενων των ενισχυτών), που μπορεί να παράγουν θερμότητα.
- Μην παραβλέπετε τον παρόντα ασφάλειας που παρέχει το βύσμα πολικότητας ή γείωσης. Το βύσμα πολικότητας έχει δύο λεπίδες εκ των οποίων η μία είναι πιο πλατιά. Το βύσμα γείωσης έχει δύο λεπίδες και μια τρίτη προεξόχη, που αποτελεί τη γένωση. Η πλατιά λεπίδα ή η τρίτη προεξόχη παρέχονται για την ασφάλεια σας. Αν το παρεχόμενο βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα, απευθυνθείτε σε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πρίζας.
- Μην τοσκάξετε, μην τρυπάτε και μην πατάτε το καλώδιο – ειδικά κοντά στα βύσματα και στα σημεία όπου το καλώδιο βγαίνει από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιήστε μόνο αέρισμο εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Χρησιμοποιήστε μόνο καρότσι, τρίποδο, βραχίονα στήριξης ή τραπέζη που να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή ή να πωλούνται μαζί με τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή κοντά τη διάρκεια καταγγίδων ή άλλων χρησιμοποιήσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Για επισκευές θα πρέπει να απευθυνθείτε μόνο σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Απαιτείται επισκευή σε περίπτωση που υποστεί οποιαδήποτε βλάβη η συσκευή ή το καλώδιο, αν έχει πέσει υγρό στη συσκευή ή έχουν μπει αντικείμενα στο εσωτερικό της. Επίσης, αν έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, αν δεν λειτουργεί κανονικά ή αν έχει πέσει κάτω.
- Η συσκευή δεν θα πρέπει να εκτεθεί σε πτώσης ή νερό και δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε πάνω της αντικείμενα γεμάτα με υγρό, όπως βάζα.
- Η μπαταρία δεν θα πρέπει να εκτεθεί σε πτώσης ή νερό και δεν θα πρέπει να βρίσκεται κοντά της και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Η πρίζα ρεύματος στην οποία θα συνδέετε τη συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται κοντά της και να είναι εύκολα προσβάσιμη.



Αν υπάρχει σε κάποιο προϊόν το διπλανό σύμβολο ενός διαγεγραμμένου κάδου απορριμάτων, σημαίνει ότι το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕC. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Δήμο της περιοχής σας για πληροφορίες σωστής απόρριψης. Μην πετάξετε το προϊόν στα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθά στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές απαιτήσεις και πρότυπα.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/53/EU.

<http://www.idanceaudio.com/documentation/declarationofconformity/>