

Θήκη Turbo-X Universal Bluetooth Πληκτρολόγιο για tablet 10-11" Μαύρη

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- Ασύρματο πληκτρολόγιο
- Καλώδιο φόρτισης Micro-USB
- Οδηγίες χρήσης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις	247x150x6,5χιλ.
Εμβέλεια	<10 μέτρα
Χρόνος φόρτισης	<2 ώρες
Χρόνος λειτουργίας με συνεχή χρήση	90 ώρες
Χωρητικότητα μπαταρίας λιθίου	280mAh
Διάρκεια ζωής μπαταρίας λιθίου	3 χρόνια
Διάρκεια ζωής πλήκτρων	3 εκατομμύρια πατήματα
Χρόνος αμνονής	90 ημέρες

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ LED



CAPS (Γραφή κεφαλαίων)	Η ένδειξη συνεχούς γραφής κεφαλαίων μπορεί να μην ανάβει, αλλά η γραφή κεφαλαίων λειτουργεί κανονικά.
	Αναβοσβήνει με μπλε (για 3 λεπτά) αφού πιάσετε το πλήκτρο Σύνδεσης (Connect), μέχρι να επιτευχθεί σύνδεση Bluetooth. Σβήνει μόλις επιτευχθεί σύνδεση.
Charge (Φόρτιση)	Ανάβει με κόκκινο χρώμα ενόσω φορτίζει το πληκτρολόγιο. Σβήνει μόλις φορτίσει πλήρως το πληκτρολόγιο. Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα όταν είναι χαμηλή η στάθμη της μπαταρίας και απαιτείται φόρτιση.
Power (Τροφοδοσία)	Ανάβει με μπλε χρώμα για περίπου 4 δευτερόλεπτα μόλις ενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο.

ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εικονί-διο	Android	Windows	Fn στα Windows	iOS
	Δ/Υ	Esc	Δ/Υ	Δ/Υ
	Αρχική σελίδα	F1	Web browser	Δ/Υ
	Αναζήτηση	F2	Αναζήτηση	Αναζήτηση
	Επιλογή όλων	F3	Επιλογή όλων	Επιλογή όλων
	Αντιγραφή	F4	Αντιγραφή	Αντιγραφή
	Επικόλληση	F5	Επικόλληση	Επικόλληση
	Αποκοπή	F6	Αποκοπή	Αποκοπή
	Προηγούμενο τραγούδι	F7	Προηγούμενο τραγούδι	Προηγούμενο τραγούδι
	Αναπαρο-γυγί/ Πάυση	F8	Αναπαρογυγί/ Πάυση	Αναπαρογυγί/ Πάυση
	Επόμενο τρα-γούδι	F9	Επόμενο τρα-γούδι	Επόμενο τρα-γούδι
	Αθόρυβο	F10	Αθόρυβο	Αθόρυβο
	Ένταση -	F11	F11	Ένταση -
	Ένταση +	F12	F12	Ένταση +
	Ένδειξη στάθ-μης μπατα-ρίας	Δ/Υ	Ένδειξη στάθ-μης μπαταρίας	Ένδειξη στάθ-μης μπαταρίας
	Πλω	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ

ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ

Βήμα 1: Ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο (πιέστε το πλήκτρο power (on/off)). Η μπλε ένδειξη κατάστασης ανάβει για 4 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σβήνει. Βήμα 2: Πιέστε το πλήκτρο σύνδεσης (Connect). Η ένδειξη Bluetooth θα αναβο-σβήσει με μπλε χρώμα. Βήμα 3: Στο tablet σας επιλέξτε: Ρυθμίσεις – Bluetooth – Ενεργοποίηση. Βήμα 4: Στο tablet εμφανίζεται η ένδειξη “Bluetooth 3.0 Keyboard” στη λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές Bluetooth. Βήμα 5. Πιέστε στην ένδειξη “Bluetooth 3.0 Keyboard” και στη συνέχεια πιέστε «Σύνδεση».

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Μόνο μια συσκευή μπορεί να είναι συνδεδεμένη με το πληκτρολόγιο κάθε φορά.
- Αφού κάνετε τη διαδικασία σύνδεσης την πρώτη φορά, στη συνέχεια η συ-σκευή σας θα συνδέεται αυτόματα με το πληκτρολόγιο μόλις βρίσκεται εντός εμβέλειας.
- Σε περίπτωση αποτυχίας σύνδεσης, διαγράψτε το πληκτρολόγιο από το ι-στορικό σύνδεσης Bluetooth της συσκευής σας και δοκιμάστε να κάνετε ξανά από την αρχή τη διαδικασία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το πληκτρολόγιο θα μπει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας αν μείνει σε αδράνεια για 30 λεπτά. Για να το ενεργοποιήσετε, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο και περιμένετε για 3 δευτερόλεπτα.

ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΡΤΙΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

- Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB για φόρτιση. Συνδέστε τη μία άκρη σε φορτιστή USB και την άλλη στο πληκτρολόγιο.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ένδειξη τροφοδοσίας γίνεται κόκκινη. Α-παιτούνται περίπου 2 ώρες για μια πλήρη φόρτιση (**ο φορτιστής USB δεν περιλαμβάνεται**).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αν δεν μπορείτε να συνδέσετε το πληκτρολόγιο στο tablet σας, παρακαλούμε δοκιμάστε τα εξής:

- Φορτίστε και το πληκτρολόγιο και το tablet σας ώστε να είστε βέβαιοι ότι δεν θα διακοπεί η διαδικασία λόγω χαμηλής στάθμης μπαταρίας.
- Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth του tablet σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το πληκτρολόγιο βρίσκεται εντός εμβέλειας (έως **10 μέτρα** απόσταση από το tablet σας).

Σημείωση: Οι οθόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ’ αυτές της Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημίας τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Παρακαλούμε αποφύγετε την άμεση οπτική επαφή με την ακτινή laser του ποινικού και μην στοχεύετε με αυτήν το μάτι κάποιου άλλου. Παράρτησή Η ακτινή δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις ορατή με γυμνό μάτι και είναι πάντα ενεργοποιημένη.
- Αν παρατηρείτε πρόβλημα στην λειτουργία της συσκευής απενεργοποιή- τη και μην επιχει-ρήσετε να την διαβρώσετε μόνοι σας. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξου-σιοδοτημένο προσωπικό της Πλαιοιο Computers
- Μη βάζετε ή μην επιχειρείτε να αποσυρμαλοποιήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαιοιο Computers
- Αποφραγείστε τη χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊ-όντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικό) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απολύ πινί
- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλής τάσης και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.

- Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί! Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τρενάτγματα. Να μην αγνίζετε την οθόνι με αχρήρα αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αχρήρες επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψη του
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρό και υγρασία
- Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από -0˚C(+32˚F) ή πάνω από +40˚C(+104˚F). Αν η θερμοκρασία ξεπεράσει αυτό το όριο, απενεργοποιή τη συσκευή και αφήστε σε ηρεμία μέχρι η θερμοκρασία να επανέλ-θει σε φυσιολογικά επίπεδα.

- Προσοχή: Αν η συσκευή σας έχει οθόνι και είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αχρήρα άκρα ή ακές που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπίσετε
- Η συσκευή ακουτικών απομονώνει εξωτερικούς περιβάλλοντες ήχους ακόμα και σε χα-μηλή ένταση των ακουστικών, με αποτέλεσμα την μείωση αντίληψη του εξωτερικού πε-ριβάλλοντος. Παρακαλούμε φεραστείτε τη συσκευή όταν εκτελείτε δραστηριότητες που α-παιτούν την πλήρη ενγρήφσή σας
- Ακούγοντας σε πολύ δυνατή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκληθεί ζημιά στην ακοή σας. Παρακαλούμε να μειώσετε την ένταση σε άνετα για την ακοή σας επίπεδα
- Τοποθετείστε τα ακουστικά σε τέτοια θέση ώστε να είναι άνετα για εσάς χωρίς να αισθά-νεστε πίεση ή και πόνο
- Προσοχή: Αν η οθόνι είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αχρήρα άκρα ή ακές που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπίσετε
- Προσοχή: Αν η οθόνι είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αχρήρα άκρα ή ακές που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπίσετε
- Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Προσοχή: Αν η οθόνι είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αχρήρα άκρα ή ακές που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπίσετε

- Ελάττετε τακτικά τις μπαταρίες της συσκευής σας για την καλύτερη λειτουργία
- Βεβαιωθείτε ότι αλλάζετε τακτικά τις μπαταρίες ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διά-βρωσης των επαφών από τυχόν διαρροή υγρών
- Μην προκαλείτε ζημία στο καλώδιο της συσκευής λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ξεστάνοντας το
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η σταθερά της συ-σκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σημαντικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον
- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

Έρευνες έχουν δείξει ότι επαναλαμβανόμενες κινήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω τοποθέ-τησης των περιφερειακών συσκευών του υπολογιστή, λάθος στάση του σώματος και άσχημες συνή-θειες μπορεί να σχετίζονται με μυϊκά προβλήματα, τραυματισμό νευρών, τενοντίων και μυών. Παρατίθενται μερικές κατευθυντήριες οδηγίες προς αποφυγή τραυματισμών και διασφάλιση καλύτε-ρης άνεσης χρησιμοποτώντας τις Turbo-X συσκευές.

- Τοποθετείστε το πληκτρολόγιο και την οθόνι ακριβώς μπροστά σας με το ποινικό δίπλα του. Τοποθετείστε τους αγκώνες σας δίπλα στο σώμα σας, όχι πολύ μακριά από το ποινικό για να μπορείτε να το πιάνετε
- Προσαρμόστε το ύψος του καθίσματος και του γραφείου σας ώστε το πληκτρολόγιο και το ποινικό να είναι στο ή κάτω από το ύψος των αγκώνων
- Κρατήστε τα πόδια σας καλά υποστηρίγματα, ευθεία στάση του σώματος και χαλαρούς τους ώμους
- Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, έχετε χαλαρούς τους καρπούς και κρατήστε τους σε ευ-θεία θέση. Αν επαναλαμβάνετε τις ίδιες κινήσεις με τα χέρια σας συχνά, προσπαθήστε να μην τα λυγίζετε, τεντώνετε ή στρίβετε για μακρές περιόδους
- Μην ελκυράζετε τους καρπούς σας σε ακήρες επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιείτε τα ειδικά μαξιλαράκια για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των καρπών
- Εξοικονομήστε το πλήκτρα στο πληκτρολόγιο και το ποινικό ώστε να μειώσετε τις επανα-λαμβανόμενες ή πεπτικές κινήσεις
- Βεβαιωθείτε ότι το ποινικό ταυριάζει άνετα στο χέρι σας
- Μην κόβετε στην ίδια θέση όλη την ημέρα. Σηκωθείτε, απομακρυνθείτε από το γραφείο και κάντε ασκήσεις τεντώματος στο χέρι και στα πόδια σας ανά τακτά χρονικά διαστή-ματα
- Αν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση στο σώμα σας καθώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σταματήστε αμέσως και συμβουλευτείτε έναν ειδικό ιατρό

Η συσκευή απαιτεί ελάχιστη συντήρηση για να μείνει σε βέλτιστη κατάσταση. Μια φορά το μήνα προτείνουμε να απενεργοείτε τη συσκευή και να την καθαρίζετε με ένα απολύ ύφασμα ή με συμπε-πιμένο αέρα για καθαρισμό σε πιο δύσκολα σημεία. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις επιφές της μπα-ταρίας. Μην χρησιμοποιείτε σπαστή ή ισχυρό καθαριστικό.

Προειδοποίηση! Πριν αρχίσετε τη διαδικασία καθαρισμού, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συ-σκευή σας

Για να απολαύσετε την απόλυτη εμπειρία στην κίνηση και το χειρισμό, σας προτείνουμε να χρησι-μοποιείτε τις ειδικές επιφάνειες κάλυψς του ποινικού (poussers).

Προειδοποίηση! Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με συσκευές πληκτρολογίων και ποινικών. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματισούν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροβιολογική, τα οποία μπορεί να αποσταθούν και να απο-τελέσουν κίνδυνο για υγεία.

Ενίσχυση & Δομή χρήσης

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Θήκη Turbo-X Universal Bluetooth Πληκτρολόγιο για tablet 10-11" Μαύρη συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/xx (R.E.D.) Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <https://www.plaisio.gr/tablet/accessories/pilktrologia-keyboards.htm>

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE



Στα γραφεία της εταιρείας στη Διεύθυνση Θεσ/ Σελανρί, Μαγούλα Αττικής, 19018

Τη στο τηλ.: 800 11 12345

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ. ΤΟΥΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επι-κινδύνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη δήλωση:

Αποκαμιά προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα απόβλητα εδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την α-ποβίωση τους δεν πρέπει να πετούνται στα ακουβίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα, αλλά να επιτρέπονται στον σημείο πώλησής ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρο-νικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος διασφαίνεται στην πρόληψη των αρνητικών συνε-πειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύ-κλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Door, 82C, UbeFit είναι προϊόν α της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Θέση Σελανρί, Μαγούλα Αττικής, 19018 www.plaisio.gr

Πληροφορίες ασφαλείας

- Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.
- Προειδοποίηση! Αποφύγετε ηλεκτροπληξίες, πυρκαγιάς και έκρηξης
- Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.
- Αν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση στο σώμα σας καθώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σταματήστε αμέσως και συμβουλευτείτε έναν ειδικό ιατρό
- Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην απενεργοείτε το φορηστή τραβώ-ντας το καλώδιο.
- Μην τοακείτε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.
- Μη βραχυκυκλώνετε το φορηστή ή την μπαταρία.
- Μην εκθέτετε το φορηστή ή την μπαταρία σε πιέσεις ή προεκρούσεις.
- Μη φορτίστε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
- Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.
- Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπλη-ξίας.
- Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει δια-ρροή.
- Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξου-σιοδοτημένο επικοινωνιακό κέντρο.
- Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες συγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν αβούρους τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εμφανίζεται όλος τους τοπικούς κανονι-σμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιούμενων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπα-ταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερβληθούν.

- Μην σπάζτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πί-εση, καθώς μπορεί να προκύψει ευσετόκο βρογχοκάτωμα και υπερθέρμανση.
- Προστατέψτε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά**
- Αποφύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβο-λικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακριβείς θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε να επεξεργαστείτε μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δη-μιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τετραπολικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προωρηνη ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορηστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

- Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφει επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
- Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του στυπτού εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
- Για οποιαδήποτε ανακαλήση του πελάτη όσον αφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαιοιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επί-σκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη που όπως αυτός αναγράφε-ται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
- Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης σφείλει να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
- Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαιοιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
- Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος από την Πλαιοιο Computers το αντι-καθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
- Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαιοιο Computers καθώς και τα έξοδα ενοίκιου ασφαλίτη των προϊόντων είναι επιλογική ή αποκλειστική ευ-θύνη του πελάτη.
- Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Door, Sentio, @Work, Connect** απορριφείται αποκλειστικά από την Πλαιοιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρα των 15 ημερών η Πλαιοιο Computers διαμένεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση της επισκευής.
- Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαιοιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστήθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
- Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλύματα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
- Οι τεχνικοί της Πλαιοιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση κα παραμε-τροποίηση μόνων υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί α πελάτες από τα κατα-στήματα της Πλαιοιο Computers αποκλειστικόμενου ουσίωσης άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας.
- Οι τεχνικοί της Πλαιοιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατά-σταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδεχθεί ή πρόστυπη απόδειξη ή το ημιόλογο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
- Η Πλαιοιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
- Η Πλαιοιο Computers δεν υποχρεούνται να αποκαταστήσει βλάβες οποιασδήποτε υλικών να ο-ποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαιοιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε ή βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επι-σκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
- Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαιοιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης, Οποιαδήποτε επισκευή/αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείται με αποκλειστική ευ-θύνη και έξοδα του πελάτη.
- Η Πλαιοιο Computers δεν ευαινεύεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παράγερια οποιασδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπιστευτεί.
- Οι επισκευές των τεχνικών της Πλαιοιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χιλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι παραγοτισμένοι εργασίες επισκευής χρωά-νονται βάση ημεροκατάλοιο.

- Προϊόντα που παραμένουν επικοινωνήμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
- Η ή μείωση υποκαλώου που φέρει η Πλαιοιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίημο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιασδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
- Η Πλαιοιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των δημοφώνων εαδών και κερδών, των εδών, αποθετικών ή βετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία εδωση ή οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
- Με την παραλαβή της παρούσης εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφώκλιστα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Door, Sentio, @Work, Connect

- Δεν καλύπτει οποιαδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα κα-θώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.
- Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαιοιο Computers.
- Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
- Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση υγρών υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απόλυτα

- Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης σφείλει να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
- Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιαδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαιοιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτόματος ση-μολαί απόλυτα των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαιοιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
- Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιαδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαιοιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
- Η Πλαιοιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προ-γράμματα) στα μηχανικά, μηχανη-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμ-μεση, πρόσθετη ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απόλυτά τους. Η φύλαξη και αποθή-κευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
- Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:**
 - Όταν το προϊόν υποστεί επίβλαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαιοιο Computers άτομο.
 - Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, στήσιμο, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρύπιη υγραν.
 - Όταν το προϊόν υπαβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
 - Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά στοιχεία, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρε-θεί ή καταστραφεί.
 - Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγρα-φές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
 - Όταν το πρόβλημα σφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
 - Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης που κατασκευαστή.
 - Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυηστή πρόταση για ζημία που προκληθεί από κα λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
 - Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυηστή πρόταση για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό ανα-βίωσης.
- Σε πρώτα να παρέχεται στην Πλαιοιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργα-σία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαιοιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προ-μηθεύεται η Πλαιοιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγρά-φου και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.