

Turbo-X
Easyphone
Mini Flip III
Οδηγίες Χρήσης

Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά αυτού του κινητού τηλεφώνου της εταιρείας μας. Για να έχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση από το καινούριο σας κινητό τηλέφωνο, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κέντρο κλήσεων	3
Πολυμέσα	4
Επαφές (Τηλεφωνικός Κατάλογος)	5
Μηνύματα	7
Διαχείριση αρχείων	7
Ρυθμίσεις	8
Internet	12
Ψυχαγωγία	13
Εργαλεία	13
Ημερολόγιο	13
Ξυπνητήρι	13
Bluetooth	13
Αριθμομηχανή	14
STK	14
Παγκόσμιο ρολόι	14

Κέντρο κλήσεων

Από αυτό το μενού μπορείτε να δείτε την τρέχουσα κατάσταση των κλήσεων, δηλαδή να ενημερωθείτε σχετικά με τις αναπάντητες, τις εξερχόμενες, τις ληφθείσες και τις απορριφθείσες κλήσεις.

[Αναπάντητες κλήσεις]: Εμφανίζει τη λίστα με τις αναπάντητες κλήσεις. Επιλέξτε κάποια από τις καταχωρήσεις αυτής της λίστας για να δείτε την ημερομηνία, την ώρα και τις φορές.

[Εξερχόμενες κλήσεις]: Εμφανίζει τη λίστα με τις εξερχόμενες κλήσεις. Μπορείτε να επιλέξετε κάποια από τις καταχωρήσεις αυτής της λίστας για να δείτε την ημερομηνία και την ώρα τον αριθμό τηλεφώνου και τις φορές.

[Ληφθείσες κλήσεις]: Εμφανίζει τη λίστα με τις ληφθείσες κλήσεις. Μπορείτε να επιλέξετε κάποια από τις καταχωρήσεις αυτής της λίστας για να δείτε την ημερομηνία και την ώρα, τον αριθμό τηλεφώνου και τη συχνότητα.

[Απορριφθείσες κλήσεις]: Εμφανίζει μία λίστα με τις απορριφθείσες κλήσεις. Μπορείτε να επιλέξετε κάποια από τις καταχωρήσεις αυτής της λίστας για να δείτε την ημερομηνία και την ώρα, τον αριθμό τηλεφώνου και τις φορές. Πιέστε το πλήκτρο οθόνης OK ενώ έχετε επισημάνει κάποια καταχώρηση, για να μπειτε στο μενού επιλογών ώστε να επιλέξετε κάποιο από τα ακόλουθα αντικείμενα:

- Λεπτομέρειες: Για να δείτε την ημερομηνία της τρέχουσας καταχώρησης, την ώρα και το είδος.
- Κλήση: Για κλήση του επιλεγμένου αριθμού.
- Αποθήκευση: Μπορείτε να αποθηκεύσετε την επιλεγμένη καταχώρηση στη μνήμη του τηλεφώνου ή στη μνήμη της κάρτας SIM.
- Σύνταξη μηνύματος: Σύνταξη και αποστολή μηνύματος στον αριθμό της επιλεγμένης καταχώρησης.
- Προσθήκη στις επαφές: Προσθήκη του αριθμού της επιλεγμένης καταχώρησης στις επαφές του κινητού τηλεφώνου.

- Προσθήκη στη λίστα ανεπιθύμητων: Προσθήκη της τρέχουσας καταχώρησης στη λίστα με τους ανεπιθύμητους αριθμούς, των οποίων οι κλήσεις θα απορρίπτονται αυτόματα.
- Διαγραφή: Διαγραφή της επισημασμένης καταχώρησης.
- **[Διαγραφή όλων]:** Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων του κέντρου κλήσεων.
- **[Χρονόμετρο κλήσεων]:** Για να μηδενίσετε τα χρονόμετρα κλήσεων, για να δείτε τον συνολικό αριθμό των εξερχομένων κλήσεων, για να δείτε τον συνολικό αριθμό των εισερχομένων κλήσεων, για να δείτε τον συνολικό αριθμό όλων των κλήσεων και για να δείτε τον συνολικό χρόνο συνομιλίας.

Πολυμέσα

Κάμερα

Το τηλέφωνο διαθέτει κάμερα για να μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες ώστε να διατηρείτε πάντα στη μνήμη σας τις αγαπημένες σας στιγμές. Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου σε μορφή JPG. Μπορείτε στη συνέχεια να μεταφέρετε τις φωτογραφίες στον υπολογιστή σας μέσω σύνδεσης USB. Μπορείτε επίσης να θέσετε κάποια φωτογραφία ως ταπετσαρία για το κινητό τηλέφωνό σας.

Σημείωση: Για τη σύνδεση του κινητού τηλεφώνου με τον υπολογιστή και τη μεταφορά αρχείων δεν απαιτείται οδηγός (driver). Απλά συνδέστε το κινητό τηλέφωνο στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το κατάλληλο καλώδιο USB.

Αναπαραγωγή ήχου

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία ήχου, όπως είναι τα MP3. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής αρχείων ήχου, πιέστε τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου και τα πλήκτρα Αριστερά και Δεξιά για να επιλέξετε το προηγούμενο ή το επόμενο τραγούδι. Πιέστε το πλήκτρο OK για αναπαραγωγή/ παύση της αναπαραγωγής.

Ηχογράφηση

[Εναρξη ηχογράφησης]: Για να ξεκινήσετε ηχογράφηση.
[Λίστα αρχείων ηχογράφησης]: Εδώ εμφανίζεται η λίστα με τα αρχεία ηχογράφησης που έχετε δημιουργήσει.
[Αποθήκευση]: Για να ορίσετε τη θέση αποθήκευσης.
[Μορφή αρχείων]: Για να ρυθμίσετε τη μορφή των αρχείων ηχογράφησης.

Ραδιόφωνο FM

[Αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση]: Αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση σταθμών σε θέσεις καναλιών για εύκολη επιλογή στη συνέχεια.

[Λίστα καναλιών]: Προβολή της λίστας των διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών που είναι αποθηκευμένοι σε θέσεις καναλιών.

[Αποθήκευση]: Για αποθήκευση του επιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού σε θέση καναλιού.

[Χειροκίνητη αναζήτηση]: Χειροκίνητη αναζήτηση για εντοπισμό κάποιου ραδιοφωνικού σταθμού.

[Ενεργοποίηση ηχείου]: Για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του ηχείου ανοιχτής ακρόασης.

[Αναπαραγωγή στο υπόβαθρο]: Για αναπαραγωγή ραδιοφώνου στο υπόβαθρο.

[Εγγραφή]: Για εγγραφή από το ραδιόφωνο FM.

[Προγραμματισμένη εγγραφή]: Για εγγραφή από το ραδιόφωνο σε κάποια μεταγενέστερη χρονική στιγμή.

[Λίστα αρχείων εγγραφής]: Αυτή είναι η λίστα που περιέχει τα αρχεία εγγραφής από το ραδιόφωνο FM.

[Αποθήκευση]: Για να ρυθμίσετε τη θέση αποθήκευσης των αρχείων εγγραφής από το ραδιόφωνο FM.

[Βοήθεια]: Για βοήθεια σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας ραδιοφώνου FM.

Επαφές (Τηλεφωνικός Κατάλογος)

Αυτό το τηλέφωνο διαθέτει 2 τηλεφωνικούς καταλόγους: Ο ένας βρίσκεται στην κάρτα SIM σας και ο άλλος στη μνήμη του κινητού

τηλεφώνου. Η μνήμη του κινητού τηλεφώνου μπορεί να αποθηκεύσει έως 300 τηλεφωνικούς αριθμούς και η χωρητικότητα της κάρτας SIM εξαρτάται από τον τύπο της.

Σε κατάσταση αδράνειας (δηλαδή όταν το κινητό τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν πραγματοποιείτε κάποια ενέργεια σ' αυτό), πιάστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να σχηματίσετε έναν αριθμό και πιάστε το πλήκτρο κλήσης αν θέλετε να πραγματοποιήσετε κλήση ή πιάστε το πλήκτρο OK για αποθήκευση.

- Αν επιλέξετε «SIM1/2» ως θέση αποθήκευσης, μπορείτε να επιλέξετε το όνομα και τον τηλεφωνικό αριθμό.
- Αν επιλέξετε «Στο τηλέφωνο», μπορείτε να επιλέξετε το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου, την φωτογραφία της επαφής, τον ήχο κλήσης, καθώς και να οργανώσετε ομάδες επαφών.

Στα αριστερά της λίστας του τηλεφωνικού καταλόγου, εμφανίζεται ένα μικρό εικονίδιο που δείχνει αν η επαφή είναι αποθηκευμένη στη μνήμη της κάρτας SIM ή στη μνήμη του τηλεφώνου. Στα δεξιά εμφανίζεται το όνομα και ο τηλεφωνικός αριθμός.

Σε κατάσταση αδράνειας, πιάστε το δεξί πλήκτρο οθόνης (δηλαδή το πλήκτρο που βρίσκεται ακριβώς κάτω από την κάτω δεξιά γωνία της οθόνης) για είσοδο στον τηλεφωνικό κατάλογο ή χρησιμοποιήστε τα μενού του κινητού τηλεφώνου για τον ίδιο σκοπό.

Μηνύματα

Η λειτουργία μηνυμάτων σας επιτρέπει να στέλνετε σύντομα μηνύματα (SMS) στους επιθυμητούς αριθμούς, ώστε να επικοινωνείτε εύκολα και γρήγορα. Αυτή η υπηρεσία θα πρέπει να υποστηρίζεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

Εφόσον υποστηρίζεται, μπορείτε να αποστέλλετε κανονικά μηνύματα κειμένου (SMS). Τα SMS αποστέλλονται πρώτα στο κέντρο μηνυμάτων του τηλεπικοινωνιακού σας παρόχου και στη συνέχεια προωθούνται στον επιθυμητό τηλεφωνικό αριθμό. Αν το κινητό τηλέφωνο του αποδέκτη είναι απενεργοποιημένο ή δεν μπορεί να λάβει μηνύματα, αυτά αποθηκεύονται προσωρινά στο κέντρο μηνυμάτων και γίνονται προσπάθειες για επιτυχή αποστολή τους. Αν δεν είναι εφικτή η παράδοση μετά από το επιλεγμένο χρονικό διάστημα, ακυρώνονται.

Τα μηνύματα αποθηκεύονται στην κάρτα SIM (εφόσον δεν είναι γεμάτη). Αν είναι γεμάτη η μνήμη της κάρτας SIM, τότε εμφανίζεται ένα εικονίδιο που αναβοσβήνει στο πάνω μέρος της οθόνης. Μόλις παραδοθεί κάποιο μήνυμα, ακούγεται ο σχετικός ήχος ειδοποίησης στο τηλέφωνο του παραλήπτη και έρχεται σχετική ειδοποίηση (αναφορά παράδοσης) στο τηλέφωνο του αποστολέα (αυτά ισχύουν μόνον εφόσον είναι ενεργοποιημένες οι ηχητικές ειδοποιήσεις για αναφορά παράδοσης και για λήψη μηνυμάτων).

Διαχείριση αρχείων

[Κάρτα μνήμης]: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάρτες μνήμης SD (αν υποστηρίζονται).

[Νέος φάκελος]: Για δημιουργία νέου φακέλου.

[Διαγραφή]: Για διαγραφή του συγκεκριμένου φακέλου.

[Λεπτομέρειες]: Για προβολή των λεπτομερειών του αρχείου ή του φακέλου.

[Επεξεργασία]: Για επεξεργασία του επιλεγμένου φακέλου ή αρχείου, μετονομασία ή αντιγραφή.

[Αναζήτηση]: Πληκτρολογήστε το όνομα του φακέλου που θέλετε

να αναζητήσετε.

[Ταξινόμηση]: Μπορείτε να επιλέξετε την μέθοδο ταξινόμησης των αρχείων.

[Σημείωση]: Μπορείτε να επιλέξετε/ αποεπιλέξετε ένα ή όλα τα αρχεία/ φακέλους.

[Περισσότερα]:

- Χωρητικότητα κάρτας μνήμης: Μέσω αυτής της επιλογής μπορείτε να δείτε τη χωρητικότητα της κάρτας μνήμης.
- Διαμόρφωση κάρτας μνήμης: Για διαμόρφωση της κάρτας μνήμης.

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις κλήσεων

[Διπλή SIM]

[Κατάσταση αναμονής]: Μπορείτε να επιλέξετε κατάσταση αναμονής και από τις δύο κάρτες SIM (εφόσον έχετε τοποθετήσει δύο κάρτες SIM) ή κατάσταση αναμονής μόνο από τη SIM1 ή μόνο από τη SIM2.

[Απάντηση μέσω της αρχικής SIM]: Για απάντηση στην κλήση/ στο μήνυμα κειμένου SMS μόνο μέσω της αρχικής SIM.

[Ορισμός ονόματος SIM]: Για να ορίσετε τα ονόματα που θα εμφανίζονται για τη SIM1/ SIM2.

[Ορισμός χρώματος SIM]: Για να ορίσετε τα χρώματα που θα εμφανίζονται για τη SIM1/ SIM2.

[Προώθηση κλήσεων]: Για προώθηση κλήσεων από τη SIM1/ SIM2 αντίστοιχα.

- Προώθηση κλήσεων χωρίς όρους: για προώθηση όλων των κλήσεων χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
- Προώθηση κλήσεων σε περίπτωση που είναι κατειλημμένο: για προώθηση των κλήσεων σε περίπτωση που συνομιλείτε και λάβετε εκείνη την ώρα κάποια άλλη κλήση.
- Προώθηση κλήσεων σε περίπτωση μη απάντησης: για προώθηση των κλήσεων σε περίπτωση που δεν υπάρχει απάντηση.

- Προώθηση κλήσεων σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η σύνδεση: για προώθηση των κλήσεων σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η σύνδεση.
- Ακύρωση όλων των προωθήσεων: για ακύρωση όλων των προωθήσεων όλων των κλήσεων.

[Αναμονή κλήσεων]: Για ενεργοποίηση της αναμονής κλήσεων για τις κάρτες SIM1/ SIM2 αντίστοιχα.

[Φραγή κλήσεων]: Για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της φραγής κλήσεων για τις κάρτες SIM1/ SIM2.

[Απόκρυψη]: Αν θέλετε να μην φαίνεται ο αριθμός σας στην αναγνώριση κλήσεων του συνομιλητή σας, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Μπορείτε να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία για τις κάρτες SIM1/ SIM2 αντίστοιχα.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

[Ημερομηνία & Ώρα]

- Ρύθμιση ώρας: Για να ρυθμίσετε την ώρα του τηλεφώνου.
- Ρύθμιση ημερομηνίας: Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία του τηλεφώνου.
- Μορφή ώρας: Για να ρυθμίσετε τη μορφή εμφάνισης της ώρας (εμφάνιση με 12ωρη μορφή (από 0-12 με π.μ. και μ.μ.) ή 24ωρη μορφή (από 00:00 – 23:59)).
- Μορφή ημερομηνίας: Για να ρυθμίσετε τη μορφή εμφάνισης της ημερομηνίας (HH- MM- EEEE ή MM- HH- EEEE ή EEEE-MM- HH). HH= Ημέρα, MM= Μήνας EEEE= Έτος).
- Ρυθμίσεις ενημέρωσης ώρας: Για ρυθμίσεις ενημέρωσης της ώρας μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

[Ρυθμίσεις γλώσσας]: Για να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζονται τα μενού του τηλεφώνου.

[Ρυθμίσεις συντομεύσεων]: Για να ρυθμίσετε τις συντομεύσεις των πλήκτρων του κινητού τηλεφώνου σας.

[Αυτόματη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση]: Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα αυτόματης ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του κινητού τηλεφώνου σας. Μόλις φτάσει η επι-

λεγμένη ώρα, το κινητό τηλέφωνο θα ενεργοποιηθεί/ απενεργοποιηθεί αυτόματα, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει.

[Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων]: Για επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές τιμές τους.

Οθόνη

[Ρυθμίσεις ταπετσαρίας]: Για να επιλέξετε την επιθυμητή ταπετσαρία, την οποία θέλετε να έχει η αρχική οθόνη του κινητού τηλεφώνου σας.

[Φωτεινότητα]: Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα υποβάθρου της οθόνης του κινητού τηλεφώνου σας.

[Χρόνος φωτισμού υποβάθρου]: Για να ρυθμίσετε το χρόνο μετά από τον οποίο θα απενεργοποιείται αυτόματα ο φωτισμός υποβάθρου της οθόνης του κινητού τηλεφώνου σας σε περίπτωση αδράνειας.

[Χρόνος φωτισμού υποβάθρου πληκτρολογίου]: Για να ρυθμίσετε το χρόνο μετά από τον οποίο θα απενεργοποιείται αυτόματα ο φωτισμός υποβάθρου του πληκτρολογίου του κινητού τηλεφώνου σας σε περίπτωση αδράνειας.

Ρυθμίσεις ασφάλειας

[PIN]: για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την ασφάλεια μέσω κωδικού PIN ή να επιλέξετε τον κωδικό PIN που πρέπει να πληκτρολογείτε κατά την ενεργοποίηση του κινητού τηλεφώνου σας.

[Τροποποίηση PIN2]: Κάντε αυτή την επιλογή για να ρυθμίσετε τον κωδικό PIN2 του κινητού τηλεφώνου σας.

[Κλειδωμα τηλεφώνου]: Για να ορίσετε το κλειδωμα του κινητού τηλεφώνου σας.

[Τροποποίηση του κωδικού του κινητού τηλεφώνου]: Για τροποποίηση του κωδικού του κινητού τηλεφώνου σας.

[Ιδιωτικότητα]: Για να ορίσετε κωδικούς για πρόσβαση στις διάφορες λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας. (Περιλαμβάνονται τα εξής: Ιστορικό κλήσεων/ μηνύματα/ κάμερα/ τηλεφωνικός

κατάλογος/ τα αρχεία μου/ ημερολόγιο/ U disk/ αναπαραγωγή ήχου/ Αναπαραγωγή βίντεο).

[Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου]: Για να ρυθμίσετε το αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αδράνειας.

[Κλείδωμα οθόνης μέσω του πλήκτρου τερματισμού κλήσης]: Μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος της οθόνης.

[Σταθερή κλήση]: Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία σταθερής κλήσης (πρέπει να υποστηρίζεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο).

[Λίστα ανεπιθύμητων]: Για να ρυθμίσετε τη λίστα ανεπιθύμητων αριθμών για κλήσεις και μηνύματα. Μόλις λαμβάνετε κλήσεις ή μηνύματα από τους τηλεφωνικούς αριθμούς που είναι καταχωρημένοι σ' αυτή τη λίστα, θα απορρίπτονται αυτόματα.

Συνδέσεις

[Λογαριασμός δικτύου]: Για να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε λογαριασμό δικτύου.

[Νέα σύνδεση]: Για να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό για σύνδεση στο Internet.

[Προσθήκη από τη λίστα]: Για προσθήκη λογαριασμού από κάποιον από τους προκαθορισμένους που διαθέτει το κινητό τηλέφωνό σας.

[Αναζήτηση]: Για αναζήτηση στο Internet μέσω της επιλεγμένης σύνδεσης.

[Ρυθμίσεις σύνδεσης δεδομένων]: Για να κάνετε ρυθμίσεις που αφορούν το είδος σύνδεσης δεδομένων του κινητού τηλεφώνου σας.

[Επιλογή δικτύου]: Για να κάνετε ρυθμίσεις που αφορούν την αυτόματη ή χειροκίνητη αναζήτηση δικτύου κινητής για το κινητό τηλέφωνό σας. Χρησιμοποιήστε τη λίστα για να κάνετε τις σχετικές επιλογές.

[Σχετικά με το τηλέφωνο]: Για να δείτε στοιχεία σχετικά με το λογισμικό και την κατασκευή του κινητού τηλεφώνου σας.

Προφίλ

[Προσθήκη]: Προσθήκη νέου προφίλ.

[Διαγραφή]: Για διαγραφή του προφίλ.

[Ρυθμίσεις]: Για να κάνετε ρυθμίσεις που αφορούν τα προφίλ.

[Μετονομασία]: Για μετονομασία του προφίλ.

[Ρυθμίσεις κουδουνίσματος]

- Ήχος για κλήσεις: Για να ρυθμίσετε τον ήχο για τις εισερχόμενες κλήσεις για την κάθε κάρτα SIM.
- Ήχος για μηνύματα: Για να ρυθμίσετε τον ήχο για τα εισερχόμενα μηνύματα για την κάθε κάρτα SIM.

Internet

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή πλοήγησης στο Internet.

[Σελιδοδείκτης]: Μπορείτε να αποθηκεύσετε κάποια ιστοσελίδα στους σελιδοδείκτες για εύκολη επιλογή της για πλοήγηση στη συνέχεια. Κατόπιν, μπορείτε να επεξεργαστείτε τους σελιδοδείκτες.

[Ιστορικό]: Μπορείτε να δείτε το ιστορικό πλοήγησης. Εμφανίζονται οι ιστοσελίδες που έχετε επισκεφθεί πρόσφατα. Μπορείτε να τις επιλέξετε από τη λίστα του ιστορικού για να τις επισκεφθείτε ξανά.

[Ιστοσελίδες εκτός σύνδεσης]: Μπορείτε να αποθηκεύσετε στιγμιότυπα ιστοσελίδων χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία ώστε να μπορείτε να τα παρακολουθήσετε αργότερα, όταν δεν θα έχετε σύνδεση στο Internet. Δεν απαιτείται σύνδεση στο Internet για να προβάλλετε τα στιγμιότυπα των αποθηκευμένων ιστοσελίδων.

[Αρχική σελίδα]: Κάντε αυτή την επιλογή για ν' ανοίξετε την ιστοσελίδα που έχει οριστεί ως αρχική σελίδα.

[Ρυθμίσεις]: Για να ρυθμίσετε τον λογαριασμό/ την αρχική σελίδα/ το περιεχόμενο/ να κάνετε επαναφορά των προεπιλογών.

[Εξοδος]: Για έξοδο από την εφαρμογή περιήγησης στο Internet.

Ψυχαγωγία

[Φιδάκι]: Για να παίξετε το παιχνίδι «φιδάκι».

Εργαλεία

Ημερολόγιο

Πιέστε το αριστερό πλήκτρο οθόνης (δηλαδή το πλήκτρο που βρίσκεται ακριβώς κάτω από την κάτω αριστερή γωνία της οθόνης) για να μπειτε στην λειτουργία προβολής του ημερολογίου. Η πρώτη γραμμή δείχνει το έτος και το μήνα και η τρίτη δείχνει την εβδομάδα. Το μεσαίο τμήμα δείχνει την ημέρα του μήνα. Η τελευταία γραμμή δείχνει τις λειτουργίες του δεξιού και του αριστερού πλήκτρου οθόνης. Μπορείτε να πιέσετε το πάνω και το κάτω βέλος για να επιλέξετε προηγούμενη/ επόμενη εβδομάδα. Πιέστε το αριστερό βέλος ή το δεξί βέλος για επιλογή ημέρας.

Ξυπνητήρι

Αυτό το κινητό τηλέφωνο διαθέτει τρία ξυπνητήρια ανάμεσα στα οποία μπορείτε να επιλέξετε. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα τους ξεχωριστά και να κάνετε και τις υπόλοιπες ρυθμίσεις τους ξεχωριστά (να τα ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε, να επιλέξετε ήχο ξυπνητηριού, να επιλέξετε όνομα για το κάθε ξυπνητήρι κ.ά.).

Bluetooth

[Ενεργοποίηση Bluetooth]: Πιέστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

[Ορατότητα Bluetooth]: Για να εμφανίζεται το κινητό τηλέφωνό σας στα αποτελέσματα αναζήτησης άλλων συσκευών Bluetooth.

[Σύζευξη συσκευών]: Για να αναζητήσετε και να πραγματοποιήσετε σύζευξη με συσκευές Bluetooth.

[Όνομα συσκευής]: Το όνομα του κινητού τηλεφώνου σας.

[Αποθηκευτικός χώρος Bluetooth]: Η θέση αποθήκευσης των αρχείων που τυχόν λάβετε μέσω Bluetooth.

[Βοήθεια]: Βοήθεια σχετικά με τη χρήση και τις ρυθμίσεις της λειτουργίας Bluetooth.

Αριθμομηχανή

Χάρη σ' αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να κάνετε αριθμητικές πράξεις εύκολα, απλά, πρακτικά και γρήγορα.

Φακός

Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία φακού.

STK

Αυτή είναι η συντομογραφία για την εφαρμογή εργαλείων της κάρτας SIM. Αυτή η εφαρμογή σας παρέχει ενημερωτικές πληροφορίες όπως πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές, με την κίνηση, με τον καιρό κ.ά. Οι λειτουργίες ποικίλουν ανάλογα με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο. Θα πρέπει να υπάρχει υποστήριξη της λειτουργίας από την κάρτα SIM σας και από το δίκτυο κινητής.

Παγκόσμιο ρολόι

Για να βλέπετε την ώρα σε διάφορες χώρες του κόσμου.

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες

για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η συσκευή περιέχει χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες ή άλλες βλάβες του αναπαραγωγικού συστήματος.

- Παρακαλούμε να μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση της
- Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο. Απενεργοποιήστε και πιθανές αυτόματες ειδοποιήσεις αφύπνισης ή ημερολογίου ώστε να μην ενεργοποιηθεί αυτόματα. Ελέγξτε και απενεργοποιήστε τις πριν μπειτε στο αεροπλάνο
- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγείτε. Η χρήση του κινητού σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσει περιστασιασμούς και να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις (αποφύγετε τη χρήση ακουστικών όταν κάνετε ποδήλατο και την πληκτρολόγηση μηνυμάτων όταν οδηγείτε αυτοκίνητο)
- Παρακαλούμε να μην τοποθετείτε τη συσκευή σας στα σημεία εκδίπλωσης των αερόσακων γιατί σε περίπτωση ατυχήματος μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός
- Η συσκευή σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε κοντινές ηλεκτρονικές συσκευές. Παρακαλούμε να το κρατάτε μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, υπολογιστές, βηματοδότες, βοηθήματα ακοής κ.ά. Να μην τοποθετήσετε κοντά στο κινητό τηλέφωνο πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες.

Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις

- Να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις σε περίπτωση φωτιάς ή όταν βρίσκεστε σε πρατήρια καυσίμων ή σε περιοχές με εύφλεκτα υγρά
- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από $-10^{\circ}\text{C}(+14^{\circ}\text{F})$ ή πάνω από $+45^{\circ}\text{C}(+113^{\circ}\text{F})$. Μην εκθέτετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες πάνω από $+60^{\circ}\text{C}(+140^{\circ}\text{F})$
- Μη βάψετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τραντάγματα. Να μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην α-

φήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψή του

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές με εξοπλισμό λήψης σημάτων, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνο κτλ, γιατί μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή στη συσκευή
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Μην χρησιμοποιείτε το ακουστικό (hands free) σε θέσεις που δεν είναι βολικές ή σε θέσεις στις οποίες είναι πιθανό να υποστεί πίεση στο αυτί για αποφυγή πιθανών τραυματισμών.
- Αποφύγετε την επαφή της συσκευής με το δέρμα σας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η θερμότητα που παράγεται από τη συσκευή σας κατά τη μετάδοση δεδομένων ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα σας. Για κλήσεις μεγάλης διάρκειας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ακουστικά με μικρόφωνο
- Αν η συσκευή σας δεν έχει το χαρακτηρισμό «αδιάβροχο», παρακαλούμε να μην τη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Να μην την αφήσετε να βραχεί ή να υγρανθεί
- Παρακαλούμε να μην επαφίεστε μόνο στα κινητά τηλέφωνα ως μέσο επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης (π.χ. σε περίπτωση προβλήματος υγείας)
- Η χρήση διατάξεων κεραίας που δεν παρέχονται από την Πλαίσιο Computers μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή κινητού, να ελαττώσει την απόδοσή της και να επιφέρει επίπεδα Ειδικού Ρυθμού Απορρόφησης (SAR) μεγαλύτερα των καθιερωμένων ορίων. Μην

καλύπτετε την κεραία με το χέρι σας καθώς αυτό επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα της κλήσης και τα επίπεδα ισχύος ενώ μπορεί επίσης να μειώσει τους χρόνους ομιλίας και αναμονής

- Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό σας τηλέφωνο μπορεί να διαγραφούν από απρόσεχτη χρήση, επισκευή της συσκευής ή αναβάθμιση του λειτουργικού. Παρακαλούμε κρατείστε αντίγραφα ασφαλείας στα σημαντικά σας δεδομένα όπως επαφές, μηνύματα, εικόνες και βίντεο. Ο προμηθευτής σας δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια δεδομένων και δεν είναι υπόχρεος για την ανάκτησή τους
- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή και αξεσουάρ. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων προμηθευτών
- Αποφεύγετε τα επίπεδα έντασης ήχου που μπορεί να είναι επιβλαβή για την ακοή σας
- Αν έχετε οποιαδήποτε ιατρική πάθηση που πιστεύετε ότι θα μπορούσε να επηρεαστεί από τη συσκευή σας (για παράδειγμα, επιληψία, σκοτοδίνες, πόνους στα μάτια ή πονοκεφάλους), συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- Αν αισθανθείτε ενόχληση στις παλάμες, τα χέρια, τους καρπούς, τους ώμους, τον λαιμό ή άλλα μέρη του σώματός σας από επαναληπτική κίνηση, όπως η πληκτρολόγηση ή η ενασχόληση με παιχνίδια στη συσκευή σας διακόψτε αμέσως τη χρήση της και συμβουλευτείτε έναν ιατρό.
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον.

- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

Μπαταρία & Φορτιστής

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή της παρακάτω οδηγίες που αφορούν την μπαταρία της συσκευής σας και τη διαδικασία της φόρτισής της.

Οι καινούριες ή οι αχρησιμοποίητες μπαταρίες μπορεί να παρουσιάζουν μειωμένα, από άποψη χρονικής διάρκειας, χωρητικότητα. Φορτίζετε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση.

Συνδέετε το φορτιστή μόνο στις υποδεικνυόμενες πηγές ρεύματος που σημειώνονται επάνω στο προϊόν. Μην τον χρησιμοποιείτε στο ύπαιθρο ή σε υγρούς χώρους. Μην τροποποιείτε το καλώδιο και μην το υποβάλετε σε ζημιές ή καταπονήσεις. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. Μην τροποποιείτε ποτέ το φινιρίσμα του φορτιστή. Εάν το φινιρίσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα, ζητήστε από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να σας εγκαταστήσει μια κατάλληλη πρίζα. Όταν

ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος με την ηλεκτρική τροφοδοσία, υπάρχει πάντοτε μια μικρή κατανάλωση ρεύματος. Για την αποφυγή αυτής της μικρής σπατάλης ενέργειας, να αποσυνδέετε το φορτιστή από την ηλεκτρική τροφοδοσία όταν το προϊόν φορτιστεί πλήρως. Η χρήση συσκευών φόρτισης που δε έχουν πιστοποίηση από την Πλαίσιο Computers μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.

- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων κατασκευαστών

- Η αφαίρεση ή η αντικατάσταση ενσωματωμένων μπαταριών θα πρέπει να εκτελείται μόνο από συνεργάτες σέρβις της Πλαίσιο Computers. Η χρήση μπαταριών που δε φέρουν την εμπορική επωνυμία Πλαίσιο Computers μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.
- Κατά την σύνδεση και αποσύνδεση του φορτιστή από τη συσκευή, να κρατάτε από το βύσμα και όχι από το καλώδιο
- Η φόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, καπνός, παραμορφώσεις ή και έκρηξη
- Υπάρχει ειδικό προστατευτικό κύκλωμα στο εσωτερικό της μπαταρίας και της συσκευής. Δεν επιτρέπεται να ανοίξετε το περίβλημα της μπαταρίας. Σε διαφορετική περίπτωση θα προκληθεί βραχυκύκλωμα ή διαρροή υγρών. Αν το υγρό της μπαταρίας πέσει στα μάτια υπάρχει κίνδυνος τύφλωσης. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό (μην τρίβετε τα μάτια σας) και μεταβείτε στο νοσοκομείο
- Μην πιέζετε τη μπαταρία και μην την εκθέτετε σε κραδασμούς. Μην την βραχυκυκλώνετε γιατί θα προκληθούν βλάβες στη μπαταρία και στη συσκευή.
- Παρακαλούμε κρατήστε καθαρές τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας
- Να μην εκθέσετε τη μπαταρία στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη ή καπνό Απαγορεύεται η χρήση σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Η μπαταρία δεν είναι αδιάβροχη. Μην την εκθέτετε σε βροχή ή πολλή υγρασία
- Να μην πετάξετε τη μπαταρία στη φωτιά γιατί θα προκληθεί έκρηξη

- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν
- Να μην τοποθετήσετε τη μπαταρία σε νερό γιατί θα προκληθεί βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα υπερθέρμανση, καπνό, παραμόρφωση ή και έκρηξη
- Παρακαλούμε να μεταχειρίζεστε τη μπαταρία ακολουθώντας τους κανονισμούς (όπως π.χ. περί ανακύκλωσης). Μην πετάξετε τη μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη και μόλυνση του περιβάλλοντος
- Να χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο φορτιστή. Μη φορτίζετε τη μπαταρία συνεχόμενα για περισσότερες από 12 ώρες
- Μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο του φορτιστή λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το. Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή αν η υποδοχή είναι χαλαρή στην πρίζα γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο του φορτιστή
- Μην πιάνετε το κινητό σας με βρεγμένα χέρια ενώ φορτίζει. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή σοβαρής ζημιάς της συσκευής σας.
- Μην πραγματοποιείτε κλήσεις όταν φορτίζετε τη συσκευή σας. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα στη συσκευή με αποτέλεσμα πιθανή ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις
- Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή

- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση
- Μη βάζετε την μπαταρία στο στόμα σας
- Μην αφήνετε τις επαφές της μπαταρίας να έρχονται σε επαφή με άλλα μεταλλικά αντικείμενα
- Απενεργοποιείτε το προϊόν σας πριν αφαιρέσετε την μπαταρία
- Η απόδοση μιας μπαταρίας εξαρτάται από τη θερμοκρασία, την ισχύ του σήματος, τη συχνότητα χρήσης του προϊόντος, τις λειτουργίες του προϊόντος που επιλέγετε καθώς και από τις μεταδόσεις φωνής ή δεδομένων
- Παρακαλούμε φυλάξτε τη μπαταρία σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά
- Παρακαλούμε αντικαταστήστε τη μπαταρία σε περίπτωση που η απόδοσή της έχει μειωθεί αισθητά. Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και με την πάροδο του χρόνου μειώνεται η απόδοσή της (θα παρατηρήσετε ότι θα μειωθούν οι χρόνοι αναμονής και ομιλίας). Σ' αυτές τις περιπτώσεις αντικαταστήστε την με καινούρια
- Αποσυνδέστε το φορτιστή κατά την διάρκεια καταιγίδας
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά

Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας

Περιβάλλον χρήσης

Αν απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σας στο μέρος όπου βρίσκεστε, δεν θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε. Ακολουθή-

στε τους σχετικούς κανόνες και σημάνσεις για αποφυγή επικίνδυνων παρεμβολών. Επειδή η συσκευή σας χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε κοντά του πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες ή αποθηκευτικές συσκευές, ώστε να μην υπάρξει ακούσια διαγραφή των δεδομένων τους.

Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα

Όταν βρίσκεστε σε επικίνδυνα περιβάλλοντα θα πρέπει να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας και να σέβεστε όλες τις σχετικές σημάνσεις και πινακίδες. Σε εύφλεκτα περιβάλλοντα μπορεί να προκληθεί σπινθήρας με αποτέλεσμα έκρηξη και τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο.

Σας συνιστούμε να απενεργοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πρατήρια καυσίμων. Το ίδιο ισχύει και για διυλιστήρια καυσίμων, εργοστάσια χημικών ή σημεία όπου πραγματοποιούνται εκρήξεις.

Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, υπάρχουν σχετικές σημάνσεις τις οποίες πρέπει να σέβεστε. Τέτοια περιβάλλοντα είναι τα κατώτερα καταστρώματα των πλοίων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή μεταφοράς χημικών, βυτιοφόρα φορτηγά που μεταφέρουν υγροποιημένα καύσιμα (όπως προπάνιο και βουτάνιο), και περιβάλλοντα όπου υπάρχουν σωματίδια στον αέρα, όπως πολλή σκόνη, ρινίσματα μετάλλων, κόκκοι σιτηρών κ.ά.

Ηλεκτρονικές συσκευές

Κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές δεν είναι μονωμένες έναντι των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων της συσκευής σας.

- **Βηματοδότες**

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστών μεταξύ βηματοδοτών και

κινητών τηλεφώνων. Το ινστιτούτο ραδιοτεχνολογίας, κατόπιν ερευνών, προτείνει για την αποφυγή παρεμβολών:

Ενώ φοράτε βηματοδότη:

Το κινητό τηλέφωνο θα πρέπει απέχει τουλάχιστον 20 εκατοστά από βηματοδότες.

Δεν θα πρέπει να τοποθετείτε τα κινητά τηλέφωνα στις μπροστινές τσέπες πουκάμισων.

Να απαντάτε στο τηλέφωνο τοποθετώντας το στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από αυτή που βρίσκεται ο βηματοδότης. Για να ελαχιστοποιήσετε τις παρεμβολές:

Σε περίπτωση που υποπτεύεστε ότι υπάρχει παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το κινητό τηλέφωνο.

- **Βοηθήματα ακοής**

Κάποια κινητά τηλέφωνα μπορεί να παρεμβάλλουν κάποια βοηθήματα ακοής. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή τους για σχετικές πληροφορίες.

- **Άλλες ιατρικές συσκευές**

Η χρήση κινητών τηλεφώνων ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ιατρικές συσκευές. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις και να απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνό σας όπου απαιτείται.

- **Αυτοκίνητα**

Τα ασύρματα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν μη μονωμένα μοτέρ ή ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτων.

Καθαρισμός

Καθαρίστε τη συσκευή σας άμεσα αν έρθει σε επαφή με οτιδήποτε που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες ή άλλη ζημιά, όπως σκόνη ή άμμος, μελάνι, καλλυντικά, σαπούνι, απορρυπαντικό, οξέα ή όξινες τροφές ή λοσιόν. Για να την καθαρίσετε:

✓ Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και απενεργοποιήστε τη

συσκευή

- ✓ Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι, όπως για παράδειγμα ένα πανί καθαρισμού φακών
- ✓ Δεν πρέπει να εισέρχεται υγρασία στα ανοίγματα
- ✓ Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα ή συμπιεσμένο αέρα

Εάν χυθεί υγρό ή υπάρχει σκόνη στη συσκευή σας, καθαρίστε το με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι (για παράδειγμα, ένα πανί καθαρισμού φακών) και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι **στεγνή** και χωρίς σκόνη προτού ανοίξετε την υποδοχή SIM ή το κάλυμμα της μπαταρίας.

Πλοήγηση

Οι χάρτες βασίζονται σε υπηρεσίες δεδομένων. Αυτές οι υπηρεσίες δεδομένων υπόκεινται σε αλλαγή και μπορεί να μη διατίθενται σε όλες τις περιοχές. Επομένως, οι χάρτες και οι πληροφορίες που βασίζονται στην τοποθεσία μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ακριβείς ή πλήρεις. Συγκρίνετε τις πληροφορίες που παρέχονται στους χάρτες με τον περιβάλλοντα χώρο σας. Χρησιμοποιήστε κοινή λογική κατά την πλοήγηση. Να λαμβάνετε πάντοτε υπόψη σας τις τρέχουσες συνθήκες του οδοστρώματος και τα οδικά σήματα και για την επίλυση τυχόν διαφορών.

Προστασία προσωπικών πληροφοριών

Για την σωστή λειτουργία της συσκευής σας είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών δεδομένων από εμάς. Το είδος των προσωπικών δεδομένων που συγκεντρώνονται και η χρήση που γίνεται περιγράφεται αναλυτικά εδώ www.plaisio.gr/gdpr-turbo-x

. Κάποιες από τις λειτουργίες αυτές είναι απολύτως αναγκαίες και δεν μπορείτε να τις απενεργοποιήσετε. Σε κάθε άλλη περίπτωση μπορείτε να επιλέξετε τι πληροφορίες θα μας δίνετε. Προσωπικά δεδομένα τα οποία συγκεντρώνονται κατά την λειτουργία της συσκευής σας και ανάλογα με την χρήση που επιλέγετε να κάνετε, μπορεί να μεταφέρονται σε εικονικούς χώρους και να αποθηκεύονται εντός της ΕΕ και εκτός ΕΕ. Τα δεδομένα σας αυτά θα υφίστανται επεξεργασία από τρίτους οι οποίοι ενεργούν ως εκτελούντες επεξεργασία για εμάς. . Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζεται ότι οι διαβιβάσεις εκτός του ΕΟΧ σε τρίτους που εκτελούν επεξεργασία για εμάς θα προστατεύονται επαρκώς, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Στηρίζουμε τη διαβίβαση σε κατάλληλες δικλείδες, όπως πρότυπες ρήτρες προστασίας δεδομένων που εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από μια εποπτεύουσα αρχή, σε εγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας μαζί με υποχρεωτικές και εφαρμοστέες δεσμεύσεις του παραλήπτη ή σε εγκεκριμένους μηχανισμούς πιστοποίησης μαζί με υποχρεωτικές και εκτελεστές δεσμεύσεις του παραλήπτη. Μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο των εν λόγω κατάλληλων δικλείδων ανα τρίτο εκτελούντα την επεξεργασία επικοινωνώντας μαζί μας όπως εδώ 800 11 12345 _____

Σε κάποιες περιπτώσεις η παροχή μίας υπηρεσίας για την λειτουργία της συσκευής σας προϋποθέτει την ρητή συναίνεση σας προς τον πάροχο αυτής της υπηρεσίας. Παρακαλούμε να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις περιπτώσεις και να διαβάζετε προσεκτικά τους σχετικούς όρους επεξεργασίας των δεδομένων σας σε σχέση και με ότι σας προσφέρεται από την συγκεκριμένη υπηρεσία και τον συγκεκριμένο κάθε φορά πάροχο λαμβάνοντας υπόψη και τις συνέπειες που η μη παροχή της υπηρεσίας μπορεί να έχει στην λειτουργικότητα της συσκευής σας. Παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύ-

θυση www.plaisio.gr/gdpr-turbo-x, ώστε να λάβετε κάθε αναγκαία πληροφορία για τους παρόχους αυτής της κατηγορίας εντός ή εκτός ΕΕ και για τους όρους με τους εξασφαλίζεται η επιβαλλομένη από το δίκαιο της ΕΕ προστασίας των δεδομένων σας. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση που τυχόν χρειάζεται παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση <https://www.plaisio.gr/contact.aspx>.

Η Πλαίσιο Computers ΑΕ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική προσωπικών δεδομένων τρίτων τις υπηρεσίες των οποίων εσείς επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε μέσω της συσκευής σας. Επιστούμε την προσοχή σας ιδιαίτερα για την επιλογή παρόχων που κάνετε, για την χρήση υπηρεσιών ή την είσοδο σας σε site και την περιήγηση σε αυτά, την λήψη διαφημίσεων κλπ. Πρέπει να προσέχετε την πολιτική προσωπικών δεδομένων που υπάρχει σε κάθε τάτοια περίπτωση. Εμείς δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τις επιλογές σας.

Διαγράψτε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα πριν προχωρήσετε σε απόρριψη του προϊόντος. Για να διαγράψετε δεδομένα, κάντε ολική επαναφορά ρυθμίσεων. Η διαγραφή δεδομένων από τη μνήμη της συσκευής δε διασφαλίζει ότι τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να ανακτηθούν. Η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται ότι είναι αδύνατη η ανάκτηση διαγραμμένων πληροφοριών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για επακόλουθη γνωστοποίηση πληροφοριών ακόμη και μετά από ολική επαναφορά ρυθμίσεων.

Κακόβουλο λογισμικό (malware)

Το κακόβουλο λογισμικό (malware, σύντμηση του όρου «malicious software») είναι λογισμικό που μπορεί να βλάψει τη συσκευή σας. Στο κακόβουλο λογισμικό ή τις επιβλαβείς εφαρμογές συγκαταλέγονται οι κοινοί ιοί, οι ιοί τύπου worm, το λογισμικό κατασκοπείας (spyware) και άλλα ανεπιθύμητα προγράμματα. Εάν η συσκευή δε χρησιμοποιεί μέτρα ασφαλείας για να αμυνθεί εναντίον τέτοιων επιθέσεων, η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται και δεν εξασφαλίζει ότι η συσκευή θα

είναι απρόσβλητη από την εισαγωγή κακόβουλου λογισμικού. Μπορείτε, ωστόσο, να μειώσετε τον κίνδυνο προσβολής από κακόβουλο λογισμικό επιδεικνύοντας προσοχή όταν κάνετε λήψη περιεχομένου ή όταν αποδέχεστε εφαρμογές, αποφεύγοντας να ανοίξετε ή να απαντήσετε σε μηνύματα άγνωστης προέλευσης, χρησιμοποιώντας αξιόπιστες υπηρεσίες για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet και κάνοντας λήψη περιεχομένου στη συσκευή κινητού μόνο από γνωστές, αξιόπιστες πηγές.

Παιδιά

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με συσκευές κινητού ή αξεσουάρ. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Αν η συσκευή σας είναι χαρακτηρισμένη ως αδιάβροχη

Οι συσκευές είναι ανθεκτικές στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη, έχουν δοκιμαστεί σε ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες και εργαστηρίου και έχουν δείκτη ανθεκτικότητας IP67 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529. Η ανθεκτικότητα στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη δεν είναι μόνιμη κατάσταση και ενδέχεται να μειωθεί ως αποτέλεσμα της φυσιολογικής φθοράς. Η ζημιά που προκαλείται από υγρό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Για να αποτρέψετε ζημιές που προκαλούνται από υγρό, αποφύγετε τα εξής:

- Κολύμβηση ή μπάνιο
- Έκθεση της συσκευής σε νερό υπό πίεση ή νερό υψηλής ταχύτητας, όπως ντους, θαλάσσιο σκι, wake boarding, σέρφινγκ, τζετ σκι και ούτω καθεξής
- Χρήση της συσκευής σε σάουνα ή χαμάμ
- Σκόπιμη βύθιση της συσκευής σε νερό

- Λειτουργία της συσκευής εκτός του προτεινόμενου εύρους θερμοκρασίας ή σε συνθήκες εξαιρετικής υγρασίας
- Πτώση της συσκευής ή πρόσκρουσή της σε άλλα αντικείμενα
- Αποσυναρμολόγηση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης των βιδών

Εγκατάσταση

Τοποθέτηση και αφαίρεση κάρτας SIM

Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με θυρίδα καρτών SIM τυπικού μεγέθους, η εισαγωγή μιας μη συμβατής κάρτας SIM (για παράδειγμα, μιας κάρτας micro SIM ή μιας τυπικής κάρτας SIM κομμένης σε μέγεθος micro κάρτας SIM) στη θυρίδα καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην κάρτα SIM ή στη συσκευή σας. Η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται και δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση ασύμβατων ή τροποποιημένων καρτών SIM. Προειδοποίηση!

Εάν η συσκευή απαιτεί προσαρμογέα για την τοποθέτησή της στο τηλέφωνο ή σε άλλη συσκευή, μην τοποθετήσετε την κάρτα απευθείας χωρίς τον απαιτούμενο προσαρμογέα.

Αφαιρέστε το κάλυμμα στα αριστερά του κινητού τηλεφώνου και τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή κάρτας SIM. Βεβαιωθείτε ότι οι μεταλλικές επαφές κοιτάζουν προς τα κάτω. Πιέστε την κάρτα SIM προς τα μέσα μέχρι να κουμπώσει. Αν θέλετε να την αφαιρέσετε, πιέστε την πρώτα προς τα μέσα για να ξεκουμπώσει και στη συνέχεια αφαιρέσετε την.

Τοποθέτηση και αφαίρεση κάρτας μνήμης

Εάν το προϊόν συνοδεύεται από μια αφαιρούμενη κάρτα μνήμης, γενικά αυτή είναι μεν συμβατή με τη συσκευή που αγοράσατε αλλά ίσως να μην είναι συμβατή με άλλες συσκευές ή με τις δυνατότητες των καρτών μνήμης τους. Ελέγξτε τις άλλες συσκευές ως προς τη συμβατότητα πριν την αγορά ή τη χρήση τους. Εάν το προϊόν είναι εξοπλισμένο με αναγνώστη καρτών μνήμης, ελέγξτε τη συμβατότητα της κάρτας μνήμης

πριν την αγορά ή τη χρήση της. Οι κάρτες μνήμης είναι διαμορφωμένες (φορμαρισμένες) πριν την αποστολή τους. Για να διαμορφώσετε ξανά την κάρτα μνήμης, χρησιμοποιήστε μια συμβατή συσκευή.

Προφυλάξτε σχετικά με τη χρήση της κάρτας μνήμης

- Μην εκθέτετε την κάρτα μνήμης σε υγρασία.
- Μην αγγίζετε τις συνδέσεις των ακροδεκτών με το χέρι σας ή άλλο μεταλλικό αντικείμενο.
- Μην χτυπάτε, μη λυγίζετε και μη ρίχνετε κάτω την κάρτα μνήμης.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή τροποποιήσετε την κάρτα μνήμης.
- Μην χρησιμοποιείτε και μη φυλάσσετε την κάρτα μνήμης σε σημεία που είναι εκτεθειμένα σε υγρασία, διαβρωτικές ουσίες ή πολύ υψηλή θερμότητα, όπως π.χ. σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι, στο άμεσο φως του ήλιου ή κοντά σε θερμάστρες, κλπ.
- Μην πιέζετε και μη λυγίζετε το άκρο του προσαρμογέα κάρτας μνήμης με πολύ μεγάλη δύναμη.
- Μην επιτρέπεται την εισχώρηση ακαθαρσιών, σκόνης ή ξένων σωμάτων στη θυρίδα εισαγωγής ενός προσαρμογέα κάρτας μνήμης.
- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Εισάγετε την κάρτα μνήμης μέχρι όσο πηγαίνει μέσα στον απαιτούμενο προσαρμογέα κάρτας μνήμης. Η κάρτα μνήμης μπορεί να μη λειτουργεί σωστά εάν δεν έχει εισαχθεί πλήρως.
- Σας συνιστούμε να δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας (backup) για τα σημαντικά δεδομένα σας. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καταστροφή περιεχομένου που αποθηκεύετε στην κάρτα μνήμης.

Τα γραμμένα δεδομένα μπορεί να καταστραφούν ή να χαθούν όταν αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ή τον προσαρμογέα κάρτας μνήμης, όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης, της ανάγνωσης ή εγγραφής δεδομένων ή όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης σε χώρους που υπόκεινται σε στατικό ηλεκτρισμό ή υψηλές εκπομπές ηλεκτρικών πεδίων.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης SD στο πλάι του τηλεφώνου και τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις μεταλλικές επαφές να κοιτάζουν προς τα κάτω.

Αφαίρεση κάρτας μνήμης

Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης SD και σπρώξτε την για να την αφαιρέσετε.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη μπαταρία. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "power" για ενεργοποίηση. Θα εμφανιστεί η οθόνη ενεργοποίησης και θα σας ζητηθεί κωδικός (εφόσον η κάρτα SIM προστατεύεται από κωδικό). Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN. Ο κωδικός είναι 4ψήφιος.

Κωδικοί ασφάλειας

Αυτή η ενότητα περιγράφει τους κωδικούς ασφάλειας, ώστε να αποφεύγεται μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας SIM.

Κωδικός PIN

Για ν' αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας SIM μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απαίτησης κωδικού PIN κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου. Αν το έχετε κάνει

ήδη, θα σας ζητηθεί κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM θα κλειδώσει και θα χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK για να την ξεκλειδώσετε. Ο κωδικός PIN σας δίδεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

Κωδικός PUK

Ο κωδικός PUK είναι ο κωδικός ξεκλειδώματος. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κωδικό για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM σε περίπτωση που κλειδώσει. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PUK 10 φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM θα αχρηστευτεί. Ο κωδικός PUK σας δίδεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Turbo-X Easyphone συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/εκ (R.E.D.) Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <https://www.plaisio.gr/tilefonia-tablet/tilefona/kinita-aplis-xrisis>

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE



Στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, 19018
Ή στο τηλ : 800 11 12345

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και

φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.

- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατέψτε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύ-

εται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.

9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.

10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)

11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας

12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.

13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.

14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.

17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.

18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επι-σκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.

19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έ-χουν προκληθεί από ιούς.

2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.

3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)

4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

5. Οι προδιαγραφές για την οθόνη της συσκευής σας προβλέπουν ότι η ύπαρξη μέχρι (3) τριών απειροελάχιστων σκούρων ή ανοιχτόχρωμων κουκίδων (εικονοστοιχείων – pixels) σε αυτού του τύπου τις οθόνες, είναι απολύτως φυσιολογική και δεν αποτελεί αιτία επισκευής ή αντικατάστασης της οθόνης.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.

3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.

4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευ-

σης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.

Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων



Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών. Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/EC περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.



Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ