

πλαισιο



TURBO-X

Turbo-X Bluetooth Sporty X-1



Οδηγίες Χρήσης

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν, θα πρέπει να διαβάσετε καλά αυτές τις οδηγίες για να βεβαιωθείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε σωστά όλες τις λειτουργίες του και θα το συνδέσετε σωστά. Παρακαλούμε να φυλάξετε αυτές τις οδηγίες γιατί μπορεί να χρειαστεί να ανατρέξετε σ' αυτές ξανά στο μέλλον.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτά τα ακουστικά Bluetooth® σας επιτρέπουν να ακούτε μουσική ασύρματα από το κινητό τηλέφωνό σας, το tablet σας ή άλλες συσκευές Bluetooth®. Παράγουν ισχυρό και καθαρό ήχο. Το ενσωματωμένο μικρόφωνο σας επιτρέπει να απαντάτε σε τηλεφωνικές κλήσεις μέσω κινητού τηλεφώνου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Παρατεταμένη χρήση των ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμη απώλεια ακοής. Σας συνιστούμε να ακούτε σε λογική ένταση. Όσο πιο υψηλή είναι η ένταση, τόσο περισσότερο κινδυνεύετε να παρουσιάσετε απώλεια ακοής.

Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας υπεύθυνα! Σε κάποιες περιοχές είναι επικίνδυνη ή ακόμη και παράνομη η χρήση ακουστικών, ειδικά σε περιπτώσεις που απαιτείται να μην αποσπάται η προσοχή σας, όπως π.χ. όταν οδηγείτε αυτοκίνητο, ποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, αλλά και όταν διασχίζετε πεζοί το δρόμο κ.ά.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Κατ' αρχήν, σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτών των ακουστικών TURBO-X. Παρακαλούμε ανατρέξτε σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης για να μπορέσετε να τα χρησιμοποιήσετε σωστά. Τα περιεχόμενα μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για ν' αποφύγετε προβλήματα στην απόδοση του προϊόντος, ποτέ να μην το χρησιμοποιείτε σε πολύ κρύο, ζεστό, υγρό ή σκονισμένο περιβάλλον και ειδικότερα:

- Σε περιοχές με πολλή υγρασία ή υποβρυχίως.
- Κοντά σε συσκευές παραγωγής θερμότητας ή σε άμεση έκθεση στον ήλιο.
- Σε σημεία όπου μπορεί να πέσει κάτω.
- Να μην αποσυναρμολογήσετε το προϊόν. Σε διαφορετική περίπτωση, θα ακυρώσετε την εγγύηση.

Περιγραφή πλήκτρων

- 1: Πλήκτρο “+”: Πιέστε σύντομα για ν' αυξήσετε την ένταση. Κρατήστε πατημένο για να επιλέξετε το επόμενο μουσικό κομμάτι.
- 2: Πλήκτρο Multi-function (MFB): Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση/ απάντηση σε κλήση/ τερματισμός κλήσης/ απόρριψη κλήσης/ παύση/ αναπαραγωγή μουσικής.
- 3: Πλήκτρο “-”: Πιέστε σύντομα για να μειώσετε την ένταση. Κρατήστε πατημένο για να επιλέξετε το προηγούμενο μουσικό κομμάτι.
- 4: Ένδειξη LED.
- 5: Υποδοχή φόρτισης Micro USB.
6. Ενσωματωμένο μικρόφωνο.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ LED

A. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης

Η κόκκινη ένδειξη LED ανάβει όταν φορτίζει η μπαταρία.

Η κόκκινη ένδειξη LED σβήνει όταν φορτίσει πλήρως η μπαταρία.

B. Κατά τη διάρκεια της χρήσης των ακουστικών

Η κόκκινη και μπλε ένδειξη LED αναβοσβήνουν εναλλάξ, γεγονός που σημαίνει ότι τα ακουστικά είναι σε λειτουργία σύζευξης (pairing).

Λειτουργία αναμονής: Η ένδειξη LED αναβοσβήνει με μπλε χρώμα, με γρήγορο ρυθμό.

Λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής: Η ένδειξη LED αναβοσβήνει με μπλε χρώμα, με αργό ρυθμό.
Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, η κόκκινη ένδειξη LED αναβοσβήνει και ακούγεται ηχητική ειδοποίηση.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Τα ακουστικά διαθέτουν επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά για πρώτη φορά, θα πρέπει να φορτίσετε εντελώς τη μπαταρία. Να χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο micro USB για να φορτίζετε τα ακουστικά. Την πρώτη φορά, παρακαλούμε να τα φορτίσετε για 3 ώρες.

Συνδέστε το βύσμα micro USB του καλωδίου φόρτισης στην υποδοχή micro USB που υπάρχει στο πλάι των ακουστικών. Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου φόρτισης USB στην υποδοχή USB κάποιου υπολογιστή ή κάποιου φορτιστή USB (δεν παρέχεται).

Η κόκκινη ένδειξη LED ανάβει.

Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, η κόκκινη ένδειξη LED σβήνει.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Ενεργοποίηση: Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών (MFB) για περίπου 5 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη LED αναβοσβήνει με μπλε χρώμα. Θα ακούσετε ένα φωνητικό μήνυμα « Power ON » (Ενεργοποίηση).

Απενεργοποίηση: Ενώ τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών (MFB) για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη LED αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Θα ακούσετε ένα φωνητικό μήνυμα « Power OFF » (Απενεργοποίηση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ (PAIRING)

Για να χρησιμοποιήσετε τα νέα σας ακουστικά και να ακούσετε μουσική, θα πρέπει πρώτα να κάνετε σύζευξη των ακουστικών με τη συσκευή Bluetooth® σας (smartphone, tablet, mp3 player, υπολογιστής, κ.ά.).

Είσοδος σε λειτουργία σύζευξης (Pairing)

Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα. Στη συνέχεια πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών (MFB) για περίπου 7 με 8 δευτερόλεπτα, μέχρι να αναβοσβήσουν εναλλάξ η μπλε και η κόκκινη ένδειξη. Στη συνέχεια απελευθερώστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών (MFB). Η συσκευή έχει μπει σε λειτουργία σύζευξης (pairing). Τα

ακουστικά παράγουν το ηχητικό μήνυμα "pairing" (σύζευξη).

Σύζευξη των ακουστικών με συσκευές Bluetooth®

Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά έχουν μπει σε λειτουργία σύζευξης (ανατρέξτε στην προηγούμενη παράγραφο).

Τοποθετήστε τα ακουστικά Bluetooth® σε απόσταση 1 μέτρου από τη συσκευή Bluetooth® σας (κινητό τηλέφωνο, tablet, συσκευή ήχου).

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth® στη συσκευή Bluetooth® σας. Παρακαλούμε να ανατρέξετε στις οδηγίες του κατασκευαστή για οδηγίες σχετικά με την ενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth® στη συσκευή σας.

Αφού πραγματοποιήσετε αναζήτηση για συσκευές Bluetooth, επιλέξτε το όνομα των ακουστικών από τη λίστα με τις συσκευές Bluetooth® που εντοπίστηκαν.

Αν σας ζητηθεί κωδικός, πληκτρολογήστε "0000" και πιέστε "Σύνδεση" (μόνο ορισμένες συσκευές Bluetooth® ζητούν κωδικό)

Εφόσον η σύνδεση είναι επιτυχής, θα ακουστεί το ηχητικό μήνυμα "connected" (συνδέθηκε) και η μπλε ένδειξη LED θα αναβοσβήσει για λίγο με γρήγορο ρυθμό.

Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι τα ακουστικά παραμένουν για περίπου 3 λεπτά σε λειτουργία αναμονής για σύζευξη. Αν δεν πραγματοποιηθεί σύζευξη εντός 3 λεπτών, τα ακουστικά θα επιστρέψουν αυτόματα σε λειτουργία αναμονής.

Αν η σύζευξη δεν είναι επιτυχής, απενεργοποιήστε πρώτα τα ακουστικά και στη συνέχεια πραγματοποιήστε από την αρχή τη διαδικασία σύζευξης ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα.

Επανασύνδεση σε συσκευές Bluetooth®

Κάθε φορά που ενεργοποιείτε τα ακουστικά, θα συνδέονται αυτόματα με τη συσκευή με την οποία είχαν συνδεθεί πιο πρόσφατα.

Αν τα ακουστικά μπουν σε λειτουργία αναμονής και δεν συνδέονται με καμία συσκευή, πιέστε σύντομα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών (MFB) και θα πραγματοποιηθεί αυτόματα σύνδεση με τη συσκευή με την οποία είχαν συνδεθεί πιο πρόσφατα.

Σημείωση: Τα ακουστικά έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται έως και με δύο συσκευές ταυτόχρονα.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Αφού πραγματοποιήσετε με επιτυχία σύζευξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth® σας, απλά ξεκινήστε να αναπαράγετε μουσική στη συσκευή σας και να ακούτε τον ήχο ασύρματα, από τα ακουστικά σας.

Αύξηση έντασης ενώ ακούτε μουσική: Πιέστε σύντομα το πλήκτρο έντασης "+". Μόλις φτάσετε στη μέγιστη ένταση, ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος «μπιπ».

Μείωση έντασης ενώ ακούτε μουσική: Πιέστε σύντομα το πλήκτρο έντασης "-". Μόλις φτάσετε στην ελάχιστη ένταση, ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος «μπιπ».

Επιλογή του επόμενου τραγουδιού της λίστας αναπαραγωγής σας: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο «+».

Επιλογή του προηγούμενου τραγουδιού της λίστας αναπαραγωγής σας: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο «-».

Αναπαραγωγή/ παύση μουσικής: Πιέστε σύντομα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών (MFB) για παύση της μουσικής. Πιέστε το ξανά σύντομα για συνέχεια της αναπαραγωγής.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HANDS-FREE

Αφού πραγματοποιήσετε σύζευξη (pairing) των ακουστικών με συσκευή Bluetooth®, θα μπορείτε να απαντήσετε μέσω των ακουστικών σε κλήσεις που δέχεστε στο κινητό τηλέφωνό σας. Αν δεχθείτε κάποια κλήση ενώ ακούτε μουσική, θα γίνει αυτόματα παύση και θα ακούσετε την ηχητική ειδοποίηση κλήσης.

Απάντηση σε κλήση: Πιέστε σύντομα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών (MFB) ενώ δέχεσθε κάποια εισερχόμενη κλήση.

Απόρριψη κλήσης : Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών (MFB) για 2 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί ηχητική ειδοποίηση.

Τερματισμός κλήσης: Πιέστε σύντομα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών (MFB).

Αύξηση έντασης συνομιλίας: Πιέστε το πλήκτρο "+" ενώ συνομιλείτε. Μόλις φτάσετε στη μέγιστη ένταση, ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος «μπιπ».

Μείωση έντασης συνομιλίας: Πιέστε το πλήκτρο "-" ενώ συνομιλείτε. Μόλις φτάσετε στην ελάχιστη ένταση, ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος «μπιπ».

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Θεωρητικά, υποστηρίζονται όλες οι τηλεφωνικές ή ηχητικές συσκευές που διαθέτουν Bluetooth® με προφίλ «Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)» και προφίλ «Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)». Για να επικοινωνήσουν σωστά μεταξύ τους οι συσκευές Bluetooth®, θα πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο προφίλ Bluetooth®. Για να διαπιστώσετε ποια είναι τα προφίλ που υποστηρίζονται από τη συσκευή σας, παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής σας. Ορισμένες λειτουργίες Bluetooth® μπορεί να μην υποστηρίζονται από όλες τις συσκευές Bluetooth® ή μπορεί η λειτουργία τους να είναι περιορισμένη.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αποτυχία σύζευξης και σύνδεσης μέσω Bluetooth®

Είχατε συνδεθεί με άλλη συσκευή την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τα ακουστικά και τα ακουστικά προσπαθούν να συνδεθούν αυτόματα με την άλλη συσκευή. Πραγματοποιήστε ξανά από την αρχή τη διαδικασία σύζευξης χρησιμοποιώντας τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδέσετε τα ακουστικά μέσω Bluetooth®. Αφού πραγματοποιήσετε τη σύζευξη, στη συνέχεια τα ακουστικά θα συνδέονται αυτόματα σ' αυτή τη συσκευή όταν βρίσκεται εντός εμβέλειας Bluetooth®.

Η ένδειξη δεν ενεργοποιείται και τα ακουστικά Bluetooth® δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Έχετε αφήσει τα ακουστικά Bluetooth® σε αδράνεια για μεγάλο χρονικό διάστημα και έχουν μπει σε λειτουργία αναμονής. Πιέστε σύντομα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών (MFB) για να συνεχίσετε τη χρήση τους.

Μικρή εμβέλεια Bluetooth®

Υπάρχει κάποιο εμπόδιο μεταξύ του κινητού τηλεφώνου σας και των ακουστικών Bluetooth®.

Πραγματοποιείται κανονικά σύνδεση μέσω Bluetooth®, αλλά κάποιες φορές διακόπτεται

1. Υπάρχει κάποιο εμπόδιο μεταξύ του κινητού τηλεφώνου σας και των ακουστικών Bluetooth®.
2. Η απόσταση μεταξύ του κινητού τηλεφώνου σας και των ακουστικών Bluetooth® είναι πολύ μεγάλη. Φέρτε τα πιο κοντά.
3. Η μπαταρία των ακουστικών έχει αδειάσει. Παρακαλούμε να την φορτίσετε.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



Αυτό το προϊόν και η μπαταρία του δεν θα πρέπει να πεταχτούν στα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να τα μεταφέρετε σε ειδικό σημείο συλλογής απορριμμάτων ηλεκτρονικών συσκευών. Για λεπτομέρειες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Δήμο σας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Προσπαθούμε σκληρά ώστε οι πληροφορίες που περιέχονται σ' αυτές τις οδηγίες να είναι όσο γίνεται πιο ακριβείς. Μπορεί να πραγματοποιηθούν αλλαγές στις οδηγίες χρήσης ή στο προϊόν χωρίς προειδοποίηση. Όλα τα προϊόντα και οι εταιρείες που αναφέρονται σ' αυτές τις οδηγίες αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Bluetooth SIG Inc, USA.

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευή σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Παρακαλούμε αποφύγετε την άμεση οπτική επαφή με την ακτίνα lazer του ποντικιού και μην στοχεύετε με αυτήν το μάτι κάποιου άλλου. Παρατήρηση! Η ακτίνα δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις ορατή με γυμνό μάτι και είναι πάντα ενεργοποιημένη
- Αν παρατηρείτε πρόβλημα στην λειτουργία της συσκευής αποσυνδέστε τη και μην επιχειρήσετε να την διορθώσετε μόνοι σας. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Μη βάψετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τραντάγματα. Να μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψή του
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρά και υγρασία
- Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από -0°C(+32°F) ή πάνω από +40°C(+104°F). Αν η θερμοκρασία ξεπεράσει αυτά τα όρια, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε σε ηρεμία μέχρι η θερμοκρασία να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.
- Προσοχή: Αν η συσκευή σας έχει οθόνη και είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Η συσκευή ακουστικών απομονώνει εξωτερικούς περιβάλλοντες ήχους ακόμα και σε χαμηλή ένταση των ακουστικών, με αποτέλεσμα την μειωμένη αντίληψη του εξωτερικού περιβάλλοντος. Παρακαλούμε αφαιρέστε τη συσκευή όταν εκτελείτε δραστηριότητες που απαιτούν την πλήρη εγρήγορσή σας
- Ακούγοντας σε πολύ δυνατή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκληθεί ζημιά στην ακοή σας. Παρακαλούμε να μειώνετε την ένταση σε άνετα για την ακοή σας επίπεδα
- Τοποθετείστε τα ακουστικά σε τέτοια θέση ώστε να είναι άνετα για εσάς χωρίς να αισθάνεστε πίεση ή και πόνο
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Ελέγχετε τακτικά τις μπαταρίες της συσκευής σας για την καλύτερη λειτουργία
- Βεβαιωθείτε ότι αλλάζετε τακτικά τις μπαταρίες ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διάβρωσης των επαφών από τυχόν διαρροή υγρών
- Μην προκαλείτε ζημία στο καλώδιο της συσκευής λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο

- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον
- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

Έρευνες έχουν δείξει ότι επαναλαμβανόμενες κινήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, λάθος τοποθέτηση των περιφερειακών συσκευών του υπολογιστή, λάθος στάση του σώματος και άσχημες συνήθειες μπορεί να σχετίζονται με σωματικά προβλήματα, τραυματισμό νεύρων, τενόντων και μυών. Παρατίθενται μερικές κατευθυντήριες οδηγίες προς αποφυγή τραυματισμών και διασφάλιση καλύτερης άνεσης χρησιμοποιώντας τις Turbo-X συσκευές.

- ✓ Τοποθετείστε το πληκτρολόγιο και την οθόνη ακριβώς μπροστά σας με το ποντίκι δίπλα του. Τοποθετείστε τους αγκώνες σας δίπλα στο σώμα σας, όχι πολύ μακριά από το ποντίκι για να μπορείτε να το πιάνετε
- ✓ Προσαρμόστε το ύψος του καθίσματος και του γραφείου σας ώστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι να είναι στο ή κάτω από το ύψος των αγκώνων
- ✓ Κρατείστε τα πόδια σας καλά υποστηριγμένα, ευθεία στάση του σώματος και χαλαρούς τους ώμους
- ✓ Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, έχετε χαλαρούς τους καρπούς και κρατήστε τους σε ευθεία θέση. Αν επαναλαμβάνετε τις ίδιες κινήσεις με τα χέρια σας συχνά, προσπαθήστε να μην τα λυγίζεται, τεντώνεται ή στρίβετε για μακρές περιόδους
- ✓ Μην ξεκουράζεται τους καρπούς σας σε σκληρές επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιείστε τα ειδικά μαξιλαράκια για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των καρπών
- ✓ Εξατομικεύστε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο και το ποντίκι ώστε να μειώσετε τις επαναλαμβανόμενες ή περιπτές κινήσεις
- ✓ Βεβαιωθείτε ότι το ποντίκι ταιριάζει άνετα στο χέρι σας
- ✓ Μην κάθεστε στην ίδια θέση όλη την ημέρα. Σηκωθείτε, απομακρυνθείτε από το γραφείο και κάντε ασκήσεις τεντώματος στα χέρια και στα πόδια σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα
- ✓ Αν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση στο σώμα σας καθώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σταματήστε αμέσως και συμβουλευτείτε έναν ειδικό Ιατρό

Η συσκευή απαιτεί ελάχιστη συντήρηση για να μείνει σε βέλτιστη κατάσταση. Μια φορά το μήνα προτείνουμε να αποσυνδέετε τη συσκευή και να την καθαρίζεται με ένα απαλό ύφασμα ή με συμπιεσμένο αέρα για καθαρισμό σε πιο δύσκολα σημεία. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις επαφές τις μπαταρίας. Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι ή ισχυρά καθαριστικά.

Προειδοποίηση! Πριν αρχίσετε τη διαδικασία καθαρισμού, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή σας

Για να απολαύσετε την απόλυτη εμπορεία στην κίνηση και το χειρισμό, σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε τις ειδικές επιφάνειες κύλισης του ποντικιού (mousepads).

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με συσκευές πληκτρολογίων και ποντικιών. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Turbo-X Bluetooth Sporty X-1συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/εκ (R.E.D.) Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <https://www.plaisio.gr/fotografia-ixos/akoustika>

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE



Στα γραφεία της εταιρείας στη διευθυνση Θέση Σκληρή, Μαγούλα Αττικής, 19018
Η στο τηλ : 800 11 12345

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ ΤΟΥΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση.



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/EΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα, αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέτε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλέστε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιαδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρούσιας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτυπο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

- Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
- Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
- Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
- Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
- Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
- Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
- Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
- Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
- Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
- Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
- Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.



Δωρεάν Τηλεφωνική Τεχνική Υποστήριξη: 800-11-12345, 2102895000
e-mail: tech_support@plaisio.gr