

Speakers Bluetooth OPUS +



Οδηγίες Χρήσης

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά αυτού του προϊόντος, που είναι ένα εξαιρετικό ασύρματο στερεοφωνικό ηχείο Bluetooth. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε, να ακολουθήσετε και να φυλάξετε τις παρακάτω οδηγίες για να μπορέσετε να ρυθμίσετε σωστά το ηχείο και να απολαύσετε πλήρως όλες τις δυνατότητές του.

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 1 x Speakers Bluetooth OPUS Plus
- 1 x Καλώδιο φόρτισης Micro USB
- 1 x Καλώδιο ήχου 3.5mm (AUX)
- 1 x Οδηγίες χρήσης

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Έξοδος: 12W x 2

Είσοδος: DC 5V  2A

Μπαταρία: Ιόντων λιθίου 7.4V  2600mAh

Βάρος: 810γρ.


Εμβέλεια Bluetooth: 20 μέτρα

Διαστάσεις προϊόντος: 22,6 x 8,38 x 8,89 εκ.

Χρόνος αναπαραγωγής: Έως 15 ώρες (με ένταση 50%, χωρίς να είναι ενεργοποιημένος ο φωτισμός και η ενίσχυση μπάσων).

Εγγύηση: Ανατρέξτε στις επόμενες σελίδες για περισσότερες πληροφορίες.

Επισκόπηση προϊόντος



Πλήκτρα και στοιχεία ελέγχου

Αρ.	Πλήκτρα	Ενέργεια	Τρόπος
1		Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση Επαναφορά του ηχείου	Πιέστε και κρατήστε Πιέστε και κρατήστε πατημένο για 10 δευτερόλεπτα
2		Προσθήκη μπάσων Ακύρωση έξτρα μπάσων Αλλαγή λειτουργίας φωτισμού. Κρατήστε πατημένο μία φορά για φωτισμό που να συμβαδίζει με το ρυθμό.. Κρατήστε πατημένο δεύτερη φορά για ν' αναβοσβήνει με αργό ρυθμό. Κρατήστε πατημένο τρίτη φορά για να σβήσετε το φωτισμό	Πιέστε Πιέστε και κρατήστε
3		Αύξηση έντασης Μετάβαση στο επόμενο τραγούδι	Πιέστε Πιέστε και κρατήστε
4		Μείωση έντασης Μετάβαση στο προηγούμενο τραγούδι	Πιέστε Πιέστε και κρατήστε
5	ADD	Είσοδος/ έξοδος από λειτουργία TWS (στερεοφ. σύζευξη)	Πιέστε και κρατήστε
6		Αναπαραγωγή/ Παύση Απάντηση/ Τερματισμός κλήσης Επανασύνδεση με την πιο πρόσφατη συσκευή Αποσύνδεση από τη συσκευή Απόρριψη κλήσης	Πιέστε Πιέστε και κρατήστε
7	MODE	Εναλλαγή καταστάσεων λειτουργίας Αλλαγή χρώματος φωτισμού	Πιέστε Πιέστε και κρατήστε
8		Χρήση της λειτουργίας handsfree	Μιλήστε στο μικρόφωνο
9		Αναπαραγωγή μέσω της υποδοχής εισόδου ήχου	Συνδέστε το καλώδιο ήχου (AUX)
10		Αναπαραγωγή μέσω κάρτας μνήμης MicroSD	Τοποθετήστε κάρτα μνήμης Micro SD
11		Φόρτιση του ηχείου	Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης
12	0	Επαναφορά του ηχείου	Χρησιμοποιήστε έναν ισχυρό συνδετήρα και βάλτε τον μέσα στην τρύπα

Ενδείξεις


Εικόνα ένδειξης	Κατάσταση ένδειξης	Σημασία
	Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα	Γίνεται σύζευξη μέσω Bluetooth
	Μένει σταθερά αναμμένη με μπλε χρώμα	Έγινε σύζευξη μέσω Bluetooth
	Μένει σταθερά αναμμένη με κόκκινο χρώμα	Λειτουργία εισόδου ήχου
	Μένει σταθερά αναμμένη με πράσινο χρώμα	Λειτουργία κάρτας μνήμης SD
	Η ένδειξη σβήνει	Απενεργοποίηση
	Μένει σταθερά αναμμένη με άσπρο χρώμα	Λειτουργία ενίσχυσης μπάσων
	Η ένδειξη σβήνει	Ακύρωση ενίσχυσης μπάσων
	Η δεξιά και αριστερή ένδειξη αναβοσβήνουν εναλλάξ με άσπρο χρώμα	Γίνεται στερεοφωνική σύζευξη
	Η δεξιά/ αριστερή ένδειξη μένουν σταθερά αναμμένες με άσπρο χρώμα	Έγινε στερεοφωνική σύζευξη
	Μένει σταθερά αναμμένη με κόκκινο χρώμα	Γίνεται φόρτιση
	Η ένδειξη σβήνει	Έχει φορτίσει πλήρως

Προετοιμασία

Για να φορτίσετε το ηχείο

Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB για να φορτίσετε το φορητό ηχείο από τον υπολογιστή σας ή από φορτιστή USB (η έξοδος του θα πρέπει να είναι 5V).

- Αν παράγει ηχητική ειδοποίηση ανά μερικά δευτερόλεπτα, θα πρέπει να το φορτίσετε. Απαιτούνται 3,5- 4 ώρες για πλήρη φόρτιση.
- Το ηχείο διαθέτει λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν δεν το χρησιμοποιήσετε για 15 λεπτά.



Χρήση

Ενεργοποίηση του ηχείου

- Αφού πιέσετε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης, ο φωτισμός για πάρτι θα αναβοσβήσει με αργό ρυθμό.

Σύζευξη με την κινητή συσκευή σας μέσω Bluetooth

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της κινητής συσκευής σας και πραγματοποιήστε αναζήτηση για κοντινές συσκευές Bluetooth. Στη συνέχεια επιλέξτε το όνομα του ηχείου από τη λίστα με τις συσκευές Bluetooth που εντοπίστηκαν. Αφού πραγματοποιηθεί σύζευξη, το ηχείο θα φαίνεται ως συνδεδεμένο στη λίστα κοντινών συσκευών Bluetooth και θα ακουστεί σχετική ηχητική ειδοποίηση.


- Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί κάποια ενέργεια για 15 λεπτά, το ηχείο απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας.
- Αν η κινητή συσκευή σας δεν εντοπίσει το ηχείο, παρακαλούμε να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο Αναπαραγωγής/ Παύσης και να δοκιμάσετε να πραγματοποιήσετε ξανά τη διαδικασία σύζευξης.

Αντιμετωπίζετε προβλήματα σχετικά με τη σύνδεση;

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας βρίσκεται σε απόσταση έως 1 μέτρου από το ηχείο.
2. Διαγράψτε τη λίστα σύζευξης Bluetooth από την κινητή συσκευή σας.
3. Δοκιμάστε να κάνετε ξανά από την αρχή τη διαδικασία σύζευξης.
4. Αν και πάλι δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών στο www.plaisio.gr.

Για να κάνετε αναλογική σύνδεση της συσκευής σας με το ηχείο μέσω καλωδίου ήχου

- Σε περίπτωση αναλογικής σύνδεσης, μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή μέσω της συνδεδεμένης συσκευής.
- Μόλις κάνετε αναλογική σύνδεση, επιλέγεται αυτόματα η λειτουργία AUDIO IN (αναπαραγωγή από την αναλογική είσοδο ήχου).




Αναπαραγωγή μουσικής από κάρτα μνήμης Micro SD

Χωρητικότητα κάρτας μνήμης Micro SD: Η κάρτα μνήμης θα πρέπει να έχει χωρητικότητα έως 32GB και να είναι διαμορφωμένη με σύστημα αρχείων FAT32 ή FAT.

Υποστηριζόμενα αρχεία μουσικής: mp3, flac, wav, wma.

Αναπαραγωγή με τη σειρά: Η μουσική θα αναπαράγεται με τη σειρά που είναι αποθηκευμένη στην κάρτα μνήμης Micro SD.

- Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής από κάρτα μνήμης Micro SD ενώ το ηχείο είναι σε κατάσταση στερεοφωνικής σύζευξης, μόνο το ηχείο στο οποίο είναι συνδεδεμένη η κάρτα μνήμης Micro SD θα αναπαράγει τη μουσική.
- Η κάρτα μνήμης θα πρέπει να τοποθετηθεί όπως εικονίζεται αμέσως παρακάτω.
- Μόλις τοποθετήσετε κάρτα μνήμης Micro SD, το ηχείο θα περάσει αυτόματα σε λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής από την κάρτα μνήμης Micro SD.



Για να αλλάξετε χρώμα φωτισμού πάρτι

Υπάρχουν τρεις τρόποι φωτισμού. Για ν' αλλάξετε χρώμα:

- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "MODE" μία φορά για επιλογή του τρόπου φωτισμού ενός χρώματος.



- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "MODE" δύο φορές για εναλλακτικά χρώματα.




- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "MODE" τρεις φορές για διαφορετικά εναλλακτικά χρώματα.



Για να συνδέσετε δύο ηχεία μεταξύ τους (TWS- στερεοφωνική σύζευξη)


Για να ενεργοποιήσετε το πρώτο ηχείο

- Ενεργοποιήστε το πρώτο ηχείο και πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ADD.




Για να ενεργοποιήσετε το δεύτερο ηχείο

- Ενεργοποιήστε το δεύτερο ηχείο και πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ADD.



- Ο φωτισμός για πάρτι του πρώτου και του δεύτερου ηχείου θα ξεκινήσουν να αναβοσβήνουν εναλλάξ μόλις τα ενεργοποιήσετε.
- Ενεργοποιήστε το δεύτερο ηχείο εντός 60 δευτερολέπτων. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ρυθμίσεις στερεοφωνικής σύζευξης στο πρώτο ηχείο θα ακυρωθούν.
- Κατά τη διάρκεια της στερεοφωνικής σύζευξης, το ηχείο θα συνδεθεί ξανά με τη συσκευή με την οποία είχε συνδεθεί στο παρελθόν. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Αναπαραγωγής/ Παύσης για 5 δευτερόλεπτα για αποσύνδεση από τη συσκευή και είσοδο ξανά σε λειτουργία στερεοφωνικής σύζευξης.
- Ενώ ακούτε μουσική από το ένα ηχείο, αν θέλετε να προσθέσετε και δεύτερο ηχείο, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ADD, για είσοδο σε λειτουργία στερεοφωνικής σύζευξης.
- Η λειτουργία σύζευξης δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αν πραγματοποιείται αναπαραγωγή από κάρτα μνήμης Micro SD.

Στερεοφωνική σύζευξη



- Το ηχείο που έχει αναμμένη την αριστερή, άσπρη ένδειξη είναι το Κύριο. Το ηχείο που έχει αναμμένη τη δεξιά, άσπρη ένδειξη είναι το Δευτερεύον.

Χρήση του ηχείου σας με ηχείο Echo Dot

Μπορείτε να συνδέσετε ηχείο Echo Dot με το νέο σας OPUS Plus μέσω καλωδίου ήχου 3,5mm (AUX) ή μέσω Bluetooth. Παρακαλούμε να ακολουθήσετε τα εξής βήματα για ρύθμιση μέσω Bluetooth:

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Alexa και ακολουθήστε τις διαδικασίες ρύθμισης ώστε να συνδέσετε το Echo Dot με το ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi) του σπιτιού σας.
2. Θέστε το ηχείο OPUS Plus σας σε λειτουργία σύζευξης μέσω Bluetooth. Μπορείτε να πιέσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο Αναπαραγωγής/ Παύσης για να το κρατήσετε σε λειτουργία σύζευξης.
3. Ανοίξτε την εφαρμογή Alexa, μπειίτε στο Menu (Μενού) και στη συνέχεια πιέστε Settings (Ρυθμίσεις).
4. Βρείτε το Echo Dot από τη λίστα με τις συσκευές Alexa και πιέστε Bluetooth.
5. Το OPUS Plus θα πρέπει να εμφανιστεί στη λίστα με τις συσκευές Bluetooth που εντοπίστηκαν. Αν δεν εμφανιστεί, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Αναπαραγωγής/ Παύσης και δοκιμάστε ξανά. Μόλις εμφανιστεί, πιέστε στο όνομά του για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία σύζευξης.
6. Για να καταργήσετε τη συσκευή, μπειίτε πάλι στο μενού Bluetooth > Πιέστε στο όνομα του ηχείου > πιέστε "Forget Device" (Κατάργησης συσκευής).

- Αν έχετε κάνει σύνδεση μέσω καλωδίου ήχου AUX ή μέσω Bluetooth με το OPUS Plus δεν θα μπορείτε να το ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε αυτόματα μέσω φωνητικών εντολών.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Λύσεις
Η μπαταρία δεν έχει ισχύ	Η μπαταρία έχει μπει σε λειτουργία προστασίας ή έχει αδειάσει εντελώς. Συνδέστε το ηχείο για φόρτιση.
Ακούγεται η ηχητική ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας	Παρακαλούμε φορτίστε το ηχείο. Για να φορτίσει πλήρως, απαιτούνται περίπου 3,5 με 4 ώρες.
Η μπαταρία δεν φορτίζει	- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο της εταιρείας μας ή καλώδιο καλής μάρκας. - Χρησιμοποιήστε άλλο καλώδιο USB.
Το ηχείο δεν πραγματοποιεί σύζευξη με την κινητή συσκευή	- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην κινητή συσκευή σας και ενεργοποιήστε την ξανά. - Κάντε σύζευξη με άλλη συσκευή. - Διαγράψτε τη λίστα σύζευξης του ηχείου σας. Κάντε σύζευξη από την αρχή. - Επαναφέρετε το ηχείο σας
Το ηχείο δεν πραγματοποιούν στερεοφωνική σύζευξη μεταξύ τους	Κάντε αποσύνδεση από το Bluetooth, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "ADD" μέχρι να αναβοσβήσει η ένδειξη με άσπρο χρώμα. Περιμένετε να πραγματοποιηθεί αυτόματη σύζευξη.
Δεν ακούγεται ήχος	- Ενεργοποιήστε/ απενεργοποιήστε ξανά τη λειτουργία Bluetooth στην κινητή συσκευή σας. Αφαιρέστε το ηχείο από τη λίστα συσκευών Bluetooth της κινητής συσκευής σας. Κάντε σύζευξη ξανά από την αρχή. - Αυξήστε την ένταση στο ηχείο και στη συσκευή σας/ πηγή ήχου. - Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι ηχητικές ειδοποιήσεις. Πιέστε το πλήκτρο Bluetooth για ν' ακούσετε την ηχητική ειδοποίηση. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή συσκευή. - Χρησιμοποιήστε διαφορετική πηγή ήχου. - Κάντε σύζευξη με άλλη συσκευή. - Αν είναι συνδεδεμένες δύο συσκευές, κάντε παύση στην άλλη συσκευή

Πρόβλημα	Λύσεις
Δεν ακούγεται ήχος από τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω καλωδίου	• Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η συσκευή και ότι πραγματοποιείται αναπαραγωγή μουσικής. Αυξήστε την ένταση στο ηχείο και στη συσκευή. • Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει σωστά η σύνδεση του καλωδίου. • Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε άλλο καλώδιο ήχου. • Προσπαθήστε να κάνετε σύνδεση σε άλλη συσκευή.
Ήχος χαμηλής ποιότητας/ με παρεμβολές	• Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε διαφορετική πηγή ήχου. • Προσπαθήστε να κάνετε σύζευξη με άλλη συσκευή. • Αν είναι συνδεδεμένες δύο συσκευές, αποσυνδέστε τη δεύτερη συσκευή. • Αυξήστε την ένταση στη συσκευή. • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου της συσκευής. • Φορτίστε πλήρως τα ηχεία.
Αδυναμία απενεργοποίησης του ηχείου	• Χρησιμοποιήστε έναν ισιωμένο συνδετήρα και τοποθετήστε τον στην οπή RESET για να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο που υπάρχει στο εσωτερικό της οπής ή πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης για 10 δευτερόλεπτα.
Εμφανίζεται υπενθύμιση για εγκατάσταση οδηγού στο laptop μου	• Δεν υπάρχει ειδικός οδηγός γι' αυτό το ηχείο. Αν απαιτείται οδηγός για τη λειτουργία Bluetooth του laptop σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη του laptop σας ή να ανατρέξετε στην βοήθεια των Windows.

Προειδοποιήσεις

- ΜΗΝ ρίχνετε κάτω, χτυπάτε ή τραντάζετε το ηχείο.
- ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το ηχείο.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού που περιέχουν βενζόλιο, διαλύτες ή οινόπνευμα.
- ΜΗΝ εκθέτετε το ηχείο σε υπερβολική ζέστη ή στον ήλιο για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.
- ΜΗΝ αποθηκεύετε τη συσκευή σε σημείο με υψηλά επίπεδα υγρασίας ή σκόνης.
- ΜΗΝ τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο πάνω μέρος του ηχείου.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το ηχείο κοντά σε φούρνο μικροκυμάτων ή σε ασύρματα προϊόντα LAN.

Σημείωση

Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακών συσκευών Κατηγορίας Β, όπως ορίζονται από το τμήμα 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα πρότυπα είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν επαρκή προστασία ενάντια σε επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτή η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και – αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες – μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις τηλεπικοινωνίες. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν αυτή η συσκευή δημιουργήσει επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας τη συσκευή λήψης, ενθαρρύνουμε το χρήστη να λάβει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

Αλλάξτε το σημείο τοποθέτησης ή τον προσανατολισμό της κεραίας λήψης,

Μεγαλώστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δέκτη,

Συνδέστε τη συσκευή σε διαφορετικό ηλεκτρικό κύκλωμα από αυτό όπου έχετε συνδέσει τον δέκτη

Επικοινωνήστε με το κατάστημα απ' όπου προμηθευτήκατε το προϊόν ή με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό για βοήθεια.

Η συσκευή δεν πρέπει να βρίσκεται ή να λειτουργεί σε συνάρτηση με άλλη κεραία ή αναμεταδότη.

Πληροφορίες FCC σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (SAR)

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες και ραδιοκύματα. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί κατά τρόπο ώστε να μην υπερβαίνουν τα όρια έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες (RF) που έχει καθορίσει η επιτροπή FCC των ΗΠΑ. Το πρότυπο έκθεσης για ασύρματες συσκευές χρησιμοποιεί μια μονάδα μέτρησης που είναι γνωστή ως SAR, δηλαδή Ρυθμός Απορρόφησης. Το όριο SAR που έχει θέσει η επιτροπή FCC είναι τα 1.6W/ κιλό. Οι δοκιμές για τον καθορισμό του SAR πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τα πρότυπα της επιτροπής FCC, με τη συσκευή να εκπέμπει στο πιο ισχυρό πιστοποιημένο επίπεδο σε όλες τις δοκιμασμένες μπάντες συχνοτήτων. Ο καθορισμός του επιπέδου SAR γίνεται με το πιο ισχυρό πιστοποιημένο επίπεδο. Το πραγματικό επίπεδο SAR της συσκευής, ενώ λειτουργεί, ενδέχεται να είναι κατά πολύ μικρότερο από τη μέγιστη τιμή. Αυτό συμβαίνει γιατί η συσκευή είναι σχεδιασμένη ώστε να λειτουργεί σε διάφορα επίπεδα ισχύος, ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν ώστε να παραμείνει συνδεδεμένη στο δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεται στην κεραία αναμεταδόσης, τόσο πιο χαμηλή είναι η ισχύς που χρησιμοποιεί η συσκευή. Παρότι μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων SAR των διαφόρων συσκευών και των διαφόρων θέσεων εγκατάστασης, σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και τα όρια έκθεσης.

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παρabiάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Παρακαλούμε αποφύγετε την άμεση οπτική επαφή με την ακτίνα laser του ποντικιού και μην στοχεύετε με αυτήν το μάτι κάποιου άλλου. Παρατήρηση! Η ακτίνα δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις ορατή με γυμνό μάτι και είναι πάντα ενεργοποιημένη
- Αν παρατηρείτε πρόβλημα στην λειτουργία της συσκευής αποσυνδέστε τη και μην επιχειρήσετε να την διορθώσετε μόνοι σας. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Μη βάψετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τραντάγματα. Να μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψη του
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρά και υγρασία
- Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από -0°C(+32°F) ή πάνω από +40°C(+104°F). Αν η θερμοκρασία ξεπεράσει αυτά τα όρια, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε σε ηρεμία μέχρι η θερμοκρασία να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.
- Προσοχή: Αν η συσκευή σας έχει οθόνη και είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Η συσκευή ακουστικών απομονώνει εξωτερικούς περιβάλλοντες ήχους ακόμα και σε χαμηλή ένταση των ακουστικών, με αποτέλεσμα την μειωμένη αντίληψη του εξωτερικού περιβάλλοντος. Παρακαλούμε αφαιρέστε τη συσκευή όταν εκτελείτε δραστηριότητες που απαιτούν την πλήρη εγρήγορσή σας
- Ακούγοντας σε πολύ δυνατή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκληθεί ζημία στην ακοή σας. Παρακαλούμε να μειώνετε την ένταση σε άνετα για την ακοή σας επίπεδα

- Τοποθετήστε τα ακουστικά σε τέτοια θέση ώστε να είναι άνετα για εσάς χωρίς να αισθάνεστε πίεση ή και πόνο
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Ελέγχετε τακτικά τις μπαταρίες της συσκευής σας για την καλύτερη λειτουργία
- Βεβαιωθείτε ότι αλλάζετε τακτικά τις μπαταρίες ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διάβρωσης των επαφών από τυχόν διαρροή υγρών
- Μην προκαλείτε ζημία στο καλώδιο της συσκευής λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον
- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

Έρευνες έχουν δείξει ότι επαναλαμβανόμενες κινήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, λάθος τοποθέτηση των περιφερειακών συσκευών του υπολογιστή, λάθος στάση του σώματος και άσχημες συνήθειες μπορεί να σχετίζονται με σωματικά προβλήματα, τραυματισμό νευρών, τενόντων και μυών. Παρατίθενται μερικές κατευθυντήριες οδηγίες προς αποφυγή τραυματισμών και διασφάλιση καλύτερης άνεσης χρησιμοποιώντας τις Turbo-X συσκευές.

- ✓ Τοποθετήστε το πληκτρολόγιο και την οθόνη ακριβώς μπροστά σας με το ποντίκι δίπλα του. Τοποθετήστε τους αγκώνες σας δίπλα στο σώμα σας, όχι πολύ μακριά από το ποντίκι για να μπορείτε να το πιάνετε
- ✓ Προσαρμόστε το ύψος του καθίσματος και του γραφείου σας ώστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι να είναι στο ή κάτω από το ύψος των αγκώνων
- ✓ Κρατείστε τα πόδια σας καλά υποστηριγμένα, ευθεία στάση του σώματος και χαλαρούς τους ώμους
- ✓ Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, έχετε χαλαρούς τους καρπούς και κρατήστε τους σε ευθεία θέση. Αν επαναλαμβάνετε τις ίδιες κινήσεις με τα χέρια σας συχνά, προσπαθήστε να μην τα λυγίζετε, τεντώνεται ή στρίβετε για μακρές περιόδους
- ✓ Μην ξεκουράζεται τους καρπούς σας σε σκληρές επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιείτε τα ειδικά μαξιλαράκια για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των καρπών
- ✓ Εξατομικεύστε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο και το ποντίκι ώστε να μειώσετε τις επαναλαμβανόμενες ή περιπτώσεις κινήσεις
- ✓ Βεβαιωθείτε ότι το ποντίκι ταιριάζει άνετα στο χέρι σας
- ✓ Μην κάθεστε στην ίδια θέση όλη την ημέρα. Σηκωθείτε, απομακρυνθείτε από το γραφείο και κάντε ασκήσεις τεντώματος στα χέρια και στα πόδια σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα
- ✓ Αν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση στο σώμα σας καθώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σταματήστε αμέσως και συμβουλευτείτε έναν ειδικό ιατρό

Η συσκευή απαιτεί ελάχιστη συντήρηση για να μείνει σε βέλτιστη κατάσταση. Μια φορά το μήνα προτείνουμε να αποσυνδέετε τη συσκευή και να την καθαρίζεται με ένα απαλό ύφασμα ή με συμπιεσμένο αέρα για καθαρισμό σε πιο δύσκολα σημεία. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις επαφές τις μπαταρίας. Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι ή ισχυρά καθαριστικά.

Προειδοποίηση! Πριν αρχίσετε τη διαδικασία καθαρισμού, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή σας

Για να απολαύσετε την απόλυτη εμπροσμία στην κίνηση και το χειρισμό, σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε τις ειδικές επιφάνειες κύλισης του ποντικιού (mousepads).

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με συσκευές ηλεκτρολογίων και ποντικιών. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Turbo-X Speakers Bluetooth OPUS Plus συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/εκ (R.E.D.) Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <https://www.plaisio.gr/fotografia-ixos/sistimata-ixou/forita-ixela>

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE



Στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, 19018
Τη στο τηλ : 800 11 12345

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση.



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα, αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις

υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345
Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, 19018
www.plaisio.gr

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.

2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.

3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.

4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευση των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση

προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.