

πλαίσιο ●

TURBO X

Digital Camera Pocket




ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Περιεχόμενα

Εισαγωγή στην κάμερα	3
Χρήση της κάμερας	6
Πλήκτρα και λειτουργίες	9
Τεχνικά χαρακτηριστικά	20





ΠΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ

Πλήκτρο Κλείστρου/Βίντεο-Φωτό/OK

Πλήκτρο ενεργοπ./ απενεργοποίησης



Υποδοχή USB

Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD

Υποδοχή τριπόδου

Χρήση της κάμερας

Για να τοποθετήσετε και να αφαιρέσετε κάρτα μνήμης microSD™



Προσοχή: Η διαδικασία διαμόρφωσης διαγράφει όλες τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης microSD. Αν δεν θέλετε να διαγράψετε τις φωτογραφίες, είτε μεταφέρετέ τις στον υπολογιστή είτε χρησιμοποιήστε καινούρια κάρτα μνήμης.

- Κρατήστε την κάρτα μνήμης microSD με το πίσω μέρος να κοιτάζει προς την οθόνη και στη συνέχεια τοποθετήστε την μέσα στην υποδοχή κάρτας μνήμης microSD. Πιέστε την μέχρι να ακουστεί «κλικ» και στη συνέχεια απελευθερώστε την.
- Για αφαίρεση: Πιέστε την κάρτα μνήμης microSD προς τα μέσα μέχρι να ακουστεί «κλικ» και στη συνέχεια τραβήξτε την προς τα έξω.

- Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε καινούρια κάρτα μνήμης microSD (κατηγορίας 6 ή μεγαλύτερης) ή χρησιμοποιημένη κάρτα μνήμης. Αν είναι χρησιμοποιημένη, θα πρέπει να την διαμορφώσετε πριν από τη χρήση.
- Για να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης microSD, πιέστε το πλήκτρο Mode για πρόσβαση στις Ρυθμίσεις. Επιλέξτε Διαμόρφωση και στη συνέχεια Ναι. Εμφανίζεται μια ειδοποίηση “Περιμένετε...” στην οθόνη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαμόρφωσης.

Φόρτιση της κάμερας



- Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής USB.
- Συνδέστε καλώδιο Mini USB στην κάμερα. Συνδέστε την άλλη άκρη του σε φορτιστή ρεύματος USB (5V).

- Η φωτεινή ένδειξη ανάβει με κόκκινο χρώμα κατά τη διάρκεια της φόρτισης και σβήνει αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση.


Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της κάμερας

- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης. Η ένδειξη θα γίνει μπλε, η κάμερα θα ενεργοποιηθεί και θα ανάψει η οθόνη.
- Πιέστε και κρατήστε ξανά πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης. Η ένδειξη θα σβήσει. Η κάμερα θα απενεργοποιηθεί.
- Η κάμερα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια στην κάμερα για 3 λεπτά, ώστε να εξοικονομείται ενέργεια.

Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης



Πλήκτρα και λειτουργίες




① Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης

Πιέστε και κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την κάμερα.

② Πλήκτρο κλείστρου/ εναλλαγής μεταξύ φωτογραφιών ή βίντεο/ OK



Πιέστε και κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας λήψης φωτογραφιών ή βίντεο. Η προεπιλογή είναι η λειτουργία λήψης φωτογραφιών.

- Σε οποιαδήποτε από τις δύο λειτουργίες, πιέστε το πλήκτρο κλείστρου για λήψη φωτογραφιών ή βίντεο αντίστοιχα.
- Στο μενού και στις ρυθμίσεις, πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.



③④ Πλήκτρο μεγέθυνσης/ σμίκρυνσης T W



- Σε λειτουργία φωτογραφιών/ βίντεο, πιέστε το πλήκτρο "T"/ "W" για μεγέθυνση/ σμίκρυνση της φωτογραφίας ή του βίντεο. Πιέστε το πλήκτρο κλείστρου για να τραβήξετε φωτογραφία/ βίντεο.
- Αν έχετε επιλέξει τη λειτουργία αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο "T" για μεγέθυνση της εικόνας. Πιέστε το πλήκτρο "W" για προβολή των φωτογραφιών. Πιέστε τα πλήκτρα Πάνω/ Κάτω/ Δεξιά/ Αριστερά για να επιλέξετε την επιθυμητή φωτογραφία και πιέστε το πλήκτρο κλείστρου για να την ανοίξετε. Πιέστε το πλήκτρο Mode για έξοδο.



Σημειώσεις: Αν παρακολουθείτε κάποιο βίντεο και δεν υπάρχει απόκριση, πιέστε το πλήκτρο “T”.

⑤ Πλήκτρο MODE (Μενού) **MODE**

Πιέστε το πλήκτρο MODE για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας Φωτογραφιών/ βίντεο, Αναπαραγωγής, Ρυθμίσεων.



- Αν έχετε επιλέξει τη λειτουργία αναπαραγωγής, πιέστε τα πλήκτρα Πάνω ή Κάτω για να δείτε τις φωτογραφίες ή τα βίντεό σας. Πιέστε το


πλήκτρο Διαγραφής για είσοδο στο μενού διαγραφής και διαγραφή φωτογραφιών ή βίντεο.

- Στο μενού Ρυθμίσεις, πιέστε τα πλήκτρα Πάνω ή Κάτω για να δείτε τις διαθέσιμες ρυθμίσεις και πιέστε το πλήκτρο Κλείστρου/ΟΚ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή. Πιέστε ξανά τα πλήκτρα Πάνω ή Κάτω για να δείτε τις διάφορες επιλογές στα υπομενού. Πιέστε το πλήκτρο Κλείστρου/Οκ για επιλογή και επιστροφή στο μενού αφού κάνετε την επιθυμητή επιλογή. (Μενού που μπορείτε να ρυθμίσετε: Ανάλυση, Διαστάσεις βίντεο, Ημερομηνία και ώρα, Εμφάνιση ημερομηνίας, Γλώσσα, Ήχοι, Λειτουργία σκηνής, Αφαίρεση κραδασμών, Εντοπισμός χαμόγελου, Έκθεση κ.ά.)

⑥ Φλας (Πλήκτρο Πάνω)


Πιέστε το πλήκτρο φλας για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών του φλας: Αυτόματο, Ενεργοποιημένο, Απενεργοποιημένο.

- Αυτόματο: Ενεργοποίηση του φλας ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος φωτισμού.
- Ενεργοποίηση: Πάντα ενεργό.
- Απενεργοποίηση: Πάντα απενεργοποιημένο.



⑦ Διαγραφή (Πλήκτρο Δεξιά)



Πιέστε το πλήκτρο Διαγραφής σε λειτουργία λήψης φωτογραφιών/ βίντεο ή αναπαραγωγής, για είσοδο στο μενού Διαγραφής. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πάνω ή Κάτω για Είσοδο ή Επιστροφή. Πιέστε OK για Διαγραφή. Πιέστε το πλήκτρο Mode για έξοδο από το μενού Διαγραφής.



⑧ Χρονοδιακόπτης φωτογράφισης (Πλήκτρο Κάτω)

Ενώ η κάμερα είναι σε λειτουργία λήψης φωτογραφιών, πιέστε το πλήκτρο Χρονοδιακόπτη για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη αυτόματης φωτογράφισης σε 2/ 5/ 10 δευτερόλεπτα ή σε λήψη 3 συνεχόμενων φωτογραφιών. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο OK για να

ξεκινήσετε την αντίστροφη μέτρηση μέσω του χρονοδιακόπτη ή για να τραβήξετε 3 συνεχόμενες φωτογραφίες.



⑨ Σκηνή (Πλήκτρο)

Πιέστε το πλήκτρο Σκηνής για επιλέξετε:


Αυτόματο, Τοπίο, Νυχτερινό τοπίο,

Πορτρέτο, Νυχτερινό πορτρέτο,

Παραλία, Σπορ, Δείπνο.


Η προεπιλογή

είναι «Αυτόματο».





⑩ Εστίαση (Κοντινή απόσταση) [▲]/🌸

Επιλέξτε μεταξύ της λήψης φωτογραφιών από κοντινή ή μακρινή απόσταση (βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την κατάλληλη λειτουργία ώστε να αποφευχθούν θολές φωτογραφίες).



Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Πιέστε το πλήκτρο MODE για να μπείτε στις Ρυθμίσεις. Πιέστε το πλήκτρο Κάτω για να επιλέξετε «Ημερομηνία & Ώρα» και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Κλείστρου για επιλογή. Πιέστε τα πλήκτρα Αριστερά/ Δεξιά για επιλογή των διαφόρων ρυθμίσεων ημερομηνίας και ώρας. Πιέστε τα πλήκτρο Πάνω/ Κάτω για να επιλέξετε τις επιθυμητές τιμές. Πιέστε το πλήκτρο κλείστρου για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στο κεντρικό μενού.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οθόνη	2.4" IPS
Εστιακή απόσταση	0,5 μέτρα – άπειρο
Μεγέθυνση	Ψηφιακή μεγέθυνση 3X
Κοντινή λήψη	Υποστηρίζεται, 10 εκατοστά
Φωτογραφία	Μορφή αρχείου: JGP, Ανάλυση: 5MP, 8MP, 12MP, 18MP, 24M
Βίντεο	Μορφή: AVI, Ανάλυση: FHD 1920X1080 /30FPS, HD 1280X720 /30FPS
Ήχος	Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση
Λειτουργία σκηνής	Αυτόματο, Τοπίο, Νυχτερινό τοπίο, Πορτρέτο, Νυχτερινό πορτρέτο, Παραλία, Σπορ, Δείπνο

Λειτουργία αφαίρεσης κραδασμών	Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
Εντοπισμός χαμόγελου	Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
Έκθεση	-2.0 έως 2.0
ISO	Αυτόματο, 100, 200, 400, 800
Ισορροπία λευκού	Αυτόματο, Φως ημέρας, Συννεφιά, Φως φθορισμού, Φως πυρακτώσεως
Ευκρίνεια	Υψηλή, Κανονική, Χαμηλή
Μέθοδος λήψης	Απενεργοποίηση, 2 δευτ., 5 δευτ., 10 δευτ. συνεχόμενη λήψη (3 φωτογραφίες)
Φλας	Αυτόματο, Ενεργοποίηση φλας, Απενεργοποίηση φλας
Αυτόματη απενεργοποίηση	3 λεπτά
Ημερομηνία και ώρα	Απενεργοποίηση, Ημερομηνία, Ημερομηνία και ώρα

Γλώσσες	Ελληνικά, Βουλγαρικά, Αγγλικά, Κινέζικα, Γαλλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά
Εγγραφή φωνής	Ενσωματωμένο μικρόφωνο
Είδος μπαταρίας	Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου 3,7V 600mAh
Μέσα αποθήκευσης	Εξωτερική κάρτα μνήμης microSD έως 32GB
Υποδοχή σύνδεσης με PC	USB 2.0

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Μη βάψετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

της Πλαίσιο Computers

- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Να μην την αφήσετε να βραχεί ή να υγρανθεί
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον.
- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο το φορτιστή. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων κατασκευαστών
- Κατά την σύνδεση και αποσύνδεση του φορτιστή από τη συσκευή, να κρατάτε από το βύσμα και όχι από το καλώδιο
- Η φόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε δροσερό, καλά

αεριζόμενο χώρο. Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, καπνός, παραμορφώσεις ή και έκρηξη

- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν
- Να μην τοποθετήσετε τη μπαταρία σε νερό γιατί θα προκληθεί βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα υπερθέρμανση, καπνό, παραμόρφωση ή και έκρηξη
- Παρακαλούμε να μεταχειρίζεστε τη μπαταρία ακολουθώντας τους κανονισμούς (όπως π.χ. περί ανακύκλωσης). Μην πετάξετε τη μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να προ-κληθεί έκρηξη και μόλυνση του περιβάλλοντος
- Να χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο φορτιστή. Μην φορτίζετε τη μπαταρία συνεχόμενα για περισσότερες από 12 ώρες
- Μην προκαλείτε ζημία στο καλώδιο του φορτιστή λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το. Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή αν η υποδοχή είναι χαλαρή στην πρίζα γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο του φορτιστή
- Μην πιάνετε το κινητό σας με βρεγμένα χέρια ενώ φορτίζει. Υπάρχει κίνδυνος

ηλεκτροπληξίας ή σοβαρής ζημιάς της συσκευής σας.

- Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση
- Παρακαλούμε φυλάξτε τη μπαταρία σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά
- Αποσυνδέστε το φορτιστή κατά την διάρκεια καταιγίδας
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά
- Αν η συσκευή παρουσιάσει διόγκωση παρακαλούμε σταματήστε άμεσα τη χρήση της

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E., δηλώνει ότι ο εξοπλισμός Turbo-X Action Cam CD-AF συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/30/EK (EMC) και φέρει τη σήμανση



Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΙ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://www.plaisio.gr/fotografia-ixos/fotografikes-mixanes> ή στο τηλ : 800 11 12345

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

(ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα, αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή

εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη

απόδειξη αγοράς.

2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.

3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντί-στοιχων τεχνικών προδιαγραφών.

7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και

αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.

9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.

10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)

11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιασδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας

12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του

προς αντικατάσταση υλικού.

13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.

14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.

17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.

18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επι-σκευής ή με αδύνατη

επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.

19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έ-χουν προκληθεί από ιούς.

2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για

την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.

4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.

6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.

8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.

9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.