

πλαιοιο

TURBO X

Θήκη Turbo-X Universal Bluetooth Πληκτρολόγιο για tablet 7-8" Μαύρη

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1. Ασύρματο πληκτρολόγιο
2. Καλώδιο φόρτισης Micro-USB
3. Οδηγίες χρήσης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις	247x150x6,5χιλ.
Εμβέλεια	<10 μέτρα
Χρόνος φόρτισης	<2 ώρες
Χρόνος λειτουργίας με συνεχή χρήση	90 ώρες
Χωρητικότητα μπαταρίας λιθίου	280mAh
Διάρκεια ζωής μπαταρίας λιθίου	3 χρόνια
Διάρκεια ζωής πλήκτρων	3 εκατομμύρια πατήματα
Χρόνος αναμονής	90 ημέρες

-1-

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ LED



CAPS (Γραφή κεφαλαίων)	Η ένδειξη συνεχούς γραφής κεφαλαίων μπορεί να μην ανάβει, αλλά η γραφή κεφαλαίων λειτουργεί κανονικά.
	Αναβοσβήνει με μπλε (για 3 λεπτά) αφού πιέσετε το πλήκτρο Σύνδεσης (Connect), μέχρι να επιτευχθεί σύνδεση Bluetooth. Σβήνει μόλις επιτευχθεί σύνδεση.
Charge (Φόρτιση)	Ανάβει με κόκκινο χρώμα ενόσω φορτίζει το πληκτρολόγιο. Σβήνει μόλις φορτιστεί πλήρως το πληκτρολόγιο. Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα όταν είναι χαμηλή ή στάθμη της μπαταρίας και απαιτείται φόρτιση.
Power (Τροφοδοσία)	Ανάβει με μπλε χρώμα για περίπου 4 δευτερόλεπτα μόλις ενεργοποιησετε το πληκτρολόγιο.

-2-

ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εικονίδιο	Android	Windows	Fn στα Windows	iOS
	Δ/Υ	Esc	Δ/Υ	Δ/Υ
	Αρχική σελίδα	F1	Web browser	Δ/Υ
	Αναζήτηση	F2	Αναζήτηση	Αναζήτηση
	Επιλογή όλων	F3	Επιλογή όλων	Επιλογή όλων
	Αντιγραφή	F4	Αντιγραφή	Αντιγραφή
	Επικόλληση	F5	Επικόλληση	Επικόλληση
	Αποκοπή	F6	Αποκοπή	Αποκοπή
	Προηγούμενο τραγούδι	F7	Προηγούμενο τραγούδι	Προηγούμενο τραγούδι
	Αναπαραγωγή/Παύση	F8	Αναπαραγωγή/Παύση	Αναπαραγωγή/Παύση
	Επόμενο τραγούδι	F9	Επόμενο τραγούδι	Επόμενο τραγούδι
	Αθόρυβο	F10	Αθόρυβο	Αθόρυβο
	Ένταση -	F11	F11	Ένταση -
	Ένταση +	F12	F12	Ένταση +
	Ένδειξη στάθμης μπαταρίας	Δ/Υ	Ένδειξη στάθμης μπαταρίας	Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
	Πλωύ	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ

ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ

Βήμα 1: Ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο (πιέστε το πλήκτρο power (on/off)). Η μπλε ένδειξη κατάστασης ανάβει για 4 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σβήνει.
 Βήμα 2: Πιέστε το πλήκτρο σύνδεσης (Connect). Η ένδειξη Bluetooth θα αναβοσβήσει με μπλε χρώμα.
 Βήμα 3: Στο tablet σας επιλέξτε: Ρυθμίσεις – Bluetooth – Ενεργοποίηση.
 Βήμα 4: Στο tablet εμφανίζεται η ένδειξη “Bluetooth 3.0 Keyboard” στη λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές Bluetooth.
 Βήμα 5. Πιέστε στην ένδειξη “Bluetooth 3.0 Keyboard” και στη συνέχεια πιέστε «Σύνδεση».

-3-

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Μόνο μια συσκευή μπορεί να είναι συνδεδεμένη με το πληκτρολόγιο κάθε φορά.
2. Αφού κάνετε τη διαδικασία σύνδεσης την πρώτη φορά, στη συνέχεια η συσκευή σας θα συνδέεται αυτόματα με το πληκτρολόγιο μόλις βρίσκεται εντός εμβέλειας.
3. Σε περίπτωση αποτυχίας σύνδεσης, διαγράψτε το πληκτρολόγιο από το ι-στορικό σύνδεσης Bluetooth της συσκευής σας και δοκιμάστε να κάνετε ξανά από την αρχή τη διαδικασία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το πληκτρολόγιο θα μπει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας αν μείνει σε αδράνεια για 30 λεπτά. Για να το ενεργοποιήσετε, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο και περιμένετε για 3 δευτερόλεπτα.

ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΡΤΙΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

1. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB για φόρτιση. Συνδέστε τη μία άκρη σε φορτιστή USB και την άλλη στο πληκτρολόγιο.
2. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ένδειξη τροφοδοσίας γίνεται κόκκινη. Απαιτούνται περίπου 2 ώρες για μια πλήρη φόρτιση (ο φορτιστής USB δεν περιλαμβάνεται).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αν δεν μπορείτε να συνδέσετε το πληκτρολόγιο στο tablet σας, παρακαλούμε δοκιμάστε τα εξής:

1. Φορτίστε και το πληκτρολόγιο και το tablet σας ώστε να είστε βέβαιοι ότι δεν θα διακοπεί η διαδικασία λόγω χαμηλής στάθμης μπαταρίας.
2. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth του tablet σας.
3. Βεβαιωθείτε ότι το πληκτρολόγιο βρίσκεται εντός εμβέλειας (έως 10 μέτρα απόσταση από το tablet σας).

-4-

Σημείωση: Οι κόγχες/ αγκύλατα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση
 Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την απόφυξη οποιασδήποτε ζημίας τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Παρακαλούμε αποφεύγετε την άμεση οπτική επαφή με την ακτινή laser του ποπτικού και μην στοχεύετε με αυτήν το μάτι κάποιου άλλου. Παρατήρηση! Η ακτινή δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλή με γυαλιά μάτι και είναι πάντα ενεργοποιημένη.
- Αν παρατηρήσετε πρόβλημα στην λειτουργία της συσκευής αποσυνδέστε τη και μην επιχειρήσετε να την διαρρυθμίσετε μόνοι σας. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελεστεί μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers.
- Μην βάζετε ή μην επιχειρείτε να αποσυρματωθείτε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελεστεί μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers.
- Αποφύγετε ή ηρήνη υγρών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην σπυλώσετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί.
- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλής τάσης και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί! Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας.
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέτρα με ισχυρούς κραδασμούς ή κρατάμετά. Να μην αφήνετε την οθόνη με αγκυρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε σχισμές, επωνόμενες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψή του.
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή ακτίνη Κρήνη της συσκευής μακριά από υγρασία και υγρασία.
- Για τη βέλτιστη απόδοση, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από -0°C(+32°F) ή πάνω από +40°C(+104°F). Αν η θερμοκρασία ξεπεράσει αυτά τα όρια, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε σε ηρεμία μέχρι η θερμοκρασία να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.
- Προσοχή: Αν η συσκευή σας έχει οθόνη και είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αγκυρά αέρα ή αέρας που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε.
- Η συσκευή ακουστικών απομονώνει εξωτερικούς περιβάλλοντες ήχους ακόμα και σε χαμηλή ένταση των ακουστικών, με αποτέλεσμα την μειωμένη αντίληψη του εξωτερικού περιβάλλοντος. Παρακαλούμε φροντίστε τη συσκευή όταν εκτελείτε δραστηριότητες που απαιτούν την πλήρη εγρήγορσή σας.
- Ακούγοντας σε πολύ δυνατή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκληθεί ζημία στην ακοή σας. Παρακαλούμε να μειώσετε την ένταση ή να σταματήσετε να την ακούτε σας επίπλοτα.
- Τοποθετείτε τα ακουστικά σε τέτοια θέση ώστε να είναι άνετα για εσάς χωρίς να αισθάνεστε πίεση ή και πόνο.
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αγκυρά αέρα ή αέρας που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε.
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αγκυρά αέρα ή αέρας που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη.
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αγκυρά αέρα ή αέρας που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε.

-5-

- Ελάττωσε τακτικά τις μπαταρίες της συσκευής σας για την καλύτερη λειτουργία.
- Βεβαιωθείτε ότι αλλάζετε τακτικά τις μπαταρίες ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διάβρωσης των μπαταριών από τυχόν διαρροή υγρών.
- Μην προκαλείτε ζημια στο καλώδιο της συσκευής, λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή εξισιανοντας το.
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο.
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, αιματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον.
- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας.

Έρευνες έχουν δείξει ότι επαναλαμβανόμενες κινήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω τοποθέτησης των περιφερειακών συσκευών του υπολογιστή, λάθος στάση του σώματος και άσχημες συνήθειες μπορεί να οδηγήσουν σε μυϊκά προβλήματα, τραυματισμό νεύρων, τενοντίων και μυών. Παρουσιάζονται μερικές κοινές/επιβλαβείς οδηγίες προς αποφυγή τραυματισμών και διασφάλιση καλύτερης άσκησης χρησιμοποιώντας τις Turbo-X συσκευές.

- Τοποθετείτε το πληκτρολόγιο και την οθόνη ακριβώς μπροστά σας με το ποπτικό δίπλα του. Τοποθετείτε τους σπυκνούς σας δίπλα στο σώμα σας, όχι πολύ μακριά από το ποπτικό για να μπορείτε να το πιάνετε.
- Προσαρμόστε το ύψος του καθίσματος και του γραφείου σας ώστε το πληκτρολόγιο και το ποπτικό να είναι στο ή και πάνω από το ύψος των σπυκνών.
- Κρατείτε τα πόδια σας καλά υποστηρίγματα, ευθεία στάση του σώματος και χαλαρούς τους ώμους.
- Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, έχετε χαλαρούς τους καρπούς και κρατήστε τους σε ευθεία θέση. Αν επαναλαμβάνετε τις ίδιες κινήσεις με τα χέρια σας συχνά, προσπαθήστε να μην τα λυγίζετε, τεντώνετε ή σπρώχνετε για μακράς περιόδους.
- Μην εκκοκράτε τους καρπούς σας σε ακριβείς επωνόμενες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιήστε τα ειδικά μαξιλαράκια για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των καρπών.
- Εξοικονομήστε το πληκτρολόγιο από το πληκτρολόγιο και το ποπτικό ώστε να μειώσετε τις επαναλαμβανόμενες ή πεπτικές κινήσεις.
- Βεβαιωθείτε ότι το ποπτικό ταυριάζει άνετα στο χέρι σας.
- Μην κόβετε στην ίδια θέση όλη την ημέρα. Σηκωθείτε, απομακρυνθείτε από το γραφείο και κάντε ασκήσεις τεντώματος στα χέρια και στα πόδια σας ανά τακτικά χρονικά διαστήματα.
- Αν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση στο σώμα σας καθώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σταματήστε αμέσως και συμβουλευτείτε έναν ειδικό γιατρό.

Η συσκευή απαιτεί ελάχιστη συντήρηση για να μένει σε βέλτιστη κατάσταση. Μια φορά το μήνα προτείνουμε να αποσυνδέετε τη συσκευή και να την καθαρίζετε με ένα απαλό ύφασμα ή με συμπεριλαμβανόμενα υα για καθαρισμό σε πιο δύσκολα σημεία. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις επαφές της μπαταρίας. Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι ή ισχυρό καθαριστικό.

Προειδοποίηση! Πριν αρχίσετε τη διαδικασία καθαρισμού, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή σας.
 Για να απολαύσετε την απόλυτη εμπειρία στην κίνηση και το χειρισμό, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τις ειδικές επωνόμενες κιάσσες του ποπτικού (pushers).

Προειδοποίηση! Να φορηθείτε μακριά από παιδιά. Μην επιτρέψετε στα παιδιά να παίξουν με συσκευές πληκτρολογίων και ποπτικούς. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματιστούν άλλο άτομο. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροβιολογικά, τα οποία μπορεί να αποσταθούν και να αποτελέσουν κίνδυνο για την υγεία.

Ένταση & Δοση γήρας
 Με την παρουσία της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Θήκη Turbo-X Universal Bluetooth Πληκτρολόγιο για tablet 10-11" Μαύρη συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/υ (R.E.D.) Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στη ακόλουθη ιστοσελίδα του διαδικτύου: <https://www.plaisio.gr/tablet/accessories/diklologia-keyboards.htm>

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE

-6-

Τ ή στο τηλ : 800 11 12345

Πληροφορίες για το περιβάλλον
 Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικινδύνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη δήλωση:

Αποκομιδή προϊόντων
 Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ) να περπατώνται με τους οδηγούς, προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή τη διαπίστωση τους δεν πρέπει να πετούνται στα ακουμπιά με το άλλο οικιακό απορριμμάτο, αλλά να επισημαίνονται στο σημείο πώλησής ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίστε να τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βασισμένη στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ασταθιζόμενη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ.

Το Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Door, 82C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.
 Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345
 Οδός Σάλμης, Μαγούλα Αττικής, 19018
www.plaisio.gr

Πληροφορίες ασφαλείας
 Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.
 Προειδοποίηση! Αποφύγετε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και έκρηξη.
 Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.
 Αν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση στο σώμα σας καθώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σταματήστε αμέσως και συμβουλευτείτε έναν ειδικό γιατρό.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορητή βραβύ στο καλώδιο.
 Μην τσιουκτείτε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.
 Μη βροχολυκάνετε το φορητή ή την μπαταρία.
 Μην εκθέτετε το φορητή ή την μπαταρία σε πιέσεις ή προσαρμόσεις.
 Μη φορηθείτε τη μπαταρία με φορτιστή που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορηθείτε και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.
 Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.
 Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
 Μη χρησιμοποιείτε μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάσει εξοδ.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.
 Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες με τους φορτιστές με προσοχή.

- Χρησιμοποιήστε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορητές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορητές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εξαρμάκια όπως τους τοπικούς κοινωνικούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιούμενων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμοκίνητες συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποβληθούν.

-7-

- Μην σπάζετε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει ευτερόκο βροχολυκός και υπερθέρμανση.
- Προστατέψτε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορητές από ζημιά**
- Αποφύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακριβείς θερμοκρασίες μπορεί να διαφέρουν τη συσκευή και να μειωσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προωρητή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορητή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του απόδειξης εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε ανακαλή του πελάτη όσον αφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό πελάτη που όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει εφόσον υπάρχει εμπιστευτικό χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προκώμηση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχου τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης και αποκαταστατική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** απορριφτεί αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες.
9. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα ακουστικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
10. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει να αποκαταστήσει βλάβες οποιαδήποτε υλικών ή οπτικών δεν έχουν προέλθει από το καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη έχει προαναφερθεί, είτε παρουσιάζονται αρχικά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
11. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από το κατάστημα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης, οποιαδήποτε επισκευή αντικατάσταση γίνει, παρακαλούμε να αποκαταστήσει ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
12. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρεκκλίση οποιασδήποτε λογισμικού ή προγράμματος που δεν εμπιστευτείτε.
13. Οι επικοινωνίες των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χιλ. από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι παραγοισμένοι εργασίες επισκευής χρωματίζονται βάση ημερομηνία.

-8-

18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευαζόμενα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωσή του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η ή μέγιστη υπογραφή που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίστοιχο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιασδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας, τα προκείμενα, συμπεριλαμβανομένων των διαρροών υγρών και κερών, των ελαίων, αποβλήτων ή βιτικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση ή οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
21. Με την παραλαβή της παρούσης εγγύησης η Πλαίσιο Computers αποκλείεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιαδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από τους.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιαδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποκαλύπτει να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σχηματίζει αποβλήτων προϊόντων αρχικών και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επανοφόρα και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιαδήποτε λόγο και από. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχία, προγράμματα) στα μηχανικά, μηχανη-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την αποβλήτων, Η φύλαξη και αποθήκευση των δεδομένων γίνεται στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
- Η εγγύηση ποσάι αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:**
1. Όταν το προϊόν υποστεί επίβλαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέλθει από κακή συντήρηση, σπύλη, πίεση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ριπή υγρών.
3. Όταν το προϊόν υπερβαίνει σε φυσική ή ηλεκτρική υποστήριξη.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά στοιχεία, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απόβλεπτο για τον κατασκευαστή του προϊόντος.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης που κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυητά στοιχεία για ζημιά που προκληθεί από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυητά στοιχεία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.
10. Πρέπει να παρέχεται στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διεκδίκηση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεωθεί να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είναι υπεύθυνη για την ασφαλή προϊόντων που δεν προμηθεύσει η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.

-9-