


πλαίσιο ●

*Sentio*

## Sentio Aroma Diffuser White



**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

## • ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις προϊόντος	Φ168χιλ. * (Υ)96χιλ.
Καθαρό βάρος	Περίπου 330γρ.
Τάση	AC100- 240V/ DC24V
Ισχύς εξόδου	Περίπου 12W
Μέθοδοι λειτουργίας	60 λεπτά/ 120 λεπτά/ 180 λεπτά/ Συνεχής λειτουργία
Χωρητικότητα δεξαμενής	250ml
Ποσότητα ομίχλης	Χαμηλή ένταση ομίχλης 15-30ml/ώρα. Υψηλή ένταση ομίχλης 30-50ml/ώρα
Υλικό	PP+ ABS
Συχνότητα υπερήχων	2.4MHz
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Τροφοδοτικό ρεύματος, Δοσομετρητής, Οδηγίες χρήσης

Το «Sentio Aroma Diffuser White» χρησιμοποιεί κύματα υπερήχων ώστε να εξατμίζει το νερό και τα αιθέρια έλαια που θα βάλετε στη δεξαμενή του, έτσι ώστε να παράγεται μια εντυπωσιακή ομίχλη με ωραίο άρωμα.

## • ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

A. Έξοδος ομίχλης

B. Πάνω κάλυμμα

C. Έξοδος αέρα

D. Δεξαμενή νερού

E. Βάση


F. Πλήκτρο φωτισμού

G. Πλήκτρο HIGH/LOW  
(ΥΨΗΛΟ/ ΧΑΜΗΛΟ)


H. Πλήκτρο MIST  
(ΟΜΙΧΛΗΣ)

I. Είσοδος αέρα


H. Υποδοχή τροφοδοσίας  
DC




## • ΧΡΗΣΗ



EIK. 1




EIK. 2




EIK. 3



EIK. 4



EIK. 5



EIK. 6

1. Παρακαλούμε να τοποθετήσετε το προϊόν ανάποδα και να αφαιρέσετε το πάνω κάλυμμα (Εικ. 1).  
2. Παρακαλούμε να συνδέσετε το τροφοδοτικό ρεύματος στην υποδοχή DC που υπάρχει στη βάση (Εικ. 2).

3. Χρησιμοποιώντας τον δοσομετρητή, γεμίστε τη δεξαμενή με νερό μέχρι την ένδειξη MAX (μέγιστο επίπεδο). Μην γεμίσετε παραπάνω τη δεξαμενή, καθώς δεν θα παράγεται πολλή ομίχλη. Μη χρησιμοποιείτε ζεστό νερό. Παρακαλούμε να μην επιχειρήσετε να γεμίσετε τη δεξαμενή ενώ λειτουργεί η συσκευή. Ρίξτε αιθέρια έλαια στη δεξαμενή. **(Σε αναλογία περίπου 0,1ML- 0,15ML ανά 100ML νερού)** (Εικ. 3).

4. Τοποθετήστε ξανά το πάνω κάλυμμα στη βάση (Εικ. 4). **Προσοχή: Θα πρέπει να τοποθετήσετε οπωσδήποτε το πάνω κάλυμμα πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν.**

5. Συνδέστε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

6. Δεξί πλήκτρο – Μέθοδος λειτουργίας

Με το 1<sup>ο</sup> πάτημα: Συνεχής ομίχλη για 60 λεπτά.

Με το 2<sup>ο</sup> πάτημα: Συνεχής ομίχλη για 120 λεπτά.

Με το 3<sup>ο</sup> πάτημα: Συνεχής ομίχλη για 180 λεπτά.

Με το 4<sup>ο</sup> πάτημα: Η παραγωγή συνεχούς ομίχλης σταματά αυτόματα αν δεν υπάρχει νερό στη δεξαμενή νερού.

Με το 5<sup>ο</sup> πάτημα: Η παραγωγή συνεχούς ομίχλης σταματά.

**Εναλλακτικά, μπορείτε να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο MIST (Ομίχλης) για 3 δευτερόλεπτα για να σταματήσετε άμεσα την παραγωγή ομίχλης. (Εικ. 5).**

7. Αριστερό πλήκτρο: Φως:

Με το 1<sup>ο</sup> πάτημα: Εναλλαγή μεταξύ έντονου και απαλού φωτισμού.

Με το 2<sup>ο</sup> πάτημα: Σταθερός φωτισμός

Συνεχίστε να πατάτε για κύλιση μεταξύ των διαφόρων διαθέσιμων χρωμάτων. Μόλις επιλεγεί το τελευταίο χρώμα, τα χρώματα ξεκινούν να εναλλάσσονται από την αρχή.

**Πιέστε και κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το φωτισμό (Εικ.6).**

8. Μεσαίο πλήκτρο: Υψηλή/ χαμηλή ένταση ομίχλης. Πιέστε για εναλλαγή μεταξύ υψηλής έντασης ομίχλης (ακούγεται ένα «μπιπ») ή χαμηλής έντασης ομίχλης (ακούγονται δύο μπιπ).
9. Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση που δεν υπάρχει νερό στη δεξαμενή.

## ● ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αδειάστε το νερό από τη δεξαμενή, αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει και στη συνέχεια φυλάξτε τη σε ασφαλές σημείο.

Το Sentio Aroma Diffuser White θα απενεργοποιηθεί αυτόματα σε περίπτωση που δεν υπάρχει νερό στη δεξαμενή του.

Το Sentio Aroma Diffuser White δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς νερό.

Η ποσότητα και η ένταση της ομίχλης που θα παράγεται ποικίλει ανάλογα με διάφορους παράγοντες. Αυτό είναι σύνηθες και δεν θεωρείται βλάβη.

Παράγοντες οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν την ποσότητα και την ένταση της ομίχλης είναι: η ποιότητα του νερού, η υγρασία, η θερμοκρασία και τα ρεύματα του αέρα που επικρατούν στο χώρο σας.

Σας συνιστούμε να καθαρίζετε το Sentio Aroma Diffuser White κάθε φορά που αλλάζετε αιθέριο έλαιο.

Τα αιθέρια έλαια είναι διαβρωτικά και με την πάροδο του χρόνου συσσωρεύονται στην πλάκα ψεκασμού.

## ● ΑΚΟΥΣΙΑ ΔΙΑΡΡΟΗ

Σε περίπτωση που χτυπήσετε ή αναποδογυρίσετε κατά λάθος το Sentio Aroma Diffuser White, παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις εξής οδηγίες:

1. Αποσυνδέστε το Sentio Aroma Diffuser White από την πρίζα ρεύματος και αφαιρέστε το κάλυμμα.
2. Αδειάστε εντελώς τη δεξαμενή νερού.
3. Ανακινήστε τη συσκευή απαλά ώστε να αποστραγγίσετε τυχόν νερό που έχει απομείνει στο εσωτερικό του μηχανισμού και στη συνέχεια αφήστε το Sentio Aroma Diffuser White να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες.

## ● ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αφού χρησιμοποιήσετε το Sentio Aroma Diffuser White 5-6 φορές ή 3-5 μέρες, παρακαλούμε να καθαρίσετε το προϊόν όπως περιγράφεται παρακάτω:

1. Αποσυνδέστε το Sentio Aroma Diffuser White από το ρεύμα και αφαιρέστε το κάλυμμα.
2. Αδειάστε τυχόν νερό που υπάρχει στη δεξαμενή νερού, χύνοντάς το από το σημείο που επιγράφεται ως "DRAIN SIDE" (πλευρά αποστράγγισης).
3. Προσθέστε ζεστό νερό μέσα στη δεξαμενή και ανακατέψτε το με ουδέτερο καθαριστικό. Καθαρίστε και στη συνέχεια σκουπίστε χρησιμοποιώντας ένα πανί καθαρισμού.
4. Αν υπάρχει βρωμιά στην είσοδο αέρα, παρακαλούμε να αφαιρέσετε το κάλυμμα και να το καθαρίσετε.
5. Ποτέ να μη χρησιμοποιείτε οξέα, ένζυμα ή απορρυπαντικά καθώς υπάρχει κίνδυνος απελευθέρωσης τοξικών αερίων ή πρόκλησης βλαβών.

## ● ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Για ν' αποφύγετε τυχόν βλάβη στο **Sentio Aroma Diffuser White**, παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι θα ακολουθήσετε και θα σεβαστείτε τις εξής προειδοποιήσεις:

- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ή να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν από μόνοι σας. Σε περίπτωση που απαιτηθεί επισκευή, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.
- Μην τρυπάτε, συστρέψετε ή τεντώνετε το καλώδιο ρεύματος. Μην εκθέσετε το καλώδιο ρεύματος σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο καλώδιο ρεύματος. Δεν επιτρέπεται να κόψετε και να επισκευάσετε το καλώδιο ρεύματος.
- Αν υποστεί βλάβη το καλώδιο ρεύματος ή το τροφοδοτικό ή σε περίπτωση που είναι χαλαρή η πρίζα ρεύματος, παρακαλούμε να σταματήσετε τη χρήση.
- Αν παρατηρηθεί αφύσικη μυρωδιά, θόρυβος ή αφύσικη παραγωγή ομίχλης, τότε ενδέχεται να υπάρχει βλάβη στο προϊόν ή στο τροφοδοτικό ρεύματος. Παρακαλούμε να αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό από την πρίζα ρεύματος και να σταματήσετε αμέσως τη χρήση. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το σέρβις.
- Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το τροφοδοτικό σε υγρά μέρη, όπως μπάνια, βεστιάρια, θερμοκήπια κ.ά.τ.
- Για καλύτερη υγιεινή, μετά από κάθε χρήση του προϊόντος παρακαλούμε να αδειάζετε το νερό από τη δεξαμενή νερού και να χρησιμοποιείτε πανάκι για να σκουπίζετε το Sentio Aroma Diffuser White.
- Τα αιθέρια έλαια μπορεί να αφήσουν λεκέδες σε περίπτωση που χυθούν κατά λάθος. Σ' αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε πανί για να τα σκουπίσετε αμέσως.
- Μη γεμίζετε το Sentio Aroma Diffuser White βάζοντάς το κάτω από το νερό της βρύσης. Πρέπει να χρησιμοποιείτε το δοσομετρικό δοχείο για να βάζετε νερό στη δεξαμενή νερού του προϊόντος.
- Μην αφήνετε το Sentio Aroma Diffuser White να διαχέει απευθείας την ομίχλη σε έπιπλα, ρούχα ή τοίχους.
- Αποφύγετε άμεση έκθεση στον ήλιο ή κοντά σε κλιματιστικά, ανεμιστήρες ή σε άλλα μέρη με ακραίες θερμοκρασίες.
- Να τοποθετείτε το Sentio Aroma Diffuser White σε μέρη όπως χαλιά ή μικρά χαλάκια. Δεν πρέπει να το τοποθετήσετε σε μέρη που δεν είναι επίπεδα.
- Μην τοποθετείτε το Sentio Aroma Diffuser White σε μέρη όπως τηλεοράσεις ή ενισχυτές ήχου.
- Μην φράσσετε την έξοδο ομίχλης. Μπορεί να συσσωρευθεί νερό σε εσωτερικά εξαρτήματα του προϊόντος και να υποστούν βλάβη.
- Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργίας θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το προϊόν για 60 λεπτά ώστε να μην υποστεί βλάβη η πλάκα υπερήχων.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο νερό βρύσης και όχι αποιονισμένο.
- Δεν θα πρέπει να μετακινείτε το προϊόν ενώ λειτουργεί.
- Μην αγγίζετε το προϊόν με βρεγμένα χέρια, ώστε να αποφύγετε διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος.
- Θα πρέπει να τοποθετήσετε το προϊόν σε μέρος μακριά από παιδιά και να εκπαιδεύσετε τα παιδιά ώστε να μάθουν να το χρησιμοποιούν σωστά.
- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για παιδιά και άλλα άτομα που δεν έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα στη χρήση του.

## • ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αν δεν λειτουργεί σωστά το προϊόν, πριν επικοινωνήσετε με το σέρβις, ελέγξτε τα ακόλουθα:

Σε περίπτωση προβλήματος, θα πρέπει να ελέγξετε τα εξής:	
Κατά την ενεργοποίηση του προϊόντος, απενεργοποιείται αμέσως μετά από 1 δευτερόλεπτο.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Παρακαλούμε να ελέγξετε αν υπάρχει νερό στη δεξαμενή. Και αν υπάρχει, είναι αρκετό; Σε περίπτωση που χρειάζεται, συμπληρώστε νερό.</li><li>• Έχετε συνδέσει καλά το τροφοδοτικό ρεύματος; Παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει καλά το τροφοδοτικό ρεύματος. Δοκιμάστε να το αποσυνδέσετε και να το συνδέσετε ξανά στην υποδοχή DC.</li></ul>
Δεν παράγεται ομίχλη ή η ομίχλη που παράγεται δεν είναι φυσιολογική.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Παρακαλούμε να ελέγξετε αν υπάρχει νερό στη δεξαμενή. Και αν υπάρχει, είναι αρκετό; Σε περίπτωση που χρειάζεται, συμπληρώστε νερό. Αν το νερό ξεπεράσει τη γραμμή MAX (μέγιστο), μπορεί να μην παράγεται ομίχλη.</li><li>• Μήπως έχει λερωθεί η πλάκα υπερήχων που δημιουργεί την ομίχλη; Παρακαλούμε να καθαρίσετε τη δεξαμενή (Ανατρέξτε στην ενότητα «Συντήρηση»).</li><li>• Μήπως έχει γεμίσει με σκόνη η είσοδος αέρα; Σε περίπτωση που έχει γεμίσει με σκόνη, η ποσότητα της παραγόμενης ομίχλης είναι πολύ μικρή γιατί δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα αέρα ώστε να παραχθεί αντίστοιχη ποσότητα ομίχλης.</li></ul>
Υπάρχει διαρροή νερού	<ul style="list-style-type: none"><li>• Έχετε κλείσει καλά το πάνω κάλυμμα; Αν όχι, κλείστε το καλά.</li><li>• Μήπως η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή ή χαμηλή; Αν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή ή χαμηλή, η υγρασία στην επιφάνεια μπορεί να συμπυκνωθεί και να σχηματιστούν σταγόνες νερού.</li></ul>



**Νερό**



**Αέρας**



**Φυτά**



**Διάθεση**



**Σπίτι**

## Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Μη βάζετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Να μην την αφήσετε να βραχεί ή να υγρανθεί
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον.
- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο το φορτιστή. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων κατασκευαστών
- Κατά την σύνδεση και αποσύνδεση του φορτιστή από τη συσκευή, να κρατάτε από το βύσμα και όχι από το καλώδιο
- Η φόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, καπνός, παραμορφώσεις ή και έκρηξη
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν
- Να μην τοποθετήσετε τη μπαταρία σε νερό γιατί θα προκληθεί βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα υπερθέρμανση, καπνό, παραμόρφωση ή και έκρηξη

- Παρακαλούμε να μεταχειρίζεστε τη μπαταρία ακολουθώντας τους κανονισμούς (όπως π.χ. περί ανακύκλωσης). Μην πετάξετε τη μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να προ-κληθεί έκρηξη και μόλυνση του περιβάλλοντος
- Να χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο φορτιστή. Μη φορτίζετε τη μπαταρία συνεχόμενα για περισσότερες από 12 ώρες
- Μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο του φορτιστή λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το. Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή αν η υποδοχή είναι χαλαρή στην πρίζα γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο του φορτιστή
- Μην πιάνετε το κινητό σας με βρεγμένα χέρια ενώ φορτίζει. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή σοβαρής ζημιάς της συσκευής σας.
- Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση
- Παρακαλούμε φυλάξτε τη μπαταρία σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά
- Αποσυνδέστε το φορτιστή κατά την διάρκεια καταιγίδας
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά
- Αν η συσκευή παρουσιάσει διόγκωση παρακαλούμε σταματήστε άμεσα τη χρήση της

### Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E., δηλώνει ότι ο εξοπλισμός **Sentio Aroma Diffuser White** συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/30/EK (EMC) και φέρει τη σήμανση



Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΙ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.plaisio.gr](http://www.plaisio.gr) ή στο τηλ : 800 11 12345

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση



### **Αποκομιδή προϊόντων**

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα, αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας. Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018

[www.plaisio.gr](http://www.plaisio.gr)

### **Πληροφορίες ασφαλείας**

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

#### **Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά**

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

#### **Γενικοί όροι εγγύησης**

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.

2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιαδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επι-σκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

#### **Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect**

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έ-χουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

#### **Δεδομένα και απώλεια**

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιουδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.

3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.

4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

#### **Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:**

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.

2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.

3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.

4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.

5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.

6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.

8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.

9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.