

Erebus Gamepad Controller


Οδηγίες Χρήσης

Αυτό το προϊόν υποστηρίζει παιχνίδια MFI σε iOS 13.4 και μεταγενέστερα

Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά αυτού του εξαιρετικού προϊόντος της εταιρείας μας. Το προϊόν που μόλις αγοράσατε είναι ένα φορητό, ασύρματο χειριστήριο που χρησιμοποιείται σε κινητά τηλέφωνα, PC κ.ά. Υποστηρίζεται στα λειτουργικά συστήματα iOS, Android, VR, Windows κ.ά.

Σημαντική σημείωση: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η εμφάνιση του προϊόντος μπορεί ν' αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ως κριτήριο θα πρέπει να λαμβάνετε το προϊόν που έχετε στα χέρια σας. Αυτό το προϊόν αποτελεί κατοχυρωμένη πατέντα. Προσοχή στις απομιμήσεις!

1. Περιγραφή πλήκτρων



2. Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση/ Σύνδεση

1. Ενεργοποίηση: Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης (για περίπου 3 δευτερόλεπτα) μέχρι να ανάψει η ένδειξη λειτουργίας.

Ενώ είναι απενεργοποιημένο το χειριστήριο υπάρχουν 3 επιλογές:

A) Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων [A + το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης] για να το ενεργοποιήσετε και να μπει σε κανονική λειτουργία (ABLE) (προεπιλογή).

B) Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων [B + το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης] για να το ενεργοποιήσετε και να μπει σε λειτουργία αντιστοίχισης πλήκτρων (Mapping) (σε λειτουργικό iOS 11- 13.3) (iBLE).

Γ) Πιέστε τα πλήκτρα [Δεξί πλήκτρο βέλους + το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης] για να το ενεργοποιήσετε και να μπει σε λειτουργία PC (ασύρματο χειριστήριο).

Η επιλογή της λειτουργίας στην οποία θα μπει το χειριστήριο κατά την ενεργοποίησή του απαιτείται να γίνει μια φορά. Στη συνέχεια, κάθε φορά που ενεργοποιείτε το χειριστήριο θα μπαίνει αυτόματα στην επιλεγμένη λειτουργία, εκτός κι αν επιλέξετε κάποια διαφορετική, όπως περιεγράφηκε παραπάνω.

2. Απενεργοποίηση: Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης (για περίπου 5 δευτερόλεπτα) μέχρι να σβήσει η ένδειξη λειτουργίας. Το χειριστήριο έχει πλέον απενεργοποιηθεί. Αφού ενεργοποιήσετε το χειριστήριο, αν δεν συνδεθεί με κάποια συσκευή για 5 λεπτά ή αν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο εντός 30 δευτερολέπτων, το χειριστήριο απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας.

3. Σύζευξη και Σύνδεση: Χρησιμοποιήστε την άλλη συσκευή σας (π.χ. κινητό τηλέφωνο) για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για το χειριστήριο. Μπείτε στο μενού Bluetooth της άλλης συσκευής σας και πραγματοποιήστε αναζήτηση για κοντινές συσκευές Bluetooth. Αφού εντοπίσετε το όνομα του χειριστηρίου (Wireless Controller) από τη λίστα με τις ασύρματες συσκευές που εντοπίστηκαν, πιέστε το για σύνδεση και σύζευξη. Μετά από επιτυχή σύνδεση ανάβει το πλήκτρο λειτουργίας. Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε το χειριστήριο, θα συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή Bluetooth με την οποία έχετε πραγματοποιήσει σύζευξη.

Σημειώσεις:

- Αν το χειριστήριο δεν αποκρίνεται και δεν μπορείτε να το ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε για άγνωστο λόγο, χρησιμοποιήστε μια λεπτή καρφίτσα για να πιέσετε το πλήκτρο R (Reset) ώστε να γίνει επαναφορά.

- Αν υπάρχει καθυστέρηση στην απόκριση, απενεργοποιήστε προσωρινά το WiFi του κινητού τηλεφώνου σας.

3. Χρήση με συσκευή Android

1. Λειτουργία VT Mapping (Λειτουργία A- ABLE)

Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στο χειριστήριο. Η ένδειξη στο χειριστήριο θα αναβοσβήσει με μπλε χρώμα. Ακυρώστε την προηγούμενη ασύρματη σύζευξη και εντοπίστε ξανά το χειριστήριο μέσω του μενού Bluetooth της συσκευής Android σας (Επιλέξτε το όνομα Wireless Controller- ABLE).

Οι συσκευές Android υποστηρίζουν αντιστοίχιση πλήκτρων (mapping) και λειτουργία καθορισμού μακροεντολών.

Χρησιμοποιήστε προσαρμοσμένη αντιστοίχιση πλήκτρων για να παίξετε τα επιθυμητά παιχνίδια σας όπως PUBG, Fortnite κ.ά. Επίσης μπορείτε να επιλέξετε combos (συνδυασμούς πλήκτρων) που θα ενεργοποιούνται πιέζοντας ένα πλήκτρο και άλλες προηγμένες λειτουργίες καθορισμού μακροεντολών.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να σαρώσετε τον κώδικα QR που υπάρχει στο πίσω μέρος του χειριστηρίου. **Σημείωση:** Η λειτουργία αντιστοίχισης VT δεν έχει καμία επίδραση σε κινητά τηλέφωνα με επεξεργαστή Media Tek (MTK) (όπως κάποια OPPO Xiaomi και άλλα κινητά τηλέφωνα). Για κινητά τηλέφωνα με επεξεργαστή Media Tek (MTK) παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη μέθοδο 2.

2. Λειτουργία απλού Gamepad (Λειτουργία A- Wireless Controller)

Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στο χειριστήριο. Το χειριστήριο θα αναβοσβήσει με μπλε χρώμα. Ακυρώστε την προηγούμενη ασύρματη σύζευξη και εντοπίστε ξανά το χειριστήριο μέσω του μενού Bluetooth της συσκευής Android σας (Επιλέξτε το όνομα Wireless Controller).

Οι συσκευές Android υποστηρίζουν τις απλές λειτουργίες που έχουν τα χειριστήρια. Σε κάποια παιχνίδια θα πρέπει να μπειτε στο μενού τους για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο.

- Ορισμένα παιχνίδια υποστηρίζουν άμεση χρήση του χειριστηρίου: Κάποια παιχνίδια έχουν ενσωματωμένους οδηγούς, τους οποίους χρησιμοποιούν ώστε να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε άμεσα μ' αυτό το χειριστήριο. Τέτοια παιχνίδια είναι τα: Minecraft, GTA, Modern Warfare κ.ά. (Σε συγκεκριμένα παιχνίδια όπως το Genshin impact το χειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά απ' όταν μπειτε στο μενού του παιχνιδιού και κάνετε τις σχετικές ρυθμίσεις που αφορούν το χειριστήριο).

Μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα: <http://apps.gamevice.com/google> για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα παιχνίδια.

- Για παιχνίδια που απαιτούν συγκεκριμένα εργαλεία για να μπορέσετε χρησιμοποιήσετε μ' αυτά το χειριστήριο: Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Octopus Assistant για να μπορέσετε να παίξετε δημοφιλή παιχνίδια όπως τα: Cross Fire, Fortnite (Δεν θα μπορείτε να παίξετε το PUBG αν δεν είναι διαθέσιμο).

3. Λειτουργία Gamepad (Λειτουργία Y- HID)

Πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων [Y + πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης] στο χειριστήριο και πραγματοποιήστε σύνδεση Bluetooth χρησιμοποιώντας το όνομα Wireless Controller- HID. Κάποια παιχνίδια όπως το Cross Fire, το Chicken Simulator κ.ά. ενδέχεται να υποστηρίξουν τις λειτουργίες των πλήκτρων LR και RT. Μπορείτε να παίξετε παιχνίδια όπως το Chicken Simulator και άλλα πολλά παιχνίδια από δημοφιλείς παιχνιδιομηχανές. Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα σχετικά emulators: NES/ SFC/ GBA/ N64/ PS/ MAME κ.ά. Τέτοια παραδείγματα παιχνιδιών είναι το Three Kingdoms, το Dinosaurs, το Super Mario και το Contra.

4. Χρήση με συσκευή iOS

1. Λειτουργία MFi iOS13 + (Wireless Controller)

Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στο χειριστήριο και θα αναβοσβήσει η μπλε ένδειξη. Ακυρώστε την προηγούμενη ασύρματη σύζευξη και εντοπίστε ξανά το χειριστήριο μέσω του μενού Bluetooth. Πραγματοποιήστε σύνδεση με τη συσκευή Wireless Controller. Οι συσκευές που έχουν λειτουργικό iOS13 (όπως τα 13.4- 14.5 ή μεταγενέστερα) υποστηρίζουν τις λειτουργίες του χειριστηρίου και κάποια παιχνίδια θα το εντοπίζουν ως απλό χειριστήριο. Τέτοια παιχνίδια είναι τα: Minecraft, GTA, Asphalt 9: Legends, Modern Combat 5, Fortnite κ.ά.

Μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα: <http://apps.gamevice.com/google> ή <https://mfimages.com> για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα παιχνίδια.

Στο μενού της συσκευής iOS [Settings (Ρυθμίσεις) → General (Γενικά) → Gamepad (Χειριστήρια)] μπορείτε να κάνετε τις επιθυμητές επιλογές. Χρήση για προχωρημένους: Μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις μακροεντολών όπως π.χ. combos (συνδυασμούς πλήκτρων) που θα ενεργοποιούνται πιέζοντας ένα πλήκτρο και άλλες προηγμένες λειτουργίες καθορισμού μακροεντολών. Μπορείτε επίσης να πιέσετε τον συνδυασμό πλήκτρων [B + πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης] στο χειριστήριο και να πραγματοποιήσετε σύνδεση με τη συσκευή με το όνομα - iBLE και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για κινητά ώστε να κάνετε ρυθμίσεις μακροεντολών για τα πλήκτρα. Στη συνέχεια ακυρώστε τη συγκεκριμένη σύζευξη (- iBLE) και συνδέστε ξανά το χειριστήριο για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις μακροεντολές.

2. Λειτουργία VT iOS11- 13.3 (Λειτουργία B - iBLE)

Πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων [B + πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης] στο χειριστήριο για να το ενεργοποιήσετε. Αναβοσβήνει η μπλε ένδειξη. Ακυρώστε την προηγούμενη ασύρματη σύζευξη και εντοπίστε ξανά το χειριστήριο μέσω του μενού Bluetooth. Πραγματοποιήστε σύνδεση με τη συσκευή που το όνομά της τελειώνει σε -iBLE. Οι συσκευές iOS υποστηρίζουν το εργαλείο VT για αντιστοίχιση πλήκτρων με προσαρμοσμένο τρόπο και τη λειτουργία μακροεντολών. Αφού πραγματοποιήσετε την αντιστοίχιση θα μπορείτε να παίξετε οποιοδήποτε παιχνίδι όπως τα Fortnite, PUBG κ.ά.

Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται στα iOS 13.4 και μεταγενέστερα.

Μπορείτε να κατεβάσετε το εργαλείο αντιστοίχισης από το APPStore. Για περισσότερες πληροφορίες σαρώστε τον κώδικα QR που υπάρχει στο πίσω μέρος του χειριστηρίου.



5. Χρήση με PC

Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων [Δεξί πλήκτρο βέλους + Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης] για να ενεργοποιήσετε το χειριστήριο. Η μπλε ένδειξη LED στο χειριστήριο θα αναβοσβήσει. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο PC σας (θα πρέπει απαραίτητα ο υπολογιστής σας να διαθέτει λειτουργία Bluetooth, είτε ενσωματωμένη, είτε με εξωτερικό προσαρμογέα Bluetooth). Μπείτε στις ρυθμίσεις Bluetooth στο PC σας και πραγματοποιήστε αναζήτηση για κοντινές συσκευές Bluetooth. Εντοπίστε το όνομα της συσκευής (Wireless Controller) και πιέστε το για σύνδεση. Μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις Bluetooth στο μενού «Συσκευές και Εκτυπωτές». Υποστηρίζεται η πλατφόρμα Steam (Μπορείτε να δείτε τις σχετικές ρυθμίσεις στο Settings (Ρυθμίσεις) → Controller (Χειριστήριο)). Κάποια επίσημα παιχνίδια που υποστηρίζουν άμεσα το χειριστήριο, θα μπορείτε να τα παίξετε αμέσως χωρίς να απαιτούνται επιπλέον ρυθμίσεις. Τέτοια παιχνίδια είναι τα εξής: Honkai Impact 3rd, Assassin's Creed, Tomb Raider, Resident Evil κ.ά.

6. Λειτουργία VR για Android/iOS/PC


Αφού πραγματοποιήσετε σύνδεση του χειριστηρίου με συσκευή Android ή iOS θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο για να ελέγχετε την αναπαραγωγή βίντεο VR ή για να παίξετε παιχνίδια VR.

Αφού πραγματοποιήσετε σύνδεση του χειριστηρίου με PC θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο για να παίξετε παιχνίδια VR μέσω Steam.

7. Χρήση με εικονικά πληκτρολόγια

Συσκευές Android: Αν πραγματοποιήσετε σύνδεση με το χειριστήριο από κινητό τηλέφωνο μάρκας Samsung, δεν θα απενεργοποιηθεί το εικονικό πληκτρολόγιο. Ορισμένα κινητά τηλέφωνα όμως απενεργοποιούν το εικονικό πληκτρολόγιο. Σαρώστε τον κώδικα QR και κατεβάστε και χρησιμοποιήστε τα εικονικά πληκτρολόγια iFLYTEK/ Baidu ως εναλλακτική λύση.

8. Φόρτιση του προϊόντος



Υποδοχή φόρτισης USB

Αυτό το προϊόν διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου. Όταν είναι χαμηλή η στάθμη της μπαταρίας του προϊόντος, αναβοσβήνει η ένδειξη LED. Συνδέστε το χειριστήριο με φορτιστή USB 5V ή με θύρα USB υπολογιστή ώστε να ξεκινήσετε τη φόρτιση. Η κόκκινη ένδειξη ανάβει κατά τη διάρκεια της φόρτισης και σβήνει μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση.

9. Ενημέρωση OTA (Firmware)

Ενώ είναι απενεργοποιημένο το χειριστήριο, κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα [A + X] και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε το χειριστήριο. Ανάβει η ένδειξη στα δεξιά και το χειριστήριο μπαίνει σε λειτουργία ενημέρωσης του Firmware (Υλικολογισμικό). Μόλις δημοσιευθεί νέο Firmware για το χειριστήριο (σαρώστε τον σχετικό κώδικα QR στο πίσω μέρος του χειριστηρίου), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κινητό τηλέφωνο Android σας για να κατεβάσετε τη σχετική εφαρμογή ενημέρωσης Firmware και να την εγκαταστήσετε στο κινητό τηλέφωνό σας.

1. Αφού βάλετε το χειριστήριο σε λειτουργία ενημέρωσης OTA, εντοπίστε το χειριστήριο με το όνομα **MCT-ISP01** από τη λίστα με τις κοντινές συσκευές Bluetooth και πραγματοποιήστε σύνδεση σ' αυτό. Κατόπιν ανοίξτε την εφαρμογή ενημέρωσης του Firmware που εγκαταστήσατε προηγουμένως στο κινητό τηλέφωνό σας (προς το παρόν η εφαρμογή αυτή υποστηρίζεται μόνο σε λειτουργικό σύστημα Android).
2. Πλέον έχετε ανοίξει την εφαρμογή και έχετε πραγματοποιήσει σύνδεση με τη συσκευή Wireless MCT-ISP01.
3. Πιέστε το πλήκτρο Upgrade (Ενημέρωση) και περιμένετε μέχρι η μπάρα στο κάτω μέρος να φτάσει στο 100% (απαιτούνται περίπου 30 δευτερόλεπτα). Στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα B + Y + το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης και περιστρέψτε το joystick με κυκλική κατεύθυνση σε όλη του τη διαδρομή, για να βαθμονομηθεί σωστά. Στη συνέχεια απενεργοποιήστε το χειριστήριο. Ενεργοποιήστε ξανά το χειριστήριο και πλέον θα χρησιμοποιηθεί το καινούριο Firmware.

Σημείωση: Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία ενημέρωσης του Firmware, βεβαιωθείτε ότι έχετε φορτίσει πλήρως το χειριστήριο. Μην κάνετε τη διαδικασία ενημέρωσης ενώ έχετε συνδεδεμένο το χειριστήριο στη φόρτιση γιατί μπορεί να υπάρξουν παρεμβολές κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

Αν η ενημέρωση αποτύχει, επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να επιτύχει.



Σημείωση: Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο μετά από την ενημέρωση, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε μια λεπτή καρφίτσα για να πιέσετε το πλήκτρο R (Reset) για επαναφορά ώστε να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε ξανά.

10. Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος

Αντικείμενα	Χαρακτηριστικά
Μοντέλο	Erebus Gamepad Controller
Διαστάσεις προϊόντος	216 x 90 x 46 χιλ.
Μέγιστο υποστηριζόμενο μέγεθος κινητού τηλεφώνου	Κινητό τηλέφωνο με μήκος λιγότερο από 185χιλ.
Ασύρματο πρωτόκολλο	Συμβατό με ασύρματο πρωτόκολλο 3.0/ 4.0
Ασύρματη εμβέλεια	2- 10 μέτρα
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα	Android, iOS, PC (Windows)
Μπαταρία	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 3.7V 400mA
Συνεχής χρόνος χρήσης με μία φόρτιση	Περίπου 40/ 160 (BLE) ώρες
Τάση λειτουργίας	0,5- 16mA



Σαρώστε τον παραπάνω κώδικα QR ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.plaisio.gr για περισσότερες λεπτομέρειες και βοήθεια.

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Παρακαλούμε αποφύγετε την άμεση οπτική επαφή με την ακτίνα laser του ποντικιού και μην στοχεύετε με αυτήν το μάτι κάποιου άλλου. Παρατήρηση! Η ακτίνα δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις ορατή με γυμνό μάτι και είναι πάντα ενεργοποιημένη
- Αν παρατηρήσει πρόβλημα στην λειτουργία της συσκευής αποσυνδέστε τη και μην επιχειρήσετε να την διορθώσετε μόνοι σας. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Μην βάψετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.

- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τραντάγματα. Να μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψη του
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρά και υγρασία
- Για τη βέλτιστη επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από -0°C ($+32^{\circ}\text{F}$) ή πάνω από $+40^{\circ}\text{C}$ ($+104^{\circ}\text{F}$). Αν η θερμοκρασία ξεπεράσει αυτά τα όρια, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε σε ηρεμία μέχρι η θερμοκρασία να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.
- Προσοχή: Αν η συσκευή σας έχει οθόνη και είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Η συσκευή ακουστικών απομονώνει εξωτερικούς περιβάλλοντες ήχους ακόμα και σε χαμηλή ένταση των ακουστικών, με αποτέλεσμα την μειωμένη αντίληψη του εξωτερικού περιβάλλοντος. Παρακαλούμε αφαιρέστε τη συσκευή όταν εκτελείτε δραστηριότητες που απαιτούν την πλήρη εγρήγορσή σας
- Ακούγοντας σε πολύ δυνατή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκληθεί ζημιά στην ακοή σας. Παρακαλούμε να μειώνετε την ένταση σε άνετα για την ακοή σας επίπεδα
- Τοποθετείστε τα ακουστικά σε τέτοια θέση ώστε να είναι άνετα για εσάς χωρίς να αισθάνεστε πίεση ή και πόνο
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Ελέγχετε τακτικά τις μπαταρίες της συσκευής σας για την καλύτερη λειτουργία
- Βεβαιωθείτε ότι αλλάζετε τακτικά τις μπαταρίες ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διάβρωσης των επαφών από τυχόν διαρροή υγρών
- Μην προκαλείτε ζημία στο καλώδιο της συσκευής λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον
- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

Έρευνες έχουν δείξει ότι επαναλαμβανόμενες κινήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, λάθος τοποθέτηση των περιφερειακών συσκευών του υπολογιστή, λάθος στάση του σώματος και άσχημες συνθήκες μπορεί να σχετίζονται με σωματικά προβλήματα, τραυματισμό νεύρων, τενόντων και μυών. Παρατίθενται μερικές κατευθυντήριες οδηγίες προς αποφυγή τραυματισμών και διασφάλιση καλύτερης άνεσης χρησιμοποιώντας τις Turbo-X συσκευές.

- ✓ Τοποθετήστε το πληκτρολόγιο και την οθόνη ακριβώς μπροστά σας με το ποντίκι δίπλα του. Τοποθετήστε τους αγκώνες σας δίπλα στο σώμα σας, όχι πολύ μακριά από το ποντίκι για να μπορείτε να το πιάνετε
- ✓ Προσαρμόστε το ύψος του καθίσματος και του γραφείου σας ώστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι να είναι στο ή κάτω από το ύψος των αγκώνων
- ✓ Κρατείστε τα πόδια σας καλά υποστηριγμένα, ευθεία στάση του σώματος και χαλαρούς τους ώμους
- ✓ Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, έχετε χαλαρούς τους καρπούς και κρατήστε τους σε ευθεία θέση. Αν επαναλαμβάνετε τις ίδιες κινήσεις με τα χέρια σας συχνά, προσπαθήστε να μην τα λυγίζετε, τεντώνεται ή στρίβετε για μακρές περιόδους
- ✓ Μην ξεκουράζονται τους καρπούς σας σε σκληρές επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιείτε τα ειδικά μαξιλαράκια για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των καρπών
- ✓ Εξατομικεύστε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο και το ποντίκι ώστε να μειώσετε τις επαναλαμβανόμενες ή περιττές κινήσεις
- ✓ Βεβαιωθείτε ότι το ποντίκι ταιριάζει άνετα στο χέρι σας
- ✓ Μην κάθεστε στην ίδια θέση όλη την ημέρα. Σηκωθείτε, απομακρυνθείτε από το γραφείο και κάντε ασκήσεις τεντώματος στα χέρια και στα πόδια σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα
- ✓ Αν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση στο σώμα σας καθώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σταματήστε αμέσως και συμβουλευτείτε έναν ειδικό ιατρό

Η συσκευή απαιτεί ελάχιστη συντήρηση για να μείνει σε βέλτιστη κατάσταση. Μια φορά το μήνα προτείνουμε να αποσυνδέετε τη συσκευή και να την καθαρίζεται με ένα απαλό ύφασμα ή με συμπιεσμένο αέρα για καθαρισμό σε πιο δύσκολα σημεία. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις επαφές τις μπαταρίας. Μην χρησιμοποιείτε σαπουνί ή ισχυρά καθαριστικά.

Προειδοποίηση! Πριν αρχίσετε τη διαδικασία καθαρισμού, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή σας

Για να απολαύσετε την απόλυτη εμπορεία στην κίνηση και το χειρισμό, σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε τις ειδικές επιφάνειες κύλισης του ποντικιού (mousepads).

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με συσκευές πληκτρολογίων και ποντικιών. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Erebus Gamepad Controller συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/εκ (R.E.D.) Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <https://www.plaisio.gr/gaming-zone>

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE



Στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018
H στο τηλ : 800 11 12345

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση.



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα, αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Door, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατέψτε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επίσκεψη, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επίσκεψη θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επίσκεψης του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επίσκεψης των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επίσκεψης.
9. Η επίσκεψη ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιασδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών,

εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.

13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.

14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγοραστεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.

17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.

18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.

19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έ-χουν προκληθεί από ιούς.

2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.

3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)

4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιουδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.

3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιουδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.

4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημία που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευση των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.

2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, απύχνημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
 3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
 4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
 5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
 6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
 7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
 8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
 9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.
- Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.