



Sentio Kids Walkie Talkie Set





Οδηγίες Χρήσης





Πλήκτρα και ενδείξεις του προϊόντος



1. Πλήκτρο PTT (Πιέστε για να μιλήσετε)
2. Πιέστε για να αποθηκεύσετε κάποια ρύθμιση



Ένδειξη LED που αναβοσβήνει



Για να ξεκινήσετε

Τοποθέτηση των μπαταριών

1. Βεβαιωθείτε ότι τα Walkie Talkie είναι απενεργοποιημένα (OFF).
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών.
3. Τοποθετήστε 4 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH ή 4 αλκαλικές μπαταρίες AAA στη θήκη των μπαταριών.
4. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα των μπαταριών.

Βασικές λειτουργίες του Sentio Kids Walkie Talkie Set

1. Πιέστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε το Sentio Kids Walkie Talkie Set.
2. Πιέστε το πλήκτρο [MENU] για είσοδο στις ρυθμίσεις καναλιού και θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη καναλιού. Πιέστε τα πλήκτρα ▼/▲ για επιλογή. Πιέστε το πλήκτρο PTT για επιβεβαίωση και έξοδο.
3. Πιέστε το πλήκτρο [MENU] δύο φορές για είσοδο στις ρυθμίσεις. Πιέστε το πλήκτρο OFF για να μην καταχωρήσετε κωδικό ή πιέστε τα πλήκτρα 01 ~ 38 για κωδικό CTCSS και τα πλήκτρα 39 ~ 99 για κωδικό DCS.
4. Πιέστε το πλήκτρο [MENU] 3 φορές για είσοδο στο μενού επιλογής της λειτουργίας Vox. Είναι διαθέσιμες οι ρυθμίσεις OFF (Απενεργοποίηση), 1, 2, 3. Επιλέξτε ρύθμιση ανάλογα με την ευαισθησία που θέλετε να έχει η λειτουργία Vox.
5. Πιέστε το πλήκτρο [MENU] 4 φορές για είσοδο στη λειτουργία επιλογής ήχου κλήσης. Είναι διαθέσιμοι 10 διαφορετικοί ήχοι κλήσης.
6. Πιέστε το πλήκτρο [MENU] 5 φορές για είσοδο στη λειτουργία επιλογής ήχου πληκτρολογίου. Επιλέξτε ON (Ενεργοποίηση) ή OFF (Απενεργοποίηση) για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αντίστοιχα τον ήχο που ακούγεται όταν πιέζετε κάποιο πλήκτρο του πληκτρολογίου.
7. Πιέστε το πλήκτρο [MENU] 6 φορές για είσοδο στο μενού επιλογής ήχου όταν απελευθερώνετε το πλήκτρο PTT. Κάντε την επιθυμητή επιλογή χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [MENU]. Αν επιλέξετε ON (Ενεργοποίηση) θα ακούγεται ήχος όταν απελευθερώνετε το πλήκτρο PTT ενώ αν επιλέξετε OFF (Απενεργοποίηση) δεν θα ακούγεται ήχος όταν απελευθερώνετε το πλήκτρο PTT.
8. Πιέστε το πλήκτρο MENU 7 φορές για έξοδο από το μενού. Εναλλακτικά, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο PTT για επιβεβαίωση της εξόδου από το μενού.

Σημείωση:

Η συσκευή δεν διαθέτει λειτουργία φόρτισης, οπότε δεν μπορείτε να την φορτίσετε μέσω βάσης φόρτισης κ.ά.τ. Μπορείτε μόνο να αφαιρέσετε τις μπαταρίες NiMH από το εσωτερικό της και να τις φορτίσετε σε φορτιστή επαναφορτιζόμενων μπαταριών NiMH. Κατά την τοποθέτηση των μπαταριών, παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς την πολικότητα (+ / -) των μπαταριών, ώστε να τις βάλετε με τη σωστή κατεύθυνση.

Ένδειξη στάθμης ενέργειας των μπαταριών

	Δείχνει ότι η στάθμη ενέργειας των μπαταριών είναι γεμάτη
	Δείχνει ότι η στάθμη ενέργειας των μπαταριών είναι χαμηλή
	Όταν εμφανιστεί στην οθόνη LCD αυτό το εικονίδιο θα πρέπει να αντικαταστήσετε αμέσως τις μπαταρίες

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του Sentio Kids Walkie Talkie Set

1. Για να ενεργοποιήσετε το προϊόν, πιέστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (⏻).
2. Για να απενεργοποιήσετε το προϊόν, πιέστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (⏻).



Ρύθμιση της έντασης του ηχείου

1. Πιέστε το πλήκτρο ▲ για ν' αυξήσετε την ένταση του ηχείου.
2. Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μειώσετε την ένταση του ηχείου.
3. Το επίπεδο έντασης του ήχου απεικονίζεται στην οθόνη LCD  (επίπεδο 1 έως 8).

Επιλογή καναλιού

1. Ενώ έχετε ενεργοποιήσει το προϊόν, πιέστε το πλήκτρο [MENU] μέχρι να αναβοσβήσει το τρέχον (επιλεγμένο) κανάλι.
2. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι.
3. Πιέστε το πλήκτρο PTT για ν' αποθηκεύσετε τη ρύθμιση του καναλιού.

Εκπομπή και λήψη φωνητικών σημάτων

Για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε, όλα τα Walkie Talkie θα πρέπει να είναι ρυθμισμένα στο ίδιο κανάλι και να έχουν τον ίδιο Κώδικα Απαλοιφής Παρεμβολών. Για να μιλήσετε, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [PTT]. Κρατήστε το Walkie Talkie 5 με 8 εκατοστά μακριά από το στόμα σας και μιλήστε στο μικρόφωνο. Μην καλύπτετε το μικρόφωνο με το χέρι σας ενώ μιλάτε. Αφού ολοκληρώσετε την ομιλία, απελευθερώστε το πλήκτρο PTT (πιέστε για να μιλήσετε, απελευθερώστε το για να ακούσετε).

Ειδικές Λειτουργίες

Κωδικός Απαλοιφής Παρεμβολών

Οι Κωδικοί Απαλοιφής Παρεμβολών σας βοηθούν να ελαχιστοποιείτε τις παρεμβολές, παρέχοντάς σας μια επιλογή συνδυασμών κωδικών. Για να ρυθμίσετε τον κωδικό για κάποιο κανάλι:

1. Πιέστε το πλήκτρο [MENU] μέχρι να ξεκινήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη του κωδικού.
2. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε τον επιθυμητό κωδικό, από 0-99 ή 99-0.
3. Πιέστε το πλήκτρο [PTT] για ν' αποθηκεύσετε τη ρύθμιση του κωδικού. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό κωδικό για κάθε κανάλι χρησιμοποιώντας αυτή τη διαδικασία.

Σημείωση: Για συσκευές FRS που χρησιμοποιούν τον Κωδικό Απαλοιφής Παρεμβολών για να επικοινωνούν με άλλες συσκευές FRS που δεν διαθέτουν Κωδικό Απαλοιφής Παρεμβολών, θα πρέπει να ρυθμίσετε τον Κωδικό Απαλοιφής Παρεμβολών στο 0.

TOT (Χρονοδιάγραμμα TIME OUT (Λήξης χρονικού ορίου))

Για να αποφύγετε την εκτεταμένη χρήση των καναλιών και να εξοικονομήσετε ενέργεια, τα Walkie Talkie που μόλις αγοράσατε διαθέτουν λειτουργία περιορισμού του χρόνου εκπομπής. Ο χρόνος εκπομπής θα πρέπει να είναι έως 180 δευτερόλεπτα.

Μόλις περάσει ο χρόνος εκπομπής, το Walkie Talkie σταματά να εκπέμπει (ακούγεται προειδοποιητικός ήχος «μπιπ»).

Κλειδωμα του πληκτρολογίου

Για ν' αποφύγετε ακούσια αλλαγή των ρυθμίσεων του Walkie Talkie, πιέστε το

πλήκτρο  για 3 δευτερόλεπτα ή μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη  και να ακουστεί προειδοποιητικός ήχος «μπιπ» ώστε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο. Θα μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Walkie Talkie αλλά δεν θα μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, τα μενού και να παρακολουθείτε κανάλια. Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες θα είναι κλειδωμένες.

Για να ξεκλειδώσετε το Walkie Talkie πιέστε το πλήκτρο  για 3 δευτερόλεπτα ή

μέχρι να σβήσει η ένδειξη . Ακούγεται προειδοποιητικό ήχος «μπιπ».

Σημείωση: Ενώ το Walkie Talkie είναι κλειδωμένο, ισχύουν μόνο οι λειτουργίες PTT

και .

Ρύθμιση και εκπομπή ήχων κλήσης

Το Walkie Talkie σας μπορεί να εκπέμπει διάφορα είδη ήχων κλήσης σε άλλα Walkie Talkie που βρίσκονται στην ομάδα σας, ώστε να ειδοποιούνται όταν θέλετε

να τους μιλήσετε (Πιέστε ).

Για να ορίσετε ήχο κλήσης

1. Πιέστε το πλήκτρο [MENU] μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο . Η ρύθμιση του τρέχοντος ήχου κλήσης θα αναβοσβήσει.
2. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να αλλάξετε και να ακούσετε τον ήχο κλήσης.
3. Πιέστε το πλήκτρο [PTT] για αποθήκευση.

Λειτουργία Vox (Μετάδοση βάσει ανίχνευσης φωνής)

Χάρη σ' αυτή τη λειτουργία, η εκπομπή φωνής ξεκινά μόλις μιλήσετε στο μικρόφωνο, χωρίς να χρειάζεται να πατήσετε το πλήκτρο PTT.

Σημείωση: Η επιλογή "N" (OFF) απενεργοποιεί τη λειτουργία Vox ενώ οι επιλογές 1-3 είναι τα διάφορα επίπεδα ευαισθησίας, ανάλογα με το ηχητικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεστε. Χρησιμοποιήστε το επίπεδο 1 αν βρίσκεστε σε ήσυχα περιβάλλοντα. Χρησιμοποιήστε το επίπεδο 3 αν βρίσκεστε σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει έντονος θόρυβος. Μπορείτε να βρείτε ποιο είναι το κατάλληλο επίπεδο ευαισθησίας μιλώντας στο μικρόφωνο.

Σάρωση καναλιών

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο Walkie Talkie να πραγματοποιεί σάρωση για ενεργά κανάλια. Μόλις εντοπιστεί δραστηριότητα, το Walkie Talkie μένει στο συγκεκριμένο κανάλι για 5 δευτερόλεπτα. Μόλις τελειώσει η εκπομπή στο συγκεκριμένο κανάλι, το Walkie Talkie συνεχίζει να πραγματοποιεί σάρωση για άλλα κανάλια.

Για να ενεργοποιήσετε (ON) τη λειτουργία σάρωσης καναλιών:

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για είσοδο σε λειτουργία σάρωσης καναλιών.
2. Πιέστε το πλήκτρο  ή το [PTT] για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης καναλιών.

Σημείωση:

Κατά τη διάρκεια της σάρωσης, πιέστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να αλλάξετε την κατεύθυνση της σάρωσης.

Πληροφορίες ασφάλειας και γενικές πληροφορίες

1. Αν έχετε οποιαδήποτε προσωπική ιατρική συσκευή, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας πριν ξεκινήσετε τη χρήση αυτού του προϊόντος.
2. Για αποφυγή εγκαυμάτων, να μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν σε περίπτωση που έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη η κεραία του.
3. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε πηγές εκπομπής ραδιοκυμάτων, ώστε να αποφευχθούν τυχόν παρεμβολές.
4. Να τοποθετείτε το προϊόν και την κεραία του σε απόσταση τουλάχιστον 5 εκατοστών από το στόμα σας.
5. Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία με υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κανάλια	8/16/20/22
Υποκώδικας	CTCSS 38 DCS 61
Συχνότητα	400- 470MHz
Εμβέλεια	Έως 3 χιλιόμετρα (σε ανοιχτό χώρο)
Μπαταρίες	4x AAA
Είδος μετάδοσης	≤ 500mW
Είδος διαμόρφωσης	FM-F3E
Απόσταση καναλιών	12,5/25 KHz



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!

1. Κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος, θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά αν υπάρχει κάποια φθορά στην επιφάνεια του προϊόντος και σε άλλα εξαρτήματα. Αν υπάρχει, θα πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν έως ότου επισκευαστεί.
2. Τρόπος συντήρησης: Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να εκτεθούν σε νερό ή να τοποθετούνται σε υγρά περιβάλλοντα. Κατά τον καθαρισμό, σκουπίστε τους λεκέδες από την επιφάνεια του προϊόντος με ένα στεγνό πανί. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με διαλυμένα, χαλασμένα ή παραμορφωμένα παιχνίδια για να αποφευχθεί ακούσια κατάποση εξαρτημάτων ή ασφυξία.
3. Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί εξωτερικές μπαταρίες και συνιστάται να χρησιμοποιείτε μπαταρίες που συμμορφώνονται με το πρότυπο μπαταριών Αρ. 7 (αν οι μπαταρίες παρουσιάσουν διαρροή υγρών ή διόγκωση, παρακαλούμε να μην τις τοποθετήσετε και να μην τις χρησιμοποιήσετε, ώστε να αποφευχθούν διάφοροι κίνδυνοι).

Πληροφορίες ασφάλειας που αφορούν το χρήστη

Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν με ασφάλεια και αποδοτικότητα, διαβάστε τις ακόλουθες πληροφορίες ασφαλείας.

1. Να απενεργοποιείτε το Walkie Talkie πριν μπείτε σε εύφλεκτο και/ή εκρηκτικό περιβάλλον.
2. Μην αντικαθιστάτε ή φορτίζετε τη μπαταρία σε εύφλεκτο ή εκρηκτικό περιβάλλον.
3. Μη χρησιμοποιείτε το Walkie Talkie σε περίπτωση που χαλάσει η κεραία του. Οι κατεστραμμένες κεραίες μπορεί να προκαλέσουν ελαφρά εγκαύματα σε περίπτωση επαφής με το δέρμα.
4. Οι εργασίες συντήρησης του Walkie Talkie μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από επαγγελματίες τεχνικούς. Μην αποσυναρμολογείτε και συναρμολογείτε το προϊόν από μόνοι σας.
5. Προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα που προκαλούνται από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές ή από ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, απενεργοποιήστε το Walkie Talkie σε περίπτωση που εμφανιστεί η ένδειξη "Please turn off interphone" ("Παρακαλούμε να απενεργοποιήσετε το Walkie Talkie").
6. Αυτό το Walkie Talkie δεν είναι πλήρως αδιάβροχο. Κρατήστε το στεγνό.
7. Μην εκθέτετε το Walkie Talkie σε άμεσο ηλιακό φως για μεγάλο χρονικό διάστημα και μην το τοποθετείτε κοντά στη συσκευές θέρμανσης και εκπομπής θερμότητας.
8. Όταν εκπέμπει το Walkie Talkie, κρατήστε το σε κάθετη θέση και μιλήστε κοντά στο μικρόφωνο.

Εάν φοράτε το φορητό Walkie Talkie στο σώμα σας, βεβαιωθείτε ότι η κεραία του απέχει τουλάχιστον 5 εκατοστά από το σώμα σας όταν εκπέμπει.



Κατασκευασμένο στην Κίνα

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Παρακαλούμε αποφύγετε την άμεση οπτική επαφή με την ακτίνα laser του ποντικιού και μην στοχεύετε με αυτήν το μάτι κάποιου άλλου. Παρατήρηση! Η ακτίνα δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις ορατή με γυμνό μάτι και είναι πάντα ενεργοποιημένη
- Αν παρατηρείτε πρόβλημα στην λειτουργία της συσκευής αποσυνδέστε τη και μην επιχειρήσετε να την διορθώσετε μόνοι σας. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Μη βάψετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τρανζάγματα. Να μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψή του
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρά και υγρασία
- Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από -0°C(+32°F) ή πάνω από +40°C(+104°F). Αν η

θερμοκρασία ξεπεράσει αυτά τα όρια, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε σε ηρεμία μέχρι η θερμοκρασία να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.

- Προσοχή: Αν η συσκευή σας έχει οθόνη και είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Η συσκευή ακουστικών απομονώνει εξωτερικούς περιβάλλοντες ήχους ακόμα και σε χαμηλή ένταση των ακουστικών, με αποτέλεσμα την μειωμένη αντίληψη του εξωτερικού περιβάλλοντος. Παρακαλούμε αφαιρέστε τη συσκευή όταν εκτελείτε δραστηριότητες που απαιτούν την πλήρη εγρήγορσή σας
- Ακούγοντας σε πολύ δυνατή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκληθεί ζημιά στην ακοή σας. Παρακαλούμε να μειώνετε την ένταση σε άνετα για την ακοή σας επίπεδα
- Τοποθετείστε τα ακουστικά σε τέτοια θέση ώστε να είναι άνετα για εσάς χωρίς να αισθάνεστε πίεση ή και πόνο
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Ελέγχετε τακτικά τις μπαταρίες της συσκευής σας για την καλύτερη λειτουργία
- Βεβαιωθείτε ότι αλλάζετε τακτικά τις μπαταρίες ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διάβρωσης των επαφών από τυχόν διαρροή υγρών
- Μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο της συσκευής λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον
- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

Έρευνες έχουν δείξει ότι επαναλαμβανόμενες κινήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, λάθος τοποθέτηση των περιφερειακών συσκευών του υπολογιστή, λάθος στάση του σώματος και άσχημες συνήθειες μπορεί να σχετίζονται με σωματικά προβλήματα, τραυματισμό νεύρων, τενόντων και μυών. Παρατίθενται

μερικές κατευθυντήριες οδηγίες προς αποφυγή τραυματισμών και διασφάλιση καλύτερης άνεσης χρησιμοποιώντας τις Turbo-X συσκευές.

- ✓ Τοποθετείστε το πληκτρολόγιο και την οθόνη ακριβώς μπροστά σας με το ποντίκι δίπλα του. Τοποθετείστε τους αγκώνες σας δίπλα στο σώμα σας, όχι πολύ μακριά από το ποντίκι για να μπορείτε να το πιάνετε
- ✓ Προσαρμόστε το ύψος του καθίσματος και του γραφείου σας ώστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι να είναι στο ή κάτω από το ύψος των αγκώνων
- ✓ Κρατείστε τα πόδια σας καλά υποστηριγμένα, ευθεία στάση του σώματος και χαλαρούς τους ώμους
- ✓ Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, έχετε χαλαρούς τους καρπούς και κρατήστε τους σε ευθεία θέση. Αν επαναλαμβάνετε τις ίδιες κινήσεις με τα χέρια σας συχνά, προσπαθήστε να μην τα λυγίζετε, τεντώνεται ή στρίβετε για μακρές περιόδους
- ✓ Μην ξεκουράζεται τους καρπούς σας σε σκληρές επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιείτε τα ειδικά μαξιλαράκια για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των καρπών
- ✓ Εξατομικεύστε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο και το ποντίκι ώστε να μειώσετε τις επαναλαμβανόμενες ή περιττές κινήσεις
- ✓ Βεβαιωθείτε ότι το ποντίκι ταιριάζει άνετα στο χέρι σας
- ✓ Μην κάθεστε στην ίδια θέση όλη την ημέρα. Σηκωθείτε, απομακρυνθείτε από το γραφείο και κάντε ασκήσεις τεντώματος στα χέρια και στα πόδια σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα
- ✓ Αν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση στο σώμα σας καθώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σταματήστε αμέσως και συμβουλευτείτε έναν ειδικό ιατρό

Η συσκευή απαιτεί ελάχιστη συντήρηση για να μείνει σε βέλτιστη κατάσταση. Μια φορά το μήνα προτείνουμε να αποσυνδέετε τη συσκευή και να την καθαρίζεται με ένα απαλό ύφασμα ή με συμπιεσμένο αέρα για καθαρισμό σε πιο δύσκολα σημεία. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις επαφές τις μπαταρίας. Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι ή ισχυρά καθαριστικά.

Προειδοποίηση! Πριν αρχίσετε τη διαδικασία καθαρισμού, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή σας

Για να απολαύσετε την απόλυτη εμπορεία στην κίνηση και το χειρισμό, σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε τις ειδικές επιφάνειες κύλισης του ποντικιού (mousepads).

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με συσκευές πληκτρολογίων και ποντικιών. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Sentio Kids Walkie Talkie Set συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/εκ (R.E.D.) Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται

στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <https://www.plaisio.gr/lifestyle-dora/accessories/cool-gadgets>

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE



Στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018
Ή στο τηλ : 800 11 12345

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση.



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα, αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις

υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε

ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατέψτε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες

+ και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.

- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.).
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιαδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας

12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνεται, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)

4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.

3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.

4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.

2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.

3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.

4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.

5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.

6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.

8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.

9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των

ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.