

πλαίσιο



 **DOSETTE**

Καφετιέρα Espresso Φορητή

Οδηγίες Χρήσης

Αγαπητέ Πελάτη

Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά αυτού του εξαιρετικού προϊόντος της εταιρείας μας. Χάρη στη νέα σας καφετιέρα Espresso της Dosette, θα μπορείτε να απολαμβάνετε την υπέροχη γεύση του αγαπημένου σας καφέ Espresso, οπουδήποτε και οποτεδήποτε.

Ακόμη κι όταν ταξιδεύετε και βρίσκεστε στα πιο όμορφα μέρη, χάρη στη νέα σας καφετιέρα, Espresso θα μπορείτε να απολαμβάνετε το αγαπημένο σας ρόφημα, χωρίς περιορισμούς τόπου και χρόνου.

Φανταστείτε ρομαντικά ηλιοβασιλέματα με αγαπημένη παρέα και με τον εξαιρετικό σας καφέ στο χέρι και απολαύστε τη νέα σας καφετιέρα Espresso Dosette.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ




Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν, ώστε να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος ή κακή χρήση του προϊόντος.

- Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση.
- Μόλις ανοίξετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι σας έχουν παρασχεθεί όλα τα εξαρτήματα.
- Το προϊόν περιέχει μικρά εξαρτήματα και πλαστικά σακουλάκια. Παρακαλούμε να τα κρατάτε μακριά από παιδιά.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν.
- Παρακαλούμε να μην πίνετε τον καφέ αμέσως μετά την παρασκευή του, για να αποφύγετε εγκαύματα στο στόμα και στη γλώσσα σας.
- Παρακαλούμε να μην τοποθετήσετε το προϊόν σε μάτι κουζίνας, φούρνο μικροκυμάτων ή πλυντήριο πιάτων.
- Να βάζετε μόνο νερό στο προϊόν. Μην βάλετε άλλα υγρά ή γάλα.
- Μη ζεσταίνετε τη δεξαμενή νερού σε μάτι ή άλλη θερμαντική συσκευή. Για να βάλετε βραστό νερό στη δεξαμενή, βράστε το πρώτα χρησιμοποιώντας άλλο δοχείο και στη συνέχεια χύστε το στη δεξαμενή νερού.
- Παρακαλούμε να καθαρίζετε προσεκτικά το προϊόν μετά από κάθε χρήση.
- Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά που δεν είναι γνήσια. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν και ακύρωση της εγγύησης.
- Παρακαλούμε να σταματήσετε τη χρήση του προϊόντος σε περίπτωση που έχει υποστεί βλάβη.
- Σε περίπτωση βλάβης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το προϊόν από μόνοι σας, γιατί θα ακυρωθεί η εγγύηση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ




ΧΡΗΣΗ




①

Ανοίξτε το κύπελλο



②

Ανοίξτε τη δεξαμενή φίλτρου



③

Βγάλτε το
δοχείο καφέ




④

Ανοίξτε τη δε-
ξαμενή νερού



⑤

Βγάλτε το δοσο-
μετρικό κουτάλι



⑥


Γεμίστε το κουτάλι
με αλεσμένο καφέ

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΣΚΟΝΗ ΚΑΦΕ



7

Γεμίστε το δοχείο καφέ με εκλεκτό καφέ, χρησιμοποιώντας το δοσομετρικό κουτάλι




8

Συμπιέστε ελαφρά τον καφέ για να τον κάνετε επίπεδο



9

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα καφέ στο δοχείο καφέ




10

Βάλτε τη δεξαμενή φίλτρου στην ειδική θέση που υπάρχει στην καφετιέρα



11


Ρίξτε νερό στη δεξαμενή νερού



12

Βιδώστε καλά τη δεξαμενή νερού στην καφετιέρα

ΧΡΗΣΗ




13

Πιέστε το πλήκτρο



14


Απελευθερώστε το πλήκτρο όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία




15

Φορτίστε τη μπαταρία

Δοχείο καφέ




Δοχείο κάψουλας




Αν αλλάξετε τα εξαρτήματα, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε κάψουλες καφέ αντί για σκόνη καφέ

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΚΑΦΕ




ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΚΑΦΕ




①

Ανοίξτε το κύπελλο




②

Ανοίξτε τη δεξαμενή φίλτρου



③

Βάλτε μέσα την κάψουλα



④

Πιέστε προς τα κάτω και βιδώστε τη δεξαμενή φίλτρου



⑤


Ανοίξτε τη δεξαμενή νερού



⑥

Ρίξτε νερό στη δεξαμενή νερού

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΚΑΦΕ




7

Βιδώστε καλά τη δεξαμενή νερού στην καφετιέρα και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο



8

Απελευθερώστε το πλήκτρο όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία



9

Φορτίστε τη μπαταρία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για καλύτερη εμπειρία καφέ, σας συνιστούμε να:

- Χρησιμοποιείτε καθαρό νερό.
- Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, προθερμάνετε το Κύπελλο 1 χρησιμοποιώντας ζεστό νερό.

Για τη φόρτιση, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό ρεύματος (φορτιστή) 5V/1.2A). Η ένδειξη φόρτισης αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φόρτισης και μένει σταθερά αναμμένη μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση.

Απόδοση μπαταρίας

Χρόνος φόρτισης: 3 ώρες

Κύκλοι φόρτισης: 500 φορές

Μπορείτε να παρασκευάσετε 100 φλιτζάνια με μία φόρτιση


Χωρητικότητα μπαταρίας: 2600mAh



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μη χρησιμοποιείτε την καφετιέρα ενώ φορτίζει.
- Να είστε προσεκτικοί κατά τη διάρκεια της χρήσης ώστε να μην καείτε.
- Να είστε προσεκτικοί κατά τη διάρκεια της χρήσης, για ν' αποφύγετε εγκαύματα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ




Παρακαλούμε να καθαρίζετε προσεκτικά όλα τα εξαρτήματα της συσκευής και να αφαιρείτε τα υπολείμματα καφέ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

-
- Η στάθμη του νερού θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από την επισημασμένη με κόκκινο χρώμα περιοχή στο παρακάτω σχήμα, ώστε να αποφευχθούν βλάβες.
- Μη βάζετε το προϊόν ή οποιοδήποτε εξάρτημά του στο πλυντήριο πιάτων.



ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όλες οι συσκευές έχουν ελεγχθεί και διαθέτουν πιστοποίηση ασφάλειας ότι είναι κατάλληλες για τρόφιμα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τα περιεχόμενα και τα ανταλλακτικά είναι ανακυκλώσιμα.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλες οι συσκευές είναι κατασκευασμένες από υλικά υψηλής ποιότητας. Πετάξτε τα άχρηστα ανακυκλώσιμα υλικά στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης απορριμμάτων.



ΕΓΓΥΗΣΗ

Η συσκευή διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας.

Η εγγύηση δεν είναι μεταβιβάσιμη και δεν περιλαμβάνει χρηματική αποζημίωση.

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που μπορεί να προκληθούν από λανθασμένη χρήση και βλάβες από:

- Απροσεξία ή αμέλεια.
- Προσπάθεια αντικατάστασης ή επισκευής της μονωτικής τσιμούχας, του φίλτρου και/ ή του δοσομετρικού κουταλιού.
- Βλάβες από φυσικές αιτίες, όπως διάβρωση ή αλλοίωση.
- Προσπάθειες να ανοίξετε ή να επισκευάσετε το προϊόν από μόνοι σας χωρίς να έχετε την κατάλληλη εξουσιοδότηση.

Τα έξοδα αποστολής για επισκευή βαρύνουν τον πελάτη.

Σε περίπτωση που χρειαστεί επισκευή εντός της χρονικής περιόδου εγγύησης, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.