

nouvelle

**Ανεμιστήρας
Δαπέδου
FSN-1650B**

 **Οδηγίες χρήσης**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Nuvelle Ανεμιστήρας Δαπέδου FSN-1650B




Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά αυτού του ανεμιστήρα Nuvelle. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και να τις φυλάξετε και για πιθανή μελλοντική ανάγνωση

Αγαπητοί πελάτες,

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν συνδέσετε το προϊόν στην πρίζα και επιχειρήσετε να το χρησιμοποιήσετε, ώστε να αποφύγετε βλάβες λόγω λανθασμένης χρήσης. Παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την ανάγνωση των προειδοποιήσεων ασφάλειας για να είστε ασφαλείς κατά τη χρήση του προϊόντος.

Εάν παραδώσετε το προϊόν σε άλλο άτομο, θα πρέπει να του δώσετε και αυτές τις οδηγίες χρήσης.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

1. ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΓΡΙΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 2. ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΛΕΠΙΔΑΣ
 3. ΛΕΠΙΔΑ
 4. ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 5. ΠΙΣΩ ΓΡΙΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 6. ΑΞΟΝΑΣ
 7. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
 8. ΠΟΜΟΛΟ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ
 9. ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
 10. ΡΟΔΑΚΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
 11. ΒΙΔΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
 12. ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
 13. ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΩΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
 14. ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
 15. ΒΑΣΗ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ
 16. ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΑΣΗΣ
- 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΤΑΣΗ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΙΣΧΥΣ
~220-240V	50Hz	50W

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:

1. Τοποθέτηση της κολώνας στήριξης στη βάση: τοποθετήστε την κολώνα στήριξης στην τρύπα που υπάρχει στη βάση και στη συνέχεια σφίξτε τις βίδες που υπάρχουν στη βάση.
2. Τοποθέτηση του σώματος του ανεμιστήρα: Τοποθετήστε το σώμα του ανεμιστήρα μέσα στην κολώνα και σταθεροποιήστε το χρησιμοποιώντας τη βίδα σταθεροποίησης.
3. Τοποθέτηση της πίσω γρίλιας προστασίας: Τοποθετήστε την πίσω γρίλια προστασίας στο πλαίσιο του κινητήρα και σταθεροποιήστε την χρησιμοποιώντας το Παξιμάδι Προστασίας.
4. Τοποθέτηση της λεπίδας: Σπρώξτε την λεπίδα ώστε να περάσει μέσα από τον άξονα του κινητήρα και σταθεροποιήστε την χρησιμοποιώντας το Παξιμάδι Λεπίδας.
5. Τοποθέτηση της μπροστινής γρίλιας προστασίας: Κρεμάστε την μπροστινή γρίλια προστασίας στην πίσω γρίλια προστασίας χρησιμοποιώντας το ειδικό άγκιστρο που υπάρχει στο χείλος της γρίλιας και στη συνέχεια σταθεροποιήστε τις δύο γρίλιες μεταξύ τους χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα κλιπ.

ΧΡΗΣΗ:

1. Περιστρέψτε το ροδάκι ελέγχου ταχύτητας που υπάρχει στο σώμα του ανεμιστήρα ώστε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα και να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα λειτουργίας: 0-διακοπή.1-χαμηλή ταχύτητα. 2-μεσαία ταχύτητα. 3-υψηλή ταχύτητα.
2. Ταλάντωση: Πιέστε προς τα κάτω το πόμολο ταλάντωσης για να ξεκινήσει η ταλάντωση του ανεμιστήρα. Τραβήξτε το πόμολο ταλάντωσης προς τα πάνω για να σταματήσει η ταλάντωση του ανεμιστήρα.
3. Κλίση: Για να ελέγξετε την κλίση του ανεμιστήρα, σπρώξτε τη γρίλια προστασίας του ανεμιστήρα προς τα πάνω ή προς τα κάτω μέχρι να επιτύχετε την επιθυμητή γωνία.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Λανθασμένη χρήση ή χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τα

περιεχόμενα αυτών των οδηγιών μπορεί να βλάψει τη συσκευή και να τραυματίσει τον χρήστη.

- Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν από εσφαλμένη χρήση ή ακατάλληλο χειρισμό.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή σε πρίζα ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση και η ισχύς του ρεύματος ταιριάζουν με τα στοιχεία που αναγράφονται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.
- Μην βάζετε τη συσκευή ή το φισ σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Ωστόσο, εάν η συσκευή πέσει κατά λάθος στο νερό, βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά και αποσυνδέστε τη συσκευή αμέσως από την πρίζα. Στη συνέχεια απορρίψτε τη συσκευή με ασφάλεια.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε το περίβλημα από μόνοι σας.
- Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο στο εσωτερικό του καλύμματος.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια, όταν βρίσκεται πάνω σε υγρό πάτωμα ή όταν η ίδια η συσκευή είναι βρεγμένη.
- Μην αγγίζετε το φισ με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
- Να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο και το φισ ρεύματος για τυχόν φθορές. Εάν το καλώδιο ή το φισ είναι κατεστραμμένα, πρέπει να αντικατασταθούν από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνων.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει κάτω ή έχει καταστραφεί ή εάν το καλώδιο ή το φισ ρεύματος έχουν υποστεί φθορά.

Σε περίπτωση βλάβης, μεταφέρετε τη συσκευή στο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για εξέταση και επισκευή.

- Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη συσκευή από μόνοι σας. Σε αντίθεση περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

- Μην αφήνετε το καλώδιο να διέρχεται από αιχμηρές άκρες και κρατήστε το μακριά από ζεστά αντικείμενα και γυμνές εστίες φωτιάς. Όταν αποσυνδέετε το φισ από την πρίζα να κρατάτε μόνο από το φισ και όχι από το καλώδιο.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να τραβηχτεί κατά λάθος το καλώδιο ή τυχόν μπαλαντέζα ή να σκοντάψει κάποιος κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Εάν χρησιμοποιείτε μπαλαντέζα, πρέπει να είναι κατάλληλης ισχύος για την κατανάλωση ρεύματος της συσκευής, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση της μπαλαντέζας ή/και του φισ ρεύματος.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση ούτε για χρήση στην ύπαιθρο.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ χρησιμοποιείται.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Τα παιδιά δεν μπορούν να κατανοήσουν τους κινδύνους που ενέχει η εσφαλμένη χρήση ηλεκτρικών συσκευών.
Επομένως, μην επιτρέπετε ποτέ στα παιδιά να χρησιμοποιούν οικιακές συσκευές χωρίς επίβλεψη.
- Να βγάζετε πάντα το φισ από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται και κάθε φορά που πρόκειται να την καθαρίσετε.
- Κίνδυνος! Υπάρχει συνεχώς τάση στη συσκευή ενόσω είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν να την αποσυνδέσετε από το ρεύμα.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο ρεύματος για να μεταφέρετε τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε τις λαβές για τη μεταφορά της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα στην οποία θα συνδέσετε τον ανεμιστήρα σας παρέχει ρεύμα με κατάλληλη τάση και ένταση που αντιστοιχούν στην τάση και στην ένταση που καθορίζονται στην ετικέτα χαρακτηριστικών

στη βάση της συσκευής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Για να φροντίσετε με ασφάλεια τον ανεμιστήρα σας, θυμηθείτε να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες:

- ♦ Να αποσυνδέετε πάντα το φις από την πρίζα και να αφήνετε τον ανεμιστήρα να σταματά εντελώς πριν να τον καθαρίζετε.
- ♦ Μην αφήνετε νερό να στάξει ή να μπει στο κάλυμμα του ανεμιστήρα.
- ♦ Να χρησιμοποιείτε πάντα ένα μαλακό υγρό πανί για να καθαρίζετε το σώμα του ανεμιστήρα. Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίζετε τη σκόνη από τις λεπίδες.
- ♦ Μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα ακόλουθα μέσα ως καθαριστικό: βενζίνη, διαλυτικά ή βενζόλιο.
- ♦ Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή αμφιβολίας, μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τον ανεμιστήρα, μπορεί να προκληθεί κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- ♦ Καθαρίστε τη γρίλια του ανεμιστήρα, το κάλυμμα και τη βάση με ένα μαλακό, υγρό πανί.
- ♦ Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τις λεπίδες του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί γύρω από την περιοχή του καλύμματος του κινητήρα.
- ♦ Μην αφήνετε τον κινητήρα ή άλλα ηλεκτρικά εξαρτήματα να εκτίθενται σε νερό.
- ♦ Όταν αποθηκεύετε τον ανεμιστήρα σας για χειμώνα, είναι σημαντικό να τον τοποθετήσετε σε ένα ασφαλές και στεγνό μέρος. Είναι σημαντικό να προστατεύετε την κεφαλή του ανεμιστήρα από σκόνες.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Ε

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι η συσκευή **Nuvelle Ανεμιστήρας Δαπέδου FSN-1650B** συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/35/ΕΕ χαμηλής τάσης και της οδηγίας 2014/30/ΕΕ ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και φέρει τη σήμανση



Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/>

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρών προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και

ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS.

Ta Nuvelle , Kendrix είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Γενικοί όροι εγγύησης

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που την συνοδεύουν.

Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, ετών, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται παρακάτω.

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει για οποιοδήποτε ελαττωματικό ανταλλακτικό καθώς και το κόστος εργασίας αντικατάστασης του. Η

εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά ελαττώματα και δεν περιλαμβάνει αναλώσιμα είδη, όπως μπαταρίες, λαμπτήρες, αξεσουάρ, εξωτερικές σωληνώσεις κ.α. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει την αντικατάσταση της συσκευής.

4. Η εταιρία, ανάλογα με το είδος της βλάβης καθορίζει τον τρόπο και τον τόπο της επισκευής του μηχανήματος. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.

5. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης

6. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η εταιρία περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση

1. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση και εγκατάσταση, αμέλεια ή παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή έλλειψη συντήρησης.

2. Οι τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια μεταφοράς εξαιτίας εσφαλμένης τοποθέτησης της συσκευής (πχ μη αφαίρεση ασφαλειών μεταφοράς κτλ)

3. Βλάβες που οφείλονται σε κακή ηλεκτρική σύνδεση με τάση ρεύματος διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής ή σε μη γειωμένο ρευματοδότη και σε μεταβολές της τάσης.

4. Εξωγενών παραγόντων για τους οποίους δεν ευθύνεται το εργοστάσιο παραγωγής (μεγάλες διακυμάνσεις ηλεκτρικής τροφοδότησης, εκτός των

προδιαγραφών ορίων λειτουργίας της συσκευής κλπ)

5. Συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας, όπως χρήση στα πλαίσια επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

6. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

7. Σε περιπτώσεις συσκευών δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στην ποιότητα / καταλληλότητα του νερού παροχής



πλαίσιο

Θέση Σκληρή, Μαγούλα Αττικής

www.plaisio.gr

Τηλ. **800-11-12345**
(γραμμή χωρίς χρέωση)

Τηλ. **210-2895000**
(από κινητό)