

**πλαισιο** ●

# **Turbo-X Nemesis Gaming Mouse N80 Wireless**

**NEMESIS**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

## **ΕΙΣΑΓΩΓΗ:**

Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά αυτού του εξαιρετικού προϊόντος της εταιρείας μας. Αυτό το Gaming Mouse θα είναι ο ιδανικός σύντροφός σας στις ατέλειωτες ώρες έντονου Gaming και θα αποτελέσει το «κλειδί» για να είστε πάντοτε ο νικητής!

Για προστασία των δικαιωμάτων σας και για καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, σας ζητούμε να διαβάσετε τους όρους εγγύησης (ανατρέξτε αμέσως παρακάτω καθώς και προς το τέλος αυτών των οδηγιών).


1. Εντός της χρονικής περιόδου εγγύησης, καλύπτονται τυχόν βλάβες ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Άλλους είδους βλάβες, όπως από συναρμολόγηση, από δυνατά κτυπήματα, από βύθιση σε νερό, από σύνδεση σε ακατάλληλο ηλεκτρικό δίκτυο (ένταση ή τάση) καθώς και βλάβες που προέρχονται από φυσικές καταστροφές όπως φωτιά, πλημμύρα ή σεισμός, δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση.
2. Τα αναλώσιμα εξαρτήματα (όπως τα πατάκια) καθώς και η αντικατάσταση εξαρτημάτων δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

## **ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:**

Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10/ 11/ macOS

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ:

1. Αριστερό πλήκτρο ποντικιού.
2. Δεξί πλήκτρο ποντικιού.
3. Ροδάκι κύλισης και μεσαίο πλήκτρο.
4. Πλήκτρο μπροστά
5. Πλήκτρο τίσω
6. Πλήκτρο επιλογής DPI
7. Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας 2.4G/ BT
8. Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (3 διαθέσιμες θέσεις): Ενεργοποίηση (ON) με τα LED (φωτισμός) ενεργά/ Απενεργοποίηση/ Ενεργοποίηση (ON) με τα LED (φωτισμός) ανενεργά.
9. Πατάκια από PTFE (οργανικό πολυμερές).
10. Θύρα Type-C/ Θύρα φόρτισης



## **ΣΥΝΔΕΣΗ:**

### **Ενσύρματη σύνδεση**

1. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB σε USB C για να συνδέσετε το ποντίκι με τον υπολογιστή σας.
2. Σύρετε το διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στη θέση Ενεργοποίηση (ON) με τα LED (φωτισμός) ενεργά ή Ενεργοποίηση (ON) με τα LED (φωτισμός) ανενεργά.
3. Ο υπολογιστής θα αναγνωρίσει και θα ρυθμίσει αυτόματα το ποντίκι.
4. Το ποντίκι θα είναι έτοιμο για χρήση μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση.
5. Το ποντίκι θα φορτίζει ανεξάρτητα αν ο διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης είναι στη θέση Ενεργοποίηση (ON) με τα LED (φωτισμός) ενεργά ή στη θέση Ενεργοποίηση (ON) με τα LED (φωτισμός) ανενεργά. Το ροδάκι κύλισης ανάβει σε περίπτωση που θέσετε τον διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στη θέση Ενεργοποίηση (ON) με τα LED (φωτισμός) ενεργά. Μπορεί να απαιτηθούν έως τέσσερις ώρες για να φορτίσει πλήρως το ποντίκι.
6. Συνδέοντας το καλώδιο USB το ποντίκι περνά αυτόματα σε ενσύρματη λειτουργία.

### **Ασύρματη σύνδεση**

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του ποντικιού και στη συνέχεια βγάλτε το δέκτη USB. Κατόπιν, συνδέστε τον σε κάποια διαθέσιμη θύρα USB του υπολογιστή σας.
2. Σύρετε το διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στη θέση Ενεργοποίηση (ON) με τα LED (φωτισμός) ενεργά ή Ενεργοποίηση (ON) με τα LED (φωτισμός) ανενεργά.
3. Πιέστε το πλήκτρο επιλογής λειτουργίας 2.4G/ BT μόλις το ροδάκι κύλισης ανάψει με πράσινο χρώμα.
4. Ο υπολογιστής θα αναγνωρίσει και θα ρυθμίσει αυτόματα το ποντίκι.
5. Το ποντίκι θα είναι έτοιμο για χρήση μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση.
6. Η ένδειξη στο ροδάκι κύλισης θα αναβοσβήσει σε περίπτωση που είναι χαμηλή η στάθμη ενέργειας της μπαταρίας.
7. Σε περίπτωση που είναι χαμηλή η στάθμη ενέργειας της μπαταρίας, φορτίστε το ποντίκι.

### **Σύνδεση Bluetooth**

1. Σύρετε το διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στη θέση Ενεργοποίηση (ON) με τα LED (φωτισμός) ενεργά ή Ενεργοποίηση (ON) με τα LED (φωτισμός) ανενεργά.
2. Πιέστε το πλήκτρο επιλογής λειτουργίας 2.4G/ BT μόλις το ροδάκι κύλισης ανάψει με μπλε χρώμα.
3. Πιέστε το αριστερό, το μεσαίο και το δεξιό πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα. Η μπλε ένδειξη ανάβει για είσοδο σε λειτουργία σύνδεσης μέσω Bluetooth.
4. Πραγματοποιήστε σύζευξη μέσω του μενού Bluetooth του υπολογιστή σας, ώστε να συνδέσετε τον υπολογιστή με το νέο σας ποντίκι.

## **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

### **Εύκολη αλλαγή διακοπών δεξιού/ αριστερού πλήκτρου του ποντικιού**

Αυτό το ποντίκι έχει την άνεση ότι μπορείτε εύκολα να αλλάξετε τον διακόπτη που αφορά το δεξί πλήκτρο και τον διακόπτη που αφορά το αριστερό πλήκτρο.

Για να το κάνετε αυτό, αφαιρέστε το κάλυμμα του ποντικιού και χρησιμοποιήστε το ειδικό εξάρτημα που εικονίζεται παραπλεύρως για να αλλάξετε τον επιθυμητό διακόπτη. Το γεγονός αυτό σας επιτρέπει να προσαρμόζετε το ποντίκι στις ανάγκες σας (π.χ. να τοποθετήσετε πιο σκληρούς διακόπτες, οι οποίοι απαιτούν περισσότερη δύναμη ώστε να πατηθούν τα πλήκτρα ή να αντικαταστήσετε φθαρμένους ή κατεστραμμένους διακόπτες).


Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα.



## ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ:




① Ανοίξτε το κυρίως κάλυμμα του ποντικιού, ανασηκώνοντάς το όπως δείχνει το βέλος στην παραπάνω εικόνα.




② Ανοίξτε το κάλυμμα διακοπτών του ποντικιού, ανασηκώνοντάς το όπως δείχνει το βέλος στην παραπάνω εικόνα.




③ Αντικαταστήστε τους διακόπτες: Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή η κατεύθυνση τοποθέτησής (δώστε προσοχή στις 3 επαφές) πριν τοποθετήσετε τους διακόπτες στο ποντικί.



④ Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα των διακοπτών, ευθυγραμμίζοντας τις τρύπες για το ροδάκι, τα πλήκτρα DPI και κύλισης καθώς και τα πλαστικά ποδάρια, όπως εικονίζεται παραπάνω.



⑤ Πλέστε στις θέσεις που εικονίζονται παραπάνω (δείτε τα βελάκια) ώστε να πατήσει καλά το κάλυμμα των διακοπτών.



⑥ Τοποθετήστε ξανά το κυρίως κάλυμμα του ποντικιού όπως εικονίζεται παραπάνω.

## **Αλλαγή καλύμματος ποντικιού**

Υπάρχουν 2 διαθέσιμα καλύμματα μεταξύ των οποίων μπορείτε να επιλέξετε. Το ένα διαθέτει τρύπες και το άλλο όχι. Μπορείτε να επιλέξετε και να τοποθετήσετε το επιθυμητό κάλυμμα, ανάλογα με τις προσωπικές προτιμήσεις σας.

## **Αυτόματη αναμονή και Έξυπνη απενεργοποίηση**

Το ποντίκι μπαίνει αυτόματα σε αναμονή μετά από πέντε λεπτά αδράνειας ή αν απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή ή αποσυνδέσετε το δέκτη USB. Μπορείτε να το ενεργοποιήσετε πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός του πλήκτρου αλλαγής DPI.

## **Ένδειξη χαμηλής στάθμης ενέργειας μπαταρίας**

Η ένδειξη που υπάρχει στο ροδάκι κύλισης αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα σε περίπτωση που είναι χαμηλή η στάθμη ενέργειας που απομένει στη μπαταρία.

## **Εφέ φωτισμού**

Υπάρχουν 6 διαθέσιμα εφέ φωτισμού LED, τα οποία μπορείτε να ενεργοποιήσετε πιέζοντας το Μεσαίο πλήκτρο και το πλήκτρο Μπροστά ή εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε τη ρύθμιση μέσω λογισμικού.

## **Αποθήκευση του νάνο – δέκτη USB**

Ο νάνο- δέκτης USB μπορεί να τοποθετηθεί για αποθήκευση στην ειδική υποδοχή που βρίσκεται στο εσωτερικό του ποντικιού, την οποία μπορείτε να δείτε όταν αφαιρέσετε το κάλυμμα.

## **Λογισμικό**

Μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό του ποντικιού και να το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας, ώστε να μπορέσετε στη συνέχεια να έχετε διαθέσιμες περισσότερες λειτουργίες και ρυθμίσεις που αφορούν τη χρήση του ποντικιού.

## **Αντιμετώπιση προβλημάτων**

- Σε περίπτωση που το ποντίκι δεν αποκρίνεται, παρακαλούμε να ελέγξετε αν είναι συνδεδέμενό σωστά το καλώδιο ή αν είναι συνδεδέμενος σωστά ο δέκτης στη θύρα USB ή δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε άλλες θύρες USB. Ελέγχετε αν το ποντίκι σας είναι συνδεδέμενό μέσω Bluetooth ή μέσω 2.4G.

- Σε περίπτωση που το ποντίκι δεν λειτουργεί μέσω Bluetooth, προσπαθήστε να το απενεργοποιήσετε και να το ενεργοποιήσετε ξανά. Κάντε την ίδια διαδικασία και για τον υπολογιστή σας, δηλαδή επανεκκινήστε τον. Τέλος, δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε ξανά από την αρχή τη διαδικασία σύζευξης.
- Αν το ποντίκι κινείται αργά, διακεκομένα ή με καθυστέρηση, δοκιμάστε να το χρησιμοποιήσετε σε άλλη επιφάνεια. Οι σκοτεινές, λερωμένες, ανισόπεδες, ανακλαστικές επιφάνειες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση του ποντικιού. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε Mousepad. Τα παραπάνω συμπτώματα ενδέχεται επίσης να οφείλονται σε χαμηλή στάθμη ενέργειας της μπαταρίας του ποντικιού.

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:


### 1.0 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



#### 1.1 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

-- GAMING ΠΟΝΤΙΚΙ ΜΕ 3 ΤΡΟΠΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- 8 πλήκτρα (αριστερό, δεξί, μεσαίο, μπροστά, πίσω, drī, επιλογής λειτουργίας, διακόπτης ενέργειας/ απενέργειας)
- ΕΝΔΕΙΞΗ LED ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ RGB
- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ: 10 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΑΤΗΜΑΤΑ
- ΜΠΑΤΑΡΙΑ: LI-ION 600MA (702535)
- ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ – ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ – ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ
- Ταχύτητα έως 10000 DPI μέσω λογισμικού- Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των ακόλουθων τιμών DPI 800/ 1600/ 2400/ 3200/ 4800/ 10000
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ: 30G –ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 60IPS
- ΡΥΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΕ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2.4G: 125/ 250/ 500/ 1000HZ
- ΡΟΔΑΚΙ ΚΥΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΟ + ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΠΛΗΚΤΡΟ «ΠΙΣΩ»
- ΡΥΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BLUETOOTH: 125HZ/MS, ΣΤΑΘΕΡΗ
- ΛΟΓΟΤΥΠΟ RGB, 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ LED, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ. ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ.
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ: ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΣΤΟ ΡΟΔΑΚΙ ΚΥΛΙΣΗ + ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΠΡΟΣΤΑ
- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: PLUG & PLAY, ΑΠΛΑ ΤΟ ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ
- ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ: ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΥΠΗΡΗΞΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



1. ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 2. ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΕΞΙΑ, 3. ΡΟΔΑΚΙ ΚΥΛΙΣΗΣ,  
4. ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΠΡΟΣΤΑ, 5. ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΙΣΩ, 6. ΠΛΗΚΤΡΟ DPI, 7. ΠΛΗΚΤΡΟ  
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2.4G/BT , 8. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ  
(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ)

## Ένδειξη LED



Φωτεινή ένδειξη (9) - ένδειξη φόρτισης: αναβοσβήνει με μπλε χρώμα κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Η ένδειξη DPI παραμένει αναμμένη όταν η στάθμη ενέργειας είναι επαρκής και αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα όταν είναι χαμηλή η στάθμη ενέργειας.

Φωτεινή ένδειξη (10) επιλογής DPI - 800 (κόκκινο χρώμα)/ 1600 (μπλε χρώμα)/ 2400 (πράσινο χρώμα)/ 3200 (μωβ χρώμα)/ 4800 (κίτρινο χρώμα)/ 10000 (κυανό χρώμα)

Φωτεινή ένδειξη (9) - Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας Bluetooth και σύζευξης.

Πιέστε το πλήκτρο επιλογής λειτουργίας (πλήκτρο (7)), Αν δεν φωτίζεται το πλήκτρο (9) σημαίνει ότι το ποντίκι βρίσκεται σε λειτουργία 2.4G. Συνδέστε το δέκτη για άμεση χρήση. Για να επιλέξετε τη λειτουργία Bluetooth, πιέστε το πλήκτρο επιλογής λειτουργίας (πλήκτρο (7)). Η μπλε ένδειξη αναβοσβήνει, δείχνοντας ότι το ποντίκι έχει μπει σε λειτουργία Bluetooth. Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα (1), (2), (3) για 3 δευτερόλεπτα. Η μπλε ένδειξη αναβοσβήνει με γρήγορο ρυθμό και το ποντίκι πραγματοποιεί αναζήτηση για κοντινές συσκευές Bluetooth και πραγματοποιεί σύνδεση. Η ένδειξη σβήνει και η σύζευξη έχει πραγματοποιηθεί με επιτυχία.

## 2.0 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ

ΟΝΟΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ABS
ΒΑΣΗ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ABS
ΠΟΔΙΑ	ΤΕΦΛΟΝ
ΕΤΙΚΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	ΧΑΡΤΙ
IC	PIXART PAW3325
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ & ΔΕΞΙΟΣ)	HUANO 10.000.000 ΠΑΤΗΜΑΤΑ
ΕΝΔΕΙΞΗ LED	RGB
ΚΑΛΩΔΙΟ	USB-TYPE C 1.8 μέτρα μήκος, ελαφρού τύπου, MAYPO + ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΟ ΔΕΜΑΤΙΚΟ

## **2.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΒΑΡΟΣ**

Μ 120χιλ.\* Π 64χιλ.\* Υ 39,2χιλ.

Καθαρό βάρος προϊόντος : 83,6 ± 5γρ.

## **3.0 ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑΣΗ**

--ΣΥΝΔΕΣΗ : USB, BT, 2.4G

--ΤΑΣΗ: 3.7V  $\leq$  18mA

## **4.1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ**

Windows 2000/ XP/ VISTA/ 7/ 8/ 10/ 11 & MAC

## **Ασφάλεια & Συντήρηση**

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευή σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιασδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Παρακαλούμε αποφύγετε την άμεση οπτική επαφή με την ακτίνα lazer του ποντικιού και μην στοχεύετε με αυτήν το μάτι κάποιου άλλου. Παρατήρηση! Η ακτίνα δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις ορατή με γυμνό μάτι και είναι πάντα ενεργοποιημένη
- Αν παρατηρείτε πρόβλημα στην λειτουργία της συσκευής αποσυνδέστε τη και μην επιχειρήσετε να την διορθώσετε μόνοι σας. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Μη βάψετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τραντάγματα. Να μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψη του
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρά και υγρασία

- Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από -0°C (+32°F) ή πάνω από +40°C (+104°F). Αν η θερμοκρασία ζεπεράσει αυτά τα όρια, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε σε πρεμία μέχρι η θερμοκρασία να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.
- Προσοχή: Αν η συσκευή σας έχει οιθόνη και είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Η συσκευή ακουστικών απομονώνει εξωτερικούς περιβάλλοντες ήχους ακόμα και σε χαμηλή ένταση των ακουστικών, με αποτέλεσμα την μειωμένη αντίληψη του εξωτερικού περιβάλλοντος. Παρακαλούμε αφαίρεστε τη συσκευή όταν εκτελείτε δραστηριότητες που απαιτούν την πλήρη εγρήγορσή σας
- Ακούγοντας σε πολύ δυνατή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκληθεί ζημιά στην ακοή σας. Παρακαλούμε να μειώνετε την ένταση σε άνετα για την ακοή σας επίπεδα
- Τοποθετείστε τα ακουστικά σε τέτοια θέση ώστε να είναι άνετα για εσάς χωρίς να αισθάνεστε πίεση ή και πόνο
- Προσοχή: Αν η οιθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Προσοχή: Αν η οιθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναφένετε προϊόντα καπνού
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Προσοχή: Αν η οιθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Ελέγχετε τακτικά τις μπαταρίες της συσκευής σας για την καλύτερη λειτουργία
- Βεβαιωθείτε ότι αλλάζετε τακτικά τις μπαταρίες ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διάβρωσης των επαφών από τυχόν διαρροή υγρών
- Μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο της συσκευής λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον
- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

Έρευνες έχουν δείξει ότι επαναλαμβανόμενες κινήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, λάθος τοποθέτηση των περιφερειακών συσκευών του υπολογιστή, λάθος στάση του σώματος και άσχημες συνήθειες μπορεί να σχετίζονται με σωματικά προβλήματα, τραυματισμό νεύρων, τενόντων και μυών. Παρατίθενται μερικές κατευθυντήριες οδηγίες προς αποφυγή τραυματισμών και διασφάλιση καλύτερης άνεσης χρησιμοποιώντας τις Turbo-X συσκευές.

- ✓ Τοποθετείστε το πληκτρολόγιο και την οθόνη ακριβώς μπροστά σας με το ποντίκι δίπλα του. Τοποθετείστε τους αγκώνες σας δίπλα στο σώμα σας, όχι πολύ μακριά από το ποντίκι για να μπορείτε να το πάνετε
- ✓ Προσαρμόστε το ύψος του καθίσματος και του γραφείου σας ώστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι να είναι στο ή κάτω από το ύψος των αγκώνων
- ✓ Κρατείστε τα πόδια σας καλά υποστηριγμένα, ευθεία στάση του σώματος και χαλαρούς τους ώμους
- ✓ Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, έχετε χαλαρούς τους καρπούς και κρατήστε τους σε ευθεία θέση. Αν επαναλαμβάνετε τις ίδιες κινήσεις με τα χέρια σας συχνά, προσπαθήστε να μην τα λυγίζεται, τεντώνεται ή στρίβετε για μακρές περιόδους
- ✓ Μην ξεκουράζεται τους καρπούς σας σε σκληρές επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιείστε τα ειδικά μαξιλαράκια για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των καρπών
- ✓ Εξατομικεύστε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο και το ποντίκι ώστε να μειώσετε τις επαναλαμβανόμενες ή περιπτές κινήσεις
- ✓ Βεβαιωθείτε ότι το ποντίκι ταιριάζει άνετα στο χέρι σας
- ✓ Μην κάθεστε στην ίδια θέση όλη την ημέρα. Σηκωθείτε, απομακρυνθείτε από το γραφείο και κάντε ασκήσεις τεντώματος στα χέρια και στα πόδια σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα
- ✓ Αν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση στο σώμα σας καθώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σταματήστε αμέσως και συμβουλευτείτε έναν ειδικό ιατρό

Η συσκευή απαιτεί ελάχιστη συντήρηση για να μείνει σε βέλτιστη κατάσταση. Μια φορά το μήνα προτείνουμε να αποσυνδέετε τη συσκευή και να την καθαρίζεται με ένα απαλό ύφασμα ή με συμπιεσμένο αέρα για καθαρισμό στο πιο δύσκολα σημεία. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις επαφές της μπαταρίας. Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι ή ισχυρά καθαριστικά.

**Προειδοποίηση!** Πριν αρχίσετε τη διαδικασία καθαρισμού, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή σας

Για να απολαύσετε την απόλυτη εμπορεία στην κίνηση και το χειρισμό, σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε τις ειδικές επιφάνειες κύλισης του ποντικιού (mousepads).

**Προειδοποίηση!** Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με συσκευές πληκτρολογίων και ποντικιών. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

### **Εγγύηση & Όροι χρήσης**

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός **Turbo-X Nemesis Gaming Mouse N80 Wireless** συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EK (R.E.D.) Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <https://www.plaisio.gr/desktop-laptop/periferiaka/pontika-mouse.htm>

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE



Στα γραφεία της εταιρείας στη διευθυνση Θέση Σκληρή, Μαγούλα Αττικής, 19018  
Ή στηλ : 800 11 12345

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση.



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα, αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο

σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία **ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.**

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της **ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.**

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345  
Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018  
[www.plaisio.gr](http://www.plaisio.gr)

## Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

**Προειδοποίηση:** Αποτροπή ηλεκτροπλήξιας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη βραχικυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπλήξιας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύλωμα και υπερθέρμανση.

**Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά**

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

## **Γενικοί όροι εγγύησης**

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.

3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλειάς για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδύναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας.
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.

14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτυπο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.
- Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect**
1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.
  2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
  3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
  4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

## **Δεδομένα και απώλεια**

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

## **Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:**

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφάρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.



Δωρεάν Τηλεφωνική Τεχνική Υποστήριξη: 800-11-12345, 2102895000  
e-mail: [tech\\_support@plaisio.gr](mailto:tech_support@plaisio.gr)