

Dosette Δίσκος με Βραστήρα 0.8L



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

- * Χωρητικότητα: 0,8 λίτρα
- * Τάση: 220- 240V 50/60Hz. Ισχύς: 1000- 1360W
- * Προστασία σε περίπτωση ενεργοποίησης ενώ δεν έχει τοποθετηθεί νερό στον βραστήρα.
- * Σύστημα γρήγορου βρασμού
- * Σύστημα ασφαλείας για αυτόματη απενεργοποίηση
- * Σώμα υψηλής ποιότητας με διπλή μόνωση, SUS304 στο εσωτερικό, PP στο εξωτερικό
- * Εξάρτημα θέρμανσης με κρυφό σπιράλ
- * Θήκη για το καλώδιο ρεύματος
- * Περιστρεφόμενη βάση 360°
- * Με καπάκι ασφαλείας για τα παιδιά
- * Διακόπτης On/off (Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης) και φωτεινή ένδειξη

Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά αυτού του προϊόντος της εταιρείας μας. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή χρήση του, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και να τις ακολουθήσετε πιστά.

Σημαντικές Προειδοποιήσεις Ασφάλειας

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν. Οι προειδοποιήσεις ασφαλείας που περιλαμβάνονται σ' αυτές τις οδηγίες ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού. Θα πρέπει να φυλάξετε αυτές τις οδηγίες χρήσης σε ασφαλές μέρος για πιθανή μελλοντική ανάγνωση.

Να διαβάσετε προσεκτικά και να σεβαστείτε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

1. Πριν συνδέσετε τον βραστήρα σε πρίζα ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση ρεύματος που αναγράφεται στον βραστήρα αντιστοιχεί στην τάση ρεύματος της οικιακής σας ηλεκτρικής εγκατάστασης. Εάν δεν αντιστοιχεί, επικοινωνήστε με την εταιρεία μας και ΜΗΝ επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τον βραστήρα.
2. Μην αγγίζετε την επιφάνεια του βραστήρα και κρατήστε τα παιδιά μακριά από τον βραστήρα ενόσω λειτουργεί, γιατί μπορεί να καούν.
3. Εάν το νερό δεν είναι καθαρό, ζεσάνετέ το μέχρι να βράσει για να αποφύγετε τυχόν ασθένειες. Αυτό ισχύει ειδικά για βρέφη και ηλικιωμένους.
4. Αυτός ο βραστήρας προορίζεται μόνο για βραστό νερό. Μην τον χρησιμοποιείτε για γάλα, καφέ κ.λπ. Κατά τη διάρκεια του βρασμού, θα πρέπει να κρατάτε συνεχώς τη στάθμη του νερού μεταξύ MIN και MAX. Μην χρησιμοποιείτε τον βραστήρα όταν η στάθμη του νερού είναι κάτω από το MIN και όταν είναι πάνω από το MAX.
5. Αποσυνδέστε το φως από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τον βραστήρα ή όταν δεν υπάρχει νερό μέσα στον βραστήρα. Να καθαρίζετε τον βραστήρα μόνο όταν είναι απενεργοποιημένος. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εντελώς κρύα πριν την καθαρίσετε.
6. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ή να αγγίζει

καυτές επιφάνειες. Μη βυθίζετε τη βάση που έχει το καλώδιο ρεύματος καθώς και τον βραστήρα σε νερό. Μην τοποθετήσετε τον βραστήρα σε θερμαινόμενη επιφάνεια ή κοντά σε θερμαντικό σώμα υγραερίου ή ηλεκτρικού ρεύματος ή κοντά σε θερμαινόμενο φούρνο.

7. Μη χρησιμοποιείτε τον βραστήρα σε περίπτωση που έχει χαλασμένο καλώδιο ή σε περίπτωση που έχει παρουσιάσει δυσλειτουργία.
8. Αποφύγετε την επαφή με τον ατμό που βγαίνει από το στόμιο όταν βράζει το νερό. Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε το καπάκι για να ρίξετε νερό ενόσω ο βραστήρας θερμαίνεται.
9. Να αποσυνδέετε πάντα τον βραστήρα από την πρίζα όταν δεν υπάρχει νερό στο εσωτερικό του, όταν τον γεμίζετε με νερό, όταν δεν τον χρησιμοποιείτε ή πριν να τον καθαρίσετε ή να τον μετακινήσετε.
10. Ο βραστήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με την παρεχόμενη βάση τροφοδοσίας. Μη χρησιμοποιείτε τον βραστήρα για άλλη χρήση εκτός από την προβλεπόμενη.

ΧΡΗΣΗ

Συνιστάται πριν από την πρώτη χρήση, να θέσετε σε λειτουργία τον βραστήρα πολλές φορές ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες και να βράσετε νερό, το οποίο θα το πετάξετε. Έτσι θα αφαιρεθούν τυχόν υλικά ή σκόνες που έχουν απομείνει στη συσκευή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής στο εργοστάσιο.

1. Ανοίξτε το καπάκι αυτόματα πιέζοντας το πλήκτρο ανοίγματος του καπακιού και γεμίστε τον βραστήρα με νερό. Στη συνέχεια κλείστε το καπάκι, διαφορετικά η λειτουργία αυτόματης διακοπής θα σταματήσει τον βραστήρα.

Προσοχή: Η στάθμη του νερού πρέπει να είναι μεταξύ των ενδείξεων "Max" και "Min" όπως υποδεικνύεται στο περίβλημα. Αν βάλετε πολύ λίγο νερό θα προκληθεί ζημιά στο θερμαντικό στοιχείο και εάν βάλετε πολύ νερό, το πλεονάζον νερό μπορεί να χυθεί μόλις βράσει.

2. Επανατοποθετήστε τον βραστήρα στη βάση και συνδέστε το καλώδιο στο ρεύμα. Τοποθετήστε τον βραστήρα με τέτοιο τρόπο ώστε το στόμιο του βραστήρα να είναι στραμμένο μακριά από εσάς.
3. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας ώστε να μπει στη θέση «I» και η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει. Το νερό θα αρχίσει να ζεσταίνεται. ΜΗΝ ανοίγετε το καπάκι ενόσω βράζει το νερό.

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης δεν εμποδίζεται από κάτι και ότι το καπάκι είναι καλά κλειστό. Ο βραστήρας δεν θα απενεργοποιηθεί ένα υπάρχει κάποιο εμπόδιο στη διαδρομή του

διακόπτη ή εάν το καπάκι έχει μείνει ανοιχτό.

4. Ο βραστήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και ο διακόπτης θα επιστρέψει στη θέση «0» μόλις βράσει το νερό. Η φωτεινή ένδειξη θα σβήσει.

5. Ανασηκώστε τον βραστήρα από τη βάση και στη συνέχεια χύστε το νερό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ρίχνετε το νερό από το βραστήρα, καθώς το βραστό νερό μπορεί να σας ζεματίσει.

6. Μπορείτε να τερματίσετε τη διαδικασία βρασμού ανά πάσα στιγμή ανασηκώνοντας τον βραστήρα από τη βάση τροφοδοσίας ή πιέζοντας το διακόπτη ώστε να μπει στη θέση «0».

Προσοχή:

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή ενώ είναι άδεια από νερό. Αν συμβεί αυτό, η θερμική ασφάλεια στο εσωτερικό του βραστήρα θα ενεργοποιηθεί για να διακόψει αυτόματα το ρεύμα. Στην περίπτωση αυτή, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει εντελώς.
- Το φίλτρο πρέπει να είναι στη θέση του κατά τη χρήση, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι θα αποσυνδέετε το βραστήρα από το ρεύμα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντα να τηρούνται οι ακόλουθες βασικές προφυλάξεις ασφαλείας:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
2. Πριν συνδέσετε τον βραστήρα σε πρίζα ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση ρεύματος που αναγράφεται στον βραστήρα αντιστοιχεί στην τάση ρεύματος της οικιακής ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Εάν δεν αντιστοιχεί, επικοινωνήστε με την εταιρεία μας και ΜΗΝ επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τον βραστήρα.

-
3. Αποσυνδέστε το φως από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τον βραστήρα ή όταν δεν υπάρχει νερό μέσα στον βραστήρα. Να καθαρίζετε τον βραστήρα μόνο όταν είναι απενεργοποιημένος. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει καλά πριν να την καθαρίσετε.
 4. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ή να αγγίζει καυτές επιφάνειες.
 5. Τοποθετήστε το βραστήρα σε επίπεδη επιφάνεια. Μην τοποθετήσετε τον βραστήρα σε θερμαινόμενη επιφάνεια ή κοντά σε θερμαντικό σώμα υγραερίου ή ηλεκτρικού ρεύματος ή κοντά σε θερμαινόμενο φούρνο.
 6. Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο, την πρίζα, τη βάση και τον βραστήρα σε νερό ή άλλο υγρό.
 7. Βεβαιωθείτε ότι ο βραστήρας χρησιμοποιείται σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια, την οποία δεν μπορούν να φτάσουν τα παιδιά.
 8. Αυτός ο βραστήρας προορίζεται μόνο για βραστό νερό. Μην τον χρησιμοποιείτε για γάλα, καφέ κ.λπ. Κατά τη διάρκεια του βρασμού, θα πρέπει να κρατάτε συνεχώς τη στάθμη του νερού μεταξύ MIN και MAX. Μην χρησιμοποιείτε τον βραστήρα όταν η στάθμη του νερού είναι κάτω από το MIN και όταν είναι πάνω από το MAX.
 9. Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε μόνο τα χερούλια και τις λαβές της συσκευής.
 10. Μην χρησιμοποιείτε καμία συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή φως ή σε περίπτωση που έχει υποστεί βλάβη. Επιστρέψτε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο, επισκευή ή ρύθμιση.
 11. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με αυτό το προϊόν. Κατά τη χρήση, φροντίστε να επιβλέπετε τα παιδιά για να αποφύγετε τυχόν ατυχήματα..
 12. Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε το καπάκι για να ρίξετε νερό ενώ ο βραστήρας είναι ζεστός.
 13. Αυτός ο βραστήρας προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
 14. Μην χρησιμοποιείτε τον βραστήρα όταν δεν έχετε ρίξει νερό στο εσωτερικό του.
 15. Αποφύγετε την επαφή με τον ατμό που βγαίνει από το στόμιο όταν το νερό βράζει ή αμέσως μετά την απενεργοποίηση του βραστήρα.
 16. Φροντίζετε πάντα το καπάκι να είναι κλειστό και μην το ανασηκώνετε ενόσω βράζει το νερό.

17. Πάντα να αποσυνδέετε τον βραστήρα από την πρίζα όταν δεν υπάρχει νερό στο εσωτερικό του, όταν τον γεμίζετε με νερό, όταν δεν τον χρησιμοποιείτε, καθώς και πριν να τον καθαρίσετε ή να τον μετακινήσετε.

18. Ο βραστήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με την παρεχόμενη βάση. Μη χρησιμοποιείτε τον βραστήρα για άλλη χρήση εκτός από την προβλεπόμενη.

19. Αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική αναφορά.

Καθαρισμός & Συντήρηση

1. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα ρεύματος και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν να την καθαρίσετε.

2. Μη βυθίζετε το καλώδιο ρεύματος, τον βραστήρα και τη βάση τροφοδοσίας σε νερό.

Για να διατηρήσετε τη γυαλάδα της εξωτερικής επιφάνειας, μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά για να σκουπίζετε το περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα και PP.

