

Κινητό Turbo-X T3

Αδιάβροχο




Οδηγίες Χρήσης

Περιεχόμενα

I. Το κινητό τηλέφωνό σας	3
1. Όψεις του κινητού τηλεφώνου σας.....	3
2. Περιγραφή πλήκτρων και λειτουργιών	3
3. Εικονίδια περιγραφής κατάστασης	6
4 Οδηγίες πριν από τη χρήση	7
II. Προειδοποιήσεις	12
1. Πληροφορίες ασφάλειας.....	12
2. Μπαταρίες	13
3. Ειδικός ρυθμός απορρόφησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (SAR)	14
4. Οδική ασφάλεια	15
5. Περιβάλλον λειτουργίας.....	16
6. Κλήσεις έκτακτης ανάγκης	17
7. Πληροφορίες σχετικά με το κινητό τηλέφωνο	17

Ι. Το κινητό τηλέφωνό σας

1. Όψεις του κινητού τηλεφώνου σας



2. Περιγραφή πλήκτρων και λειτουργιών



Ονομασία πλήκτρων (Λειτουργία)	Πληροφορίες σχετικά με τα πλήκτρα και τις λειτουργίες τους
Δεξί πλήκτρο λειτουργιών	Ενώ βρίσκεστε στην οθόνη αναμονής, πιέστε αυτό το πλήκτρο για είσοδο σε λειτουργία προβολής των επαφών. Μπορείτε να επεξεργαστείτε την εικόνα της επαφής (image), το όνομα (name), τον αριθμό τηλεφώνου (phone number) και τον ήχο κουδουνίσματος (ringtone). Πιέστε επαναλαμβανόμενα αυτό το πλήκτρο για επιστροφή στην οθόνη αναμονής.
Αριστερό πλήκτρο λειτουργιών	Ενώ βρίσκεστε στην οθόνη αναμονής, πιέστε αυτό το πλήκτρο για είσοδο στο δευτερεύον μενού. Μπορείτε να επιλέξετε κάποια από τις διαθέσιμες ρυθμίσεις και να κάνετε τις επιθυμητές επιλογές. Για παράδειγμα, μπορείτε να μπειτε στη διαχείριση αρχείων (file manager), στο βιβλίο διευθύνσεων (address book), στο ραδιόφωνο (radio), στο ιστορικό κλήσεων (call log), στις πληροφορίες (information), στα πολυμέσα (multimedia), στη μουσική (music), στις ρυθμίσεις (settings), στην κάμερα (camera), στα εργαλεία (tools), στη λειτουργία σκηνής (scene mode), στο Internet.
Πλήκτρο κλήσης	Ενώ βρίσκεστε στην οθόνη αναμονής, πιέστε αυτό το πλήκτρο για είσοδο στο ιστορικό κλήσεων. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση μεταξύ των κλήσεων που έχετε πραγματοποιήσει, των αναπάντητων κλήσεων, των κλήσεων στις

	οποίες έχετε απαντήσει και των κλήσεων έκτακτης ανάγκης.
Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (Τερματισμού κλήσης)	Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να τερματίσετε την κλήση ενώ συνομιλείτε ή ενώ παίρνετε τηλέφωνο. Πιέστε σύντομα αυτό το πλήκτρο για επιστροφή στην οθόνη αναμονής ενώ βρίσκεστε σε κάποιο άλλο μενού. Πιέστε και κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κινητού τηλεφώνου.
Πλήκτρα κατεύθυνσης (Πλήκτρα με βέλη)	Πλήκτρο πάνω: Είσοδος στη λειτουργία μουσικής (Music). Πλήκτρο κάτω: Είσοδος στη λειτουργία διπλής κάρτας SIM (Dual Card). Πλήκτρο αριστερά: Είσοδος στη λειτουργία SMS (SMS). Πλήκτρο δεξιά: Για είσοδο στη λειτουργία προφίλ (profile mode).
Αριθμημένα πλήκτρα	Μπορείτε να πιέσετε τα πλήκτρα •#, 0, 1 - 9 - για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε. Σε λειτουργία σύνταξης μηνύματος, πιέστε το πλήκτρο • για να επεξεργαστείτε το σημείο στίξης και κρατήστε πατημένο για να επιλέξετε περισσότερα σύμβολα. Σε λειτουργία σύνταξης μηνύματος, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρο # και πλήκτρο OK, για να αλλάξετε τη μέθοδο πληκτρολόγησης. Ενώ βρίσκεστε στην οθόνη αναμονής, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # για εναλλαγή μεταξύ της αθόρυβης λειτουργίας και της λειτουργίας δόνησης.

Συνήθειες ρυθμίσεις	Ρύθμιση ήχου κλήσης: Μπορείτε να μπειτε στο μενού Ήχος (Audio) > Ρύθμιση ήχου κουδουνίσματος (Set Ringtone). Για ρύθμιση του φόντου: Μπορείτε να μπειτε στο μενού Ρυθμίσεις (Settings) > Ρυθμίσεις οθόνης (Display Settings). Πολυμέσα (Multimedia): Για προβολή φωτογραφιών και εγγραφών βίντεο. Πρόσθετες λειτουργίες: Εργαλεία (Tools) > Ημερολόγιο (Calendar) > Αριθμομηχανή (Calculator) > Ξυπνητήρι (Alarm) > Bluetooth.
Πλήκτρο φακού	Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο φακού για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του φωτισμού (φακός)
Πλευρικό πλήκτρο ρύθμισης έντασης του ήχου	Πιέστε το πλήκτρο + για να αυξήσετε την ένταση του ήχου, πιέστε το πλήκτρο – για να μειώσετε την ένταση του ήχου.

3. Εικονίδια περιγραφής κατάστασης

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Στάθμη ενέργειας που απομένει στη μπαταρία
	Ενεργοποίηση Bluetooth
	Λειτουργία εξωτερικού χώρου
	Λειτουργία διάσκεψης
	Αθόρυβη λειτουργία

	Ξυπνητήρι ενεργό
	Κλήση/ Συνομιλία/ Ένδειξη εισερχόμενης κλήσης
	Ειδοποίηση αναπάντητης κλήσης
	Ειδοποίηση μηνυμάτων
	Σύνδεση ακουστικών

Συμβουλή: "Πιέστε σύντομα" στις οδηγίες χρήσης σημαίνει ότι πρέπει να απελευθερώσετε το πλήκτρο αμέσως μόλις το πατήσετε. "Κρατήστε πατημένο" σημαίνει να κρατήσετε πατημένο το συγκεκριμένο πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.

4 Οδηγίες πριν από τη χρήση

4.1 Τοποθέτηση της μπαταρίας

1. Ευθυγραμμίστε τις μεταλλικές επαφές στο κάτω μέρος της μπαταρίας με τις εκτεθειμένες επαφές τύπου ελατηρίου που υπάρχουν στη θήκη μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου.
2. Στη συνέχεια, πιέστε την ασφάλεια της μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου και πιέστε την μπαταρία προς τα κάτω μέχρι να ακουστεί «κλικ».

4.2 Αφαίρεση της μπαταρίας

Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο.

1. Περιστρέψτε το κινητό τηλέφωνο ώστε να δείτε το πίσω μέρος του τηλεφώνου και αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.
2. Πιέστε στο σημείο της ασφάλειας της μπαταρίας όπως φαίνεται στην εικόνα, ανασηκώστε την μπαταρία απαλά και αφαιρέστε την.

Χρησιμοποιήστε κατσαβίδι για να ξεβιδώσετε τις τέσσερις βίδες όπως εικονίζεται στην παρακάτω εικόνα.



4.3 Φόρτιση του κινητού τηλεφώνου


- Αν είναι χαμηλή η στάθμη ενέργειας της μπαταρίας, το τηλέφωνο θα σας εμφανίσει μια ειδοποίηση. Θα πρέπει να φορτίσετε το κινητό τηλέφωνό σας. Αν η στάθμη ενέργειας της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή και ξεπεράσει το κατώτατο όριο, το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Κατά την πρώτη χρήση της μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου σας, θα πρέπει να την φορτίσετε πλήρως. Λόγω του γεγονότος ότι η μπαταρία λιθίου δεν αποκτά «μνήμη» (δηλαδή δεν χάνει το φορτίο της με την πάροδο του χρόνου και τις πολλές – μερικές ή ολικές – φορτίσεις), δεν θα βλάψει την μπαταρία το να την φορτίζετε συχνά. Μην αφήνετε τη μπαταρία να αδειάζει εντελώς γιατί σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η διάρκεια ζωής της. Παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
- Μην χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο ή μην αφαιρείτε την μπαταρία ενόσω φορτίζει. Σημείωση: Μην αποσυναρμολογήσετε το τηλέφωνο από μόνοι σας. Σε αντίθετη περίπτωση

μπορεί να προκληθεί ανεπανόρθωτη βλάβη στο κινητό τηλέφωνό σας και να ακυρωθεί η εγγύησή σας.

4.4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM

- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιείτε την κάρτα SIM για μεγάλο χρονικό διάστημα παρακαλούμε να την αποθηκεύσετε προσεκτικά. Λόγω του γεγονότος ότι η κάρτα SIM μπορεί να γρατσουνιστεί ή να στραβώσει ή να καταστραφεί, χρησιμοποιήστε την κάρτα SIM προσεκτικά.

Πριν κάνετε την ακόλουθη διαδικασία, πρώτα βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο και ότι έχετε αποσυνδέσει τον φορτιστή. Η κάρτα SIM που μπορεί να τοποθετηθεί σε αυτό το κινητό τηλέφωνο είναι η μικρότερη κάρτα (Nano-SIM) και η κατεύθυνση τοποθέτησης της κάρτας SIM αναγράφεται με ευκρίνεια στην υποδοχή της που βρίσκεται στο κινητό τηλέφωνο. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι η κομμένη γωνία στην κάρτα SIM και οι μεταλλικές επαφές της θα πρέπει να είναι στραμμένα προς τα κάτω. Η κάρτα μνήμης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι τύπου [T-Flash]. Ανασηκώστε το μεταλλικό κάλυμμα και τοποθετήστε την κάρτα μνήμης. Στη συνέχεια ακολουθήστε την παρακάτω εικόνα για να κλείσετε το κάλυμμα και να σταθεροποιήσετε την κάρτα μνήμης. Οι θέσεις εγκατάστασης της κάρτας SIM και της κάρτας μνήμης T-Flash είναι οι εξής:



Σπρώξτε τα καλύμματα της κάρτας SIM1, της κάρτας SIM2 και της κάρτας μνήμης (T-Flash) προς τις κατευθύνσεις που δείχνουν τα βέλη, ώστε να ανοίξουν. Τοποθετήστε την κάρτα SIM και την κάρτα μνήμης και στη συνέχεια ασφαλίστε τα καλύμματα σπρώχνοντάς τα προς την αντίθετη κατεύθυνση.

4.5 Αφαίρεση της κάρτας SIM

Πριν κάνετε την ακόλουθη διαδικασία, πρώτα βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο και ότι έχετε αποσυνδέσει τον φορτιστή.

Αφαιρέστε την μπαταρία, ξεκλειδώστε το κάλυμμα της κάρτας SIM και βγάλτε την κάρτα SIM από την υποδοχή της.

Σημείωση: Η κάρτα SIM ενσωματώνει ένα τσιπ πληροφοριών, το οποίο που περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με την ασφάλεια, τον κατασκευαστή, τον προσωπικό τηλεφωνικό κατάλόγό σας κ.λπ. Το τηλέφωνο δεν μπορεί να αντιγράψει μηνύματα κειμένου στην κάρτα SIM και δεν υποστηρίζει ανάγνωση ή εγγραφή e-mail από τις επαφές στην κάρτα SIM.

4.6 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του κινητού τηλεφώνου

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι τοποθετημένη στο κινητό τηλέφωνο.

Για να ενεργοποιήσετε το κινητό τηλέφωνο, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού κλήσης [END KEY] μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη ενεργοποίησης.

Ορισμένες κάρτες SIM προστατεύονται από κωδικό PIN. Εάν σας ζητηθεί κωδικός PIN, καταχωρήστε τον κωδικό PIN και πιέστε το πλήκτρο [OK].

Συμβουλευτείτε τον πάροχο της κάρτας SIM σχετικά με τον κωδικό PIN. Μετά την ενεργοποίηση του κινητού τηλεφώνου, εάν η κάρτα SIM που τοποθετήσατε είναι έγκυρη, το τηλέφωνο θα αναζητήσει αυτόματα το διαθέσιμο δίκτυο κινητής, διαφορετικά θα σας ειδοποιήσει ότι η κάρτα SIM δεν είναι έγκυρη.

Για να απενεργοποιήσετε το κινητό τηλέφωνο, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού κλήσης [END KEY] μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη απενεργοποίησης.

II. Προειδοποιήσεις

1. Πληροφορίες ασφάλειας

1.1. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ ή αξεσουάρ τα οποία είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή. Η χρήση μη εγκεκριμένων αξεσουάρ μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση του τηλεφώνου σας, να προκαλέσει ζημιά στο τηλέφωνό σας ή ακόμη και να σας εκθέσει σε προσωπικό κίνδυνο ή να παραβιάσει τους εθνικούς κανονισμούς για τα προϊόντα κινητής τηλεφωνίας και επικοινωνίας.

1.2 Χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς υγρό ή αντιστατικό πανί για να καθαρίσετε το τηλέφωνό σας, και όχι στεγνό ή φορτισμένο με στατικό ηλεκτρισμό πανί. Προσέξτε να μην χρησιμοποιείτε χημικά, όπως απορρυπαντικά, όταν καθαρίζετε την επιφάνεια του τηλεφώνου. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο πριν να ξεκινήσετε να το καθαρίζετε.

1.3 Το κινητό σας τηλέφωνο δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικά πεδία, επομένως μην το τοποθετείτε κοντά σε μαγνητικά αντικείμενα όπως σκληρούς δίσκους υπολογιστή. Αν χρησιμοποιήσετε το κινητό τηλέφωνό σας κοντά σε ηλεκτρικό εξοπλισμό όπως τηλεοράσεις, τηλέφωνα, ραδιόφωνα και υπολογιστές μπορεί να προκληθούν παρεμβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση του κινητού τηλεφώνου.

1.4 Μην εκθέτετε το κινητό σας τηλέφωνο σε άμεσο, ισχυρό ηλιακό φως.

1.5 Προσέξτε να μην μπουν υγρά μέσα στο κινητό τηλέφωνό σας, ώστε να αποφύγετε βλάβες.

1.6 Μην πετάτε και μην χτυπάτε το κινητό τηλέφωνό σας, καθώς τυχόν απότομη μεταχείριση του τηλεφώνου θα καταστρέψει τις εσωτερικές πλακέτες κυκλωμάτων. Μην συνδέετε το κινητό τηλέφωνο με άλλες συσκευές που είναι ασύμβατες με αυτό.

1.7 Η υπερβολική χρήση της οθόνης του κινητού τηλεφώνου μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην όρασή σας.

1.8 Κάντε ένα διάλειμμα 10 λεπτών μετά από κάθε 30 λεπτά χρήσης.

1.9 Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών δεν πρέπει να κοιτούν την οθόνη και τα παιδιά ηλικίας άνω των 2 ετών δεν πρέπει να κοιτούν την οθόνη του κινητού τηλεφώνου για περισσότερο από 1 ώρα την ημέρα.

1.10 Αυτό το προϊόν είναι ένα κινητό τηλέφωνο VoIP 4G, που καλύπτει τις περισσότερες περιοχές στην Ευρώπη και στην Αμερική.

2. Μπαταρίες

Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχουν καταστραφεί. Χρησιμοποιήστε σωστά την μπαταρία και μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία, γιατί σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να καταστραφεί και να δημιουργηθεί θερμότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε υψηλές θερμοκρασίες και μην την πετάτε στη φωτιά, καθώς διαφορετικά μπορεί να προκληθεί έκρηξη.

Επιστρέψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στο κατάστημα αγοράς ή τοποθετήστε τις σε καθορισμένο σημείο ανακύκλωσης τέτοιων απορριμμάτων και μην τις πετάτε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας εξαρτάται από την υπολειπόμενη ισχύ και τον τύπο της μπαταρίας, καθώς και από τον φορτιστή. Όταν ο χρόνος αναμονής είναι σημαντικά μικρότερος από τον κανονικό μετά από μακροχρόνια χρήση, θα πρέπει να αγοράσετε καινούρια μπαταρία για το κινητό τηλέφωνο.

Χρησιμοποιήστε τον φορτιστή και την μπαταρία που είναι ειδικά και εξουσιοδοτημένα για αυτό το κινητό τηλέφωνο. Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα ρεύματος όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.

Μην αφήνετε το φορτιστή συνδεδεμένο στο κινητό τηλέφωνο για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη φόρτιση, καθώς αυτή η πρακτική θα καταστρέψει την μπαταρία και θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της.

Οι χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες θα επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης. Φέρτε τη μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου πριν να ξεκινήσετε να την φορτίζετε (η φόρτιση της μπαταρίας λιθίου θα επηρεαστεί αρνητικά όταν η θερμοκρασία του χώρου είναι κάτω από τους μηδέν βαθμούς Κελσίου).

3. Ειδικός ρυθμός απορρόφησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (SAR)

Η διάρκεια ζωής του προϊόντος βάσει των κανόνων προστασίας περιβάλλοντος αναφέρεται στη χρονική περίοδο κατά την οποία οι επιβλαβείς ουσίες ή στοιχεία που περιέχονται στο κινητό τηλέφωνο (εκτός της μπαταρίας) και τα εξαρτήματά του δεν θα παρουσιάσουν διαρροή υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, και η χρήση αυτού του προϊόντος από τους προοριζόμενους χρήστες προϊόντων ηλεκτρονικών πληροφοριών δεν θα προκαλέσει σοβαρή ρύπανση του περιβάλλοντος ή σοβαρό τραυματισμό/ ζημιά στα πρόσωπα ή την παρουσία τους. Ο μέγιστος ειδικός ρυθμός απορρόφησης (SAR) της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας αυτού του προϊόντος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων CE και FCC.

Η κάτω δεξιά εικόνα δείχνει το αυτοκόλλητο Eco-Date (Οικολογική Ετικέτα Ημερομηνίας) για αυτό το μοντέλο. Ορισμένα ανταλλακτικά μπορεί να έχουν διαφορετική Οικολογική Ετικέτα Ημερομηνίας (π.χ. η μονάδα της μπαταρίας) επικολλημένη σε αυτά. Αυτή η Οικολογική Ετικέτα Ημερομηνίας ισχύει μόνο για το προϊόν όταν λειτουργεί υπό τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που καθορίζονται στις οδηγίες χρήσης του.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 των Κανονισμών Συσκευών Ραδιοεκπομπής Χαμηλής Ισχύος:

* Για κινητήρες ραδιοσυχνοτήτων χαμηλής ισχύος που έχουν έγκριση τύπου, καμία εταιρεία, επωνυμία ή χρήστης δεν θα πρέπει να αλλάξει τη συχνότητα, να αυξήσει την ισχύ ή να τροποποιήσει τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του αρχικού σχεδίου χωρίς άδεια.

Άρθρο 14:

Η χρήση κινητήρων ραδιοσυχνοτήτων χαμηλής ισχύος δεν θα πρέπει να επηρεάζει την ασφάλεια των πτήσεων ούτε να παρεμβάλλει τις νόμιμες επικοινωνίες. Σε περίπτωση που ανιχνευθούν παρεμβολές, οι συσκευές θα πρέπει να απενεργοποιούνται αμέσως και να βελτιώνονται έως ότου να μην υπάρχουν παρεμβολές προτού συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται.

-Ως «νόμιμες επικοινωνίες» νοούνται αυτές οι ραδιοεπικοινωνίες που λειτουργούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Τηλεπικοινωνιών.

Οι κινητήρες ραδιοσυχνοτήτων χαμηλής ισχύος πρέπει να μπορούν να δέχονται παρεμβολές από νόμιμες επικοινωνίες ή βιομηχανικό, επιστημονικό και ιατρικό ηλεκτρικό εξοπλισμό εκπομπής ραδιοκυμάτων.

Για να ελαχιστοποιήσετε τις επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών ραδιοκυμάτων, χρησιμοποιήστε σωστά τις συσκευές.



4. Οδική ασφάλεια

Τα κινητά τηλέφωνα διαθέτουν ισχυρές δυνατότητες ασύρματης φωνητικής επικοινωνίας που σας επιτρέπουν να πραγματοποιείτε κλήσεις σχεδόν οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή. Ως

αποτέλεσμα, ο χρήστης έχει ορισμένες σημαντικές ευθύνες ως προς την οδική ασφάλεια.

Οι αερόσακοι, τα φρένα, τα συστήματα ελέγχου ταχύτητας και τα συστήματα ψεκασμού καυσίμου δεν θα πρέπει να επηρεάζονται από την ασύρματη επικοινωνία. Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα όπως αυτά που περιγράφονται παραπάνω, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.

Απενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο κατά τον ανεφοδιασμό με καύσιμα. Το ίδιο ισχύει και για μέρη στα οποία απαγορεύεται η χρήση συσκευών αμφίδρομης επικοινωνίας με ραδιοκύματα. Μην τοποθετείτε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά στο ίδιο σημείο με το κινητό σας τηλέφωνο. Τυχόν σπινθήρες στο εσωτερικό μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη.

Απενεργοποιήστε το κινητό τηλέφωνο πριν την απογείωση όταν ταξιδεύετε με αεροπλάνα. Για την πρόληψη παρεμβολών στο σύστημα επικοινωνίας του αεροσκάφους, η χρήση κινητών τηλεφώνων δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της πτήσης. Η χρήση κινητών τηλεφώνων πριν την απογείωση επιτρέπεται μόνο με την άδεια του πληρώματος του αεροσκάφους και σε συμμόρφωση πάντα με τους κανονισμούς ασφαλείας.

Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο δεν θα ενεργοποιηθεί αυτόματα λόγω ξυπνητηριού ενόσω το αεροσκάφος βρίσκεται σε πτήση.

5. Περιβάλλον λειτουργίας

Τηρήστε τον ακόλουθο ειδικό κανόνα όπου κι αν πάτε: Να απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνο εάν η χρήση του απαγορεύεται ή εάν μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το κινητό τηλέφωνο με άλλες συσκευές, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας και μην το συνδέετε με μη συμβατά προϊόντα και συσκευές.

Για εύρυθμη και ικανοποιητική χρήση του κινητού τηλεφώνου καθώς και για την προσωπική σας ασφάλεια, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο κατά τον τρόπο που προβλέπεται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος χρήσης του κινητού τηλεφώνου πρέπει να είναι από -10°C έως και 50°C.

6. Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Αυτό το κινητό τηλέφωνο, όπως και άλλα ασύρματα τηλέφωνα, χρησιμοποιεί ασύρματα σήματα και η σύνδεση δεν είναι εγγυημένη σε όλες τις περιπτώσεις. Επομένως, μην βασίζεστε αποκλειστικά στο ασύρματο τηλέφωνό σας για σημαντικές κλήσεις, όπως π.χ. ιατρικά επείγοντα περιστατικά.

Για να διασφαλίσετε ότι μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις, το κινητό τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο σε μια περιοχή που να έχει κάλυψη από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας του παρόχου σας και σε σημείο όπου να υπάρχει επαρκής ισχύς σήματος.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης, πραγματοποιήστε την πληκτρολογώντας τον τοπικό αριθμό έκτακτης ανάγκης (αριθμός 112 για την Ελλάδα) (ενώ το κινητό βρίσκεται στην οθόνη αναμονής) και πιέστε το πλήκτρο κλήσης.

Ο κωδικός για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων αυτού του κινητού τηλεφώνου είναι: 1122

7. Πληροφορίες σχετικά με το κινητό τηλέφωνο

Προδιαγραφές μπαταρίας	Li-ion 3.7V, 2000mAh
Προδιαγραφές φορτιστή	Είσοδος AC (Εναλλασσόμενο ρεύμα): 100-240V, 50-

	60Hz, 0,3A Max. 60Hz, 0,3A Max. Έξοδος DC (Συνεχές ρεύμα): 5,0V - 1,0A 5,0W Max.
ROM	128MB
RAM	48MB
Μέγιστη υποστηριζόμενη χωρητικότητα κάρτας μνήμης	64 GB
Ιστοσελίδα υποστήριξης	www.plaisio.gr

Προσοχή!

Η εγγύηση δεν παρέχεται δωρεάν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Το προϊόν δεν χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και η βλάβη προκλήθηκε από ακατάλληλη χρήση.
2. Το αυτοκόλλητο με τον σειριακό αριθμό ή το αυτοκόλλητο εγγύησης του προϊόντος είναι πλαστό ή κατεστραμμένο και συνεπώς δεν μπορεί να προσδιοριστεί η χρονική περίοδος εγγύησης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε λόγω ανθρώπινου λάθους που οδήγησε σε πτώση, βύθιση σε νερό, διάβρωση, εισβολή ξένου σώματος, απώλεια εξαρτημάτων και βλάβη.
4. Βλάβη ή αστοχία που προκλήθηκε από φυσικές καταστροφές ή ανωτέρα βία.
5. Αποσυναρμολόγηση από τον χρήστη, τροποποίηση και ακατάλληλη συντήρηση που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες χρήσης.
6. Χρήση μη γνήσιων εξαρτημάτων ή αναλώσιμων.
7. Βλάβη που προκαλείται από προϊόντα/ συσκευές διαφορετικά από την παρούσα συσκευή (όπως φαίνεται στην εικόνα).
8. Το προϊόν έχει υπερβεί τη χρονική περίοδο εγγύησης που παρέχεται από την εταιρεία.

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η συσκευή περιέχει χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες ή άλλες βλάβες του αναπαραγωγικού συστήματος.

- Παρακαλούμε να μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση της
- Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο. Απενεργοποιήστε και πιθανές αυτόματες ειδοποιήσεις αφύπνισης ή ημερολογίου ώστε να μην ενεργοποιηθεί αυτόματα. Ελέγξτε και απενεργοποιήστε τες πριν μπειτε στο αεροπλάνο
- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγείτε. Η χρήση του κινητού σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσει περισπασμούς και να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις (αποφύγετε τη χρήση ακουστικών όταν κάνετε ποδήλατο και την πληκτρολόγηση μηνυμάτων όταν οδηγείτε αυτοκίνητο)
- Παρακαλούμε να μην τοποθετείτε τη συσκευή σας στα σημεία εκδίπλωσης των αερόσακων γιατί σε περίπτωση ατυχήματος μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός
- Η συσκευή σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε κοντινές ηλεκτρονικές συσκευές. Παρακαλούμε να το κρατάτε μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, υπολογιστές, βηματοδότες, βοηθήματα ακοής κ.ά. Να μην τοποθετήσετε κοντά στο κινητό τηλέφωνο πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις
- Να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις σε περίπτωση φωτιάς ή όταν βρίσκεστε σε πρατήρια καυσίμων ή σε περιοχές με εύφλεκτα υγρά

- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από $-10^{\circ}\text{C}(+14^{\circ}\text{F})$ ή πάνω από $+45^{\circ}\text{C}(+113^{\circ}\text{F})$. Μην εκθέτετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες πάνω από $+60^{\circ}\text{C}(+140^{\circ}\text{F})$
- Μη βάψετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τρενάκια. Να μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψή του
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές με εξοπλισμό λήψης σημάτων, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνο κτλ, γιατί μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή στη συσκευή
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Μη χρησιμοποιείτε το ακουστικό (hands free) σε θέσεις που δεν είναι βολικές ή σε θέσεις στις οποίες είναι πιθανό να υποστεί πίεση στο αυτί για αποφυγή πιθανών τραυματισμών.
- Αποφύγετε την επαφή της συσκευής με το δέρμα σας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η θερμότητα που παράγεται από τη συσκευή σας κατά τη μετάδοση δεδομένων ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό

στο δέρμα σας. Για κλήσεις μεγάλης διάρκειας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ακουστικά με μικρόφωνο

- Αν η συσκευή σας δεν έχει το χαρακτηρισμό «αδιάβροχο», παρακαλούμε να μην τη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Να μην την αφήσετε να βραχεί ή να υγρανθεί
- Παρακαλούμε να μην επαφίστε μόνο στα κινητά τηλέφωνα ως μέσο επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης (π.χ. σε περίπτωση προβλήματος υγείας)
- Η χρήση διατάξεων κεραίας που δεν παρέχονται από την Πλαίσιο Computers μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή κινητού, να ελαττώσει την απόδοσή της και να επιφέρει επίπεδα Ειδικού Ρυθμού Απορρόφησης (SAR) μεγαλύτερα των καθιερωμένων ορίων. Μην καλύπτετε την κεραία με το χέρι σας καθώς αυτό επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα της κλήσης και τα επίπεδα ισχύος ενώ μπορεί επίσης να μειώσει τους χρόνους ομιλίας και αναμονής
- Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό σας τηλέφωνο μπορεί να διαγραφούν από απρόσεκτη χρήση, επισκευή της συσκευής ή αναβάθμιση του λειτουργικού. Παρακαλούμε κρατείστε αντίγραφα ασφαλείας στα σημαντικά σας δεδομένα όπως επαφές, μηνύματα, εικόνες και βίντεο. Ο προμηθευτής σας δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια δεδομένων και δεν είναι υπόχρεος για την ανάκτησή τους
- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή και αξεσουάρ. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων προμηθευτών
- Αποφεύγετε τα επίπεδα έντασης ήχου που μπορεί να είναι επιβλαβή για την ακοή σας
- Αν έχετε οποιαδήποτε ιατρική πάθηση που πιστεύετε ότι θα μπορούσε να επηρεαστεί από τη συσκευή σας (για παράδειγμα, επιληψία, σκотоδίνες, πόνους στα μάτια ή πονοκεφάλους), συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- Αν αισθανθείτε ενόχληση στις παλάμες, τα χέρια, τους καρπούς, τους ώμους, τον λαιμό ή άλλα μέρη του σώματός σας από επαναληπτική κίνηση, όπως η πληκτρολόγηση ή η ενασχόληση με παιχνίδια στη συσκευή σας διακόψτε αμέσως τη χρήση της και συμβουλευτείτε έναν ιατρό.
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον.
- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

Μπαταρία & Φορτιστής

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή της παρακάτω οδηγίες που αφορούν την μπαταρία της συσκευής σας και τη διαδικασία της φόρτισής της.

Οι καινούριες ή οι αχρησιμοποίητες μπαταρίες μπορεί να παρουσιάζουν μειωμένα, από άποψη χρονικής διάρκειας, χωρητικότητα. Φορτίζετε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση.

Συνδέετε το φορτιστή μόνο στις υποδεικνυόμενες πηγές ρεύματος που σημειώνονται επάνω στο προϊόν. Μην τον χρησιμοποιείτε στο ύπαιθρο ή σε υγρούς χώρους. Μην τροποποιείτε το καλώδιο και μην το υποβάλετε σε ζημιές ή καταπονήσεις. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. Μην τροποποιείτε ποτέ το φως του φορτιστή. Εάν το φως δεν ταιριάζει στην πρίζα, ζητήστε από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να σας εγκαταστήσει μια κατάλληλη πρίζα. Όταν ο

φορτιστής είναι συνδεδεμένος με την ηλεκτρική τροφοδοσία, υπάρχει πάντοτε μια μικρή κατανάλωση ρεύματος. Για την αποφυγή αυτής της μικρής σπατάλης ενέργειας, να αποσυνδέετε το φορτιστή από την ηλεκτρική τροφοδοσία όταν το προϊόν φορτιστεί πλήρως. Η χρήση συσκευών φόρτισης που δε έχουν πιστοποίηση από την Πλαίσιο Computers μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.

- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων κατασκευαστών
- Η αφαίρεση ή η αντικατάσταση ενσωματωμένων μπαταριών θα πρέπει να εκτελείται μόνο από συνεργάτες σέρβις της Πλαίσιο Computers. Η χρήση μπαταριών που δε φέρουν την εμπορική επωνυμία Πλαίσιο Computers μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.
- Κατά την σύνδεση και αποσύνδεση του φορτιστή από τη συσκευή, να κρατάτε από το βύσμα και όχι από το καλώδιο
- Η φόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, καπνός, παραμορφώσεις ή και έκρηξη
- Υπάρχει ειδικό προστατευτικό κύκλωμα στο εσωτερικό της μπαταρίας και της συσκευής. Δεν επιτρέπεται να ανοίξετε το περίβλημα της μπαταρίας. Σε διαφορετική περίπτωση θα προκληθεί βραχυκύκλωμα

ή διαρροή υγρών. Αν το υγρό της μπαταρίας πέσει στα μάτια υπάρχει κίνδυνος τύφλωσης. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό (μην τρίβετε τα μάτια σας) και μεταβείτε στο νοσοκομείο

- Μην πιέζετε τη μπαταρία και μην την εκθέτετε σε κραδασμούς. Μην την βραχυκυκλώνετε γιατί θα προκληθούν βλάβες στη μπαταρία και στη συσκευή.
- Παρακαλούμε κρατήστε καθαρές τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας
- Να μην εκθέσετε τη μπαταρία στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη ή καπνό Απαγορεύεται η χρήση σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Η μπαταρία δεν είναι αδιάβροχη. Μην την εκθέτετε σε βροχή ή πολλή υγρασία
- Να μην πετάξετε τη μπαταρία στη φωτιά γιατί θα προκληθεί έκρηξη
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν
- Να μην τοποθετήσετε τη μπαταρία σε νερό γιατί θα προκληθεί βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα υπερθέρμανση, καπνό, παραμόρφωση ή και έκρηξη
- Παρακαλούμε να μεταχειρίζεστε τη μπαταρία ακολουθώντας τους κανονισμούς (όπως π.χ. περί ανακύκλωσης). Μην πετάξετε τη μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη και μόλυνση του περιβάλλοντος
- Να χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο φορτιστή. Μη φορτίζετε τη μπαταρία συνεχόμενα για περισσότερες από 12 ώρες
- Μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο του φορτιστή λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το. Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή αν η υποδοχή είναι χαλαρή στην πρίζα γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο του φορτιστή
- Μην πιάνετε το κινητό σας με βρεγμένα χέρια ενώ φορτίζει. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή σοβαρής ζημιάς της συσκευής σας.
- Μην πραγματοποιείτε κλήσεις όταν φορτίζετε τη συσκευή σας. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα στη συσκευή με αποτέλεσμα πιθανή ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις
- Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή

- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση
- Μη βάζετε την μπαταρία στο στόμα σας
- Μην αφήνετε τις επαφές της μπαταρίας να έρχονται σε επαφή με άλλα μεταλλικά αντικείμενα
- Απενεργοποιείτε το προϊόν σας πριν αφαιρέσετε την μπαταρία
- Η απόδοση μιας μπαταρίας εξαρτάται από τη θερμοκρασία, την ισχύ του σήματος, τη συχνότητα χρήσης του προϊόντος, τις λειτουργίες του προϊόντος που επιλέγετε καθώς και από τις μεταδόσεις φωνής ή δεδομένων
- Παρακαλούμε φυλάξτε τη μπαταρία σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά
- Παρακαλούμε αντικαταστήστε τη μπαταρία σε περίπτωση που η απόδοσή της έχει μειωθεί αισθητά. Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και με την πάροδο του χρόνου μειώνεται η απόδοσή της (θα παρατηρήσετε ότι θα μειωθούν οι χρόνοι αναμονής και ομιλίας). Σ' αυτές τις περιπτώσεις αντικαταστήστε την με καινούρια
- Αποσυνδέστε το φορτιστή κατά την διάρκεια καταιγίδας
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά

Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας

Περιβάλλον χρήσης

Αν απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σας στο μέρος όπου βρίσκεστε, δεν θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε. Ακολουθήστε τους σχετικούς κανόνες και σημάνσεις για αποφυγή επικίνδυνων παρεμβολών. Επειδή η συσκευή σας χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε κοντά του πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες ή αποθηκευτικές συσκευές, ώστε να μην υπάρξει ακούσια διαγραφή των δεδομένων τους.

Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα

Όταν βρίσκεστε σε επικίνδυνα περιβάλλοντα θα πρέπει να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας και να σέβεστε όλες τις σχετικές σημάνσεις και πινακίδες. Σε

εύφλεκτα περιβάλλοντα μπορεί να προκληθεί σπινθήρας με αποτέλεσμα έκρηξη και τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο.

Σας συνιστούμε να απενεργοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πρατήρια καυσίμων. Το ίδιο ισχύει και για διυλιστήρια καυσίμων, εργοστάσια χημικών ή σημεία όπου πραγματοποιούνται εκρήξεις.

Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, υπάρχουν σχετικές σημάνσεις τις οποίες πρέπει να σέβεστε. Τέτοια περιβάλλοντα είναι τα κατώτερα κατασטרώματα των πλοίων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή μεταφοράς χημικών, βυτιοφόρα φορτηγά που μεταφέρουν υδροποιημένα καύσιμα (όπως προπάνιο και βουτάνιο), και περιβάλλοντα όπου υπάρχουν σωματίδια στον αέρα, ό-πως πολλή σκόνη, ρινίσματα μετάλλων, κόκκοι σιτηρών κ.ά.

Ηλεκτρονικές συσκευές

Κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές δεν είναι μονωμένες έναντι των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων της συσκευής σας.

- **Βηματοδότες**

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστών μεταξύ βηματοδοτών και κινητών τηλεφώνων. Το ινστιτούτο ραδιοτεχνολογίας, κατόπιν ερευνών, προτείνει για την αποφυγή παρεμβολών:

Ενώ φοράτε βηματοδότη:

Το κινητό τηλέφωνο θα πρέπει απέχει τουλάχιστον 20 εκατοστά από βηματοδότες.

Δεν θα πρέπει να τοποθετείτε τα κινητά τηλέφωνα στις μπροστινές τσέπες πουκάμισων.

Να απαντάτε στο τηλέφωνο τοποθετώντας το στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από αυτή που βρίσκεται ο βηματοδότης. Για να ελαχιστοποιήσετε τις παρεμβολές:

Σε περίπτωση που υποπτεύεστε ότι υπάρχει παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το κινητό τηλέφωνο.

- **Βοηθήματα ακοής**

Κάποια κινητά τηλέφωνα μπορεί να παρεμβάλλουν κάποια βοηθήματα ακοής. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή τους για σχετικές πληροφορίες.

- **Άλλες ιατρικές συσκευές**

Η χρήση κινητών τηλεφώνων ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ιατρικές συσκευές. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις και να απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνό σας όπου απαιτείται.

- **Αυτοκίνητα**

Τα ασύρματα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν μη μονωμένα μοτέρ ή ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτων.

Καθαρισμός

Καθαρίστε τη συσκευή σας άμεσα αν έρθει σε επαφή με οτιδήποτε που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες ή άλλη ζημιά, όπως σκόνη ή άμμος, μελάνι, καλλυντικά, σαπούνι, απορρυπαντικό, οξέα ή όξινες τροφές ή λοσιόν. Για να την καθαρίσετε:

- ✓ Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και απενεργοποιήστε τη συσκευή
- ✓ Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι, όπως για παράδειγμα ένα πανί καθαρισμού φακών
- ✓ Δεν πρέπει να εισέρχεται υγρασία στα ανοίγματα
- ✓ Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα ή συμπιεσμένο αέρα

Εάν χυθεί υγρό ή υπάρχει σκόνη στη συσκευή σας, καθαρίστε το με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι (για παράδειγμα, ένα πανί καθαρισμού φακών) και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι **στεγνή** και χωρίς σκόνη προτού ανοίξετε την υποδοχή SIM ή το κάλυμμα της μπαταρίας.

Πλοήγηση

Οι χάρτες βασίζονται σε υπηρεσίες δεδομένων. Αυτές οι υπηρεσίες δεδομένων υπόκεινται σε αλλαγή και μπορεί να μη διατίθενται σε όλες τις περιοχές. Επομένως, οι χάρτες και οι πληροφορίες που βασίζονται στην τοποθεσία μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ακριβείς ή πλήρεις. Συγκρίνετε τις πληροφορίες που παρέχονται στους χάρτες με τον περιβάλλοντα χώρο σας. Χρησιμοποιήστε κοινή λογική κατά την πλοήγηση. Να λαμβάνετε πάντοτε υπόψη σας τις τρέχουσες συνθήκες του οδοστρώματος και τα οδικά σήματα και για την επίλυση τυχόν διαφορών.

Προστασία προσωπικών πληροφοριών

Για την σωστή λειτουργία της συσκευής σας είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών δεδομένων από εμάς. Το είδος των προσωπικών δεδομένων που συγκεντρώνονται και η χρήση που γίνεται περιγράφεται αναλυτικά εδώ www.plaisio.gr/gdpr-turbo-x

. Κάποιοι από τις λειτουργίες αυτές είναι απολύτως αναγκαίες και δεν μπορείτε να τις απενεργοποιήσετε. Σε κάθε άλλη περίπτωση μπορείτε να επιλέξετε τι πληροφορίες θα μας δίνετε. Προσωπικά δεδομένα τα οποία συγκεντρώνονται κατά την λειτουργία της συσκευής σας και ανάλογα με την χρήση που επιλέγετε να κάνετε, μπορεί να μεταφέρονται σε εικονικούς χώρους και να αποθηκεύονται εντός της ΕΕ και εκτός ΕΕ. Τα δεδομένα σας αυτά θα υφίστανται επεξεργασία από τρίτους οι οποίοι ενεργούν ως εκτελούντες επεξεργασία για εμάς. . Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζεται ότι οι διαβιβάσεις εκτός του ΕΟΧ σε τρίτους που εκτελούν επεξεργασία για εμάς θα προστατεύονται επαρκώς, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Στηρίζουμε τη διαβίβαση σε κατάλληλες δικλείδες, όπως πρότυπες ρήτρες προστασίας δεδομένων που εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από μια εποπτεύουσα αρχή, σε εγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας μαζί με υποχρεωτικές και εφαρμοστέες δεσμεύσεις του παραλήπτη ή σε εγκεκριμένους μηχανισμούς πιστοποίησης μαζί με υποχρεωτικές και εκτελεστές δεσμεύσεις του παραλήπτη. Μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο των εν λόγω κατάλληλων δικλείδων ανα τρίτο εκτελούντα την επεξεργασία επικοινωνώντας μαζί μας όπως εδώ 800 11 12345_____

Σε κάποιες περιπτώσεις η παροχή μίας υπηρεσίας για την λειτουργία της συσκευής σας προϋποθέτει την ρητή συναίνεση σας προς τον πάροχο αυτής της υπηρεσίας. Παρακαλούμε να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις περιπτώσεις και να διαβάζετε προσεκτικά τους σχετικούς όρους επεξεργασίας των δεδομένων σας σε σχέση και με ότι σας προσφέρεται από την συγκεκριμένη υπηρεσία και τον συγκεκριμένο κάθε φορά πάροχο λαμβάνοντας υπ'οψιν και τις συνέπειες που η μη παροχή της υπηρεσίας μπορεί να έχει στην λειτουργικότητα της συσκευής σας. Παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.plaisio.gr/gdpr-turbo-x, ώστε να λάβετε κάθε αναγκαία πληροφορία για τους παρόχους αυτής της κατηγορίας εντός ή εκτός ΕΕ και για τους όρους με τους εξασφαλίζεται η επιβαλλομένη από το δίκαιο της ΕΕ προστασίας των δεδομένων σας. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση που τυχόν χρειάζεται παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση <http://www.plaisio.gr/contact.aspx>.

Η Πλαίσιο Computers ΑΕ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική προσωπικών δεδομένων τρίτων τις υπηρεσίες των οποίων εσείς επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε μέσω της συσκευής σας. Εφιστούμε την προσοχή σας ιδιαίτερα για την επιλογή παρόχων που κάνετε, για την χρήση υπηρεσιών ή την είσοδο σας σε site και την περιήγηση σε αυτά, την λήψη διαφημίσεων κλπ. Πρέπει να προσέχετε την πολιτική προσωπικών δεδομένων που υπάρχει σε

κάθε τέτοια περίπτωση. Εμείς δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τις επιλογές σας.

Διαγράψτε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα πριν προχωρήσετε σε απόρριψη του προϊόντος. Για να διαγράψετε δεδομένα, κάντε ολική επαναφορά ρυθμίσεων. Η διαγραφή δεδομένων από τη μνήμη της συσκευής δε διασφαλίζει ότι τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να ανακτηθούν. Η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται ότι είναι αδύνατη η ανάκτηση διαγραμμένων πληροφοριών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για επακόλουθη γνωστοποίηση πληροφοριών ακόμη και μετά από ολική επαναφορά ρυθμίσεων.

Κακόβουλο λογισμικό (malware)

Το κακόβουλο λογισμικό (malware, σύντμηση του όρου «malicious software») είναι λογισμικό που μπορεί να βλάψει τη συσκευή σας. Στο κακόβουλο λογισμικό ή τις επιβλαβείς εφαρμογές συγκαταλέγονται οι κοινοί ιοί, οι ιοί τύπου worm, το λογισμικό κατασκοπείας (spyware) και άλλα ανεπιθύμητα προγράμματα. Εάν η συσκευή δε χρησιμοποιεί μέτρα ασφαλείας για να αμυνθεί εναντίον τέτοιων επιθέσεων, η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται και δεν εξασφαλίζει ότι η συσκευή θα είναι απρόσβλητη από την εισαγωγή κακόβουλου λογισμικού. Μπορείτε, ωστόσο, να μειώσετε τον κίνδυνο προσβολής από κακόβουλο λογισμικό επιδεικνύοντας προσοχή όταν κάνετε λήψη περιεχομένου ή όταν αποδέχεστε εφαρμογές, αποφεύγοντας να ανοίξετε ή να απαντήσετε σε μηνύματα άγνωστης προέλευσης, χρησιμοποιώντας αξιόπιστες υπηρεσίες για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet και κάνοντας λήψη περιεχομένου στη συσκευή κινητού μόνο από γνωστές, αξιόπιστες πηγές.

Παιδιά

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με συσκευές κινητού ή αξεσουάρ. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Αν η συσκευή σας είναι χαρακτηρισμένη ως αδιάβροχη

Οι συσκευές είναι ανθεκτικές στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη, έχουν δοκιμαστεί σε ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες και εργαστηρίου και έχουν δείκτη ανθεκτικότητας IP67 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529. Η

ανθεκτικότητα στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη δεν είναι μόνιμη κατάσταση και ενδέχεται να μειωθεί ως αποτέλεσμα της φυσιολογικής φθοράς. Η ζημιά που προκαλείται από υγρό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Για να αποτρέψετε ζημιές που προκαλούνται από υγρό, αποφύγετε τα εξής:

- Κολύμβηση ή μπάνιο
- Έκθεση της συσκευής σε νερό υπό πίεση ή νερό υψηλής ταχύτητας, όπως ντους, θαλάσσιο σκι, wake boarding, σέρφινγκ, τζετ σκι και ούτω καθεξής
- Χρήση της συσκευής σε σάουνα ή χαμάμ
- Σκόπιμη βύθιση της συσκευής σε νερό
- Λειτουργία της συσκευής εκτός του προτεινόμενου εύρους θερμοκρασίας ή σε συνθήκες εξαιρετικής υγρασίας
- Πτώση της συσκευής ή πρόσκρουσή της σε άλλα αντικείμενα
- Αποσυναρμολόγηση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης των βιδών

Εγκατάσταση

Τοποθέτηση και αφαίρεση κάρτας SIM

Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με θυρίδα καρτών SIM τυπικού μεγέθους, η εισαγωγή μιας μη συμβατής κάρτας SIM (για παράδειγμα, μιας κάρτας micro SIM ή μιας τυπικής κάρτας SIM κομμένης σε μέγεθος micro κάρτας SIM) στη θυρίδα καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην κάρτα SIM ή στη συσκευή σας. Η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται και δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση ασύμβατων ή τροποποιημένων καρτών SIM. Προειδοποίηση!

Εάν η συσκευή απαιτεί προσαρμογέα για την τοποθέτησή της στο τηλέφωνο ή σε άλλη συσκευή, μην τοποθετήσετε την κάρτα απευθείας χωρίς τον απαιτούμενο προσαρμογέα.

Αφαιρέστε το κάλυμμα στα αριστερά του κινητού τηλεφώνου και τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή κάρτας SIM. Βεβαιωθείτε ότι οι μεταλλικές επαφές κοιτάζουν προς τα κάτω. Πιέστε την κάρτα SIM προς τα μέσα μέχρι να κουμπώσει. Αν θέλετε να την αφαιρέσετε, πιέστε την πρώτα προς τα μέσα για να ξεκουμπώσει και στη συνέχεια αφαιρέσετε την.

Τοποθέτηση και αφαίρεση κάρτας μνήμης

Εάν το προϊόν συνοδεύεται από μια αφαιρούμενη κάρτα μνήμης, γενικά αυτή είναι μεν συμβατή με τη συσκευή που αγοράσατε αλλά ίσως να μην είναι συμβατή με άλλες συσκευές ή με τις δυνατότητες των καρτών μνήμης τους. Ελέγξτε τις άλλες συσκευές ως προς τη συμβατότητα πριν την αγορά ή τη χρήση τους. Εάν το προϊόν είναι εξοπλισμένο με αναγνώστη καρτών μνήμης, ελέγξτε τη συμβατότητα της κάρτας μνήμης πριν την αγορά ή τη χρήση της. Οι κάρτες μνήμης είναι διαμορφωμένες (φορμαρισμένες) πριν την αποστολή τους. Για να διαμορφώσετε ξανά την κάρτα μνήμης, χρησιμοποιήστε μια συμβατή συσκευή.

Προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση της κάρτας μνήμης

- Μην εκθέτετε την κάρτα μνήμης σε υγρασία.
- Μην αγγίζετε τις συνδέσεις των ακροδεκτών με το χέρι σας ή άλλο μεταλλικό αντικείμενο.
- Μην χτυπάτε, μη λυγίζετε και μη ρίχνετε κάτω την κάρτα μνήμης.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή τροποποιήσετε την κάρτα μνήμης.

- Μη χρησιμοποιείτε και μη φυλάσσετε την κάρτα μνήμης σε σημεία που είναι εκτεθειμένα σε υγρασία, διαβρωτικές ουσίες ή πολύ υψηλή θερμότητα, όπως π.χ. σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι, στο άμεσο φως του ήλιου ή κοντά σε θερμάστρες, κλπ.
- Μην πιέζετε και μη λυγίζετε το άκρο του προσαρμογέα κάρτας μνήμης με πολύ μεγάλη δύναμη.
- Μην επιτρέπτε την εισχώρηση ακαθαρσιών, σκόνης ή ξένων σωμάτων στη θυρίδα εισαγωγής ενός προσαρμογέα κάρτας μνήμης.
- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Εισάγετε την κάρτα μνήμης μέχρι όσο πηγαίνει μέσα στον απαιτούμενο προσαρμογέα κάρτας μνήμης. Η κάρτα μνήμης μπορεί να μη λειτουργεί σωστά εάν δεν έχει εισαχθεί πλήρως
- Σας συνιστούμε να δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας (backup) για τα σημαντικά δεδομένα σας. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καταστροφή περιεχομένου που αποθηκεύετε στην κάρτα μνήμης.

Τα γραμμένα δεδομένα μπορεί να καταστραφούν ή να χαθούν όταν αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ή τον προσαρμογέα κάρτας μνήμης, όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης, της ανάγνωσης ή εγγραφής δεδομένων ή όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης σε χώρους που υπόκεινται σε στατικό ηλεκτρισμό ή υψηλές εκπομπές ηλεκτρικών πεδίων.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης SD στο πλάι του τηλεφώνου και τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις μεταλλικές επαφές να κοιτάζουν προς τα κάτω.

Αφαίρεση κάρτας μνήμης

Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης SD και σπρώξτε την για να την αφαιρέσετε.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη μπαταρία. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "power" για ενεργοποίηση. Θα εμφανιστεί η οθόνη ενεργοποίησης και θα σας ζητηθεί κωδικός (εφόσον η κάρτα SIM προστατεύεται από κωδικό). Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN. Ο κωδικός είναι 4ψήφιος.

Κωδικοί ασφάλειας

Αυτή η ενότητα περιγράφει τους κωδικούς ασφάλειας, ώστε να αποφεύγεται μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας SIM.

Κωδικός PIN

Για ν' αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας SIM μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απαίτησης κωδικού PIN κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου. Αν το έχετε κάνει ήδη, θα σας ζητηθεί κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM θα κλειδώσει και θα χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK για να την ξεκλειδώσετε. Ο κωδικός PIN σας δίδεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

Κωδικός PUK

Ο κωδικός PUK είναι ο κωδικός ξεκλειδώματος. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κωδικό για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM σε περίπτωση που κλειδώσει. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PUK 10 φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM θα αχρηστευτεί. Ο κωδικός PUK σας δίδεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός **Κινητό Turbo-X T3 Αδιάβροχο** συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/εκ (R.E.D.) Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <http://www.plaisio.gr/>

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE



Στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Θέση Σκληρί, Μαρούδα Αττικής, 19018

Ή στο τηλ : 800 11 12345

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.
-

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.

2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.

3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.

7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.

9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.

10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)

11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιοδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας

12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.

13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.

14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.

17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.

18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επι-σκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.

19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το

κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.

2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.

3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)

4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

5. Οι προδιαγραφές για την οθόνη της συσκευής σας προβλέπουν ότι η ύπαρξη μέχρι (3) τριών απειροελάχιστων σκούρων ή ανοιχτόχρωμων κουκίδων (εικονοστοιχείων – pixels) σε αυτού του τύπου τις οθόνες, είναι απολύτως φυσιολογική και δεν αποτελεί αιτία επισκευής ή αντικατάστασης της οθόνης.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιουδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.

3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο

Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.

4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.

2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.

3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.

4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.

5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.

6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.

8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.

9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.

Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων

Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών. Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/EC περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.



Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE