

nuvella

**Αερόθερμο
NFH-02 2000W**

 **Οδηγίες χρήσης**

Nuvelle Αερόθερμο NFH-02 2000W



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

220-240V~ 50-60Hz, 2000W

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά αυτού του προ όντος Nuvelle. Το νέο σας αερόθερμο Nuvelle NFH-02 2000W θα αποτελέσει τον πολυτιμότερο σύντροφό σας τις κρύες ημέρες, καθώς έχει την ικανότητα να ζεσταίνει άμεσα το χώρο σας. Απλά ενεργοποιήστε το και ρυθμίστε τον θερμοστάτη του ώστε να δείτε τη θερμοκρασία στο δωμάτιό σας να ανεβαίνει εύκολα και γρήγορα, δημιουργώντας άνετο κλίμα τις κρύες ημέρες του χειμώνα. Χάρη στον ενσωματωμένο θερμοστάτη που διαθέτει, μπορείτε να κρατάτε τη θερμοκρασία στην επιθυμητή τιμή. Μόλις η θερμοκρασία φτάσει στη ρυθμισμένη τιμή, το αερόθερμο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τη ρυθμισμένη τιμή, το αερόθερμο θα ενεργοποιηθεί αυτόματα για να ανεβάσει ξανά τη θερμοκρασία. Επιπλέον, διαθέτει λειτουργία ανεμιστήρα ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιείτε τα καλοκαίρια ως ανεμιστήρα για να σας δροσίζει τις καυτές ημέρες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν να χρησιμοποιήσετε το αερόθερμο, θα πρέπει να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες στο σύνολό τους.

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το αερόθερμο.
2. Συνδέστε το αερόθερμο μόνο σε μονοφασική πρίζα που να παρέχει κατάλληλη τάση ρεύματος, η οποία να εμπίπτει στις προδιαγραφές που καθορίζονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
3. Αυτή η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας που καθορίζονται βάσει του προτύπου EN 55104/95 σχετικά με τις παρεμβολές σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις.
4. Μη φεύγετε από το χώρο ενόσω λειτουργεί η συσκευή: βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση OFF (0) και ο θερμοστάτης στην ελάχιστη θέση. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
5. Κρατήστε εύφλεκτα υλικά όπως έπιπλα, μαξιλάρια, κλινοσκεπάσματα, χαρτιά, ρούχα, κουρτίνες κ.λπ. σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από το αερόθερμο.
6. Μην κρεμάτε τίποτα πάνω ή μπροστά από το αερόθερμο.
7. Πάντα να αποσυνδέετε το αερόθερμο όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Μην τραβάτε από το καλώδιο για να αποσυνδέσετε το αερόθερμο.
8. Κρατήστε την είσοδο και την έξοδο αέρα μακριά από αντικείμενα: τουλάχιστον 1 μέτρο μπροστά και 50 εκατοστά πίσω από το αερόθερμο.
9. Μην τοποθετείτε το αερόθερμο ακριβώς από κάτω από την πρίζα.
10. ΜΜην αφήνετε παιδιά ή ζώα να έρχονται σε επαφή ή να παίζουν με το αερόθερμο. Προσοχή! Η έξοδος αέρα ζεσταίνεται πολύ κατά τη λειτουργία, αγγίζοντας θερμοκρασίες πάνω από 80°C (175°F).
11. Μην καλύπτετε το αερόθερμο. Εάν είναι καλυμμένο, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης ή ακόμα και πυρκαγιάς.
12. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το αερόθερμο κοντά σε μπανιέρες, ντους ή πισίνες.
13. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το αερόθερμο σε δωμάτια όπου υπάρχουν εκρηκτικά αέρια ή σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε εύφλεκτους διαλύτες, βερνίκι ή κόλλα.
14. Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο άτομο, για να αποφευχθούν κίνδυνοι.
15. Να διατηρείτε το αερόθερμο καθαρό. Μην αφήνετε αντικείμενα να εισέλθουν σε κανένα από τα ανοίγματα εξαερισμού ή εξαγωγής αέρα, καθώς σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή βλάβη στο αερόθερμο.
16. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το αερόθερμο, θα πρέπει να το φυλάσσετε σε δροσερό και

στεγνό μέρος.


17. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν υπάρχει επίβλεψη ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

18. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με αναπηρία χωρίς επίβλεψη.

19. Θα πρέπει να υπάρχει επίβλεψη στα μικρά παιδιά για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΚΚατά την πρώτη χρήση του αερόθερμου ή σε περίπτωση που δεν το έχετε χρησιμοποιήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να παραχθεί περίεργη μυρωδιά. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί πρόβλημα. Η μυρωδιά θα φύγει μετά από λίγη ώρα χρήσης.



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αυτή η συσκευή δεν απαιτεί εγκατάσταση. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο ως φορητή συσκευή.

Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε μπάνια.

ΧΡΗΣΗ

- Περιστρέψτε το ροδάκι του θερμοστάτη (αριστερό) δεξιόστροφα μέχρι να φτάσετε στη μέγιστη τιμή.
- **Χρήση ως ανεμιστήρας το καλοκαίρι: περιστρέψτε τον διακόπτη (δεξιός) στη ρύθμιση '2'**
- **Θέρμανση με μισή ένταση: περιστρέψτε τον διακόπτη (δεξιός) στη ρύθμιση I (1000W).**
- **Θέρμανση με πλήρη ένταση: περιστρέψτε τον διακόπτη (δεξιός) στη ρύθμιση II (2000W).**
- **Απενεργοποίηση: περιστρέψτε τον διακόπτη (δεξιός) στη ρύθμιση 0.**

Ρύθμιση του θερμοστάτη

Όταν το δωμάτιο φτάσει στην απαιτούμενη θερμοκρασία, περιστρέψτε με αργό ρυθμό το αριστερό ροδάκι (θερμοστάτης) αριστερόστροφα έως το σημείο που η συσκευή θα απενεργοποιηθεί και όχι πέρα από αυτό. Στη συνέχεια η συσκευή θα διατηρεί σταθερή τη

θερμοκρασία που έχετε καθορίσει με αυτόν τον τρόπο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν από τον καθαρισμό, να αποσυνδέετε πάντα το φως από την πρίζα ρεύματος. **Να καθαρίζετε συχνά τις γρίλιες εισόδου/ εξόδου.** Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αποξεστικές σκόνες ή διαλυτικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ντους, μπανιέρες, νιπτήρες, πισίνες κ.λπ.
- Να χρησιμοποιείτε το αερόθερμο πάντα σε όρθια θέση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε το αερόθερμο για να στεγνώνετε τα ρούχα σας. Μην φράζετε ποτέ τις γρίλιες εισόδου και εξόδου του αερόθερμου (κίνδυνος υπερθέρμανσης).
- Το αερόθερμο πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον 50 εκατοστών από έπιπλα ή άλλα αντικείμενα.
- Μην τοποθετήσετε τη συσκευή αντικριστά κοντά σε τοίχους, έπιπλα, κουρτίνες κ.λπ. ώστε να μην τα υπερθερμάνει.
- Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη έτσι ώστε οι διακόπτες και τα άλλα χειριστήρια να μην είναι προσβάσιμα από άτομα που χρησιμοποιούν εκείνη την ώρα τη μπανιέρα ή το ντους.
- Αυτή η συσκευή διαθέτει φως ρεύματος τύπου σούκο. Η αντικατάσταση του καλωδίου ρεύματος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό, επειδή τέτοιες εργασίες απαιτούν ειδικά εργαλεία.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από πρίζα ρεύματος.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή ενόσω λειτουργεί, για να αποφύγετε πιθανή υπερθέρμανση και κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτια μικρότερα από 4m².
- Το αερόθερμο είναι εξοπλισμένο με **μονάδα ασφαλείας** που θα το απενεργοποιήσει αυτόματα σε περίπτωση **υπερθέρμανσης** (π.χ. λόγω απόφραξης των γριλιών εισόδου και εξόδου αέρα ή αργής ή καθόλου περιστροφής του κινητήρα). Για επαναφορά, αποσυνδέστε το φως από την παροχή ρεύματος για λίγα λεπτά, διορθώστε την αιτία της υπερθέρμανσης και στη συνέχεια συνδέστε ξανά τη συσκευή. Εάν εξακολουθεί να μην μπορεί να γίνει επαναφορά, ζητήστε από έναν εξειδικευμένο τεχνικό να ελέγξει ή/και επισκευάσει το αερόθερμο.

Σημασία του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ροδάκια:



Μην απορρίπτετε τις ηλεκτρικές συσκευές στα γενικά οικιακά απορρίμματα.

Χρησιμοποιήστε ξεχωριστά συστήματα διαχείρισης τέτοιων απορριμμάτων.

Επικοινωνήστε με τον Δήμο της περιοχής σας για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα συλλογής απορριμμάτων.

Εάν οι ηλεκτρικές συσκευές πεταχτούν σε χώρους υγειονομικής ταφής ή χωματερές, επικίνδυνες ουσίες μπορεί να διαρρεύσουν στα υπόγεια ύδατα και να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα, βλάπτοντας την δημόσια υγεία και ευημερία.

Κατά την αντικατάσταση παλαιών συσκευών με καινούργιες, ο πωλητής λιανικής υποχρεούται από το νόμο να παραλάβει την παλιά σας συσκευή για απόρριψη, τουλάχιστον δωρεάν.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προ όν σας σε φλόγες ή αναμμένα προ όντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- η βάψετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προ όν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προ όντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Να μην την αφήσετε να βραχεί ή να υγρανθεί
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον.
- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο το φορτιστή. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων κατασκευαστών
- Κατά την σύνδεση και αποσύνδεση του φορτιστή από τη συσκευή, να κρατάτε από το βύσμα και όχι από το καλώδιο
- Η φόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, καπνός, παραμορφώσεις ή και έκρηξη
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν
- Να μην τοποθετήσετε τη μπαταρία σε νερό γιατί θα προκληθεί βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα υπερθέρμανση, καπνό, παραμόρφωση ή και έκρηξη
- Παρακαλούμε να μεταχειρίζεστε τη μπαταρία ακολουθώντας τους κανονισμούς (όπως π.χ. περί ανακύκλωσης). Μην πετάξετε τη μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να προ-κληθεί έκρηξη και μόλυνση του περιβάλλοντος
- Να χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο φορτιστή. ΜΜη φορτίζετε τη μπαταρία συνεχόμενα για περισσότερες από 12 ώρες
- Μην προκαλείτε ζημία στο καλώδιο του φορτιστή λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το. ΜΜην χρησιμοποιείτε το φορτιστή αν η υποδοχή είναι χαλαρή στην πρίζα γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο του φορτιστή
- ΜΜην πιάνετε το κινητό σας με βρεγμένα χέρια ενώ φορτίζει. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή σοβαρής ζημιάς της συσκευής σας.
- Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση
- Παρακαλούμε φυλάξτε τη μπαταρία σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά
- Αποσυνδέστε το φορτιστή κατά την διάρκεια καταιγίδας
- Μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημία
- Αν η συσκευή παρουσιάσει διόγκωση παρακαλούμε σταματήστε άμεσα τη χρήση της

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E., δηλώνει ότι ο εξοπλισμός **Nuvelle Αερόθερμο NFH-02 2000W** Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) 2014/30/ΕΕ και της οδηγίας Χαμηλής Τάσης (LVD) 2014/35/ΕΕ και φέρουν την ακόλουθη σήμανση:



Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ, ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://www.plaisio.gr/> ή στο τηλ : 800 11 12345

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας RoHS 2011/65/ΕΕ του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8^{ης} Ιουνίου 2011, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση

RoHS

Αποκομιδή προϊόντων



Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 4^{ης} Ιουλίου 2012, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προ όντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα, αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας. ροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προ όντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προ όντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προ όντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Dosettee, Nuvelle και Kenrix είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- ΜΜην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.

2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.

3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προ όν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προ όντος.

4. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει για οποιοδήποτε ελαττωματικό ανταλλακτικό καθώς και το κόστος εργασίας αντικατάστασης του. Η εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά ελαττώματα και δεν περιλαμβάνει αναλώσιμα είδη, όπως μπαταρίες, λαμπτήρες, αξεσουάρ, εξωτερικές σωληνώσεις κ.α. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει την αντικατάσταση της συσκευής.

5. Η εταιρεία, ανάλογα με το είδος της βλάβης καθορίζει τον τρόπο και τον τόπο της επισκευής του μηχανήματος. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.

6. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.

7. Η μέγιστη χρέωση που φέρει η εταιρεία περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

8. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση :

1. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση και εγκατάσταση, αμέλεια ή παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή έλλειψη συντήρησης.
2. Οι τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια μεταφοράς εξαιτίας εσφαλμένης τοποθέτησης της συσκευής (πχ μη αφαίρεση ασφαλειών μεταφοράς κτλ)
3. Βλάβες που οφείλονται σε κακή ηλεκτρική σύνδεση με τάση ρεύματος διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής ή σε μη γειωμένο ρευματοδότη και σε μεταβολές της τάσης.
4. Εξωγενών παραγόντων για τους οποίους δεν ευθύνεται το εργοστάσιο παραγωγής (μεγάλες διακυμάνσεις ηλεκτρικής τροφοδότησης, εκτός των προδιαγραφών ορίων λειτουργίας της συσκευής κλπ)
5. Συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας, όπως χρήση στα πλαίσια επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
6. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
7. Σε περιπτώσεις συσκευών δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στην ποιότητα/ακαταλληλότητα του νερού παροχής.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
7. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.

Nuvelle Fan Heater NFH-02 2000W



USER MANUAL


220-240V~ 50-60Hz, 2000W

FOR YOUR OWN SAFETY

Read all instructions before using the fan heater.

1. Read all instructions before using the fan heater.
2. Only connect the fan heater to a single-phase socket with a main voltage as specified on the rating plate.
3. This appliance meets the electromagnetic compatibility requirements specified in EN 55104/95 with regard to interference with radio and TV sets.
4. Do not leave your home while the appliance is in function: ensure that the switch is in OFF (0) position and the thermostat is in minimum position. Always unplug the appliance when not in use.
5. Keep combustible material such as furniture, cushions, bedding, paper, clothes, curtains etc. at least 100cm away from the fan heater.
6. Do not hang anything on or in front of the fan heater.
7. Always unplug the heater when not in use. Do not pull the cord to unplug the heater.
8. Keep the air inlet and outlet free from objects: at least 1 m in front and 50 cm behind the heater.
9. Do not install the heater right below a socket.
10. Do not let animals or children touch or play with the fan heater. Pay attention! The air outlet gets hot during operation (more than 80°C, or 175 F).
11. Do not cover. If covered, there is the risk of overheating or even fire.
12. Do not use this fan heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
13. Do not use the fan heater in the rooms with explosive gas or while using inflammable solvents, varnish or glue.
14. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
15. Keep the fan heater clean. Do not allow any objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause electric shock, fire or damage to the heater.
16. Store in a cool dry place when not in use.
17. The appliance is not intended for use by person (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
18. The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
19. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

OPERATION OF THE HEATER



NOTE:- It is normal when the heaters are turned on for the first time or when they are turned on after having not been used for a long period of time the heaters may emit some smell and fumes. This will disappear when the heater has been on a short while.

INSTALLATION

The appliance requires no installation. It should be used solely as a portable appliance.

Portable appliances are not suitable for use in a bathroom.

OPERATION

- Turn the thermostat knob (left) in a clockwise direction until it reaches the maximum setting.
- **Summer service (ventilation only): turn the switch (right) to setting '2'.**
- **Heating at mid power: turn the switch (right) to setting I (1000W).**
- **Heating at full power: turn the switch (right) to setting II (2000W).**
- **Switching off: turn the switch (right) to setting 0.**

REGULATING THE THERMOSTAT

When the room has reached the required temperature turn the left thermostat knob slowly in an anti-clockwise direction up to the point where the appliance switches off and not beyond. The temperature fixed in this way will be automatically regulated and kept at a constant level by the thermostat.

CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning always remove the plug from the electrical socket.

Clean the air inlet / outlet grilles frequently.

Never use abrasive powders or solvents.

WARNINGS

- Do not use the appliance in the vicinity of showers, bath tubs, wash basins, swimming pools, etc.
- Always use the heater in an upright position.
- Do not use outdoors. This product is for household use only.
- Do not use the heater to dry your laundry. Never obstruct the intake and outlet grilles (danger of overheating).
- The heater must be positioned at least 50 cm from furniture or other objects.
- When the appliance is used in portable version, do not place it up against walls, furniture, furniture, curtains, etc.
- The appliance must be installed so that the switches and other controls can not be reached by persons using the bath tub or the shower.
- This appliance comes with a Y-type connection. Replacement of the feed cable must be entrusted only a qualified technician because such work requires special tools.
- The appliance must not be positioned directly underneath a fixed power point.
- Do not use the appliance while it is functioning in order to avoid overheating with the attendant risk of fire.
- Do not use the appliance in rooms less than 4m² area.

The heater is fitted with a **safety device** which will switch off the heater in case of **accidental overheating** (e.g. obstruction of air intake and outlet grilles, motor turning slowly or not at all). To reset, disconnect the plug from the power for a few minutes, remove the cause of overheating then plug the appliance in again. If it still cannot be reset, ask a qualified technician to check and/or repair.

Meaning of crossed –out wheeled dustbin:



Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.

Contact your local government for information regarding the collection systems available.

If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge.

General Warranty Terms

Before using the device, please make sure you have read the accompanying user manual.

We inform you that this device is covered by a warranty of proper operation under the terms outlined below.

1. The warranty is valid from the date of purchase as stated on the official purchase receipt and lasts for the period also indicated on the same receipt.
2. The warranty is valid only upon presentation of the warranty form and the official purchase receipt.
3. This warranty covers any defective spare parts as well as the labor costs for their replacement. The warranty covers only manufacturing defects and does not include consumable items such as batteries, bulbs, accessories, external tubing, etc. Under no circumstances does it imply replacement of the entire device.
4. The company, depending on the nature of the defect, determines the method and place of repair of the machine. Transportation costs to and from the technical support points are the customer's choice and responsibility.
5. Products that remain repaired, refused for repair, or unreachable for more than 15 calendar days after the customer has been notified will incur storage fees.
6. The company's maximum liability is explicitly and exclusively limited to the amount paid for the product or the cost of repair or replacement of any product that does not function properly under normal conditions.

What the Warranty Does NOT Cover:

1. The warranty is void if the defect is due to misuse, improper installation, negligence, intervention by unauthorized personnel, or lack of maintenance.
2. Any damage caused during transport due to incorrect placement of the device (e.g., failure to remove transport locks, etc.).
3. Defects caused by poor electrical connection with voltage different from that specified on the device's rating plate, ungrounded power outlets, or voltage fluctuations.
4. External factors beyond the manufacturer's control (e.g., large electrical supply fluctuations, operation outside the specified limits of the device, etc.).
5. Devices not used under appropriate operating conditions, such as use within professional activities.
6. The company is not responsible for any damage caused by the product or product malfunction, including loss of revenue or profits, special, consequential, or incidental damages, and holds no liability for claims made by third parties or by you on behalf of third parties.

In the case of devices, defects caused by the quality or unsuitability of the supplied water are not covered.



πλαίσιο

Θέση Σκληρή, Μαγούλα Αττικής

www.plaisio.gr

Τηλ. **800-11-12345**
(γραμμή χωρίς χρέωση)

Τηλ. **210-2895000**
(από κινητό)