

**πλαισιο** ●

**TURBOX**

# **Turbo-X Bluetooth Headset TX- 100 Black**

**Οδηγίες Χρήσης**

## 1. Σύντομη εισαγωγή


Αυτό το προϊόν είναι ένα απλό, κομψό, ασύρματο ακουστικό με ενσωματωμένο chipset CSR. Σας επιτρέπει να κάνετε κλήσεις με ήχο HD και αναπαραγωγή μουσικής. Η μπαταρία του διαρκεί 24 ώρες. Κάνει τη ζωή σας απλή και εύκολη.

Η σύνδεση Bluetooth μπορεί να διακοπεί αν παρεμβάλλεται τοίχος, αν υπάρχουν παρεμβολές ή αν είναι πολύ μεγάλη η απόσταση από το τηλέφωνό σας. Παρακαλούμε να διαβάσετε τις οδηγίες πριν τη χρήση του προϊόντος για να βεβαιωθείτε ότι θα το χρησιμοποιήσετε σωστά και με ασφάλεια. Έτσι θα το διατηρήσετε σε καλή κατάσταση, ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιείτε για πολλά χρόνια.

## 2. Χρήση

(1) Λειτουργίες πλήκτρων:

1. Σώμα ακουστικού
2. Πλήκτρο έντασης
3. Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
4. Πλήκτρο απάντησης/ τερματισμού κλήσης
5. Μαξιλαράκι
6. Γάντζος συγκράτησης
7. Μικρόφωνο



1) Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (Αριθμός 3 στην παραπάνω εικόνα). Σπρώξτε προς τα πάνω για ενεργοποίηση, σπρώξτε προς τα κάτω για απενεργοποίηση.

2) Πλήκτρο ρύθμισης έντασης (Αριθμός 2 στην παραπάνω εικόνα).

Πιέστε σύντομα το πλήκτρο αύξησης έντασης (ένταση +) για να αυξήσετε την ένταση. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αύξησης έντασης (ένταση +) για να επιλέξετε το επόμενο τραγούδι.

Πιέστε σύντομα το πλήκτρο μείωσης έντασης (ένταση -) για να μειώσετε την ένταση. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μείωσης έντασης (ένταση -) για να επιλέξετε το προηγούμενο τραγούδι. (Σημείωση: Ενώ αναβοσβήνει η κόκκινη και μπλε ένδειξη εναλλάξ, πιέστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα “ένταση +” και το “Πλήκτρο απάντησης/ τερματισμού κλήσης για 6 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τη σύνδεση Bluetooth).

3) Πλήκτρο απάντησης/ τερματισμού κλήσης (Αριθμός 4 στην παραπάνω εικόνα). A. ~~Ενώ αναβοσβήνει η κόκκινη και μπλε ένδειξη εναλλάξ, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο~~ ~~Ενώ αναβοσβήνει η κόκκινη και μπλε ένδειξη εναλλάξ, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο~~ για να τερματίσετε την κλήση.

B. Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής πιέστε μία φορά για παύση/ αναπαραγωγή. Πιέστε για επανάκληση του πιο πρόσφατου αριθμού. Κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε τον φωνητικό βοηθό Siri.

3. Φόρτιση:

- 1) Το ακουστικό διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία πολυμερών - ιόντων λιθίου.

Απαιτούνται περίπου 3 ώρες για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας την πρώτη φορά. (Τάση φόρτισης 5V, ένταση 0.5A~2A)

2) Η ένδειξη γίνεται κόκκινη κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Γίνεται μπλε μόλις φορτίσει πλήρως η μπαταρία του προϊόντος.

3) Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ενώ φορτίζει.

4. Σύζευξη:

1) Ενεργοποιήστε το προϊόν. Η ένδειξη LED αναβοσβήνει εναλλάξ με μπλε και κόκκινο χρώμα, γεγονός που σημαίνει ότι έχει μπει σε λειτουργία σύζευξης.

2) Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο κινητό τηλέφωνό σας και πραγματοποιήστε αναζήτηση για να εντοπίσετε το ακουστικό.

*Για iPhone: Ρυθμίσεις > Bluetooth > Ενεργοποίηση*

*Για Android: Ρυθμίσεις > Bluetooth > Αναζήτηση νέων συσκευών*

*(Σημείωση: Οι επιλογές στο μενού Bluetooth μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής )*

3) Πιέστε στο όνομα του προϊόντος για σύζευξη. Αφού πραγματοποιηθεί σύζευξη, η ένδειξη LED σβήνει.

4) Σύνδεση με δύο κινητά τηλέφωνα ταυτόχρονα:

Το TX- 100 μπορεί να συνδεθεί με δύο κινητά τηλέφωνα ταυτόχρονα. Για να το κάνετε αυτό, πραγματοποιήστε πρώτα σύζευξη με το τηλέφωνο Α. Στη συνέχεια απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth του τηλεφώνου Α και το ακουστικό. Στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά το ακουστικό και πραγματοποιήστε σύζευξη με το τηλέφωνο Β. Κατόπιν ενεργοποιήστε ξανά τη λειτουργία Bluetooth του τηλεφώνου Α και επιλέξτε το όνομα του ακουστικού από το μενού (Παρότι το ακουστικό μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα με δύο κινητά τηλέφωνα, δεν μπορεί και να αναπαραγάγει μουσική ταυτόχρονα και από τα δύο κινητά τηλέφωνα. Μπορείτε να αναπαραγάγετε μουσική μόνο από ένα κινητό τηλέφωνο τη φορά).

5. Οδηγίες σχετικά με τη χρήση:

1) Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση: Σπρώξτε προς τα πάνω τον διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε το προϊόν. Σπρώξτε προς τα κάτω τον διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για να απενεργοποιήσετε το προϊόν.

2) Απάντηση/ τερματισμός κλήσης: Ενόσω κουδουνίζει το τηλέφωνο, πιέστε σύντομα το πλήκτρο απάντησης/ τερματισμού κλήσης για ν' απαντήσετε σε κάποια κλήση. Πιέστε το δύο φορές για να κλείσετε τη γραμμή.

3) Συνομιλία μέσω του ακουστικού:

Αν πραγματοποιήσετε ή απαντήσετε σε κάποια κλήση, ο ήχος θα μεταδίδεται αυτόματα μέσω του ακουστικού.

4) Απόρριψη κλήσης:

Ενόσω κουδουνίζει το τηλέφωνο, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απάντησης/ τερματισμού κλήσης για ν' απορρίψετε την κλήση.

5) Έλεγχος έντασης: Πιέστε το πλήκτρο έντασης για ν' αυξήσετε/ μειώσετε την ένταση του ήχου.

6) Μόλις ακούσετε την ηχητική ειδοποίηση “battery low” (χαμηλή στάθμη μπαταρίας) θα πρέπει να φορτίσετε το ακουστικό.

6. Τεχνικά χαρακτηριστικά

- 1) Έκδοση Bluetooth: CSR V5.0
- 2) Υποστηριζόμενα προφίλ: Ακουστικό, HFP, A2DP, AVRCP
- 3) Χρόνος ομιλίας: Περίπου 24 ώρες
- 4) Χρόνος αναμονής: Περίπου 60 ημέρες
- 5) Χρόνος φόρτισης: 2-3 ώρες
- 6) Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής: 20 ώρες
- 7) Ασύρματη εμβέλεια: 10 μέτρα
- 8) Επιλογή προηγούμενου/ επόμενου τραγουδιού.
- 9) Προβολή στάθμης μπαταρίας σε συσκευές iOS και Android.
- 10) Υποστηρίζεται σύνδεση με δύο κινητά τηλέφωνα ταυτόχρονα.
- 11) Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C ~ 60°C

7. Συνήθη προβλήματα

- 1) Αν είναι χαμηλή η στάθμη της μπαταρίας θα προκληθεί αποσύνδεση. Παρακαλούμε να φορτίσετε το ακουστικό.
- 2) Αν δεν ενεργοποιείται το ακουστικό, σημαίνει ότι πρέπει να το φορτίσετε. Φορτίστε το και στη συνέχεια δοκιμάστε να το ενεργοποιήσετε ξανά.
- 3) Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει το ακουστικό για μεγάλο χρονικό διάστημα, η μπαταρία ενδέχεται να έχει εξαντληθεί πλήρως. Μόλις το συνδέσετε για φόρτιση, ενδέχεται στην αρχή να μην ανάβει η κόκκινη ένδειξη φόρτισης. Περιμένετε λίγα λεπτά και θ' ανάψει.
- 4) Δεν ακούγεται ήχος από το ακουστικό.
  - Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι ενεργοποιημένο.
  - Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό έχει συνδεθεί επιτυχώς με το τηλέφωνο.
  - Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό και το κινητό τηλέφωνο απέχουν μεταξύ τους το πολύ 10 μέτρα.
  - Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε το σωστό όνομα του ακουστικού από τη λίστα με τις συσκευές Bluetooth που εντοπίστηκαν.
  - Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνό σας δεν βρίσκεται πολύ μακριά από το ακουστικό και ότι δεν υπάρχουν εξωτερικές παρεμβολές.
  - Ελέγξτε μήπως το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με άλλη συσκευή Bluetooth.
- 5) Δεν μπορώ να εντοπίσω το ακουστικό Bluetooth.
  - Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης.
  - Ενδέχεται να υπάρχει σφάλμα σύνδεσης μεταξύ του τηλεφώνου και του Bluetooth. Παρακαλούμε επανεκκινήστε το κινητό τηλέφωνο και το Bluetooth. Παρακαλούμε επανεκκινήστε το ακουστικό (Για επαναφορά του Bluetooth: Ενώ αναβοσβήνουν εναλλάξ οι ενδείξεις (κόκκινη και μπλε) πιέστε και κρατήστε πατημένο και το πλήκτρο αύξησης έντασης και το πλήκτρο μείωσης έντασης (ένταση + και ένταση - ) ταυτόχρονα για τουλάχιστον 6 δευτερόλεπτα για επαναφορά του Bluetooth ή

επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο για επισκευή.

6) Δεν ακούγεται ήχος κατά τη διάρκεια της κλήσης.

--Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι συνδεδεμένο σωστά με το κινητό τηλέφωνο.

--Ελέγξτε μήπως το κινητό τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με άλλες συσκευές Bluetooth.

7) Αν βγει ο γάντζος συγκράτησης από το ακουστικό, παρακαλούμε τοποθετήστε τον ξανά και συνεχίστε τη χρήση.

#### **8. Σημεία που πρέπει να προσέχετε**

--Η χρήση αξεσουάρ που δεν είναι γνήσια ή εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει κακή απόδοση, φθορά στο σώμα του ακουστικού, βραχυκύκλωμα και ακύρωση της εγγύησης.

--Η αποσυναρμολόγηση του ακουστικού μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο ακουστικό και ακύρωση της εγγύησης.

-- Μη χρησιμοποιείτε το ακουστικό σε περιβάλλον με πολλή σκόνη.

-- Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε καθαρά, απαλά και στεγνά πανιά για να καθαρίζετε το ακουστικό.

--Όταν δεν χρησιμοποιείτε το ακουστικό, να το έχετε στην αρχική του συσκευασία.

-- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το ακουστικό. Μπορεί να χτυπήσουν ή να προκαλέσουν βλάβη στο ακουστικό.

--Αν βάλετε απότομα το ακουστικό από ζεστό σε κρύο περιβάλλον ή αντίστροφα, αφήστε να περάσει λίγη ώρα πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

### **Ασφάλεια & Συντήρηση**

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Παρακαλούμε αποφύγετε την άμεση οπτική επαφή με την ακτίνα laser του ποντικιού και μην στοχεύετε με αυτήν το μάτι κάποιου άλλου. Παρατήρηση! Η ακτίνα δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις ορατή με γυμνό μάτι και είναι πάντα ενεργοποιημένη
- Αν παρατηρείτε πρόβλημα στην λειτουργία της συσκευής αποσυνδέστε τη και μην επιχειρήσετε να την διορθώσετε μόνοι σας. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Μη βάζετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τραντάγματα. Να μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψη του
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρά και υγρασία
- Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από  $-0^{\circ}\text{C}(+32^{\circ}\text{F})$  ή πάνω από  $+40^{\circ}\text{C}(+104^{\circ}\text{F})$ . Αν η θερμοκρασία ξεπεράσει αυτά τα όρια, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε σε ηρεμία μέχρι η θερμοκρασία να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.
- Προσοχή: Αν η συσκευή σας έχει οθόνη και είναι ραγισμένη ή σπασμένη,

ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε

- Η συσκευή ακουστικών απομονώνει εξωτερικούς περιβάλλοντες ήχους ακόμα και σε χαμηλή ένταση των ακουστικών, με αποτέλεσμα την μειωμένη αντίληψη του εξωτερικού περιβάλλοντος. Παρακαλούμε αφαιρέστε τη συσκευή όταν εκτελείτε δραστηριότητες που απαιτούν την πλήρη εγρήγορσή σας

- Ακούγοντας σε πολύ δυνατή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκληθεί ζημιά στην ακοή σας. Παρακαλούμε να μειώνετε την ένταση σε άνετα για την ακοή σας επίπεδα

- Τοποθετείστε τα ακουστικά σε τέτοια θέση ώστε να είναι άνετα για εσάς χωρίς να αισθάνεστε πίεση ή και πόνο

- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε

- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε

- Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη

- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε

- Ελέγχετε τακτικά τις μπαταρίες της συσκευής σας για την καλύτερη λειτουργία

- Βεβαιωθείτε ότι αλλάζετε τακτικά τις μπαταρίες ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διάβρωσης των επαφών από τυχόν διαρροή υγρών

- Μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο της συσκευής λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το

- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο

- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον

- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

Έρευνες έχουν δείξει ότι επαναλαμβανόμενες κινήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, λάθος τοποθέτηση των περιφερειακών συσκευών του υπολογιστή, λάθος στάση του σώματος και άσχημες συνήθειες μπορεί να σχετίζονται με σωματικά προβλήματα, τραυματισμό νεύρων, τενόντων και μυών. Παρατίθενται μερικές κατευθυντήριες οδηγίες προς αποφυγή τραυματισμών και διασφάλιση καλύτερης άνεσης χρησιμοποιώντας τις Turbo-X συσκευές.

- ✓ Τοποθετείστε το πληκτρολόγιο και την οθόνη ακριβώς μπροστά σας με το ποντίκι δίπλα του. Τοποθετείστε τους αγκώνες σας δίπλα στο σώμα σας, όχι πολύ μακριά από το ποντίκι για να μπορείτε να το πιάνετε

- ✓ Προσαρμόστε το ύψος του καθίσματος και του γραφείου σας ώστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι να είναι στο ή κάτω από το ύψος των αγκώνων

- ✓ Κρατείστε τα πόδια σας καλά υποστηριγμένα, ευθεία στάση του σώματος και χαλαρούς τους ώμους

- ✓ Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, έχετε χαλαρούς τους καρπούς και κρατήστε τους σε ευθεία θέση. Αν επαναλαμβάνετε τις ίδιες κινήσεις με τα χέρια σας συχνά, προσπαθήστε να μην τα λυγίζεται, τεντώνεται ή στρίβετε για μακρές περιόδους
- ✓ Μην ξεκουράζεται τους καρπούς σας σε σκληρές επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιείστε τα ειδικά μαξιλαράκια για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των καρπών
- ✓ Εξατομικεύστε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο και το ποντίκι ώστε να μειώσετε τις επαναλαμβανόμενες ή περιττές κινήσεις
- ✓ Βεβαιωθείτε ότι το ποντίκι ταιριάζει άνετα στο χέρι σας
- ✓ Μην κάθεστε στην ίδια θέση όλη την ημέρα. Σηκωθείτε, απομακρυνθείτε από το γραφείο και κάντε ασκήσεις τεντώματος στα χέρια και στα πόδια σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα
- ✓ Αν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση στο σώμα σας καθώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σταματήστε αμέσως και συμβουλευτείτε έναν ειδικό ιατρό

Η συσκευή απαιτεί ελάχιστη συντήρηση για να μείνει σε βέλτιστη κατάσταση. Μια φορά το μήνα προτείνουμε να αποσυνδέετε τη συσκευή και να την καθαρίζεται με ένα απαλό ύφασμα ή με συμπιεσμένο αέρα για καθαρισμό σε πιο δύσκολα σημεία. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις επαφές τις μπαταρίας. Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι ή ισχυρά καθαριστικά.

**Προειδοποίηση!** Πριν αρχίσετε τη διαδικασία καθαρισμού, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή σας

Για να απολαύσετε την απόλυτη εμπορεία στην κίνηση και το χειρισμό, σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε τις ειδικές επιφάνειες κύλισης του ποντικιού (mousepads).

**Προειδοποίηση!** Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με συσκευές πληκτρολογίων και ποντικιών. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

#### **Εγγύηση & Όροι χρήσης**

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Turbo-X Bluetooth Headset TX- 100 Black συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/εκ (R.E.D.) Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <http://plaisio.gr/fotografia-ixos/akoustika>

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE



Στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, 19018  
Ή στο τηλ : 800 11 12345

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σχετικά με τον περιορισμό



της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση.



#### Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα, αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις

υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018

[www.plaisio.gr](http://www.plaisio.gr)

#### Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

#### **Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά**

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

#### **Γενικοί όροι εγγύησης**

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.

2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.

3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν

δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.

7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.

9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.

10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)

11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιαδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας

12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.

13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.

14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.

17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.

18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την

ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.

19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

### **Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect**

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έ-χουν προκληθεί από ιούς.

2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.

3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)

4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

### **Δεδομένα και απώλεια**

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.

3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.

4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευση των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

### **Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:**

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.

2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.

3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.

4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.

5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.

6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.

8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.

9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.