


ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ



Μοντέλο: P80D20L-Y3

Εγχειρίδιο χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το φούρνο.

Στο χώρο ακριβώς παρακάτω γράψτε το ΣΕΙΡΙΑΚΟ ΑΡΙΘΜΟ (SERIAL NO) που βρίσκεται κολλημένος στην ετικέτα του φούρνου και φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες ώστε να μπορέσετε να ανατρέξετε μελλοντικά σ' αυτές.

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΑΚΟΥΣΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ**

1. Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το φούρνο με την πόρτα ανοιχτή καθώς μπορεί να εκτεθείτε σε επιβλαβή ενέργεια μικροκυμάτων. Είναι σημαντικό να μην προσπαθήσετε να παραβλέψετε ή να παρακάμψετε τις κλειδαριές ασφαλείας.
2. Μην τοποθετήσετε κανένα αντικείμενο μεταξύ της πρόσοψης και της πόρτας και μην αφήνετε σκόνη ή άλλα υπολείμματα να μαζευτούν στις επιφάνειες σφράγισης (μόνωσης).
3. Μην χρησιμοποιήσετε το φούρνο αν έχει υποστεί φθορά. Είναι εξαιρετικά σημαντικό η πόρτα να κλείνει καλά και να μην υπάρχει φθορά στα εξής:
 - a. Πόρτα (στράβωμα),
 - b. Μεντεσέδες και σύρτες (σπασμένοι ή χαλαροί),
 - c. Μονωτικά υλικά της πόρτας και άλλων επιφανειών.
4. Ο φούρνος θα πρέπει να επισκευαστεί μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις βασικές οδηγίες ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, φωτιάς, τραυματισμού ή έκθεσης σε υπερβολική ενέργεια μικροκυμάτων:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
2. Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή μόνο για την προορισμένη χρήση της όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά χημικά ή ατμούς σ' αυτή τη συσκευή. Αυτό το είδος φούρνου είναι σχεδιασμένο για το ζέσταμα, μαγείρεμα ή στέγνωμα φαγητού. Δεν είναι σχεδιασμένο για βιομηχανική ή εργαστηριακή χρήση.
3. Μη χρησιμοποιείτε τον φούρνο όταν είναι άδειος.
4. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα ή αν δεν λειτουργεί σωστά ή έχει πέσει κάτω. Αν υποστεί φθορά το καλώδιο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο service ή εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθούν κίνδυνοι.
5. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Να επιβλέπετε τα παιδιά κατά τη χρήση της συσκευής και να τα αφήνετε να την χρησιμοποιούν μόνο αν τους έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες και μόνο αν μπορούν να την χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια και κατανοούν τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν λόγω εσφαλμένης χρήσης.
6. Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς στο φούρνο:
 - ✧ Όταν ζεσταίνετε φαγητό σε πλαστικό ή χάρτινο δοχείο, να ελέγχετε συχνά το φούρνο για πιθανή ανάφλεξη.
 - ✧ Να αφαιρέσετε τυχόν μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. σύρματα) από τις συσκευασίες πριν τις τοποθετήσετε στο φούρνο.
 - ✧ Αν παρατηρηθεί καπνός, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε τη συσκευή και κρατήστε την πόρτα κλειστή για να πνίξετε τυχόν φλόγες.
 - ✧ Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο ως αποθηκευτικό χώρο. Μην αφήνετε χάρτινα προϊόντα, μαγειρικά σκεύη ή φαγητό στο φούρνο.
7. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Τα υγρά και άλλα είδη φαγητού δεν πρέπει να ζεσταίνονται σε κλειστά δοχεία καθώς μπορεί να προκληθεί έκρηξη.
8. Αν ζεστάνετε ποτά μπορεί να προκληθεί έντονος βρασμός. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
9. Μην τηγανίζετε στο φούρνο. Το ζεστό λάδι μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο φούρνο και εγκαύματα στο δέρμα.
10. Δεν θα πρέπει να ζεσταίνετε αυγά με το τσόφλι τους καθώς μπορεί να εκραγούν.
11. Να τρυπάτε πριν το μαγείρεμα τα φαγητά που έχουν σκληρές επιφάνειες όπως πατάτες, μήλα, ολόκληρα κολοκύθια και κάστανα.
12. Τα περιεχόμενα των μπιμπερό και άλλων δοχείων διατροφής βρεφών θα πρέπει να ανακατεύονται και θα πρέπει να ελέγχετε τη θερμοκρασία για να αποφευχθούν εγκαύματα.
13. Τα σκεύη μπορεί να ζεσταθούν επαγωγικά από το φαγητό. Να χρησιμοποιείτε ειδικά γάντια.
14. Ελέγξτε ότι τα σκεύη σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε φούρνο μικροκυμάτων.
15. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε κανένα κάλυμμα για να επισκευάσετε τη συσκευή από μόνοι σας, γιατί μπορεί να εκτεθείτε σε ενέργεια μικροκυμάτων.
16. Αυτή η συσκευή είναι Group 2 Class B ISM. Ο ορισμός του Group 2 είναι ότι περιέχει εξοπλισμό ISM (Βιομηχανικό, Επιστημονικό και Ιατρικό) στον οποίο παράγονται και/ή χρησιμοποιούνται ηθελημένα ραδιοσυχνότητες με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για τη διαμόρφωση υλικών. Το Class B σημαίνει ότι η συσκευή είναι κατάλληλη για οικιακή χρήση και συνδέεται σε δίκτυο χαμηλής τάσης που προορίζεται για οικιακή χρήση.
17. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των

παιδιών) με μειωμένες ψυχικές, νοητικές ή αντιληπτικές ικανότητες ή άτομα χωρίς πείρα ή γνώση, εκτός κι αν εποπτεύονται από κάποιο υπεύθυνο άτομο σχετικά με την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να

είναι υπό επίβλεψη για να εξασφαλίζεται ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.

18. Θα πρέπει να επιβλέπτετε τα παιδιά ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας:	230V~50Hz, 1200W (Μικροκύματα)
Ισχύς εξόδου μικροκυμάτων:	800W
Συχνότητα λειτουργίας:	2450MHz
Εξωτερικές διαστάσεις:	262χιλ.(Υ)×452χιλ.(Π)×391χιλ.(Β)
Εσωτερικές διαστάσεις φούρνου:	210χιλ.(Υ)×315χιλ.(Π)×329χιλ.(Β)
Χωρητικότητα φούρνου:	20 λίτρα
Ομοιομορφία ψησίματος:	Περιστρεφόμενος δίσκος
Καθαρό βάρος:	Περίπου 12 κιλά

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας έχουν αφαιρεθεί από το πίσω μέρος της πόρτας.
2. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγξτε το φούρνο για τυχόν βλάβες, όπως κακή ευθυγράμμιση ή στράβωμα της πόρτας, των ασφαλειών της και των υλικών μόνωσής της. Ελέγξτε επίσης για σπασμένους ή χαλαρούς μεντεσέδες και σύρτες καθώς και τυχόν βαθουλώματα στο εσωτερικό του φούρνου ή την πόρτα. Αν παρατηρηθεί βλάβη ή φθορά, να μην χρησιμοποιήσετε το φούρνο και να επικοινωνήσετε με το εξουσιοδοτημένο service.
3. Αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια ώστε να μπορεί να υποστηρίξει το βάρος του καθώς και το βάρος του πιο ογκώδους φαγητού που μπορεί να μαγειρέψετε σ' αυτόν.
4. Μην τοποθετήσετε το φούρνο σε σημεία όπου υπάρχει πολλή ζέστη ή υγρασία ή κοντά σε εκρηκτικά υλικά.
5. Για σωστή χρήση, θα πρέπει να εξασφαλίζεται σωστός εξαερισμός του φούρνου. Αφήστε 20 εκατοστά χώρο πάνω από το φούρνο, 10 εκατοστά πίσω και 5 εκατοστά από τα πλάγια του φούρνου. Μην καλύπτετε ή φράσσετε τα ανοίγματα της συσκευής. Μην αφαιρείτε τα προστατευτικά ποδαράκια.
6. Μη χρησιμοποιήσετε το φούρνο αν δεν είναι τοποθετημένος ο γυάλινος δίσκος, ο κύλινδρος περιστροφής και ο άξονας.
7. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν έχει φθορές και ότι δεν περνά κάτω από το φούρνο ή πάνω από ζεστή ή αιχμηρή επιφάνεια.
8. Θα πρέπει να έχετε εύκολη πρόσβαση στην πρίζα ώστε σε περίπτωση ανάγκης να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή.
9. Μη χρησιμοποιήσετε το φούρνο σε εξωτερικό χώρο.

ΡΑΔΙΟ-ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Η χρήση του φούρνου μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση και παρόμοιες συσκευές.

Αν παρατηρηθούν παρεμβολές, λάβετε τα ακόλουθα μέτρα:

1. Καθαρίστε την πόρτα και τις επιφάνειες σφράγισης του φούρνου.

2. Αλλάξτε προσανατολισμό στην κεραία τηλεόρασης ή ραδιοφώνου.
3. Τοποθετήστε αλλού το φούρνο.
4. Μετακινήστε τον μακριά από τη συσκευή.
5. Συνδέστε τον σε άλλη πρίζα ώστε να χρησιμοποιεί διαφορετικό ηλεκτρικό κύκλωμα.

ΑΡΧΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

1. Προσέξτε τη διάταξη του φαγητού. Τα χοντρά μέρη πρέπει να τοποθετηθούν προς τα έξω.
2. Προσέξτε το χρόνο μαγειρέματος. Ξεκινήστε με τον ελάχιστο χρόνο και προσθέστε κι άλλον αν απαιτείται. Αν καεί το φαγητό, μπορεί να προκληθεί καπνός ή ανάφλεξη.
3. Να καλύπτετε τα φαγητά ώστε να αποφεύγεται το πιτσίλισμά και να μαγειρεύονται ομοιόμορφα.
4. Να αναποδογυρίζετε τα φαγητά κατά το

μαγείρεμα για να επιταχύνετε τη διαδικασία σε φαγητά όπως κοτόπουλα και χάμπουργκερ. Τα μεγάλα φαγητά θα πρέπει να τα αναποδογυρίζετε τουλάχιστον μία φορά.

5. Να αλλάζετε στα μισά του μαγειρέματος τη διάταξη φαγητών όπως κεφτέδες, από το εσωτερικό προς τα έξω και από το πάνω μέρος στο κάτω.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ

Αυτή η συσκευή θα πρέπει να γειωθεί. Ο φούρνος είναι εξοπλισμένος με καλώδιο που έχει βύσμα με γείωση. Θα πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα που είναι γειωμένη σωστά. Αν υπάρξει βραχυκύκλωμα, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Σας συμβουλεύουμε να έχετε αποκλειστικό ηλεκτρικό κύκλωμα (ασφάλεια) για το φούρνο. Η χρήση υψηλής τάσης είναι επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά ή άλλο ατύχημα που μπορεί να βλάψει το φούρνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η εσφαλμένη χρήση της γείωσης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.

Σημειώσεις:

1. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη γείωση ή τις οδηγίες, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
2. Ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο αντιπρόσωπος μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τυχόν βλάβες στο φούρνο ή για προσωπικό ατύχημα που μπορεί να συμβεί από εσφαλμένη ηλεκτρική σύνδεση.

Τα καλώδια ηλεκτρικής παροχής έχουν τον ακόλουθο χρωματικό κώδικα:

Πράσινο και κίτρινο = ΓΕΙΩΣΗ

Μπλε = ΟΥΔΕΤΕΡΟ

Καφέ = ΤΑΣΗ

ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ SERVICE

Αν ο φούρνος δεν λειτουργεί:

1. Ελέγξτε αν είναι συνδεδεμένος καλά. Αν δεν είναι, αποσυνδέστε τον, περιμένετε 10

δεύτερα και συνδέστε τον ξανά.

2. Ελέγξτε για καμένη ή κλειστή ασφάλεια. Επίσης ελέγξτε την πρίζα συνδέοντας άλλη

-
- συσκευή.
3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε προγραμματίσει σωστά τον πίνακα ελέγχου και το χρονοδιακόπτη.
 4. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει ασφαλίσει σωστά και το σύστημα ασφάλισης έχει ενεργοποιηθεί. Διαφορετικά δεν θα εκλύεται ενέργεια μικροκυμάτων.

ΑΝ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΝ ΔΩΣΕΙ ΤΗ ΛΥΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ. ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΕ Ή ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΚΕΥΗ

1. Το ιδανικό υλικό είναι αυτό που αφήνει την ενέργεια να το διαπερνά και να ζεσταίνει το φαγητό.
2. Τα μικροκύματα δεν μπορούν να διαπεράσουν μέταλλα, οπότε δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη ή πιάτα με μεταλλική διακόσμηση.
3. Μη χρησιμοποιήσετε προϊόντα από ανακυκλωμένο χαρτί κατά το μαγείρεμα καθώς μπορεί να περιέχουν μικρά ρινίσματα μετάλλου που μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρα και/ ή φωτιά.
4. Σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιήσετε στρογγυλά/ οβάλ σκεύη παρά τετράγωνα/ ορθογώνια, καθώς το φαγητό ψήνεται υπερβολικά στις γωνίες.
5. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μικρές λωρίδες αλουμινόχαρτου για να αποφύγετε το υπερβολικό ψήσιμο των εκτεθειμένων επιφανειών. Αλλά να είστε προσεκτικοί ώστε να μην χρησιμοποιήσετε πολύ και να αφήνετε απόσταση τουλάχιστον 2.54 εκατοστών μεταξύ αλουμινόχαρτου και φούρνου.

Η παρακάτω λίστα είναι ένας γενικός οδηγός για να σας βοηθήσει να επιλέξετε σκεύη.

ΣΚΕΥΟΣ	ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ
Πυρίμαχο γυαλί	Ναι
Μη- πυρίμαχο γυαλί	Όχι
Πυρίμαχο κεραμικό	Ναι
Πλαστικό κατάλληλο για μικροκύματα	Ναι
Χαρτί κουζίνας	Ναι
Μεταλλικός δίσκος	Όχι
Μεταλλική ράγα	Όχι
Αλουμινόχαρτο και δοχεία από αλουμινόχαρτο	Όχι

ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ




1. Σύστημα ασφάλισης πόρτας
2. Παράθυρο φούρνου
3. Κύλινδρος περιστροφής
4. Πίνακας ελέγχου
5. Οδηγός κυμάτων

(Μην αφαιρέσετε την πλάκα από mica που τον προστατεύει)

6. Γυάλινος δίσκος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ



Ο πίνακας ελέγχου απαρτίζεται από δύο στοιχεία ελέγχου. Το ένα είναι ο περιστροφικός διακόπτης ελέγχου ισχύος και το άλλο είναι ο περιστροφικός διακόπτης ελέγχου χρόνου.

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΣΧΥΟΣ/ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον περιστροφικό διακόπτη για να επιλέξετε ένταση μαγειρέματος. Είναι το πρώτο βήμα για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Για επιλογή του χρόνου μαγειρέματος και οπτική αναγνώριση αυτού.

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

Για μαγείρεμα με μικροκύματα, υπάρχουν έξι επίπεδα έντασης ώστε να διαλέγετε το επιθυμητό.

Περιστρέψτε με τη φορά των δεικτών του ρολογιού για αύξηση. Τα επίπεδα είναι:

	Επίπεδο Έντασης	Περιγραφή
1	100%	ΥΨΗΛΟ
2	85%	ΜΕΣ.-ΥΨΗΛΟ
3	66%	ΜΕΣΑΙΟ
4	48%	ΜΕΣ.-ΧΑΜΗΛΟ
5	40%	ΑΠΟΨΥΞΗ
6	17%	ΧΑΜΗΛΟ

ΧΡΗΣΗ

Για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα,

1. Βάλτε φαγητό στο φούρνο και κλείστε την πόρτα.
2. Περιστρέψτε το διακόπτη ελέγχου ισχύος για να επιλέξετε ένταση.
3. Περιστρέψτε το διακόπτη ελέγχου χρόνου για να επιλέξετε χρόνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μόλις επιλέξετε χρόνο, το μαγείρεμα ξεκινά.

Για να επιλέξετε χρόνο μικρότερο των 2 λεπτών,


περιστρέψτε το διακόπτη ώστε να ξεπεράσει τα δύο λεπτά και μετά γυρίστε τον στο επιθυμητό σημείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΓΥΡΝΑΤΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «0» αν βγάξετε το φαγητό από το φούρνο νωρίτερα ή αν δεν χρησιμοποιείτε το φούρνο. Για να σταματήσετε κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, πιάστε το πλήκτρο απελευθέρωσης της πόρτας ή ανοίξτε την πόρτα από τη λαβή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

1. Απενεργοποιήστε τον φούρνο και βγάλτε τον από την πρίζα πριν το καθάρισμα.
2. Να κρατάτε το εσωτερικό του φούρνου καθαρό. Αν πέσει φαγητό ή υγρό και κολλήσει στις επιφάνειες του φούρνου, σκουπίστε με ένα νοτισμένο πανί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο ήπιο καθαριστικό αν ο φούρνος είναι πολύ λερωμένος. Αποφύγετε τη χρήση σπρέι ή άλλων «σκληρών» καθαριστικών που μπορεί να γδάρουν ή να θαμπώσουν το φούρνο.
3. Οι εξωτερικές επιφάνειες θα πρέπει να καθαριστούν με νοτισμένο πανί. Για να αποφύγετε βλάβη στα εξαρτήματα, προσέξτε να μην πέσει νερό στις οπές εξαερισμού.
4. Να σκουπίζετε τακτικά με νοτισμένο πανί την πόρτα και στις δύο πλευρές, τις ασφάλειες καθώς και γειτονικά εξαρτήματα. Προσοχή στα «σκληρά» καθαριστικά.
5. Μην αφήνετε να βραχεί ο πίνακας ελέγχου. Καθαρίστε με μαλακό, νοτισμένο πανί. Όταν καθαρίζετε τον πίνακα ελέγχου, να αφήνετε ανοιχτή την πόρτα για να αποφύγετε ακούσια ενεργοποίηση.
6. Αν συγκεντρωθεί ατμός μέσα ή έξω από την πόρτα, σκουπίστε με απαλό πανί. Αυτό μπορεί να γίνει όταν χρησιμοποιείτε το φούρνο σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Είναι φυσιολογικό.
7. Αν λερωθεί ο γυάλινος δίσκος, χρησιμοποιήστε σαπουνόνερο ή βάλτε τον στο πλυντήριο πιάτων.
8. Ο δακτύλιος περιστροφής και το πάτωμα του φούρνου θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά για να αποφεύγεται ο θόρυβος. Απλά σκουπίστε το κάτω μέρος του φούρνου με ήπιο καθαριστικό. Ο δακτύλιος περιστροφής μπορεί να πλυθεί με σαπουνόνερο ή στο πλυντήριο πιάτων. Προσέξτε να τον βάλετε ξανά στη σωστή θέση του.
9. Για να αφαιρέσετε τις μυρωδιές από το φούρνο, βάλτε ένα ποτήρι νερό και το χυμό και τη φλούδα ενός λεμονιού σε ειδικό σκεύος μικροκυμάτων για 5 λεπτά. Σκουπίστε καλά με ένα στεγνό, μαλακό πανί.
10. Αν χρειαστεί αντικατάσταση το φως, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.
11. Θα πρέπει να καθαρίζετε τακτικά το φούρνο και να αφαιρείτε τα υπολείμματα. Αν δεν κρατήσετε το φούρνο καθαρό, θα φθαρεί σταδιακά η επιφάνειά του με αποτέλεσμα να μειωθεί η διάρκεια ζωής της συσκευής και να δημιουργηθεί κίνδυνος.
12. Παρακαλούμε μην ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να την αφήσετε σε ειδικά σημεία περισυλλογής τέτοιων απορριμμάτων. Επικοινωνήστε με το δήμο/ κοινότητα της περιοχής σας.

MICROWAVE OVEN



Model: P80D20L-Y3

Owner ' s Manual

Please read these instructions carefully before installing and operating the oven.

Record in the space below the SERIAL NO. found on the nameplate on your oven and retain this information for future reference.

SERIAL NO.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

4. Do not attempt to operate this oven with the door open since open door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
5. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
6. Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the
 - a. Door (bent),
 - b. Hinges and latches (broken or loosened),
 - c. Door seals and sealing surfaces.
7. The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliance basic safety precautions should be followed, including the following:

WARNING: To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy:

1. Read all instructions before using the appliance.
2. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
3. Do not operate the oven when empty.
4. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been damaged or dropped. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard
5. **WARNING:** Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.
6. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
 - ✧ When heating food in plastic or paper container, check the oven frequently to the possibility of ignition.
 - ✧ Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven.
 - ✧ If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
 - ✧ Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils or food in the cavity when not in use.
7. **WARNING:** Liquid or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
8. Microwave heating of beverage can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken when handle the container.
9. Do not fry food in the oven. Hot oil can damage oven parts and utensils and even result in skin burns.
10. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode even after microwave heating has ended.
11. Pierce foods with heavy skins such as potatoes, whole squashes, apples and chestnuts before cooking.
12. The contents of feeding bottles and baby jars should be stirred or shaken and the temperature should be checked before serving in order to avoid burns.
13. Cooking utensils may become hot because of heat transferred from the heated food. Potholders may be needed to handle the utensil.
14. Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in microwave oven.
15. **WARNING:** It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation which involves the removal of any cover which gives protection against exposure to microwave energy.
16. This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of Group 2 which contains all ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and spark erosion equipment. For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purpose.
17. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
18. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

SPECIFICATIONS

Power Consumption:	230V~50Hz, 1200W(Microwave)
Rated microwave power output:	800W
Operation Frequency:	2450MHz
Outside Dimensions:	262mm(H)×452mm(W)×391mm(D)
Oven Cavity Dimensions:	210mm(H)×315mm(W)×329mm(D)
Oven Capacity:	20Litres
Cooking Uniformity:	Turntable System
Net Weight:	Approx.12 kg

INSTALLATION

1. Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door.
2. **WARNING:** Check the oven for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surface, broken or loose door hinges and latches and dents inside the cavity or on the door. If there is any damage, do not operate the oven and contact qualified service personnel.
3. This microwave oven must be placed on a flat, stable surface to hold its weight and the heaviest food likely to be cooked in the oven.
4. Do not place the oven where heat, moisture, or high humidity are generated, or near combustible materials.
5. For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow 20cm of space above the oven, 10cm at back and 5cm at both sides. Do not cover or block any openings on the appliance. Do not remove feet.
6. Do not operate the oven without glass tray, roller support, and shaft in their proper positions.
7. Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the oven or over any hot or sharp surface.
8. The socket must be readily accessible so that it can be easily unplugged in an emergency.
9. Do not use the oven outdoors.

RADIO INTERFERENCE

Operation of the microwave oven can cause interference to your radio, TV, or similar equipment.

When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:

1. Clean door and sealing surface of the oven.
2. Reorient the receiving antenna of radio or television.
3. Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
4. Move the microwave oven away from the receiver.
5. Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

MICROWAVE COOKING PRINCIPLES

1. Arrange food carefully. Place thickest areas towards outside of dish.
2. Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more as needed. Food severely overcooked can smoke or ignite.
3. Cover foods while cooking. Covers prevent spattering and help foods to cook evenly.
4. Turn foods over once during microwave cooking to speed cooking of such foods as chicken and hamburgers. Large items like roasts must be turned over at least once.
5. Rearrange foods such as meatballs halfway through cooking both from top to bottom and from the center of the dish to the outside.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. This oven is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. It is recommended that a separate circuit serving only the oven be provided. Using a high voltage is dangerous and may result in a fire or other accident causing oven damage.

WARNING Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

Note:

1. If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person.
2. Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to the oven or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

The wires in this cable main are colored in accordance with the following code:

Green and Yellow = EARTH

Blue = NEUTRAL

Brown = LIVE

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

If the oven fails to operate:

1. Check to ensure that the oven is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds, and plug it in again securely.
2. Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.
3. Check to ensure that the control panel is programmed correctly and the timer is set.
4. Check to ensure that the door is securely closed engaging the door safety lock system. Otherwise, the microwave energy will not flow into the oven.

IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE OVEN YOURSELF.


UTENSILS GUIDE

1. The ideal material for a microwave utensil is transparent to microwave, it allows energy to pass through the container and heat the food.
2. Microwave cannot penetrate metal, so metal utensils or dishes with metallic trim should not be used.
3. Do not use recycled paper products when microwave cooking, as they may contain small metal fragments which may cause sparks and/or fires.
4. Round /oval dishes rather than square/oblong ones are recommend, as food in corners tends to overcook.
5. Narrow strips of aluminum foil may be used to prevent overcooking of exposed areas. But be careful don't use too much and keep a distance of 1 inch (2.54cm) between foil and cavity.

The list below is a general guide to help you select the correct utensils.

COOKWARE	MICROWAVE
Heat-Resistant Glass	Yes
Non Heat-Resistant Glass	No
Heat-Resistant Ceramics	Yes
Microwave-Safe Plastic Dish	Yes
Kitchen Paper	Yes
Metal Tray	No
Metal Rack	No
Aluminum Foil & Foil Containers	No

PART NAMES




1. Door Safety Lock System
2. Oven Window
3. Turntable Roller
4. Control Panel
5. Wave Guide

(Please do not remove the mica plate covering the wave guide)

6. Glass Tray

CONTROL PANEL



The control panel consists of two function operators. One is a time knob, and the other a power knob.

POWER/ACTION SELECTOR

You use this operator knob to choose a cooking power level. It is the first step to start a cooking session.

TIMER KNOB

It offers visual timing settings at easy turn of your thumb to select a desired cooking time up to 30 minutes per cooking session.

MICROWAVE COOKING

For pure microwave cooking, there are six power levels from which to choose one as best fit to do the job at hand.

Power level increases with the knob turning clockwise. The power levels can be classified as the following:

	Power Output	Description
1	100%	HIGH
2	85%	M.HIGH
3	66%	MED
4	48%	M.LOW
5	40%	DEFROST
6	17%	LOW

OPERATION

To start a cooking session,

1. Place food in oven and close the door.
2. Turn Power Selector to select a power level.
3. Use Timer knob to set a cooking time.

NOTE:

As soon as the timer is turned, oven starts cooking.

When selecting time for less than 2 minutes,


turn timer past 2 minutes and then return to the correct time.

CAUTION: ALWAYS RETURN TIMER BACK TO ZERO POSITION if food is removed from oven before the set cooking time is complete or when oven is not in use. To stop oven during cooking process, push the door release button or open the door by the handle.

CLEANING AND CARE

1. Turn off the oven and remove the power plug from the wall socket before cleaning.
2. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergent may be used if the oven gets very dirty. Avoid the use of spray and other harsh cleaners as they may stain, streak or dull the door surface.
3. The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
4. Wipe the door and window on both sides, the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or splatters. Do not use abrasive cleaner.
5. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on.
6. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity condition. And it is normal.
7. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.
8. The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent. The roller ring may be washed in mild sudsy water or dishwasher. When removing the roller ring from cavity floor for cleaning, be sure to replace in the proper position.
9. Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a deep microwaveable bowl, microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.
10. When it becomes necessary to replace the oven light, please consult a dealer to have it replaced.
11. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous.
12. Please do not dispose this appliance into the domestic rubbish bin; it should be disposed to the particular disposal center provided by the municipalities

МИКРОВЪЛНОВА ПЕЧКА



Модел: P80D20L-Y3

УПЪТВАНЕ

Моля, прочетете тези инструкции преди да инсталирате и използвате микровълновата печка.

В мястото отдолу запишете серийния номер, който може да намерите на етикет на корпуса на печката и го пазете при последваща нужда.

МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНО ИЗЛАГАНЕ НА МИКРОВЪЛНОВА ЕНЕРГИЯ

1. Не се опитвайте да работите с печката при отворена врата, тъй като това може да доведе до вредно излагане на микровълнова енергия. Важно е да не се намесвате и променят защитните блокировки.
2. Не поставяйте никакви предмети между предната страна на печката и вратата и не позволявайте замърсявания или препарати да се насъбират по затварящите се повърхности.
3. Не използвайте печката ако е повредена. Изключително важно е вратата на печката да се затваря правилно и да няма повреди по:
 - a. Вратата (уплътненията),
 - b. Шарнирите и ключалките (счупени или разхлабени),
 - c. Уплътненията на вратата и повърхностите им.
4. Печката не трябва да бъде настройвана или поправяна от никого освен от квалифициран сервизен техник.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Когато използвате електрически уред трябва да следвате някои основни мерки за безопасност като:

Предупреждение: За да намалите риска от изгаряния, късо съединение, пожар, нараняване или излагане на микровълнова енергия:

1. Прочетете всички инструкции преди да използвате уреда.
2. Използвайте този уред само по предназначение и според инструкциите. Не използвайте разяждащи или изпаряващи се химикали в този уред. Тази печка е специално направена за стопляне, готвене и сушене на храна. Тя не е предназначена за индустриално или лабораторно използване.
3. Не използвайте печката празна.
4. Не използвайте печката ако захранващия кабел или щепсела са повредени, ако тя не работи правилно или ако е счупена, или изпускана. Ако кабелът е повреден, трябва да бъде сменен от производителя, от оторизиран сервиз или квалифицирано лице, за да се избегнат наранявания.
5. **ВАЖНО:** Позволявайте на деца да ползват печката, само ако са им дадени инструкции за безопасна работа и са разбрали за опасностите от неправилна употреба.
6. За да се намали риска от пожар в печката:
 - ✧ Когато топлият храна в пластмасова или хартиена опаковка, поглеждат често да не се запали.
 - ✧ Махнете от пакетите всички части съдържащи метали.
 - ✧ Ако се появи пушек, изключете уреда, извадете щепсела и дръжте вратата на печката затворена, за да потушите пламъците.
 - ✧ Не използвайте печката за съхранение на предмети кагато не я употребявате.
7. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не топлете храна и течности в плътно затворени съдове, защото може да експлодират.
8. Топленето на течности може да доведе до забавено изригващо варене, поради което

трябва да сте внимателни като държите съда.

9. Не пържете храна в печката. Горещото олио може да повреди части от нея, съдовете и да предизвика изгаряния по кожата.
10. Яйца с черупки и сварени яйца не трябва да се топят в печката, защото може да експлодират дори след края на топленето.
11. Пробийте предварително храни с плътна обвивка като картофи, цяла тиква, ябълки или кестени.
12. Съдържанието на бутилки за хранене и бебешки буркани трябва да бъде разклатено и трябва да се провери температурата преди консумация, за да се избегнат изгаряния.
13. Съдовете могат да се нагорещят от храната. Използвайте дръжки за захващане.
14. Проверете дали съдовете са подходящи за ползване в микровълнови печки.
15. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Опасно е за всеки необучен човек да извършва ремонт и да премахва капаците, които предпазват от излагане на микровълнова енергия.
16. Този продукт е от Група 2, Клас Б ИНМ оборудване. Продуктите от група 2 съдържат цялото ИНМ (Индустриално, Научно и Медицинско) оборудване, в което се генерира радиочестотна енергия и/или се използва такава под формата на електромагнитно облъчване за третиране на материали. Клас Б е оборудването, подходящо за използване в домашни условия и оборудване директно свързано с мрежана за ниско напрежение, която обслужва жилищните и сгради.
17. Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с нарушени физически, сензорни и ментални възможности, или без опит и познания, освен ако не са наблюдавани и инструктирани за използването на уреда от човек отговорен за тяхната безопасност.
18. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за

да е сигурно, че не играят с уреда.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Консумация на енергия:	230V~50Hz, 1200W(микро вълни)
Микровълнова сила:	800W
Работна честота:	2450MHz
Външни размери:	262mm(В)×452mm(Ш)×391mm(Д)
Вътрешни размери на печката:	210mm(В)×315mm(Ш)×329mm(Д)
Обем на печката:	20 литра
Принцип на готвене:	Ротационна система
Чисто тегло:	Около12 кг.

ИНСТАЛИРАНЕ

1. Уверете се, че всички опаковъчни материали са извадени от вътрешността на печката.
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Проверете печката за повреди като нецентрована или наклонена врата, повредени уплътнения, счупени или разхлабени ключалки, панти и зъби. Ако има повреди не използвайте печката и се свържете със сервиз.
3. Сложете печката на равна и здрава повърхност, която ще може да понесе теглото ѝ и теглото на храната, коато ще се приготвя.
4. Не слагайте печката в близост до топлина, влага и лесно запалими предмети.
5. За правилна работа трябва да оставите достатъчно разстояние за въздушна циркулация. Оставете 20 см. над, 10 см. зад и по 5 см. отстрани на печката. Не покривайте с нищо отворите по корпуса на печката. Не премахвайте крачетата.
6. Не използвайте печката без стъклената чиния, въртящата се ролка и ги дръжте правилно поставени.
7. Уверете се, че захранващия кабел не е повреден и не преминава под печката или през остри ръбове.
8. Контактът трябва да е лесно достъпен ако е необходимо бързо изключване.
9. Не използвайте печката навън на открито.

РАДИО СМУЩЕНИЯ

Работата на печката може да предизвика смущения в работата на радио апарати, телевизори и подобно оборудване.

Когато има смущения, те могат да се намалят или премахнат по следните начини:

1. Почистете вратата и уплътненията на печката.
2. Обърнете антената на радиото или

приемника.

3. Преместете печката съобразно приемника.
4. Преместете печката далеч от приемника .
5. Включете печката в друг контакт, така че да е на различни електрически вериги с приемника.

ПРИНЦИПИ НА ГОТВЕНЕТО С МИКРОВЪЛНИ

1. Подредете храната внимателно. Сложете дебелия крайща към външната страна на чинията.
2. Вижте времето за приготвяне. Гответе на най-краткото подходящо време и ако е необходимо прибавете още. Силно загорялата храна може да запуши или да се възпламени.
3. Покрийте храната докато се готви. Покриването предотвратява сплескване и
4. помага за равномерното ѝ приготвяне.
4. Обърнете храната, като пиле и хамбургери, поне веднъж по време на готвенето, за да ускорите приготвянето ѝ. Големите парчета печено трябва също да се обърнат поне веднъж.
5. Пренаредете храни като кюфтета по средата на приготвянето, като едновременно ги обърнете и ги преместите от центъра на съда към края.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ

Този уред трябва да бъде заземен. Печката има щепсел с жица и накрайник за заземяване. Той трябва да бъде включен в съответния контакт, който също е заземен. В случай на късо съединение заземяването намалява риска от електрически удар, осигурявайки изход за електрическия заряд. Препоръчваме да се използва отделна електрическа верига само за печката. Използването на високо напрежение е опасно и може да доведе до пожар или друг инцидент, който да повреди печката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправилното използване на заземяването може да доведе

до късо съединение:

3. Ако имате въпроси относно заземяването се обърнете към квалифициран техник.
4. Нито производителя, нито търговеца поемат отговорност за повреди по печката или наранявания, причинени от неспазване на процедурите за електрическо свързване.

Жиците в захранващия кабел са със следните цветове, кореспондиращи на:

Зелена и Жълта = Заземяване

Синя = Нула

Кафява = Фаза

ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ НА СЕРВИЗА

Ако печката спре да работи:

1. Проверете дали е надеждно включена. Ако не е, я изключете от контакта, изчакайте 10 секунди и я включете отново.
2. Проверете дали електрическата мрежа работи. Ако работи, проверете контакта с
3. друг уред.
3. Уверете се, че правилно сте задали програма и време на контролния панел.
4. Проверете дали вратата е сигурно затворена със системата за заключване. Ако не е, печката няма да започне да работи.

АКО НИКОЯ ОТ ТЕЗИ СЪПКИ НЕ ПОМОГНЕ СЕ ОБАДЕТЕ НА КВАЛИФИЦИРАН ТЕХНИК. НЕ НАСТРОЙВАЙТЕ И НЕ ПОПРАВЯЙТЕ ПЕЧКАТА САМИ.


УПЪТВАНЕ ЗА ДОМАКИНСКИ СЪДОВЕ

1. Идеалният материал за домакинските съдове за микровълнова печка е прозрачния. Това позволява на вълните да преминават през него и да затоплят храната.
2. Микро вълните не могат да преминават през метал, поради което метални съдове и съдове с метални части не трябва да се използват.
3. Не използвайте в печката хартиени продукти от рециклирана хартия, защото тя може да съдържа малки парченца метал, които да предизвикат искри или пожар.
4. Препоръчва се да използвате кръгли или овални съдове вместо квадратни или продълговати, защото храната в ъглите може да загори.
5. Тесни ленти алуминиево фолио може да се ползват, за да се предотврати загаряне на определени зони. Но бъдете внимателни да не използвате твърде много фолио и вътрешността на печката.

Списъкът ще ви помогне да изберете подходящия съд за микровълновата печка.

Съд	МВ Печка
Термо стъкло	Да
Обикновено стъкло	Не
Термо керамика	Да
Пластмасова чиния за МВ печка	Да
Кухненска хартия	Да
Метална тава	Не
Метална поставка или скара	Не
Алуминиево фолио и съдове	Не

ЧАСТИ




1. Заклучваща система
2. Прозорец на печката
3. Въртяща се ролка
4. Контролен панел
5. Водач на вълните

(Моля не махайте слюдестото покритие на водача за вълните)

6. Стъклена чиния

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ



Контролният панел се състои от два функционални програматора. Единият е за времето, а другия за силата/функцията.

ПРОГРАМАТОР ЗА СИЛАТА/ФУНКЦИЯТА

Използвайте този програматор, за да изберете необходимата за готвене сила. Това е първата стъпка при започване на готвене с печката.

ПРОГРАМАТОР ЗА ВРЕМЕТО

Той предлага визуално представяне на настройката за време. Със завъртане нагласете на необходимото време до 30 минути.

ГОТВЕНЕ

Микровълновата печка има 6 степени на работа и вие трябва да изберете тази, която е най-подходяща.

Силата се засилва чрез завъртане на програматора по посока на часовниковата стрелка. Нивата са както следва:

	Сила	Описание
1	100%	Високо
2	85%	Средно високо
3	66%	Средно
4	48%	Средно ниско
5	40%	Размразяване
6	17%	Ниско

РАБОТА

За да започнете процеса на готвене:

1. Сложете храна в печката и затворете вратата.
2. Завъртете програматора за сила на подходящо ниво.
3. Задайте време с програматора за време.

Забележка: Печката започва работа веднага след задаването на време.

Когато задавате време по-малко то 2 минути,

завъртете програматора повече и след това го върнете назад до необходимото време.

ВНИМАНИЕ: ВИНАГИ ВРЪЩАЙТЕ ПРОГРАМАТОРА ЗА ВРЕМЕ ДО ПОЗИЦИЯ НУЛА ако извадите храната преди зададеното време да е изтекло или когато няма да ползвате печката. За да спрете процеса на готвене натиснете бутона за отваряне на вратата или я отворете с дръжката.

ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖИ

1. Преди почистване изключете печката и извадете щепсела.
2. Поддържайте вътрешността на печката чиста. Ако има пръски от храна по стените, ги избършете с влажна кърпа. Може да използвате мек почистващ препарат ако печката е много зацапана. Не използвайте спрейове и подобни на паста препарати, защото могат да оставят петна или резки по повърхността на вратата.
3. Външните повърхности могат да се почистват с влажна кърпа. За да се предотврати нараняване на работните части вътре в печката, не трябва да се допуска да прониква вода във вентилационните отвори.
4. Избърсвайте с влажна кърпа двете страни на вратата и уплътненията, за да премахнете петна и наслгвания. Не използвайте абразивни препарати.
5. Не мокрете контролния панел. Почиствайте го с мека, влажна кърпа. Когато го почиствате оставете вратата отворена, за да избегнете случайно включване на печката.
6. Ако по вътрешната или външната страна на вратата се натрупа пара я избършете с мека кърпа. Това е нормално и може да се получи ако печката работи при висока влажност.
7. Почиствайте често стъклената чиния. Почиствайте я със сапунена вода или в миялна машина.
8. Почиствайте често ролката и пода на печката, за да избегнете появата на шум. Просто избършете повърхността с мек препарат. Ролката може да се измие със сапунена вода или в миялна машина. Уверете се, че след почистване ролката е правилно поставена.
9. Премахнете миризмата от печката чрез смесване на чаша вода със сока и кората на цял лимон. Изсипете го в дълбока купа, сложете я вътре и пуснете печката за 5 минути. Избършете хубаво и подсушете със суха кърпа.
10. Когато се наложи да смените крушката на печката, моля да се свържете с търговеца, от когото сте я купили.
11. Печката трябва да се почиства често от хранителни отлагания. Неспособността да се поддържа чиста води да разваляне на повърхностите и засяга продължителността на живот на уреда.
12. Не изхвърляйте уреда в контейнерите за отпадъци. Той трябва да се изхвърли в определен от местните власти пункт.