






πλαίσιο ●

 DOSETTE

Dosette Air Fryer 3.5L

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Etк. 1



a



b



c



d



e



f



g



8



h



i

10

3



4



7



200

°C

min

1



2



△ 5



▽ 6

Εικ. 2

1. ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1

1. Πίνακας ελέγχου αφής
2. Καλάθι
3. Σχάρα
4. Χερούλι
5. Καλώδιο ρεύματος
6. Περιοχή εξαερισμού
7. Παράθυρο παρακολούθησης (μόνο για τα μοντέλα που διαθέτουν παράθυρο παρακολούθησης)

Πίνακας ελέγχου αφής. Εικ. 2

1. Εικονίδιο αφής για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση
2. Εικονίδιο αφής για επιλογή των Κύριων Προγραμμάτων
3. Εικονίδιο αφής για Αύξηση Θερμοκρασίας
4. Εικονίδιο αφής για Μείωση Θερμοκρασίας
5. Εικονίδιο αφής για Αύξηση Χρόνου
6. Εικονίδιο αφής για Μείωση Χρόνου
7. Εικονίδιο αφής για Έναρξη με χρονική καθυστέρηση
8. Φωτεινή ένδειξη ανεμιστήρα
9. Φωτεινή ένδειξη θέρμανσης
10. Εικονίδια Κύριων Προγραμμάτων:
 - a. Κρέας
 - b. Πατάτες
 - c. Ψάρια
 - d. Λαχανικά
 - e. Κοτόπουλο
 - f. Μπέικον
 - g. Πίτσα
 - h. Γλυκά
 - i. Ξηροί καρποί

Σημείωση:

Οι εικόνες και τα σχήματα σ' αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται πλήρως στο προϊόν που έχετε στα χέρια σας.

2. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει συσκευασία ασφαλείας η οποία είναι σχεδιασμένη για να την προστατεύει κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Αποσυσκευάστε τη συσκευή και φυλάξτε την αρχική συσκευασία και τα υλικά της σε ασφαλές σημείο. Για να αποφύγετε πιθανές φθορές στη συσκευή, αποσυσκευάστε την και φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Έτσι θα αποφύγετε τυχόν φθορές σε περίπτωση που θα χρειαστεί να μεταφέρετε τη συσκευή μελλοντικά. Σε περίπτωση που πετάξετε τη συσκευασία, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι θα ανακυκλώσετε κατάλληλα όλα τα υλικά της συσκευασίας.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα κομμάτια περιέχονται στη συσκευασία και είναι σε καλή κατάσταση. Αν κάποιο εξάρτημα λείπει ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε άμεσα με την τεχνική υποστήριξη ή με το κατάστημα αγοράς.
- Να καθαρίζετε το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής με νοτισμένο πανί. Μη βρέχετε τα εξαρτήματα εκείνα τα οποία θερμαίνονται.
- Να καθαρίζετε το καλάθι και τη σχάρα καλά με ζεστό νερό, υγρό καθαριστικό πιάτων και μαλακό σφουγγαράκι.
- Τοποθετήστε τη σχάρα σωστά μέσα στο καλάθι και τοποθετήστε το καλάθι μέσα στη συσκευή ώστε να είναι έτοιμη για χρήση.
- Μη γεμίζετε τη συσκευή με λάδι ή με οποιοδήποτε άλλο υγρό.

3. ΧΡΗΣΗ

Χρήση της φριτέζας αέρος

Βήμα 1

1. Τοποθετήστε τη φριτέζα αέρος σε επίπεδη, σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, μακριά από πιθανές πηγές νερού ή θερμότητας.
2. Τοποθετήστε σωστά το καλάθι στο εσωτερικό της φριτέζας αέρος. Βεβαιωθείτε ότι το έχετε τοποθετήσει καλά, ώστε να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση της συσκευής.
3. Μην καλύπτετε τη συσκευή με οποιοδήποτε αντικείμενο, ώστε να αποφύγετε τυχόν εμποδισμό της σωστής ροής του αέρα.
4. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε γειωμένη πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
5. Αφαιρέστε πολύ προσεκτικά το καλάθι από την φριτέζα αέρος.
6. Τοποθετήστε τα τρόφιμα στο καλάθι.
 - Συμβουλή: για να εξασφαλίζετε εξαιρετικά αποτελέσματα, σας συνιστούμε να αποφεύγετε να γεμίζετε υπερβολικά το καλάθι με τρόφιμα, καθώς δεν θα μαγειρευτούν ομοιόμορφα.
 - Συμβουλές: πότε να μην ξεπερνάτε τη μέγιστη ένδειξη (MAX) που υπάρχει στο καλάθι ή την ποσότητα που περιγράφεται στον πίνακα (ανατρέξτε στον ΄Πίνακα κύριων προγραμμάτων που βρίσκεται σ' αυτή την ενότητα) για να εξασφαλίσετε σωστά αποτελέσματα.
7. Χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:

Εικονίδιο 1 – Εικονίδιο αφής ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης

Αφού τοποθετήστε με ασφάλεια το καλάθι και τη σχάρα στο εσωτερικό της φριτέζας αέρος, θα ανάψει το εικονίδιο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης. Αν αγγίξετε το εικονίδιο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης, η θερμοκρασία θα τεθεί στους 185°C και ο χρόνος μαγειρέματος θα είναι 15 λεπτά (προεπιλογή). Αγγίξτε ξανά το εικονίδιο αφής ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για να ξεκινήσετε τη διαδικασία μαγειρέματος. Μόλις ξεκινήσει η διαδικασία, ο ανεμιστήρας και η ένδειξη θέρμανσης ξεκινούν να αναβοσβήνουν για να δείξουν ότι λειτουργεί ο ανεμιστήρας και η μονάδα θέρμανσης. Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, η ένδειξη θέρμανσης θα σταματήσει ν' αναβοσβήνει μόλις η συσκευή φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία

και θα ξεκινήσει να αναβραβήνει ξανά αν η θερμοκρασία πέσει κάτω από την τιμή την οποία έχετε επιλέξει.

Εικονίδιο 2 – Εικονίδιο αφής Κύριων Προγραμμάτων

Χρησιμοποιήστε αυτό το εικονίδιο για να επιλέξετε μία από τις 9 πιο δημοφιλείς επιλογές φαγητού. Αγγίξτε επαναλαμβανόμενα αυτό το εικονίδιο για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα. Αφού κάνετε την επιθυμητή επιλογή, ρυθμίζεται αυτόματα ο χρόνος μαγειρέματος και η θερμοκρασία (βλ. «Πίνακας Κύριων Προγραμμάτων» σ' αυτή την ενότητα). Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα τις τιμές ώρας και θερμοκρασίας αγγίζοντας τα εικονίδια αύξησης/ μείωσης Χρόνου/ Θερμοκρασίας.

Εικονίδια 3 και 4 – Εικονίδια αφής για αύξηση και μείωση χρόνου

Πιέστε αυτά τα εικονίδια για να αυξήσετε και/ή να μειώσετε το χρόνο από 1 έως 60 λεπτά.

Εικονίδια 5 και 6 – Εικονίδια αφής για αύξηση και μείωση της θερμοκρασίας

Πιέστε αυτά τα εικονίδια για να αυξήσετε και/ή να μειώσετε τη θερμοκρασία από 80 έως 200°C.

Εικονίδιο 7 – Εικονίδιο χρονοδιακόπτη

Αφού ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, την ώρα και/ή επιλέξετε το επιθυμητό κύριο πρόγραμμα, αγγίξτε αυτό το εικονίδιο και ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη αγγίζοντας τα εικονίδια αύξησης/ μείωσης του χρόνου. Μπορείτε να καθυστερήσετε το μαγείρεμα μεταξύ 30 λεπτών και 24 ωρών, σε χρονικά διαστήματα των 30 λεπτών και της 1 ώρας, από τις 10 π.μ. και μετά.

8. Προσθέστε 3 λεπτά στο χρόνο προετοιμασίας ενώ η συσκευή είναι κρύα. Μπορείτε επίσης να αφήσετε τη συσκευή να προθερμανθεί για περίπου 4 λεπτά χωρίς να έχετε τοποθετήσει τρόφιμα στο εσωτερικό της.
9. Ορισμένα φαγητά χρειάζονται ανακάτεμα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Για να ανακατέψετε ή να αναποδογυρίσετε το φαγητό, αφαιρέστε το καλάθι από τη συσκευή χρησιμοποιώντας το χερούλι και ανακατέψτε ή αναποδογυρίστε τα συστατικά που βρίσκονται μέσα στο καλάθι χρησιμοποιώντας ένα πιρούνι (ή τσιμπίδα). Στη συνέχεια τοποθετήστε το καλάθι μέσα στη φριτέζα αέρος.

Προειδοποίηση:

Να είστε προσεκτικοί όταν ανακατεύετε το φαγητό ενώ βρίσκεται μέσα στο καλάθι, καθώς θα είναι καυτό.

Μη χρησιμοποιήσετε μεταλλικά σκεύη, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν φθορές στην εσωτερική επικάλυψη του καλαθιού.

10. Όταν ακούσετε την ηχητική ειδοποίηση, σημαίνει ότι ο χρόνος μαγειρέματος έχει περάσει. Αφαιρέστε το καλάθι από τη συσκευή και τοποθετήστε το σε κάποια επιφάνεια ανθεκτική στη θερμότητα. Βεβαιωθείτε ότι το φαγητό έχει μαγειρευτεί. Αν το φαγητό δεν έχει μαγειρευτεί επαρκώς, τοποθετήστε ξανά το καλάθι στο εσωτερικό της φριτέζας αέρος και προσθέστε μερικά ακόμα λεπτά στο χρονοδιακόπτη.
11. Για να αφαιρέσετε το φαγητό (π.χ. πατάτες), αφαιρέστε το καλάθι από τη φριτέζα αέρος και τοποθετήστε το σε κάποια επιφάνεια ανθεκτική στη θερμότητα. Χρησιμοποιήστε τσιμπίδα για να αφαιρέσετε το φαγητό. Προσέξτε να μην καείτε. Μη γυρίσετε το καλάθι ανάποδα για να αφαιρέσετε το φαγητό.







ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:



Μη γεμίζετε υπερβολικά το καλάθι. Να σέβετε την ποσότητα που αναγράφεται στον πίνακα ώστε να αποφύγετε αρνητικές επιπτώσεις στο μαγείρεμα.

Μην αγγίζετε το καλάθι κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά το μαγείρεμα ώστε να αποφύγετε εγκαύματα. Να κρατάτε το καλάθι μόνο από το χερούλι.

Βήμα 2

Πίνακας κύριων προγραμμάτων

Εικονίδιο	Τύπος	Ελάχιστο-Μέγιστο βάρος (γρ)	Χρόνος (λεπτά)	Θερμοκρασία (°C)	Σημειώσεις
	Κρέας	200-500	15	200	Αναποδογυρίστε στη μέση του χρόνου μαγειρέματος
	Πατάτες	200-500	18	200	Προσθέστε ½ κουταλιά της σούπας λάδι και αναποδογυρίστε στη μέση του χρόνου μαγειρέματος
	Ψάρια	200-400	10	180	Δεν χρειάζονται αναποδογύρισμα
	Λαχανικά	Γεμίστε μόνο μέχρι το ύψος της σχάρας	15	150	Αναποδογυρίστε στη μέση του χρόνου μαγειρέματος
	Κοτόπουλο	450-600	25	200	Αναποδογυρίστε αν χρειάζεται
	Πίτσα	200-400	12	180	Δεν χρειάζεται αναποδογύρισμα

	Γλυκά	100-500	25	150	Αναποδογουρίστε αν χρειάζεται
	Μπέικον	Γεμίστε μόνο μέχρι το ύψος της σχάρας	12	200	Αναποδογουρίστε αν χρειάζεται
	Ξηροί καρποί	Γεμίστε μόνο μέχρι το ύψος της σχάρας	10	200	Αναποδογουρίστε στη μέση του χρόνου μαγειρέματος

Σημείωση:

Καθώς τα συστατικά διαφέρουν σε σχήμα, μέγεθος, προέλευση και τύπο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα με τα συστατικά που χρησιμοποιείτε. Αν απαιτείται, αλλάξτε το χρόνο και/ή τη θερμοκρασία ανάλογα με το είδος συστατικού που χρησιμοποιείτε.

Συμβουλές σχετικά με το μαγείρεμα

- Τα μικρότερα συστατικά απαιτούν λιγότερο χρόνο μαγειρέματος από τα μεγαλύτερα.
- Αν τοποθετήσετε μεγαλύτερη ποσότητα συστατικών, απαιτείται ελαφρώς περισσότερος χρόνος μαγειρέματος. Αν τοποθετήσετε μικρότερη ποσότητα, απαιτείται ελαφρώς λιγότερος χρόνος μαγειρέματος.
- Αν ανακατέψετε τα μικρότερα τρόφιμα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο και θα έχετε πιο ομοιόμορφο μαγείρεμα.
- Προσθέστε λίγο λάδι στις πατάτες για να έχετε πιο τραγανό αποτέλεσμα. Μαγειρέψτε το φαγητό στη φριτζά αμέσως μόλις προσθέσετε λάδι σ' αυτό.
- Μη μαγειρεύετε πολύ λιπαρά τρόφιμα, όπως π.χ. λουκάνικα, στη φριτζά αέρος.
- Τρόφιμα κατάλληλα για φούρνο μπορούν επίσης να μαγειρευτούν στη φριτζά αέρα.
- Η έτοιμη ζύμη απαιτεί μικρότερο χρόνο μαγειρέματος σε σχέση με τη σπιτική ζύμη.
- Τοποθετήστε ταψί ψησίματος ή φόρμα ψησίματος στο καλάθι της φριτζάς αέρος αν θέλετε να ψήσετε κέικ ή τάρτα ή αν θέλετε να μαγειρέψετε εύθρυπτα ή γεμιστά φαγητά.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φριτζά αέρος για να ζεστάνετε φαγητά.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Να καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.
 - Το καλάθι και η σχάρα διαθέτουν αντικολλητική επιστρώση. Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη ή σκληρά προϊόντα για να καθαρίζετε το καλάθι και/ ή τη σχάρα, καθώς μπορεί να προκληθεί φθορά στην αντικολλητική επιφάνειά τους.
1. Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό. Σημείωση: Αφαιρέστε το καλάθι ώστε να επιτρέψετε στη φριτέζα να κρυώσει πιο γρήγορα.
 2. Καθαρίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα νοτισμένο πανί.
 3. Να καθαρίζετε το καλάθι και τη σχάρα προσεκτικά χρησιμοποιώντας ζεστό νερό, υγρό καθαριστικό και μαλακό σφουγγαράκι. Χρησιμοποιήστε απολιπαντικό υγρό για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα.
- Συμβουλές: Αν υπάρχει βρωμιά που έχει κολλήσει στη σχάρα ή στο καλάθι, γεμίστε το νεροχύτη της κουζίνας σας με ζεστό νερό και λίγο υγρό απορρυπαντικό πιάτων και μουλιάστε τη σχάρα και το καλάθι για περίπου 10 λεπτά.
4. Να καθαρίζετε το εσωτερικό της συσκευής με ζεστό νερό και μαλακό σφουγγαράκι.
 5. Να καθαρίζετε τα εξαρτήματα που θερμαίνονται με μια μαλακή βούρτσα ώστε να αφαιρείτε τυχόν υπολείμματα φαγητού.
 6. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα της φριτέζας αέρος είναι καθαρά και στεγνά πριν να την αποθηκεύσετε ή να την χρησιμοποιήσετε ξανά.

Αποθήκευση

- Αποσυνδέστε τη φριτέζα αέρος και αφήστε τη να κρυώσει.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματά της φριτέζας αέρος είναι καθαρά και στεγνά πριν να την αποθηκεύσετε.

5.ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Πιθανές λύσεις
Η φριτέζα αέρος δεν λειτουργεί	Η φριτέζα αέρος δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.	Συνδέστε τη φριτέζα αέρος σε γειωμένη πρίζα ρεύματος.
Τα συστατικά του φαγητού δεν μαγειρεύτηκαν καλά.	Τα κομμάτια του φαγητού είναι πολύ μεγάλα.	Τοποθετήστε μικρότερα κομμάτια φαγητού. Το φαγητό μαγειρεύεται καλύτερα αν είναι κομμένο σε μικρότερα κομμάτια.
	Η θερμοκρασία που χρησιμοποιήσατε είναι πολύ χαμηλή.	Αυξήστε τη θερμοκρασία μαγειρέματος (Ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση»).
	Ο χρόνος μαγειρέματος είναι πολύ σύντομος.	Αυξήστε το χρόνο μαγειρέματος (Ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση»).

Τα υλικά ψήνονται ανομοιόμορφα στη φριτέζα αέρος.	Ορισμένα είδη τροφίμων θα πρέπει να ανακινούνται κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.	Τρόφιμα που βρίσκονται το ένα πάνω στο άλλο (π.χ. πατάτες) θα πρέπει να ανακινούνται στη μέση του χρόνου μαγειρέματος. Διαβάστε την ενότητα «Χρήση».
Τα τηγανητά δεν είναι τραγανά όταν αφαιρούνται από τη φριτέζα αέρος.	Χρησιμοποιήσατε τύπο φαγητού που προορίζεται για κανονική φριτέζα.	Μαγειρέψτε φαγητό που μπορεί να μαγειρευτεί στο φούρνο ή απλώς στο φαγητό λίγο λάδι χρησιμοποιώντας πινέλο. Έτσι θα έχετε πιο τραγανό αποτέλεσμα.
Το καλάθι δεν γλιστράει σωστά στη θέση του μέσα στη συσκευή.	Υπάρχουν πάρα πολλά τρόφιμα στο καλάθι.	Μη γεμίζετε το καλάθι περισσότερο από τη μέγιστη ένδειξη (MAX).
	Δεν έχετε τοποθετήσει σωστά τη σχάρα μέσα στο καλάθι.	Πιέστε τη μικρή σχάρα προς τα κάτω ώστε να μπει στο καλάθι, μέχρι να ακούσετε έναν ήχο «κλικ».
Βγαίνει άσπρος καπνός από την φριτέζα αέρος.	Μαγειρεύετε λιπαρά τρόφιμα.	Όταν μαγειρεύετε λιπαρά τρόφιμα στη φριτέζα αέρος, μια μεγάλη ποσότητα λίπους πέφτει στο καλάθι. Το λάδι παράγει άσπρο καπνό. Αυτό δεν επηρεάζει τη συσκευή ή το αποτέλεσμα.
	Το καλάθι περιέχει κατάλοιπα λίπους από προηγούμενη χρήση.	Ο άσπρος καπνός οφείλεται στα λίπη που ζεσταίνονται μέσα στο καλάθι. Βεβαιωθείτε ότι θα καθαρίζετε καλά τη συσκευή μετά από κάθε χρήση
Οι πατάτες δεν τηγανίζονται σωστά.	Δεν χρησιμοποιήσατε το σωστό είδος πατάτας.	Χρησιμοποιήστε φρέσκιες πατάτες. Να χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο είδος πατάτας.
	Δεν ξεπλύνετε καλά τα κομμάτια της πατάτας πριν τα τηγανίσετε.	Ξεπλύνετε καλά τις πατάτες με νερό για 3 λεπτά για να αφαιρέσετε τυχόν χώματα και στεγνώστε τις καλά στη συνέχεια.

Οι πατάτες δεν είναι τραγανές όταν βγαίνουν από τη φριτέζα αέρος.	Δεν χρησιμοποιήσατε το σωστό είδος πατάτας.	Βεβαιωθείτε ότι θα στεγνώσετε καλά τις πατάτες πριν τις βάλετε στη φριτέζα αέρος.
		Κόψτε τις πατάτες σε μικρότερα κομμάτια πιο τραγανό αποτέλεσμα.
		Προσθέστε λίγο περισσότερο λάδι για πιο τραγανό αποτέλεσμα.

